

形名 WSOO3SH

がんたん 操作ガイド

基本操作

電話/メール/インターネット

PIM機能

映像と音楽

パソコンとの連携

その他の機能

設定

付録



SHARP®

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この製品は厳重な品質管理と製品検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店または、ウィルコムサービスセンターまでご連絡ください。

別添の「保証書」の定めるところによって修理を行います。

ご使用前のおことわり

- この製品を正しくお使いいただくために、この『取扱説明書』をよくお 読みになってからご使用ください。また、この『取扱説明書』は、いつ も手元に置いてご使用ください。ご使用中にわからないことや、具合 の悪いことがおきたとき、きっとお役にたちます。
- 当社は、この製品の使用誤り、ご使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き一切その責任を負いません。
- 当社は、この製品において内蔵ソフトウェアや追加ソフトウェアを使用された結果に関しては、いかなる保証も致しかねますので、あらかじめご了承のほどお願い申しあげます。

なお、ソフトウェアのご使用に際しては、そのソフトウェアの提供者の使用 条件が明示されているときは、必ずそれらの使用条件をご確認ください。

- お客様または第三者がこの製品の使いかたを誤ったときや静電気、電気的ノイズの影響を受けたとき、また、故障・修理のときや電池交換の方法を誤ったときは記憶内容が変化・消失するおそれがあります。
- 次のことを必ずお守りください。 重要な内容は必ず控えを取っておいてください。動作確認済みの市販 のminiSDカードにバックアップ(保管)することができます。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

ご使用前に、「安全にお使いいただくために」(☞0-6ページ)を必ずお読みください。

公衆サービスについて

ウィルコムと契約する必要があります。契約申し込みをされるときは、契約手数 料がかかります。また、契約申込後は毎月の基本料金と通話料がかかります。

くわしくは、下記ウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。

以下のような内容は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ●ご契約内容(加入、変更、引越等) ●基本料金・通話料等
- ●オプションサービス
- ●この製品の紛失

- ●サービスエリア
- ●その他、通信サービスについて

(ウィルコムサービスセンター

受付時間:9:00~21:00

(日・祝日を除く)

この製品から…………局番なしの116(無料)

一般加入電話・公衆電話から…0120-921-156(無料)

(携帯電話・PHSからもかけられます。) 番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

(ウィルコムのデータ通信に関してのお問い合わせ窓口)

受付時間:9:00~21:00

(日・祝日も受付)

この製品から……………局番なしの157(無料)

一般加入電話・公衆電話から…0120-921-157(無料)

(携帯電話・PHSからもかけられます。) 番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

もくじ

公衆サービスについて0-1	画面下部のアイコンについて 1-19
もくじ0-2	プログラム画面について 1-20
安全にお使いいただくために 0-6	設定画面について1-22
使用上のご注意とお手入れのしかた 0-12	アプリケーションプログラムを起動する
取扱説明書の表記0-18	分類する1-29
	分類したデータだけを表示する
かんたん操作ガイド	(フィルタ)1-33
	アラーム通知画面を消す
この製品を使って電話や	/再通知する 1-34
メールをする 0-20	文字入力のしかた1-35
電話をかける 0-22	キーボードの基本操作について 1-35
電話を受ける 0-23	キーボードを使って文字を入力する 1-37 文字入力パネルについて 1-40
	キーボード入力パネルを使って
着信音を変える 0-25	文字を入力する 1-42
自分の電話番号を見る 0-25	手書き入力パネルを使って
マナーも携帯しよう 0-26	文字を入力する 1-45
	文字を編集する 1-49
	メモリカードを使う1-50
1 基本操作	カードを取り付ける1-50
I 空中採作	カードを取り外す1-52
基本的な使いかた1-2	検索のしかた1-53
各部のなまえとはたらき 1-2	この製品の使いかたを調べる
キーボードを開く/閉じる1-6	(ヘルプ)1-54
キーロック 1-7	オンラインマニュアルの見かた 1-55
スタイラスペンを取り出す /取り付ける1-8	
ク 取り的りる 1-0 充電する 1-9	2 電話/メール/インターネット
電源を入れる/切る1-11	
オートパワーオフで電話着信	電話2-2
/ライトメール受信する 1-12	電話をかける2-2
減光したバックライトを点灯する 1-12	電話を受ける2-4
キー操作について1-13	一度かけた番号に電話をかける(発信履歴 を利用する)2-6
スタイラスペンで操作する 1-14 Today画面(待ち受け画面)を使う 1-15	を利用 9 つ)
タイトルバーに表示される	歴を利用する)2-7

アイコンについて 1-17

		受信したライトメールを読む 2-59	
電話をかける	2-8	作成中のライトメールを下書きとして	
ライトメールの送信履歴/受信履	歴から	保存する2-60	
電話をかける	2-9	保存できるライトメールの件数 2-61	
発信/着信履歴画面、送信/受信	履歴画	ライトメールを保護する/	
面について	2-10	保護を解除する 2-62	
通話中に保留する	2-12	ライトメールの画面について 2-63	
相手の声の大きさ(受話音量)を		相手に自分の電話番号を通知する/	
変える	2-13	通知しない2-65	
伝言メモ	2-14	未送信のメールを再送信する 2-65	
相手に自分の電話番号を通知する		メールを返信する/転送する 2-66	
/通知しない	2-16	送信時、宛先に受信履歴/送信履歴/	
パワーサーチを行う	2-17	連絡先を利用する 2-67	
通話中にトーン信号(プッシュ信号	号)を	絵文字などの入力や連絡先などから引用	
送る	2-17	する 2-70	
国際電話をかける	2-18	ライトメールの電話番号を"連絡先"に	
自分の電話の電話番号を見る	2-19	登録する2-71	
かかってきた番号/かけた番号を"	連絡先"	送信者や宛先の電話番号を使って	
に登録する	2-20	電話をかける 2-72	
発信履歴や着信履歴を使って		ライトメールを削除する2-73	
ライトメールを作る	2-21	受信したライトメールを振り分ける 2-75	
オプション設定	2-22	各種設定を行う 2-78	
電話のメニュー	2-23	ライトメールのメニュー 2-80	
メール	2-25	ホームページを見る	
メール/ライトメールについて	2-25	(Internet Explorer Mobile) 2-83	
メールについて	2-26	ホームページを見る2-83	
オンラインサインアップする	2-26	お気に入りを使用する2-85	
メールを作って送る	2-28	ホームページの画像を保存する 2-88	
メールを作って送る 画像ファイルなどを添付してメー		ホームページの画像を保存する 2-88 ホームページのテキストを	
	ルを		
画像ファイルなどを添付してメー	ルを 2-30	ホームページのテキストを	
画像ファイルなどを添付してメー 送る	ルを 2-30 2-32	ホームページのテキストを ⊐ピーする2-88	
画像ファイルなどを添付してメー 送る まとめてメールを送る メールを受信する 受信メールを見る	ルを 2-30 2-32 2-33 2-35	ホームページのテキストを コピーする2-88 ファイルをダウンロードして	
画像ファイルなどを添付してメー 送るまとめてメールを送る メールを受信する	ルを 2-30 2-32 2-33 2-35	ホームページのテキストを コピーする2-88 ファイルをダウンロードして 保存する2-89	
画像ファイルなどを添付してメー 送る まとめてメールを送る メールを受信する 受信メールを見る	ルを 2-30 2-32 2-33 2-35 2-37	ホームページのテキストを コピーする2-88 ファイルをダウンロードして 保存する2-89 オブション設定について2-90 Internet Explorer Mobileのメニュー 2-91	
画像ファイルなどを添付してメー 送る まとめてメールを送る メールを受信する 受信メールを見る 添付ファイルを見る / 保存する	ルを 2-30 2-32 2-33 2-35 2-37 2-39	ホームページのテキストを コピーする	
画像ファイルなどを添付してメー 送るまとめてメールを送るメールを受信する 受信メールを見る 添付ファイルを見る/保存する メールを返信する・転送する	ルを 2-30 2-32 2-33 2-35 2-37 2-39 2-41	ホームページのテキストを コピーする	
画像ファイルなどを添付してメー 送るまとめてメールを送る メールを受信する受信メールを見る 受信メールを見る 添付ファイルを見る/保存する メールを返信する・転送する メールを削除する	ルを 2-30 2-32 2-33 2-35 2-37 2-39 2-41	ホームページのテキストを コピーする	
画像ファイルなどを添付してメー 送るまとめてメールを送る メールを受信する受信メールを見る 受信メールを見る 添付ファイルを見る/保存する メールを返信する・転送する メールを削除する	ルを 2-30 2-32 2-33 2-35 2-37 2-39 2-41 2-43	ホームページのテキストを コピーする	
画像ファイルなどを添付してメー 送る	ルを 2-30 2-32 2-33 2-35 2-37 2-39 2-41 2-43	ホームページのテキストを コピーする	
画像ファイルなどを添付してメー 送る	ルを 2-30 2-32 2-33 2-35 2-37 2-39 2-41 2-43 2-46 を 2-50	ホームページのテキストを コピーする	
画像ファイルなどを添付してメー 送る	ルを 2-30 2-32 2-33 2-35 2-37 2-39 2-41 2-43 2-46 を 2-50 2-51	ホームページのテキストを コピーする	
画像ファイルなどを添付してメー 送る	ルを 2-30 2-32 2-33 2-35 2-37 2-39 2-41 2-43 2-46 を 2-50 2-51 2-52	ホームページのテキストを コピーする	
画像ファイルなどを添付してメー 送る	ルを 2-30 2-32 2-35 2-37 2-39 2-41 2-43 2-46 を 2-50 2-51 2-52 2-52	ホームページのテキストを コピーする	
画像ファイルなどを添付してメー 送る	ルを 2-30 2-32 2-35 2-37 2-39 2-41 2-43 2-46 を 2-50 2-51 2-52 2-52	ホームページのテキストを コピーする	
画像ファイルなどを添付してメー 送る	ルを … 2-30 … 2-32 … 2-33 … 2-35 … 2-37 … 2-39 … 2-41 … 2-43 … 2-46 を … 2-50 … 2-51 こ 2-52 … 2-52 … 2-52	ホームページのテキストを コピーする	
画像ファイルなどを添付してメー 送る	ルを 2-30 2-32 2-33 2-35 2-37 2-41 2-43 2-46 を 2-50 2-51 2-52 2-52 2-54 2-54	ホームページのテキストを コピーする	0-3

伝言メモの設定をする2-102	録音する 3-43
発信者番号通知などを設定する 2-103	自分用のテンプレートを作成する 3-44
セキュリティをかける2-105	テンプレートを設定する
位置情報を通知する2-109	オプションを設定する3-46
ウィルコムのサービスを利用する . 2-111	メモを修正/削除する3-47
留守番電話サービスを使う	メモのメニュー 3-48
着信転送サービスを使う	
料金分計サービスを使う	
村並方司グーと人で戻り	4 映像と音楽
3 PIM機能	画像とビデオ 4-2
O FINITIALIS	カメラをご使用になる前に4-2
予定表3-2	静止画(画像)を撮影する4-4
予定を入れる(新規作成)3-2	動画(ビデオ)を撮影する4-9
予定を確認する	画像やビデオを整理する4-10
定期的な予定を入れる	オプション設定について 4-11
(パターンの編集) 3-10	画像とビデオのメニュー4-13
表示形式を設定する3-13	音楽や映像を楽しむ(Windows Media
入力した予定を変更する/削除する 3-14	Player 10 Mobile)4-15
会議出席依頼をメールで送信する 3-15	音楽や映像を再生する4-16
祝日を設定する 3-16	Windows Media Player 10≥
予定表のメニュー 3-17	同期する4-21
連絡先3-18	オプション設定について4-22
連絡先を登録する(新規作成) 3-18	Windows Media Player 10 Mobile O
連絡先を表示する	メニュー4-25
連絡先に写真をつける/削除する 3-22	
連絡先から電話をかける	ローパンフントの特性
連絡先からメールを作成する 3-24	5 パソコンとの連携
連絡先を修正/削除する 3-25	パソコンとの連携(ActiveSync) 5-2
連絡先のメニュー 3-26	パソコンの動作環境について 5-3
仕事3-28	ActiveSyncをインストールする 5-4
仕事に優先度をつけて保存する	ActiveSyncを使って同期する 5-7
(新規作成)	同期をするときの設定を行う 5-8
仕事を一覧表示する	ファイルをコピーする5-9
定期的な仕事を入力する	ファイルを同期する5-10
(パターンの編集) 3-32	お気に入りと同期する5-11
作業中の仕事/終了した仕事を表示する	データ通信5-12
(フィルタ)3-35	データ通信の準備5-14
仕事を並べ替える 3-35	パソコンとこの製品を接続する 5-15
オプションの設定をする 3-36	データ通信(発信)を行う5-16
仕事を修正/削除する 3-37)
仕事のメニュー 3-38	
メモ3-39	6 その他の機能
メモを書く(新規作成)3-39	= b
入力画面のモードについて 3-41	電卓6-2
メモを一覧表示する 3-42	

カードにバックアップする	単語登録や入力の設定をする
7 設定	証明書を確認する7-51
ワイヤレスLAN接続のための	
設定をする7-2 ワイヤレスLANを使えるようにする7-2 フライトモードに設定する	異常が起きたとき
ワイヤレスLANを使えるようにする 7-2 フライトモードに設定する 7-5	① リセットする8-2 ② フルリセットする8-5

この製品には、本書で説明している以外に次のプログラムがあります。

- Word Mobile
 PowerPoint Mobile
- Excel Mobile Picsel PDF Viewer

これらの説明は、付属のGetting Started CDに収録されている 『Windows Mobile 5.0 Office アプリケーションマニュアル』または 『Picsel PDF Viewerマニュアル』をご覧ください。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 危険

人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。

⚠ 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図表示の意味

↑ 記号は、気をつける必要があることを表しています。

 \bigcirc

記号は、してはいけないことを表しています。 記号は、しなければならないことを表しています。

■ WS003SH 本体の取り扱いについて

⚠ 警告

● 万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐにACアダプターをコンセントから抜き、本体の電源を切り、充電池を外し、お買いあげの販売店にご連絡ください。



● 万一、異物(金属片・水・液体)が製品の内部に入った場合は、まずACアダプターをコンセントから抜き、本体の電源を切り、充電池を外し、お買いあげの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



● 指定のACアダプターや充電池をご使用ください。指定以外のAC アダプターや充電池などを使用すると、火災・事故の原因となり ます。



⚠ 警告

● 屋外で雷が鳴っているときは、使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。



● 交通事故の原因になりますので、自動車・バイク・自転車などを 運転中は使用しないでください。自動車・バイク運転中の使用は 法律で禁止されています。自動車・バイク・自転車などを安全な 場所に止めてからご使用ください。



● 航空機など使用を禁止された区域では電源を切ってください。航空機内での使用は禁止されています。 ただし、ワイヤレスLAN装着のある航空機内において、この製品から当該ワイヤレスLANシステムに接続して使用する場合は、離着陸時を除き内蔵ワイヤレスLANを作動させることができます。



● 通話するときは周囲の安全を確認してから、使用してください。安全を確認せずに通話すると、転倒や交通事故などの原因になります。



● 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカなどから離して携行および使用してください。電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与えることがあります。



●満員の電車など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、この製品の電源を切ってください。




電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与えることがあります。

・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)に



- 医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。
 - は、この製品を持ち込まないでください。 ・病棟内ではこの製品の電源を切ってください。
 - ・ 病棟内ではこの製品の電源を切ってくたさい。・ ロビーなどであっても、付近に医用電気機器がある場合は、こ
 - ・ロビーなどであっても、付近に医用電気機器がある場合は、この製品の電源を切ってください。
 - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めて いる場合は、その医療機関の指示に従ってください。





● 高精度な電子機器の近くでは電源を切ってください。電子機器に 影響を与える場合があります。



影響を与える場合があります。ご注意していただきたい電子機器の例:心臓ペースメーカ、補聴器、その他医療用電子機器、火災報知器、自動ドアなど。心臓ペースメーカやその他医療用電子機器をお使いの場合は、各機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



● 心臓の弱い方は、バイブレータや着信音の設定に注意してください。



⚠ 注意

● ぐらついた台の上や、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。バイブレータを設定しているときも、ご注意ください。



● 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与えたり、この製品に影響を受けたりする場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、このようなときは使用しないでください。



● 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め医師の治療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。



● miniSDカードやW-SIMを取り外すときは、指でカードを押し込み、カードが出てきても、すぐに指を離さないようにしてください。また、取り付けるときは、カードがスロットに確実に装着されるまでしっかり押し込み、すぐに指を離さないでください。miniSDカードやW-SIMを装着しているカードスロットを顔の方に向けて、取り付けたり、取り外さないでください。急に指を離すと、カードが飛び出し危険です。



■充電池の取り扱いについて

危険

● 充電池(リチウムイオン充電池)について、次のことをお守りください。発熱・発火・破裂の原因となります。



- ・この製品で使用できる充電池は、EA-BL12です。これ以外の 充電池は使用しないでください。
- ・装着するとき、充電池の向きが決められています。この製品に うまく装着できないときは、無理をしないで、充電池の向きを 確かめてください。
- ・充電には、付属のACアダプター(EA-75)以外のものを使用しないでください。また、充電池は指定機器以外の機器には使用しないでください。
- ・直接日光の当たる所や、炎天下の車内、火やストープのそばな どの高温の場所(60℃以上)に放置しないでください。
- ・釘を刺す、ハンマーでたたく、踏みつけるなどの強い衝撃を与 えたり、投げ付けたりしないでください。
- ・外傷、変形の著しい充電池は使用しないでください。
- ・分解、改造、ハンダ付けをしないでください。
- ・水や火の中に投入したり、加熱しないでください。
- ・端子をショートさせないでください。金属小物(鍵、アクセサリー、ネックレスなど)と一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。
- ・電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接接続しないでください。

⚠ 危険

● 充電池からもれた液が眼に入ったときには、きれいな水で洗い、 すぐに医師の治療を受けてください。障害を起こすおそれがあり ます。



⚠ 警告

● 次のことをお守りください。液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります。



- ・電子レンジや高圧容器に入れないでください。
- ・水や海水に浸けたり、雨滴などでぬらさないでください。万一、 ぬれた場合には、直ちに使用を止めてください。
- ・充電池から液がもれたり異臭がするときには、直ちに火気より 遠ざけてください。
- ・液もれ、変色、変形など今までと異なることに気がついたとき は、使用しないでください。
- ・充電時に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、 充電を止めてください。

| 注意

- 次のことをお守りください。液もれ、発熱、発火、破裂の原因となることがあります。
 - ・小児が使用する際には、保護者が取扱説明書の内容を教え、また、使用の途中においても、取扱説明書どおりに使用しているかどうか注意してください。



・乳幼児の手の届かない所に保管してください。また、使用する際にも、乳幼児がこの製品から取り出さないように注意してください。



・充電は必ず $5 \sim 35$ $^{\circ}$ の範囲で行ってください。



・充電方法については、本取扱説明書をよくお読みください。



● 充電池が漏液して液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となることがあります。



● 充電池を本体に装着する際に、サビ、異臭・発熱その他異常と思われたときは、充電池を本体に装着しないでお買いあげの販売店にご持参ください。



■ AC アダプターの取り扱いについて

- WS003SH本体に接続するACアダプターは、必ず付属のEA-75 を使用してください。他のACアダプターは使用しないでくださ
- ●表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。それ以 外の電圧で使用されますと、火災の原因となります。



● 付属のACアダプターはコンセントに直接接続してください。タ コ足配線は過熱し、火災の原因となります。



● ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の おそれがあります。



- ●次のことをお守りください。火災や感電の原因となります。
 - ・ACアダプターを水やその他の液体につけたり、ぬらしたりし ないでください。



- ・ACアダプターおよび本体の上やそばに、液体の入った容器を 置かないでください。倒れて内部に水などが入りますと、火災 や感電の原因となります。



- ・お客様による改造や分解・修理はしないでください。
- ・ACアダプターに強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないで ください。



・ACアダプターに針金などの金属を差し込んだりしないでくだ さい。



・コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでくださ い。また重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり するとコードを傷め、火災や感電の原因となります。



▶使用されないときには、安全のため、ACアダプターをコンセン トおよび本体から外しておいてください。



▶万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの 異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。す ぐにACアダプターをコンセントから抜き、本体の電源を切り、 充電池を外しお買いあげの販売店にご連絡ください。



■ 雷が鳴りはじめたら、落雷による感電・火災の防止のため、本 体の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてくださ



● 長期間使用されないときには、安全のため、ACアダプターをコ ンセントおよび本体から外しておいてください。

注意

● ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでください。 コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。



- 火災や感電の原因となることがあります。次のことをお守りください。
- ・ 周囲温度0~40 ℃、湿度35~85%の範囲でご使用ください。
- · 直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ・ ほこりの多い場所に置かないでください。
- 落下させたり衝撃を与えないでください。
- · つけ根部分を無理に曲げないでください。
- 重いものを載せないでください。
- ・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しないでください。
- 布などでくるまないでください。

■付属 CD-ROM の取り扱いについて

⚠警告

● 付属のCD-ROM は、一般オーディオ用のCD プレーヤーでは絶対 に使用しないでください。大音量によって耳に被害を被ったり、ス ピーカーを破損するおそれがあります。



使用上のご注意とお手入れのしかた



持ち運ぶときや使用しないときは、必ずキーボードを閉じて、付属のソフトケースに入れてください。

ソフトケースに入れず に持ち運ぶと、画面が 割れたり傷ついたりし ます。



日の当たる自動車内・ 直射日光が当たる場所・暖房器具の近くな どに置かないでください。

高温により、変形や故障の原因となります。



落としたり、ズボンの ポケットに入れたり、 満員電車の中などで強 い衝撃や力を与えたり しないでください。ま た、ハンドストラッり などをご使用になり なださいようにして ください。

故障や破損の原因とな ります。



表示部を開いた状態で表示部だけを持って移動したり、振り回したりしないでください。本体が外れ、落ちて破損したり故障の原因となります。



画面は、ときどき乾い た柔らかい布でふい て、汚れないようにし てください。

汚れたまま画面にタップすると傷つくことや、スタイラスペンのすべりが悪くなることがあります。



お手入れは、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。

シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やぬれた布は使用しないでください。変質したり色が変わったりすることがあります。



ホコリの多い場所や湿度の高いところに置いたり、使用しないでください。

故障の原因となります。



画面を強く押さえたり、爪や硬いもの、先のとがったもので操作したりしないでください。

画面などを傷めることがあります。



スタイラスペンの先や 画面の汚れを取って操 作してください。

汚れたまま操作する と、画面に傷がついた り、スタイラスペンの すべりが悪くなること があります。



本体の上に書類などを のせないでください。

誤って書類などの上から力を加えると、破損 の原因となります。



使用中に、強い磁石を 近づけないでくださ い。

故障の原因となりま す。



突起部のある硬いもの (クリップなど)と一緒 に入れたり、バッグの 底に入れないでくださ い。

入れかたや取り扱いか た(誤って、ぶつけた り落とすなど)によっ ては、破損の原因とな ります。



防水構造になっていませんので、水など液体がかかるところでの使用や保存は避けてください。

雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、 汗なども故障の原因と なります。

長時間使用していると(特に内蔵ワイヤレスLAN使用時など)、この製品は温かくなりますが、故障ではありません。

· この製品では、W-SIMにデータを保存することはできません。

●内蔵カメラについて

- ・レンズに直射日光があたらないようにしてください。直射日光があたる状態で放 置すると、素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ・大切な撮影をするときは、必ず試し撮りをして正しく撮影されることを確認して ください。

●USBポート/カードスロットについて

- ・USBポートやminiSDカードスロットなどにゴミやホコリ・金属片などの異物を絶 対に入れないようにしてください。それらが入ると、故障や記憶内容の消失の原 因になります。
- ・USBポートやminiSDカードスロットなどにはカバーがあります。使用していない ときは、カバーを閉じてください。

●液晶表示について

- ・液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素が ありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらか じめごて承ください。
- ・画面や本体に強い力を加えたとき、画面の一部が一瞬黒ずむことがありますが、 故障ではありません。
- ・画面タップの操作は、付属のスタイラスペンを使ってください。鉛筆やシャープ ペンシルなど先のとがったものは、使わないでください。
- ●公衆の場で使用するときは、まわりの方に迷惑にならないようにご注意ください。

●ハンドストラップについて

ストラップ取り付け穴には、携帯電話用などに販売されている市販のハンドスト ラップを取り付けることができます。ハンドストラップの種類によっては取り付け られない場合もありますので、店頭で取り付けが可能であることを確認してからご 購入ください。なお、ハンドストラップを取り付けた状態でハンドストラップを 持って振り回したり、ハンドストラップを強く引っぱるなどストラップ取り付け穴 に強い力が加わる行為は行わないでください。故障や破損の原因となります。

●この製品が持つPHS電話機能は、日本国内での使用を目的に設計されています。 海外では使用しないでください。

著作権等に関するお願い

音楽用CD等各種CD、TV映像等、インターネットホームページトの画像等著作権の対象 となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内 でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対 象物について著作権等を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から許諾 を受けている等の事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・ 編集物を使用した場合には、著作権等を侵害することとなり、著作権者等から損害賠 償等を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。 また、他人の肖像が含まれる画像データを利用する場合、他人の肖像を勝手に使用、 改変等すると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法も厳重にお 控えください。

著作権にかかわる画像やサウンドの伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する 以外は、利用できませんのでご注意ください。

実演や興行、展示物などのなかには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮 影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、この製品にはデジタルカメラ機能が搭載されていますが、このデジタルカメラ 機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけて 0-14 いただきますよう、お願いいたします。

- Microsoft、ActiveSync、Outlook、Word Mobile、Excel Mobile、PowerPoint Mobile、Windows、Windows Media、Windowsロゴ、MSNロゴ、Officeロゴ は、米国およびその他の国における米国マイクロソフト社の登録商標または商 標です。
- ・この製品では、株式会社アプリックスがJava™ アプリケーションの実行速度が速くなるように 設計したJBlend™が搭載されています。 Powered by JBlend™. Copyright 1997-2005 Aplic Corporation.





All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。



miniSD™はSDアソシエーションの商標です。

- ・Contains Macromedia® Flash™ Player technology by Macromedia, Inc., Copyright ©1995-2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. Macromedia, Flash and Macromedia Flash are trademarks or registered trademarks of Macromedia, Inc. in the United States and internationally. (MacromediaによるMacromedia® Flash™ Player技術を含む。著作権 ©1995-2005 Macromedia。すべての権利は留保される。 Macromedia、Flash、およびMacromedia Flashは、米国内および海外における、Macromediaの商標または登録商標である。)
- · This product contains software copyright © Beatnik, Inc. 1996-2002.
- ・Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule®は株式会社エイチアイの商標です。
- · Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel PDF Viewer, Picsel Document Viewer and the Picsel cube logo are trademarks or registered trademarks of Picsel Technologies and/or its affiliates.
- ・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

ワイヤレスLANに関するご注意

・電波法に基づく適合証明について

この製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備 として、技術基準適合証明を受けています。したがって、この製品を使用するときに、無線局の免許は必要ありません。

ただし、下記のことは行わないでください。法律に罰せられることがあります。

- ・この製品に内蔵のワイヤレスLANモジュールを分解、改造する
- この製品の銘板をはがす。

2.4DS4

①「2.4」:使用する周波数帯域を表します

(2.4GHz帯)。

② 「DS」:変調方式を表します

(DS-SS変調方式)。

③「4」 : 想定される与干渉距離を表します

(約40m)。

・電波干渉に関するご注意

この製品の使用周波数帯は2.4GHzです。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. この製品の使用前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、この製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、 速やかに使用場所を変えるか、またはこの製品の運用を停止してください。
- 3. 医療機器(心臓ペースメーカ)などの動作に影響を与える場合がありますので、病院内などにいる時や、混雑した場所(満員電車の中など)、ワイヤレスLANを使用していない時は、ワイヤレスLANのアンテナを無効にしてください。

・使用上のご注意

この製品に内蔵されているワイヤレスLANは、日本国内での使用を目的に設計されています。海外では使用しないでください。

ご注

- ●本品は、総務省の技術基準に適合しています。
- ●本品に付されている表示は、その証明マークです。
- ●表示マークの付された製品を総務大臣の許可無しに 改造して使用することはできません。 改造すると法律により罰せられます。



ワイヤレスLAN製品で使用時におけるセキュリティに関するご注意 (お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

ワイヤレスLANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用して、この製品とワイヤレスアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

・通信内容を盗み見られる

悪意のある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報

メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)

傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)

コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、ワイヤレスアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、ワイヤレスLAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

ワイヤレスLAN機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、ワイヤレスアクセスポイントをご使用になる前に、必ずワイヤレスLAN機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。

なお、ワイヤレスLANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

※他社製のワイヤレスLAN機器をお使いの場合は、各製品のマニュアルを参照してください。

当社では、お客様が、セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のワイヤレスLANのセキュリティに関するガイドラインについてはこちらをご参照ください。

http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelessLAN2/index.html

取扱説明書の表記

ボタンやキーの表記

・画面上のメニューやボタンなど…・ メニュー などと表記します。

·表示部のボタン· 画面(表示部)の下のボタンは、『ok ボ

タン』などと表記します。

・カーソルボタンは、『(カーソル)ボタ

ン』と表記します。

· キーボードのキー......· 『Aキー』などと表記します。

・キーの上に表示されている「Del」など の機能は、『(BS)(Del)キー』などと表

記します。

操作手順の表記

この製品を操作するには、次の2つの方法があります。

- ボタンやキーを押して操作する
- ・スタイラスペンで画面にタップして操作する

※主に縦表示の場合を説明しています。

マーク

MEMO₽

...... 補足的なことを説明しています。

ご注意! 注意していただきたいことを説明しています。

№ ……………参照する取扱説明書のページを指しています。

表示画面

- ・本書に記載されている画面例は、縦表示のものを掲載しています。
- ・本書に記載されている画面例は、実際の製品で表示される画面と異なる場合があります。
 - ※この取扱説明書に記載しているお問い合せ先の電話番号や時間帯、各種サービスの電話番号などは、2005年11月現在のものです。

かんたん操作ガイド

この製品を使って	
電話やメールをする	0-20
電話をかける	0-22
電話を受ける	0-23
着信音を変える	0-25
自分の電話番号を見る	0-25
マナーも携帯しよう	0-26

この製品を使って電話やメールをする

この製品ではPHS電話機能を使って、電話・メール・ライトメール・ホームページ閲覧などができます。

また、内蔵ワイヤレスLAN機能を使って、メール・ホームページ閲覧などができます。

電話をかける 電話をうける

ライトメールを 送信/受信する

ご購入してすぐに、 電話、ライトメールができます。

□電話 : 2-2ページ

▶ ライトメール: 2-56ページ

メールを 送信/受信する

ポームページを 見る

PHS電話機能または内蔵ワイヤレスLAN 機能で、次の設定をすると使えます。

①内蔵PHSでインターネットに接続 オンラインサインアップ(☞2-26ページ) をすると、メールアカウントなどインター ネット接続に必要な情報がウィルコムのセ ンターより送られ、この製品に自動的に設 定されます。

② 内蔵ワイヤレスLANでネットワークに 接続

内蔵ワイヤレスLANを使った設定(167-2ページ)、メールアカウントなどの設定(1672-46ページ)をします。

ネットワークには、①または②どちらか 一方で接続します。

同時に両方の方式で接続はできません。



● お持ちのインターネットプロバイダーの情報などを設定しても、メールの送 受信やホームページの閲覧ができます。 PHS電話機能で インターネットに接続 PHS電話機能でインターネットに接続しているときは、画面上部にが表示されます。 が表示中は、インターネットに接続中です。

ご注意【

ホームページ閲覧中など(このアイコン表示中) は、電話をかけたり受けたり、ライトメールの送 信/受信はできません。



内蔵ワイヤレスLANで ネットワークに接続 内蔵ワイヤレスLANでネットワーク接続中は、 画面上部に **%**→ が表示されます。 **%**→ が表示中は、ネットワークに接続中です。

●内蔵ワイヤレスLANでネットワーク接続中(この アイコン表示中)でも、電話をかけたり受けた り、ライトメールの送信/受信ができます。




ネットワークを切断するときは

- ネットワーク(内蔵ワイヤレスLAN)から切断するときは、7-4ページ をご覧になり内蔵ワイヤレスLANを無効(オフ)にします。

ご注意! ● ホームページ閲覧後、<mark>ok</mark> にタップして画面を消しても、ネットワークは切断されていません。

電話をかける



▶ 雷波状態が良好であることを確認し ンを押します。

電話(ダイヤル)の画面が表示されます。

2 画面のダイヤルボタンをタップして 電話番号を入力します。

> 番号を間違えたときは、クリアをタップし て入れ直します。



猪 📠 または、画面左下の 発信 に タップします。

> 電話番号が点滅してダイヤルされ、電話が かかります。

4 通話が終わったら、「st ボタンを押 します。

で注意! ● 通話中、電話画面で × をタップしても電話は切れません。 電話を切るときは「デボーボタンを押してください。



- ▼マイクは 図 ボタンの下側にあります。ふさがないように通話してください。
- ●一般電話に電話をかけるときは、必ず市外局番から入力してください。
- 通話を保留にするときは画面左下の「キー表示」にタップしてダイヤルボタンを 表示したのち、保留にタップします。解除するときは保留解除にタップします。
- ご購入時、自分の電話番号は相手に通知する設定になっています。設定の変 更は2-103ページ、2-16ページをご覧ください。

電話を受ける



つ 電話がかかってきたら、

- ●着信音が鳴ります。
- 電波状態ランプ(▼)が青色点滅し ます。
- 画面に相手の名前や電話番号が表 示されます。




- 🙎 🌈 ボタンを押し、相手と話しを します。
- **通話が終わったら、「☆」ボタンを押** します。

ご注意 ● 通話中、電話画面で × をタップしても電話は切れません。 電話を切るときは「麻」ボタンを押してください。



- ●マイクは「図」ボタンの下側にあります。ふさがないように通話してくださ (,)
- 诵話中に相手の声の大きさを変えるときは、右側面にある音量調節ボタンを 押します。
- ・ 着信の設定は変更できます。
 - · 着信音を鳴らさな()(®2-93ページ)
 - ・着信をバイブレータで知らせる(☞2-96ページ)
 - · 着信音を変更する(1882-94ページ)
 - ・電波状態ランプを点滅しない(☞2-98ページ)。
- ●着信の履歴は、電話の画面で(カーソル)ボタンの左を押して確認できます。 (啄次ページ、2-7ページ)。

前にかけた相手にもう一度かける(リダイヤル)




- 1 ダイヤル画面で、<u>カーソル</u>ボタン の右を押します。
 - 発信履歴画面が表示されます。
- **2** リストからかけたい相手をタップします。



3 電話がかかります。

かかってきた相手にかけ直す



1 ダイヤル画面で、(カーソル)ボタン の左を押します。

着信履歴画面が表示されます。

2 リストからかけたい相手をタップします。



3 電話がかかります。

着信音を変える

電話がかかってきたときやメールを受信したときの着信音を、あらかじめ登録されているパターンやこの製品に保存した音楽ファイルから設定します。

1 スタートメニューの (ご) "設定" にタップし、 (※) "着信音/バイブ" にタップします。





メロディタブにタップし、電話・ライトメール・メールの各欄のマにタップして、表示されたメニューから設定する音を選択します。



保存している音楽ファイルを着信音にするときは

表示されたメニューから <u>《ファイル参照》</u>にタップし、リ ストより音楽ファイルをタップ します。



3 画面右上の<mark>ok</mark>にタップします。

自分の電話番号を見る

- **1** ダイヤル画面を表示します。
- **2** 画面右下のメニュー 自局番号表示にタップします。



マナーも携帯しよう

この製品を使うときは、周りへの心くばりを忘れないようにしましょう。

▶鉄道やバスでは...

新幹線や電車、バスの中では、車内アナウンスや掲示ルールに従いましょう。

●飛行機などでは...

使用を禁止されている場所では、電源をオフにしましょう。

♥病院内では...

必ず医療機関の指示に従いましょう。

☑劇場、図書館、美術館などでは...

着信音で迷惑にならないように、電源をオフにしておきましょう。

▲ホテルのロビーやレストランなどでは...

静かな場所では、周囲の迷惑にならないように気をつけましょう。

☑カメラを使うときは...

撮影や画像送信するときは、著作権や肖像権、プライバシーなど他人の権利を侵害しないように充分に配慮しましょう。

ご注意

● 運転中の使用は大変危険です。

自動車やバイクの運転中に使用することは法律で禁止されています。 運転中は留守番電話や安全運転モードに切り替えましょう。

● 歩行中や自転車に乗りながらの使用は控えましょう。 歩きながら、自転車に乗りながらの通話・メールなどの使用は、周囲への注意がおろそかになり大変危険です。通行の邪魔にならない安全な場所に止まるなどしてご利用ください。

マナーを守るための機能について

☑マナーモード(☞1-15、2-100ページ)

着信音をオフ、バイブレータをオンなどにします。

相手に運転中で電話に出られないことを伝えます。

▲伝言メモ(☞1-15、2-102ページ)

電話に出られないときに、相手のメッセージをこの製品に録音できます。

☑バイブレータ(☞2-96ページ)

着信などを振動で知らせます。

無線ON/OFF(☞7-4、7-38ページ)

PHS電話機能、内蔵ワイヤレスLAN機能を停止します。

◇留守番電話サービス(有料)(☞2-111ページ)

ウィルコム留守番電話センターが応答し、メッセージをお預かりします。

1 基本操作

基本的な使いかた	1-2
各部のなまえとはたらき	1-2
キーボードを開く/閉じる	1-6
キーロック	1-7
スタイラスペンを取り出す/取り付ける	1-8
充電する	1-9
電源を入れる/切る	1-11
オートパワーオフで電話着信	
/ライトメール受信する	1-12
減光したバックライトを点灯する	
キー操作について	
スタイラスペンで操作する	1-14
Today画面(待ち受け画面)を使う	1-15
タイトルバーに表示される	
アイコンについて	1-17
画面下部のアイコンについて	
プログラム画面について	
設定画面について	
アプリケーションプログラムを起動する	1-27
連絡先/予定表/仕事のデータを	
分類する	1-29
分類したデータだけを	
表示する(フィルタ)	
アラーム通知画面を消す/再通知する	1-34

文字入力のしかた	1-35
キーボードの基本操作について	1-35
キーボードを使って文字を入力する	1-37
文字入力パネルについて	1-40
キーボード入力パネルを使って	
文字を入力する	1-42
手書き入力パネルを使って文字を入力する。	1-45
文字を編集する	1-49
メモリカードを使う	1-50
	1-50
カードを取り外す	1-52
検索のしかた	1-53
この製品の使いかたを調べる(ヘルプ)	1-54
オンラインマニュアルの見かた	1-55


基本的な使いかた

この製品の基本的な使いかたについて説明します。

各部のなまえとはたらき

各部のなまえとその働きを覚えましょう。

正面・右側面



① 画面(表示部)

各種のデータを表示します。また、付属のスタイラスペンでタップして操作します(☞1-14ページ)。

② 🐉 (スタート)ボタン

スタートメニューを表示し、プログラムを起動したり、設定画面を表示したりします(☞1-27ページ)。

③ 🥭 (IE)ボタン

"Internet Explorer Mobile"を起動します。

④ (ソフトキー1)ボタン

画面左下(メニューバー)の 新規 などにタップと同じ働きをします。

⑤ 🕜 (通話)ボタン

電話をかけるときや電話を受けるときに使います(☞2-2ページ)。

⑥ マイク(送話口)

自分の声をここから伝えます(☎0-22ページ)。

⑦ [ok] (OK)ボタン

画面右上の ok または X にタップするのと同じ働きをします。

⑧ 図 (メール)ボタン

- · "メール"を起動します(☞2-28ページ)。
- ・長く押すと"ライトメール"を起動します(☞2-57ページ)。


⑨ (カーソル)ボタン((アクション)ボタン)

上下左右を押すと、カーソルが上下左右に動きます。

ここを押すと、上に移動ここを押すと、左に移動ここを押すと、下に移動

(アクション)ボタン

・中心をまっすぐ押すと、キーボードの (Enter) キーに相当する操作を行います(プログラムや設定画面によって、動きが異なることがあります)。



① (電源/終話)ボタン

- ・通話中の電話を切ったり(☞2-3ページ)、インターネット接続を切断します。
- ・"予定表"や"Windows Media Player"などのプログラムが終了します。ただし、"電話"、"メール"、"ライトメール"、"バックアップツール"、 "ActiveSync"、"ブンコビューア"、"ファイルエクスプローラ"、"Picsel PDF Viewer"などは終了しません。
- ・ボタンを長く(約2~3秒)押すと、電源の入/切ができます(☞1-11ページ)。

① イヤホンマイク端子

イヤホンマイクなどを接続します。

通常はカバーで覆われています。使用時はカバーを開き使用します。

① - (ソフトキー2)ボタン

画面右下(メニューバー)の「メニュー」などにタップと同じ働きをします。

① キーボード

キーボードを引き出して、キーボードを使って文字を入力できます(☞1-35ページ)。

(4) 縦横表示切替ボタン

- ・画面を縦表示から横表示へ切り替えたり、横表示から縦表示に切り替えます。 ただし、カメラ撮影時(☞4-3ページ)は、切り替わりません。
- ・Today画面(☞1-15ページ)で、長く(約2秒)押すと、キーロックします。 キーロックの状態になるとボタンやキー、画面にタップしても動作しません(画面下部に 〒アイコンが表示されます(☞1-19ページ))。 キーロックを解除するには、このボタンを長く(約2秒)押します。

15 音量調節ボタン

- ・ 诵話中、音量(受話音量)の調節をします(☞2-13ページ)。
 - **+**:音量が大きくなります。 **-**:音量が小さくなります。
- ・通話中以外では、着信音やアラーム音などの音量を調節します。

16 インジケーターランプ

この製品の状態をランプの光りかたで表します。

(ヤ) ワイヤレスLANランプ

ワイヤレスLANが使用可能な場合、ワイヤレスLANで通信中に黄緑色点灯します(187-2ページ)。

▼ 電波状態ランプ

・電話の電波強度を表します(☞1-17ページ)。 タイトルバーの電波状態アイコンと連動しています。

・緑色に点灯 : 別 別・オレンジ色に点灯 : 別 別・赤色に点灯 : 別 別

・消灯 : **圏外**(エリア外であることを示します。)

・電話着信時やメール/ライトメール受信時、青色に点滅します。※

・不在着信や未読のメール/ライトメールがあるとき、青色に点灯します。※ ※点滅や点灯をする/しないを設定できます(☞2-98ページ)。

ご注意:ホームページ閲覧やメール送信/受信のためにPHS電話機能を使ってインターネットに接続したときは、ランプ(緑色)の点灯/点滅で電波状態を示します。点灯している時間が長いほど電波状態が良好になり、点灯したままの状態が一番強くなります。

→□ 充電ランプ(☞1-9ページ)

・オレンジ色に点灯:充電中であることを示します。


・黄緑色に点灯 :満充電であることを示します。

・黄緑色に点滅 : 予定表などのアラームを知らせます。※・オレンジ色に点滅: 充電中に異常が発生したことを示します。

※点滅する/しないを設定できます(☞7-33ページ)。

⑪ 受話口

通話中に相手の声が聞こえます(☞0-22ページ)。



18 スタイラスペン

画面にタップしたり、画面に文字を書きます(☞1-8ページ)。

19 スピーカー

着信音や"予定表"のアラームなどが鳴ります。

20 内蔵カメラ

写真を撮影します(1684-4ページ)。

② ACアダプタージャック

付属のACアダプター(EA-75)を取り付けます。 他のACアダプターは取り付けないでください。故障の原因になります。 通常はカバーで覆われています。使用時はカバーを開き使用します。

② USBポート

付属のUSBケーブルを接続し、パソコンと接続します(☞5-5ページ)。 通常はカバーで覆われています。使用時はカバーを開き使用します。

23 miniSDカードスロット

動作確認済みのminiSDカードを装着します(☞1-50ページ)。 通常はカバーで覆われています。使用時はカバーを開き使用します。

② シャッターボタン

内蔵カメラ使用時、写真を撮影します(☞4-4ページ)。

25 ハンドストラップ取り付け穴

市販のハンドストラップを取り付けます。


26 充電池蓋

この蓋を外し、充電池を取り外したり取り付けます(☞8-9ページ)。 また、W-SIMを取り外したり取り付けるときも充電池蓋を取り外します(☞8-11ページ)。

キーボードを開く/閉じる

キーボードを正しく開きます。また、閉じます。 キーボードを使う場合、キーボードを開いてから行ってください。

●部分を軽く押して、表示部をスライドさせて開きます。 しっかりと開いてください。




ご購入時の設定は、電源を入れた状態でキーボードを開くと自動的に縦表示 から横表示に切り替わります。

キーボード開閉による画面切り替えの設定は、7-44ページをご覧ください。

- で注意 カメラ撮影時(☞4-3ページ)は、キーボードを開いたり、閉じたりしても画 面は切り替わりません。
 - 部分を軽く押して、表示部を閉じます。

「カチッ」と音がするまでしっかりと閉じてください。



キーボード開閉による画面切り替えの設定は、7-44ページをご覧ください。



● ご自分で画面を切り替えるときは、縦横表示切替ボタン(☞ 1-2ページ)を押 します。


ご注意 ● 持ち運ぶときは

必ずキーボードを閉じてください。キーボードを開いたまま持ち運ぶと、破 損の原因になります。

基本操作

キー操作をするときの持ちかたについて

この製品を使って文字入力や登録したデータを見るためにキー操作などを行うとき、下図のように両手でこの製品を下から支えるようにして持つことをおすすめします。



キーロック

誤って画面にタップしたりボタンが押されても動作しないようにできます。

キーロックを設定する

1 Today画面(☞1-15ページ)で、縦横表示切替ボタン(☞1-2ページ)を長く(約2秒)押します(☞1-4ページ)。

Today画面(待ち受け画面)に
fitter-rightに<a href="fitter-ri

キーロックします。キーロックの状態になるとボタンやキーを押したり、画面にタップしても動作しません。

キーロック中でも電話がかかってきたときは、電話に出ることができます。

キーロックを解除する

電源が入っている状態で、縦横表示切替ボタンを長く(約2秒)押します。


Today画面(待ち受け画面)の値が消えます。

キーロックが解除します。ボタンやキーを押したり、画面タップが行えます。

スタイラスペンを取り出す/取り付ける

スタイラスペンを正しく取り出します。また、取り付けます。

スタイラスペンを取り出す スタイラスペンを取り付ける




基本操作


充電する

この製品を使用中に充電池が消耗したときは、すぐにこの製品の専用充電器である付属のACアダプター(EA-75)を使って充電池を充電してください(他のACアダプターは使用しないでください)。





2 下図のように①、②の順で、ACアダプターを接続します。



充電ランプがオレンジ色に点灯して、充電が始まります。

3 満充電になると、充電ランプが黄緑色になり、充電が完了します。

電源を切った状態で満充電になるまでに、通常、常温25℃で約3.5時間かかります(充電池の残量や周囲温度によって変わります)。

また、この製品を使用しながら充電を行うと、満充電になるまでには長い時間がかかります。使用状態(データ通信や通話など)によっては、消費電流が多いため充電されないことがあります。



4 ACアダプターをこの製品のジャックから抜き、コンセントから 取り外します。


- で注意
 必ずこの製品に付属のACアダプター(EA-75)を使用してください。
 - ACアダプターを、市販されている「電子変圧器 はどに接続しないでくださ い。ACアダプターが故障することがあります。

MEMO

- 充雷は、周りの温度が5~35℃の場所で行ってください。温度が変わると充電時 間が長くなることがあります。また、充電は満充電するまで行ってください。
- ACアダプターを取り付けた状態で長時間使用していると、満充電にならず に充電ランプが消え充電が自動的に終了することがあります。 このようなときは、ACアダプターをいったん取り外し、再度、取り付ける と充電ランプが点灯し充電が行われます。USBケーブルを接続している場 合、USBケーブルは取り外してください。
- 長時間使用しなかった充電池の充電には、通常より多くの時間がかかります。
- 充電池については、8-8ページをご覧ください。
- 充電中にこの製品やACアダプターが温かくなることがありますが、故障で はありません。

電源を入れる/切る

1 「PWR」ボタンを長く(約2~3秒)押します。



2 電源が入り、Today画面(待ち受け画面)が表示されます。





- 充電池が消耗して電源が切れた後に、付属のACアダプターを接続しても電源が入らないことがあります。このような場合は、しばらく充電してから使用してください。
- (充電池を交換したときなど)電源が入らないときは、フルリセットしてみてください(168-5ページ)。

オートパワーオフで電話着信/ライトメール受信する

ご購入時には、最後の操作から一定時間が経過するとこの製品の電源が自動的に切れるように、オートパワーオフが設定されています(☞7-39ページ)。

オートパワーオフによって電源が切れても、次の場合は自動的に電源が入ります。

- ・電話がかかってきたとき
- ライトメールを受信したとき
- ・オンラインサインアップで入手したメールアドレスにメールが送られてきたとき
- ・予定表などで設定しているアラーム時刻になったとき

また、以下の操作を行うと電源が入ります。

- · **「** ボタンを含めていずれかのボタンを押したとき
- ・USBケーブルを接続したとき



- オートパワーオフの設定は変更できます(☞7-39ページ)。
- ●ワイヤレスLANなどで接続しているときは、オートパワーオフしません。

ご自分で電源を切ったときは

□ ボタンを長く押して電源を切ったときは、電話着信やメールなどの受信はできません。

予定表などで設定しているアラーム時刻になっても自動的に電源は入りません。 ご自分で電源を切ったときは、「かけボタンを長く押して電源を入れてください。 USBケーブルを接続しても電源が入ります。

減光したバックライトを点灯する

自動節電機能(☞7-35ページ)によって最小輝度になった画面のバックライトを点灯(元の明るさ)します。



画面にタップしたりキーボードのキーを押します。

ライトが点灯します。



- しばらく操作しないと自動的にライトが最小輝度になります。この設定は変えることができます(☞7-35ページ)。
- ライトを点灯して使用すると、使用時間が短くなります。 必要なとき以外は、ライトを消したり、明るさを調整して使用することをお すすめします(☞7-36ページ)。
- ●「ボタンを押したときまたは画面をタップしたときにバックライトをつける」 設定のチェックを外しているときは、点灯しません(☞7-35ページ)。
- ライトの特性上、ライト点灯時には濃淡のラインが見えますが、故障ではありません。

基本操作


キー操作について

キー操作を行うとき、大きく次の2つがあります。

- ・キーボード(文字を入力する)
- ・画面(表示部)下のボタン(画面を切り替えたりする)
- ※キーボードは文字入力のときに使い、隠したり/出したりすることができます(☞1-6ページ)。

■キーボード

キーボードは文字を入力するときに使います。操作方法については1-35ページをご覧ください。



■画面下のボタン

電話をかける/切るやプログラムを起動します。操作方法については、1-2~4ページをご覧ください。



スタイラスペンで操作する

付属のスタイラスペンで画面にタップして操作します。

タップする

スタイラスペンで画面に1回軽くタップします。プログラムの起動や設定などを 行うときに操作します。




タップアンドホールド

スタイラスペンで画面に数秒間軽くタップしたままにします。タップアンドホールドすると、タップした位置に青い円(****)が表示されたのち、ポップアップメニューが表示されます。



ドラッグ

スタイラスペンで画面に軽くタップしたままなぞります。



基本操作

Today画面(待ち受け画面)を使う

この製品の電源を入れると、Today画面(待ち受け画面)が表示されます。また、スタートメニューの 🌯 "Today"をタップしても表示されます。

Today画面(待ち受け画面)には、電波状態、充電池残量やマナーモードなどの状態、メール/ライトメールの未読件数などが表示されます。



① スタート

タップするとスタートメニューが表示され、プログラムを起動したり(№1-27ページ)、設定画面を表示します。

② タイトルバー

電波状態、ネットワーク接続中/通話中などを示すアイコンや時刻などが表示されます。タイトルバーに表示されるアイコンについては1-17ページをご覧ください。

③ 日付表示

日付を表示します。タップすると「時計とアラーム」画面が表示され、日付/ 時刻を変更できます(☞7-48ページ)。

④ 伝言メモ、マナーモード、安全運転モードの状態表示

塩証メモ、**₹ナーモート**、**☆麺**はボタンになっており、タップすると色が変わります。オレンジ色になるとオン状態(有効)になります。もう一度タップすると、グレー色になりオフ状態(無効)になります。

キーボードを開いて、Fn+ーを押したまま→+ーを押しても安全運転モードになります(☞1-35、2-101ページ)。

※ オン(有効)にすると、それぞれのアイコンが画面下に表示されます(☞1-19ページ)。

⑤ 不在着信件数表示

不在着信の件数を表示します。ここにタップすると、着信履歴画面が表示され不在着信を確認できます(☞2-7ページ)。

⑥ メール、ライトメールの未読件数表示

メール、ライトメールの未読件数を表示します。メールの場合は、オンラインサインアップを行い取得したウィルコムのメールアドレス(1002-26ページ)へ送られてきたメールと、ご自分で設定したメールアドレスへ送られてきたメールを別々に表示します。

ここにタップすると、"メール"画面や"ライトメール"画面が表示されます。

⑦ 各種アイコン表示

キーロック設定中などを示すアイコンが表示されます。これらのアイコンについては、1-19ページをご覧ください。

⑧ メニューバー

左端と右端にボタンが表示されます。Today画面(待ち受け画面)では、 予定表 (連絡先)などが表示されそれぞれにタップすると"予定表"、"連絡 先"などが起動します。プログラムによって、表示されるボタンは異なりま す。

基本操作

タイトルバーに表示されるアイコンについて



① 時刻表示 10:00

時刻を表示します。タップするとウィンドウが表示され、今日の日付と時刻、今日これから一番近い予定が分かります(ウィンドウはしばらくすると自動的に消えます)。

時刻にタップしたままにするとメニューが表示され、アナログ表示に変更できます。

② 音量のアイコン 🔩

音量のレベルを表示します。

タップすると音量設定のウィンドウが表示され、音量の調節やオン/オフを設定できます。バイブレートを選択すると、アラームがバイブレートで通知されます。

③ インターネット接続のアイコン 🔩 / 📑

☆:内蔵PHSを使ってインターネットに接続している状態を示します。

☆x:インターネットに接続していない状態を示します。

④ 電波状態のアイコン 🍱

PHS電話機能の電波の受信状態をアイコンで表示します。 このアイコンは、電波状態ランプと連動しています(☞1-4ページ)。

※ ホームページ閲覧中やメール送信/受信のためにインターネット接続中、このアイコンは消えます。このとき、電波状態は電波状態ランプで示します(☞1-4ページ)。

圏外:エリア外または電波が届いていない場所にいます。

T_{rf}: PHS電話機能を停止(W-SIM(PHS)を停止)状態を示します(197-43ページ)。

%: W-SIMをロックしている状態を示します(☞2-107ページ)。

☑:W-SIMがこの製品に装着されていません。



タイトルバーに表示されるアイコンの数は4つです。この数を越えると
が表示されます。
⑤にタップすると隠れているアイコンが表示されます。



⑤ 充電池残量のアイコン Ш

充電池の残量を表示します。

■:ある程度残っています。

■: 少なくなっています。

■: あまり残っていません。充電してください。

□: ほとんど残っていません。充電してください。

充電池の残量は、パワーマネージメント画面(「バッテリ」タブ)(☞7-38ページ)でも確認できます。

■: 充電中を示します。

⑥ 通話中/通信中のアイコン 61/阿

呼 回 配:この製品をモデムとして使用したとき表示されます。 それぞれのアイコンについては、5-16ページをご覧ください。

⑦ ワイヤレスLANのアイコン 1 / 2→

②→: アクセスポイントを介してネットワークに接続しています(☞7-2~3 ページ)。

・使用が禁止されている場所で、一時的に内蔵ワイヤレスLAN機能を停止することができます(これをフライトモード(1667-5ページ)と呼びます)。フライトモードにすると、通常より充電池を消耗します。内蔵ワイヤレスLANを使用しないときは、無効(オフ)にすることをおすすめします(1667-4ページ)。

⑧ アラームのアイコン ★

予定にアラームを設定しているとき、アラーム時刻になると表示されます。 また画面下部にその予定の内容を表示します。画面下部に表示された予定の 内容を消すには、画面左下の[消去]にタップします。

画面下部のアイコンについて

Today画面(待ち受け画面)の下部には、以下のアイコンが表示されます。



😭:キーロックがオン(有効)になっています(☞1-4、1-7ページ)。

🌉:バイブレータがオン(有効)になっています(☞2-96ページ)。

会: 伝言メモがオン(有効)になっています(☞2-14ページ)。1-15ページの④で伝言メモのボタンをオン(オレンジ色)にすると、このアイコンが表示されます。オフ(グレー色)にすると、このアイコンが消えます。

マナーモードがオン(有効)になっています(☞2-100ページ)。 1-15ページの④でマナーモードのボタンをオン(オレンジ色)にすると、このアイコンが表示されます。オフ(グレー色)にすると、このアイコンが消えます。

会: 安全運転モードがオン(有効)になっています(☞2-101ページ)。 1-15ページの④で安全運転モードのボタンをオン(オレンジ色)にすると、このアイコンが表示されます。オフ(グレー色)にすると、このアイコンが消えます。

キーボードを開いて、(Fn)キーを押したまま(♣)キーを押しても安全運転 モードになります(☞1-35、2-101ページ)。

**: 不在着信があったことを示します。 1-15ページの⑤で不在着信の件数が表示されると、このアイコンが表示されます。

飅:伝言メモ(メッセージ)があることを示します(☞2-14~15ページ)。

注:未読のメールがあることを示します。 1-16ページの⑥で未読のメールがあると、このアイコンが表示されます。

未読のライトメールがあることを示します。1-16ページの⑥で未読のライトメールがあると、このアイコンが表示されます。

※安全運転モードをオン(有効)にしていると、バイブレータはオン(有効)になりません。

プログラム画面について



スタートメニューの一"プログラム"にタップしてプログラム画面を表示します。 プログラム画面のアイコンをタップすると、それぞれのプログラムを起動できます。

🧰 ゲーム

ゲームソフトが2つ入っています(186-13ページ)。

ActiveSync

ActiveSyncを使ってパソコンのMicrosoft Outlookの仕事や予定表などと同期します(☞5-2ページ)。

Excel Mobile

表の作成や修正ができます(啄付属のCD-ROMに収録のオンラインマニュアル)。

🧿 Java™アプリ

Javaアプリケーションを実行するためのJava実行環境です(☞6-16ページ)。ゲームなどのJavaアプリケーションなどを利用できます。

Picsel PDF Viewer

PDFファイルを表示することができます(☞付属のCD-ROMに収録のオンラインマニュアル)。※ファイルによっては表示できないことがあります。

PowerPoint Mobile

PowerPointのファイルを表示できます(啄付属のCD-ROMに収録のオンラインマニュアル)。

Word Mobile

文字サイズや文字色を変えたり、レイアウトを変えて文章を作ることができます(☞付属のCD-ROMに収録のオンラインマニュアル)。

賃 バックアップツール

この製品に保存しているデータなどをminiSDカードにバックアップ(保管)したり、保管したデータをこの製品にリストア(復元)します(☞6-3ページ)。

p ファイル エクスプローラ

本体メモリや取り付けたメモリカード内のフォルダやファイルを表示したりすることができます(146-7ページ)。また、新規のフォルダを作成したり、ファイルの削除やコピーなどができます(ファイルにタップしたままにして表示されるメニューから「コピー」などを選択します)。

뼪 ブンコビューア

XMDF形式の電子書籍を読むためのビューアです。

電子書籍はSharp Space Town(http://www.spacetown.ne.jp/)などで購入できます。

ブンコビューアについてくわしくは、ブンコビューアのヘルプをご覧ください。

あらかじめ、サンプルの電子書籍が入ってます。

リング メモ

スタイラスペンを使って画面に手書きしたり、キーボードなどから文字を 入力することができます(☞3-39ページ)。

また、自分の声などを録音しメモに貼り付けることもできます。

1 ライトメール

ライトメールの送信や受信ができます(☞2-56ページ)。

☑ 画像とビデオ

静止画や動画の撮影および画像の編集ができます。また、内蔵カメラはこのアプリケーション上で動作します(☞4-2ページ)。

🄎 検索

「My Documents」フォルダとそのサブフォルダ内のファイルなどを検索することができます(☞1-53ページ)。

☑ 仕事

期限を決めて仕事の管理ができます(☞3-28ページ)。

電卓

9桁の四則計算ができます(☞6-2ページ)。

🧼 電話

電話をかけることができます(今2-2ページ)。

基本的な使いかた

設定画面について

着信音や待ち受け画面など、使いやすいようにこの製品の環境を設定します。
|スタート| メニューの 🦝 "設定"にタップすると、設定画面が表示されます。
設定画面には3つのタブがあり、以下の項目が設定できます。
それぞれの設定について、あわせてヘルプもご覧ください。

◇個人用タブ◇



Today(☞7-24ページ)

待ち受け画面となるTodav画面(☞1-15ページ)を設定します。

「デザイン : Today画面の背景を変更します。

アイテム : Today画面に表示する情報(仕事、予定表など)と表示順な

どを設定します。

↓ オーナー情報(☞7-26ページ)

オーナー情報を入力します。

|オーナー情報|: 名前、住所などを入力します。

メモニン・メモなどを入力します。

オプション:電源を入れたときに、オーナー情報やメモを表示する/し

ないを設定します。

パスワード(1197-27ページ)

パスワードを設定して、この製品を他人が使えないようにします。

【パスワード】: パスワードなどを設定します。

ヒント : パスワードを忘れたときに、パスワードを思い出すヒント

になる文章などを入力します。

【 ボタン(☞7-28ページ)

表示部の下などにあるボタンに割り当てる機能を設定します。

[プログラムボタン]: ボタンに対して、割り当てるプログラムやキー操作

などを設定します。

|上/下コントロール|:(カーソル)ボタンを押したとき、スクロールを開始

するまでの時間や移動速度などを変更します。

ズニュー(1887-29ページ)

スタートメニューに表示するプログラムを設定します。

霽 入力(☞7-30ページ)

よく使う単語の登録や手書き入力の詳細設定などをします。

| 入力方法|| :よく使う単語の登録や手書き入力パネルを設定します。

|オプション|:録音形式や手書き入力の詳細などを設定します。

▶ 待ち受けモード(☞2-100~102ページ)

マナー : マナーモードの設定ができます。 安全運転 : 安全運転モードの設定ができます。

「伝言メモ」: 伝言メモの設定ができます。

着信音/バイブ(☞2-93~99ページ)

| 着信音量|| :着信音の音量設定ができます。

メロディ : 電話着信音/メール受信音を設定できます。

バイブ : バイブレータの設定ができます。

「照明」 : 電話着信時やメール受信時、バックライトを点灯したり

キーのバックライトを点灯するようにできます。

「ランプ」 :電話着信時/メール受信時、電波状態ランプ(☞1-2ページ)

を点滅/点灯する設定ができます。

|呼出時間| :メールやライトメール受信時、音/メロディ/バイブレー

タ/照明による呼び出し時間が設定できます。

電話(一般)

プロフィール: この製品に設定されている電話番号やオンラインサイン

アップで登録されたメールアドレスが表示されます(☞2-19

ページ)。

基本 : 発信者番号通知、エリア外警告音などが設定できます(☞2-

103~104ページ)。

受話音量 : 受話音量の音量設定ができます(☞2-13ページ)。

セキュリティ: 通話/通信機能の制限をします(電話をかける、ライトメー

ルの送信、メールの送信/受信などをできなくします)(№2-

105ページ)。

W-SIMをロックします(PHS電話機能を使えないようにしま

す) (☞2-107ページ)。

「位置情報」: 位置情報発信の設定ができます(☞2-109ページ)。

基本的な使いかた

● 音と通知(☞7-33ページ)

音や通知の方法を設定します。

「サウンド」:アラームや画面のタップ音を鳴らす/鳴らさないなどを設

定します。

通知 : ActiveSync開始など各種イベントの通知方法を設定しま

व

Mi Eメール(ウィルコム)(11/10/2-50ページ)

オンラインサインアップで取得したメールアドレス(☞2-26ページ)に対して、サーバーからメールを削除する設定をします。

◇ システム タブ ◇



№ エラー報告(☞7-34ページ)

エラーが発生したときに、マイクロソフトに内容を報告する/しないを設定します。

ル バックライト(☞7-35ページ)

バックライトの明るさや減光するまでの時間などを設定します。

「バッテリ」: 充電池を使っている(ACアダプターを接続していない)とき

のバックライトを設定します。

|外部電源| :ACアダプターを接続しているときのバックライトを設定し

ます。

明るさ : バックライトの明るさを調節できます。

I バージョン情報(☞7-37ページ)

|バージョン|:この製品のバージョン情報を確認できます。

デバイスID: この製品の名前を設定します。

|著作権| :本製品の著作権について確認できます。

基本的な使いかた



♣ パワーマネージメント(☞7-38ページ)

バッテリー: 充電池(バッテリ)の残量を確認できます。

ワイヤレス : ワイヤレスLAN機能を停止するフライトモードに設定でき

ます。

詳細設定 : 最後の操作から一定時間が経過すると、この製品の電源が

切れるようにオートパワーオフの設定をします。

た プログラムの削除(☞7-40ページ)

追加したプログラムを削除します。

★モリ(☞7-41ページ)

メイン : この製品のメモリの使用状況が確認できます。

メモリカード : 装着しているメモリカードの使用状況が確認できま

す。

|実行中のプログラム||: 実行中のプログラムを確認できます。

1 ユーティリティ(☞7-43ページ)

通信モード : パソコンと接続し、ActiveSync(同期)/モデムと

して使用するかを設定します。

無線ON/OFF : PHS電話機能や内蔵ワイヤレスI ANをON(有効)/

OFF(停止)にします。

電話帳読込 : 他の商品に装着していたW-SIMに保存している電話

帳データをこの製品に転送します。

: キーボードを開いたときに画面の向きを切り替える |縦横表示切替|

/切り替えないを設定します。

|電波状態表示ランプ|:電波状態を示すランプを点灯する/しないを設定し

ます。

) 地域(☞7-46ページ)

地域、数値、通貨、時刻、日付の各タブで、表示される数値の形式を変更 できます。

(國) 時計とアラーム(國7-48ページ)

: 現在地と訪問先の日付や時刻を設定します。 |時刻|

アラーム : 毎週決まった時刻に表示するアラームを設定します。

その他 : プログラムのタイトルバーに時計を表示する/しないを設

定します。

| ▲ 画面(☞7-50ページ)

|全般| :表示方向(縦画面/横画面)の設定や、タッチスクリーンの

補正をします。

|文字サイズ|:文字のサイズを設定します。

[] 証明書(☞7-51ページ)

個人証明、ルート証明を表示します。

◇ 接続 タブ ◇



1 ネットワークカード(☞7-6ページ)

社内ネットワーク(LAN)などに接続する設定をします。

接続(☞7-12ページ)

[設定]や[詳細設定]タブから、インターネットなどのネットワークに接続する設定をします。

アプリケーションプログラムを起動する

アプリケーションプログラムの起動は、次のようにします。

- スタートメニューから起動します。
- ・プログラム画面のアイコンにタップして起動します。
- パネルのボタンを押して記動します。

スタートメニューから起動する

- 1 画面左上の№"スタート"をタップ、または№ ボタンを押します。
- **2** スタートメニューの<a>| メール"などにタップします。





◆スタートメニューに表示される内容を変更できます。変更のしかたについて、くわしくは7-29ページをご覧ください。

プログラム画面から起動する

- 1 画面左上の~ "スタート"をタップ、または № ボタンを押します。
- **2** スタートメニューの**二"プログラム"をタップします。** プログラム画面が表示されます(☞1-20ページ)。
- **3** プログラム画面で起動したいプログラム(**W**"Word Mobile"など)をタップします。



● 画面 (表示部) 下の **②** ボタンや 図 ボタンを押すと、"Internet Explorer Mobile" や"メール" が起動します。

アプリケーションプログラムを終了する

プログラム表示中に画面右上の X や okにタップして画面が消えてもそのプロ グラムは終了していません。プログラムを終了するために、以下のどちらかの操 作を行ってください。

■通話していない状態で「デボタンを押します。

"予定表"や"Windows Media Player"などのプログラムが終了します。ただ し、"電話"、"メール"、"ライトメール"、"バックアップツール"、 "ActiveSvnc"、"ブンコビューア"、"ファイルエクスプローラ"、"Picsel PDF Viewer"などは終了しません。

また、PHS電話機能を使ってインターネット接続中は、回線を切断します。 ※ワイヤレスLANやこの製品をモデムとして使用しているときは切断しません。

■設定(メモリ)画面でプログラムを選択して終了します。

操作方法は、以下をご覧ください。

- 「スタート」メニューの 燏 "設定"にタップします。
- ▲ 設定画面のシステムタブにタップし、 🐃 "メモリ"にタップし ます。
- 設定(メモリ)画面で 実行中のプログラム タブをタップします (137-42ページ)。
- 実行中のプログラム一覧から終了したいプログラム名を選び、 終了をタップします。



ユーザーからの応答を待っている… というメッセージ(画面) が表示される ことがあります。このようなとき、終了してもよければ、タスクの終了に タップします。ただし、このプログラムで保存していないデータは削除され ますのでご注意ください。

基本的な使いかた

連絡先/予定表/仕事のデータを分類する

連絡先、予定表、仕事では、データを「会社関係(取引先)」や「個人」などの分類項目で整理してグループにできます。分類項目を設定しておくと、「会社関係(取引先)」の仕事だけなど、必要な情報をすばやく検索(フィルタ)できます。また、分類項目を追加したり、1つのデータに複数の分類項目を設定したりできます。

データに分類項目を設定する

- 1 分類したいプログラムを起動します(☞1-27ページ)。
 - 分類できるプログラムは、次の3つです。
 - ·連絡先
 - · 予定表
 - · 仕事
- **2** 分類項目を設定したいデータの入力画面を表示します。 ここでは、連絡先の画面を例にします。



3 「分類項目」欄にタップします。 分類項目を選択する画面が表示されます。

4 設定したい分類項目にタップしてチェックをつけます。

チェックは複数つけられます(複数の項目に分類できます)。



5 okにタップします。

---チェックをつけた分類項目が入力画面に表示されます。



6 okにタップします。

分類項目を設定したデータが保存されます。



● 設定した分類項目のデータだけを表示(フィルタ)する方法については、1-33 ページをご覧ください。

- 各プログラムで、分類項目を設定したいデータの入力画面を表示します。
- 2 「分類項目」欄にタップします。 分類項目を選択する画面が表示されます。
- 3 画面左下の新規にタップします。



4 追加する分類項目を入力し、完了にタップします。



基本的な使いかた

分類項目の選択画面に、追加した分類項目(チェックつき)が表示されます。





- 続けて分類項目を追加するときは、手順3~4を繰り返します。
- 追加した分類項目を削除したいときは、追加した分類項目からチェックを外し ok にタップします。
- 追加した分類項目を修正したいときは、追加した分類項目からチェックを外して、もう一度手順3~4を行います。
- **5** okにタップします。

チェックをつけた分類項目が入力画面に表示されます。

ok にタップします。 分類項目を設定したデータが保存されます。



● 追加した分類項目は、連絡先、予定表、仕事のプログラム間で共有されます。 いずれかで、追加および設定した(チェックをつけた)分類項目は、各プログラムの分類項目を選択する画面に共通して表示されます。



● 追加した分類項目を設定しているデータがなくなると、追加した分類項目も 自動的に表示されなくなります(削除されます)。

分類したデータだけを表示する(フィルタ)

連絡先、予定表、仕事では、設定した分類項目(☞1-29ページ)のデータだけを 一覧画面にフィルタ表示できます。

- 1 フィルタ表示したいプログラムを起動します(☞1-27ページ)。
- 2 各プログラムの一覧画面で、画面右下の「メニュー」 フィルタ にタップします。
- **3** メニューから、表示したい分類項目にタップします。 選択した分類項目のデータだけが一覧画面に表示されます。

MEMO

- 手順3のメニューには、設定している分類項目が表示されます。
- 手順3で「分類項目なし」を選択すると、分類項目を設定していないデータだけが一覧画面に表示されます。
- すべてのデータを表示するときは、手順3で「すべての***」を選択します。

基本的な使いかた

アラーム通知画面を消す/再通知する

予定や仕事などで設定して表示されたアラーム画面は、メニューから内容を確認 したり再通知したりできます。

アラーム通知画面を確認する

アラームは、設定した時間になると画面下方に表示されます。





● 予定や仕事のアラーム通知は、画面右下の「メニュー」 — 「アイテムの表示」に タップすると詳細画面が表示されます。

アラーム通知画面を再度表示するときは、画面左下の

アラーム

プラーム

でタイトルバーの

本をタップします。

アラーム通知画面を消す

プラームの通知画面で、画面左下の
消去
にタップします。





- アラーム通知画面が複数あるときは、別の通知画面が表示されます。
- ◆複数のアラーム通知画面をすべて消すときは、画面右下のメニューー すべて消去」にタップします。

アラームを再通知する

1 再通知したいアラームの通知画面で、画面右下の メニュー に タップし、再通知の時間を選択します。

・5分前にアラームを表示する: その予定や仕事に設定している時間の5分

前に再通知します。

・5分後に再通知
 ・15分後に再通知
 ・今から15分後に再通知します。
 ・1時間後に再通知
 ・今から1時間後に再通知します。
 ・1日後に再通知
 ・今から1日後に再通知します。

1-34


文字入力のしかた

文字を入力するには、次の2つの方法があります。

- ・キーボードを使って入力する(137ページ)
- ・文字入力パネルを使って入力する(☞1-40ページ)

キーボードの基本操作について

文字入力に必要なキーボードの基本的な役割について説明します。



① 数字 + 一、 (4) + 一、 (4) + 一、 (4) + 一、 (4) + 一

- ・数字を入力します。
- ・(Shift)キーを押したまま、または押した直後に数字キーを押すと数字キーの左上側の記号(!、"、#、\$、%、&、'、(、))を入力します。
- · Fn キーを押したまま、または押した直後に(キーや(Q キーを押すと、 Excel MobileやWord Mobileなどで表示文字サイズを変更できます。
- ・ (Fn) キーを押したまま、または押した直後に(▼**) キー(暗く) や (★**) キー(明るく) を押すと、バックライトの明るさを変えます。

② (Tab)(Esc) +-

- ・新規作成や編集画面では、次の項目にカーソルやフォーカスが移動します。
- · (Fn)キーを押したまま、または押した直後にこのキーを押すと、変換前の文字を削除します。

③ ♠+-

· Fn+ーを押したまま、または押した直後に→+ーを押すと、安全運転 モードのオン/オフを切り替えます(☞1-15、1-19ページ)。

4 (Fn)+-

・キーの上側に書かれている記号(^、~、|、_、@、+、*、¥)を入力 したり、機能を実行します。(Fn)+-を押したまま、または押した直後に 該当するキーを押します。 文字入力

(5) (Shift) (Lock) ‡—

- ・英字入力時に働きます。このキーを押したまま、または押した直後に文字のキーを押すと、大文字が入力されます(大文字入力状態のときは、小文字が入力されます)。
- ・このキーを押したまま、または押した直後に (手)キーや (の)キーを押すと キーの左上側の記号(=、?)を入力します。
- · (Fn)キーを押したまま、または押した直後にこのキーを押すと、英字を大文字で入力できる状態(Caps Lock)と、小文字で入力できる状態を交互に切り替えます。

⑥ (文字)(変換) キー

- ・文字入力モードを切り替えます(ひらがな入力→全角カタカナ入力→半角カタカナ入力→全角英数字入力→半角英数字入力)。
 - このキーを押すたびに、文字入力モードが切り替わります(☞次ページ)。
- · Fnキーを押したまま、または押した直後にこのキーを押すと、入力中のひらがな/カタカナを漢字に変換します。もう一度(Fn)キーを押したまま、または押した直後にこのキーを押すと、別の候補を表示します。

⑦ (Space/変換)キー

- ・入力中のひらがな/カタカナを漢字に変換します。
- スペースを入力します。
- ・漢字変換中にこのキーを押すと、別の候補が表示されます。

® (;,#)**≠−**

- · (Shift)キーを押したまま、このキーを押すと、「;」が入力されます。

9 (.*) **+**-

- ・ひらがな/カタカナ入力時は「。」、英字入力時は「・」が入力されます。
- · (Shift)キーを押したまま、このキーを押すと、「:」が入力されます。

⑩ ダイヤルキー

・電話をかけるとき、電話番号(0~9、*、#)を入力します。 電話画面以外では入力できません。

1) (Enter)(ok) +-

- ・変換中の文字があるときは、その文字を確定します。
- ・変換中の文字がないときは、改行します。

12 (BS)(Del) +-

- ・カーソルの前(左側)の文字を削除します。
- · (Fn) キーを押したまま、または押した直後にこのキーを押すと、(Del) キーとして働き、カーソルの後ろ(右側)の文字を削除します。
- ・漢字変換中は、変換を取り消します。

基本操作

キーボードを使って文字を入力する

ここでは、キーボードを使った文字の入力方法について説明します。 まずは、文字を入力する前に入力モードを確認します。

入力モードの確認と切り替え

入力モードは、画面下に表示されます。 入力モードの切り替えは、キーボードの(文字)キーを押します。



入力モードが表示されます。

あ:「ひらがな」の入力になります。

<u>力</u>:「全角カタカナ」の入力になります。 力:「半角カタカナ」の入力になります。

△ : 「全角英字」の入力になります。△ : 「半角英字」の入力になります。

ローマ字でひらがなや漢字を入力する

ローマ字でひらがなを入力し(☞「ローマ字→かな変換表」8-17ページ)、漢字に変換します。

(例)Word Mobileで「あたらしい」と入力して、「新しい」に変換します。

- **1** Word Mobileの新規画面を表示します(☞『アプリケーションマニュアル.pdf』「Word Mobile」)。
- **2** 入力モードが<u>あ</u>になっていることを確認します。 力などになっているときは、キーボードの文字)キーを押します。
- **オーボードから「あたらしい」と入力します。**(A)(T)(A)(R)(A)(S)(T)(T)キーを順に押します。



4 (Space/変換)キーを押します。

別の候補を表示するときは、Fn+-を押したまま、または押した直後に (文字)(変換)キーを押します。



5 Enter キーを押すと、採用されます。

変換中の漢字を別の漢字にする

複数の文節の読みを入力して変換します。

- (例)「新しい企画を提案する」を「新しい規格を提案する」に変換します。
 - 1 「あたらしいきかくをていあんする」を入力します。
 - **2** Space/変換キーを押します。



3 ▶ **キーを押します。** カーソルが次の文節に移ります。



4 ▼ + - または、Fn + - を押したまま、または押した直後に 文字 (変換) + - を押します。

反転している文字の候補が表示されますので、目的の語を選択します。



5 Enter + 一を押して採用します。



文字入力パネルについて

文字入力パネルには、画面に表示されるキーをタップして文字を入力する「キーボード入力パネル」と手書き文字を入力する「手書き入力パネル」があります。

■キーボード入力パネル

「ひらがな/カタカナ」入力パネル



「ローマ字/かな」入力パネル




■手書き入力パネル

「手書き検索 |入力パネル



「手書き入力 |入力パネル



4

画面下のあなどをタップします。

文字入力パネルが表示されます。



文字入力パネルの表示/非表示を切り替えます。 表示している文字入力パネルによって、次のアイコンが表示 されます

⑤ :「ひらがな/カタカナ」入力パネル△ :「ローマ字/かな」入力パネル

☑ : 「手書き検索」入力パネル

🚾 :「手書き入力」入力パネル

2 文字入力パネルを消すときは、画面下のAなどをタップします。

文字入力パネルを切り替える

■面下の などの右横の をタップし、表示されたメニューから使用したい文字入力パネルをタップします。



使用可能な文字 入力パネルのリ ストを表示しま す。

キーボード入力パネルを使って文字を入力する


画面に表示されるキーをタップして、文字を入力します。 文字入力は、キーボードを使った文字入力と同じようにできます。 入力のしかたについては、1-37ページをご覧ください。

「ひらがな/カタカナ」入力パネルについて



1	かな	ひらがなキーボードに切り替わります。
2	カナ	カタカナキーボードに切り替わります。
3	小字	タップし反転させると、「っ」、「ょ」などの小文字を入力できます (反転すると、小文字で入力できる文字のキートップが小さく表示されます)。 1 文字入力すると解除されます。
4	半角	カタカナキーボードと記号入力パネルのとき半角カタカナ、半角 記号を入力します。
⑤	記号	記号入力パネルに切り替わります(☞1-44ページ)。
<u>6</u>	変換	入力したひらがななどを漢字に変換します。
7	4	Enter キーと同じ働きをします。 ・変換中の文字があるときは、その文字を確定します。 ・変換中の文字がないときは、改行します。
8	空白	スペースを入力します。
9	← →	カーソルを左右に移動します。
10	←BS	カーソルの前(左側)の文字を削除します。
11)	0	半濁音(半濁点)を入力します。 たとえば、「ぴ」を入力するときは、【ひ】にタップし、(゜)をタップします。
12	*	濁音 (濁点)を入力します。 たとえば、「が」を入力するときは、「か」にタップし、 ** をタップします。

「ローマ字/かな」入力パネルについて



1	かな	ローマ字でひらがなを入力します。
2	カナ	ローマ字でカタカナを入力します。
3	英数	英数字を入力します。
4	半角	カタカナ、英数字、記号を半角で入力します。
<u></u>	記号	記号入力パネルに切り替わります(☞次ページ)。
6	Esc	・変換中の文字に対して、変換を取り消します。 ・変換前の文字を削除します。
7	→	タブを入力します。
8	Сар	英字を入力するとき、タップして反転させておくと大文字を入力 できます。
9	Δ	タップして反転させておくと英字の大文字や!、#、\$などの記号を入力できます。1文字入力すると元に戻ります。
10	Ctl	(Ctr) キーとして働きます。英数字と組み合わせて機能を実行します。
11	スペース	
12	変換	 入力したひらがななどを漢字に変換します。
13	4	Enter キーと同じ働きをします。 ・変換中の文字があるときは、その文字を確定します。 ・変換中の文字がないときは、改行します。
14)	← →	カーソルを左右に移動します。
15	←BS	カーソルの前(左側)の文字を削除します。



「記号」入力パネルについて

「ひらがな/カタカナ」入力パネルや「ローマ字/かな」入力パネルで、記号)に タップすると記号入力パネルが表示されます。 全角/半角の記号を入力できます。



手書き入力パネルを使って文字を入力する

付属のスタイラスペンを使って、手書きでひらがな・カタカナ・漢字・英字・数字・記号などを入力します。

「手書き検索」入力パネルで文字を入力する

「手書き検索」入力パネルで文字を入力します。

(例)「液」と手書きして変換します。

- 1 「手書き検索」入力パネルを表示します(☞1-41ページ)。
- **2 手書き入力枠に「液」と手書き入力します。** 手書きした文字の候補が入力パネルの左側に表示されます。
- 3 認識候補一覧から「液」にタップすると、「液」が入力されます。
- 4 (マリンプすると、「液」の文字が確定されます。




- ① 認識候補 手書き入力枠に手書きした文字の候補が表示されます。入力した い文字にタップします。
- ② 手書き入力枠 手書き入力します。
- ③ ← 手書き中にタップすると、最後の1画が消去されます。手書き入 力枠に何もないときは、カーソルの前(左側)の文字を削除しま す。
- ④ 半角 タップして反転した状態でカタカナや英数字などを手書きし認識 候補から選択すると、半角のカタカナや英数字を入力できます。
- **⑤?** タップすると、ヘルプ画面が表示されます。

文字入力

「手書き入力」入力パネルで文字を入力する

- 1 「手書き入力」入力パネルを表示します(☞1-41ページ)。
- **2** 枠に1文字ずつ手書きします。
 - ・枠に文字を手書きすると認識されて、すぐに候補欄に認識候補が表示されます。
 - · 別の枠に次の文字を書き始めると、候補欄の左端の候補が自動的に選択されます。
 - ・別の枠に文字を書かないときは、しばらくしたあと候補欄の左端の候補が 自動的に選択されます(選択される前に別の候補にタップすると、その文字 が選択されます)。
 - ・どの枠から書いてもかまいません。先に手書きした文字から認識します。
- 3 ひらがなを手書きし漢字に変換するときは、<u>変換</u>にタップします。
- 4 🖅 にタップすると、文字が確定されます。



- ① **全て** 手書きした文字を認識するとき、ひらがな、漢字などすべての種類を候補にします。
- ② 英 手書きした文字を認識するとき、英字および記号を候補にします。
- ③ 数 手書きした文字を認識するとき、数字および記号を候補にします。
- ④ 手書き入力枠 付属のスタイラスペンで1枠に1文字ずつ手書きします。
- ⑤ **候補欄** 認識された文字の候補が表示されます。入力したい文字を選択します。
- ⑤ ? タップすると、ヘルプ画面が表示されます。

認識した文字を別の文字に変える

誤って選択した文字(確定する前の文字)を、別の文字に変えることができます。

- 1 手書きで文字を入力します。
- **2** 別の文字に変えたい文字の左側にカーソルを移動します。 候補メニューが表示されます。
- 3 目的の文字にタップします。
- **4** 変換にタップして漢字に変換したり、 ← にタップして確定します。



● **→** などにタップし文字を確定した後、上記の方法で別の文字に変えることはできません。


確定後に文字を変更するときは、目的の文字を削除してから再度入力します。

選択されるまでの時間を変更する

認識された文字が、認識候補の中から自動的に選択されるまでの時間を変更できます。


- 1 スタートメニューの ፟

 ば設定"にタップします。
- 3 入力方法」タブで、「入力方法」の右横の▼をタップして「手書き入力」を選択し、「オプション」をタップします。



文字入力

4 「タイムアウトを使用」のチェックボックスにチェックがついていることを確認し、「タイムアウト値」の数値を変えます。






- ●「タイムアウトを使用」のチェックを外すと、自動的に選択されなくなります。 このときは、候補の中から目的の文字をタップします。
- **5** 選択されるまでの時間の変更が終わったら、okをタップします。

手書き認識の入力枠の数を変更する

1 「手書き入力のオプション」設定画面(☞上記)で、「3つの入力ボックス」のチェックを外します。



2 入力枠数の変更が終わったら、<mark>ok</mark>をタップします。

文字を編集する

文字を追加する

- **1 追加したい場所をタップします。** カーソルが点滅表示されます。
- **2** 文字を入力します。 カーソルの位置に文字が追加されます。

文字を削除する

- 1 削除したい文字の直後をタップします。
 - ・複数の文字を削除したい場合は、削除したい範囲をドラッグして文字列を 反転させます。
 - ・1文字削除の場合は、カーソルが点滅します。
- 2 キーボード入力パネルでは、←BS をタップします。 手書き入力パネルでは、● をタップします。

1文字削除の場合は、カーソルの直前の文字が削除されます。 複数文字削除の場合は、反転していた範囲がすべて削除されます。

メモリカードを使う


この製品には、市販のminiSDカードを取り付けることができます。



●動作確認済みのminiSDカードについては、ホームページ(URL http://www.sharp.co.jp/ws/)をご覧ください。

カードを取り付ける

- 1 この製品の電源を切ります(☞1-11ページ)。
- **2** miniSDカードスロットのカバーを開きます。



3 カードの端子面が上を向くようにして、<u>端子側から奥まで確実に</u> 挿入します。



4 カバーを閉じます。



「デルズボタンを長く(約2~3秒)押し、電源を入れます。

- **ご注意** カードの端子部を指などで触れないでください。
 - 表裏をまちがえると、故障したり、カードが取り出せなくなります。
 - ●カードに強い力を加えないでください。
 - カードは、スロットに確実に挿入してください。
 - 動作確認済みのカード以外は、使用しないでください。
 - ■この製品を落とさないでください。破損したり故障の原因となります。

MEMO

● カードを取り付けているときは、取り付けていないときと比べて起動時間が 長くなります。これは、起動時に、システムがカードをチェックするためで す。

メモリカード

カードを取り外す

- 1 この製品の電源を切ります(☞1-11ページ)。
- **2** miniSDカードスロットのカバーを開きます。
- 3 カードの端を指で押し込みます。



① 軽く押す ② 飛び出さないように、 指で軽く押さえながら取り外す

4 スロットから外れたカードを抜き取り、カバーを閉じます。



5 デップ ボタンを長く(約2~3秒)押し、電源を入れます。

で注意! ● カードスロットからカードを取り外すときは、カードが飛び出さないように、指で軽く押さえながら出してください。

検索のしかた

目的の情報をすばやく見つけ出せます。

ファイル名やファイル内に含まれる文字列を指定して検索します。

- **1** スタートメニューの**に**"プログラム"にタップします。
- **2** プログラム画面で♪"検索"にタップします。 検索画面が表示されます。
- 3 「検索」欄に検索したい語句を入力します。

ファイル名や連絡先ない どのデータ内に含まれる文字列を入力しま す。

▼をタップすると、以前に検索した文字列が表示されます。再度同じ文字列で検索する場合に利用します。



データの種類を選択して検索するときは、▼ をタップして表示された一覧から種類を選びます。

- **4** 画面左下の検索にタップします。 検索が開始され検索結果が表示されます。
- **5** 見たいファイルやデータをタップします。 ファイルやデータが表示されます。


MEMO

- miniSDカードに保存されたファイルには、miniSDカードの記号"■"が表示されます。
- **ご注意!** ファイルやデータによっては、その内に含まれる文字列が検索されないものもあります。

この製品の使いかたを調べる(ヘルプ)

この製品に内蔵されているプログラムの操作方法はヘルプで確認できます。

- **1** スタートメニューの **2** "ヘルプ"にタップします。 そのときに表示されているプログラムのヘルプ画面が表示されます。
- **2** 見たい項目をタップします。



ヘルプ

オンラインマニュアルの 見かた

オンラインマニュアルは、パソコンで見るPDF形式の電子マニュアルです。 以下のマニュアルは、オンラインマニュアルとして付属のCD-ROMに収録され ています。

Officeアプリケーション

Picsel PDF Viewer USBモデムドライバのインストール

- · Excel Mobile
- · Word Mobile
- · PowerPoint Mobile

オンラインマニュアルをお読みになるには、パソコンにAdobe Acrobat Reader またはAdobe Readerがインストールされている必要があります(Adobe Acrobat Reader5.0以上を推奨)。

Adobe Readerは付属のCD-ROMからインストールできます(ActiveSyncをイ ンストール(1gs 5-4ページ)した後に表示された画面で「PCに新しいプログラムを 追加する |をクリックしてください)。

- ⚠ ActiveSyncをインストール(☞5-4ページ)したパソコンに、付属 のCD-ROMをセットします。
- 画面内の「その他の資料を参照する」をクリックし、ご覧になるマ ニュアルの「PDFファイルを開く」をクリックします。

オンラインマニュアルが表示されます。

画面にメニューが表示されます。

▲)次のような方法などで、見たいページを表示します。

プログラムなどの説明全体を見るとき : しおりを使うと便利です。 調べたい言葉があるとき :検索を使うと便利です。

ページを順番に見るとき :ページ移動のアイコンを使うと便利です。



MEMO

- お使いのAdobe Acrobat ReaderまたはAdobe Readerのバージョンによって、アイコンの形状や表示位置が異なります。アイコンにカーソルを合わせると、そのアイコンの機能が表示されます。
- くわしい使いかたは、Adobe Acrobat ReaderまたはAdobe Readerのヘルブをご覧ください。

Copyright® 1987-2005 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

2 電話/メール/インターネット

_ 電話	2-2	作成中のライトメールを下書きとして保存する	
電話をかける	2-2	保存できるライトメールの件数	
電話を受ける		ライトメールを保護する/保護を解除する	
一度かけた番号に電話をかける(発信履歴を利用する		ライトメールの画面について	
かかってきた番号に電話をかける(着信履歴を利用する)		相手に自分の電話番号を通知する/通知しない.	
"連絡先"の電話番号を使って電話をかける		未送信のメールを再送信する	
ライトメールの送信履歴/受信履歴から電話をかける		メールを返信する/転送する	
発信/着信履歴画面、送信/受信履歴画面について		送信時、宛先に受信履歴/送信履歴/連絡先を利用する	
通話中に保留する		絵文字などの入力や連絡先などから引用する	
相手の声の大きさ(受話音量)を変える		ライトメールの電話番号を"連絡先"に登録する.	
伝言メモ		送信者や宛先の電話番号を使って電話をかける。	
相手に自分の電話番号を通知する/通知しない		ライトメールを削除する	
パワーサーチを行う		受信したライトメールを振り分ける	
通話中にトーン信号(プッシュ信号)を送る		各種設定を行う	
国際電話をかける		ライトメールのメニュー	2-8
自分の電話の電話番号を見る		ホームページを見る(Internet Explorer Mobile) 2-8
かかってきた番号/かけた番号を"連絡先"に登録する	2-20		2-8
発信履歴や着信履歴を使ってライトメールを作る	2-21	お気に入りを使用する	
オプション設定	2-22	ホームページの画像を保存する	
電話のメニュー	2-23	ホームページのテキストをコピーする	
メール	2-25	ファイルをダウンロードして保存する	
		オプション設定について	
メール/ライトメールについて		Internet Explorer Mobileのメニュー	
メールについてオンラインサインアップする		電話/メールの着信音やマナーモードなどの設定をする	
メールを作って送る			
画像ファイルなどを添付してメールを送る。		着信音の音量を調節する	
■		着信音のメロディを変える	
メールを受信する		バイブレータの設定をする	
受信メールを見る 受信メールを見る		着信時、照明(バックライト、キーボード)を点灯する	
		電話着信、メール受信時、ランプを点灯する	
メールを返信する・転送する		メール受信時、着信音などによる呼び出し時間を設定する	
メールを削除する		マナーモードを設定する	
メールを整理する		安全運転モードの設定をする	
メール送信や受信を行うための設定をする。		伝言メモの設定をする	
ウィルコムのサーバー上のメールを削除する。		発信者番号通知などを設定する	
メール接続設定の変更		セキュリティをかける	
メッセージのオプション設定について		位置情報を通知する	2-10
オプション設定について		ウィルコムのサービスを利用する	2-11
メールのメニュー		留守番電話サービスを使う	2-11
		着信転送サービスを使う	
ライトメール		料金分計サービスを使う	
ライトメールを作って送る			
受信したライトメールを読む	2-59		2

電話

電話のかけかた、受けかたなどについて説明します。

電話をかける

画面上のダイヤルボタンにタップして電話番号を入力し、電話をかけます。

- 1 この製品の電源を入れます。
- **②** ボタンを押します。 "電話"が起動し、ダイヤル画面が表示されます。



3 画面上のダイヤルボタンにタップして、電話番号を入力します。 タップした電話番号が画面上に表示されます。



4

「ボタンを押します。または画面左下の発信」にタップします。

電話番号が点滅して相手に電話がかかります。相手がでたら、話しをします。

5

通話を終えるときは、「スポーポタンを押します。


電話が切れます。

しばらくすると、Today画面(待ち受け画面)に移ります。再度、電話をかけるときは (イ) ボタンを押します。

ご注意!



- 入力できる番号の桁数は32桁までです。
- ●一般電話に電話をかけるときは、必ず市外局番から入力してください。市外局番を入力せずに電話をかけても、電話はかかりません。
- PHS / 携帯電話に電話をかけるときは、「0」から始まる11桁の電話番号を入 カレてください。
- ご購入時、自分の電話番号は相手に通知するように設定されています。 この設定を変えたり(通知しないようにしたり)、通常は通知してある相手だ け通知しないようにできます。設定の変更については2-103ページ、ある相 手だけ通知しないようにする方法は2-16ページをご覧ください。
- ◆入力途中で番号を間違えたときは、以下のいずれかの方法で番号を削除します。
 - ・ クリア にタップすると、最後の番号(右端の番号)を削除します。
 - ・「「」ボタンを押すと、入力した番号すべてを削除します。
- キーボードからダイヤルする



キーボードを開いているとき、キーボード上の「数字キー」や「ダイヤルキー」 を押しても電話番号を入力できます。

ダイヤルキーを押すときはそのキーだけを押します。たとえば、「1」を入力するときは、(Y)キーだけ押します((Fn)キーを押した後、(Y)キーを押す必要はありません)。

また、(BS) キーを押すと最後の番号(右端の番号)を削除します。

電話を受ける

かかってきた電話に出ます。

電話がかかってきたら、着信音が鳴り、青色の着信ランプが点滅します。



・設定によっては音は鳴らず、バイブレータによって電話がかかってきたことを知らせます。

また、青色のランプを点滅する/しないを設定できます(☞2-98ページ)。

- ・相手が発信者番号を通知しているときは電話番号が表示されます。また、 **3** "連絡先"(🖙 3-18ページ)に登録しているときは、名前も表示されます。
- ・着信中に着信音の音量を変えられます。音量の変更は、2-92ページをご覧ください。
- ・発信者番号通知をしていないときは、以下の左側の文字が表示されます。

「ユーザ非通知」 : 相手が電話番号を通知していません。

「通知不可能」 : 相手が通知できないエリアや電話機からの電話です。

「公衆電話発信」 : 公衆電話からの電話です。

2 グボタンを押し、相手と話しをします。

- ・通話中に相手の声の大きさを変えるには、この製品の右側面にある音量調節ボタンを押します。VOL(+)で大きくなり、VOL(-)で小さくなります。くわしくは、2-13ページをご覧ください。

3 相手と話しが終わったら、「on ボタンを押します。



- かかってきた電話にすぐに出られないときは、「☆ ボタンを押すと保留応答 の状態にできます。この場合、「ただいま電話に出ることができません。そ のままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。「の応答 メッセージが流れ、電話はつながった状態のまま保留されます。
 - 保留応答中に電話に出るときは「イボタンを押します。また、電話を切る ときは「尿」ボタンを押します。
- 電話がかかってきたときにシャッターボタンを押すと、伝言メモ機能がはた らきメッセージが流れます(相手のメッセージを録音する/しないは、伝言 メモの設定(☞2-14ページ)にしたがいます)。
- 電話に出ることができなかったときは

Todav画面(待ち受け画面)に「W不在着信:X件」と表示されます。この文 字にタップすると、着信履歴画面が表示されます。また、ダイヤル画面で (カーソル)ボタンの左を押すと着信履歴画面が表示されます。

● この製品では、電話を切ったときに自動的にウィルコムの留守番電話サービ スにメッセージがあるか確認をします。メッセージがあるときは、画面に 「センター留守電あり」と表示されます(№ 2-111~112ページ)。

一度かけた番号に電話をかける(発信履歴を利用する)

一度かけた電話番号に再度、電話をかけます。

4

"電話"のダイヤル画面で、(カーソル)ボタンの右を押します。

発信履歴画面が表示されます。履歴画面は最後にかけた番号から表示されます。

(カーソル) ボタンの上 下を使って、見えてい ない電話番号を表示し て選択します。



発信画面になり電話番号が点滅し、相手に電話がかかります。 履歴画面から電話をかけずにダイヤル画面に戻るには<mark>ok</mark>にタップします。

MEMO

- 発信履歴は最大20件まで保存し、それ以上になると古い履歴から自動的に削除します(同一の相手(電話番号)への発信の場合は、20件以下のときでも一番新しい履歴だけを表示します)。
- 発信履歴画面では、履歴の削除ができます。 削除する履歴を選択し、画面右下の メニュー - 1件削除 にタップします。 全件削除 にタップすると、発信履歴すべてを削除します。
- ●発信履歴を利用して電話をかけるときも、自分の電話番号の通知/非通知は、発信者番号通知(☞2-103ページ)の設定にしたがいます。

かかってきた番号に電話をかける(着信履歴を利用する)

かかってきた電話番号に電話をかけます。

- *電話"のダイヤル画面で、カーソルがタンの左を押します。 着信履歴画面が表示されます。履歴画面は最後にかかってきた番号から表示
- 有信複性画面が表示されます。複性画面は取像にかかってきた金号から表示されます。
- **2** 履歴画面で電話番号を選択し、 **6** ボタンを押します。または画面左下の 発信 にタップします。

発信画面になり電話番号が点滅し、相手に電話がかかります。 履歴画面から電話をかけずにダイヤル画面に戻るにはokにタップします。

MEMO

- 着信履歴は最大20件まで保存し、それ以上になると古い履歴から自動的に削除します。
- 着信履歴画面では、履歴の削除ができます。 削除する履歴を選択し、画面右下の メニュー - 1件削除 にタップします。 | 全件削除 にタップすると、着信履歴すべてを削除します。
- 着信履歴を利用するときも、自分の電話番号の通知/非通知は、発信者番号 通知(☎2-103ページ)の設定にしたがいます。

"連絡先"の電話番号を使って電話をかける

■"連絡先"に登録している電話番号を利用して電話をかけます。

1 "電話"のダイヤル画面で、画面左下の<u>連絡先参照</u>にタップします。

連絡先に登録している名前がリスト表示されます。



- リスト表示には、電話番号は表示されません。
- ●連絡先に多くの人を登録しているときは、50音タブにタップ、または名前の 読みを入力して目的の相手を探します。
- 2 連絡先の選択画面で、電話をかける相手にタップします。
- 3 電話番号選択画面が表示されます。
 - ・手順2で選択した相手にPHSや携帯電話など複数の電話番号を登録している場合は、その複数の電話番号が表示されます。
 - ・手順2で選択した相手に登録している電話番号が1つのときも手順3の画面 に移ります。



4 電話番号にタップします。

または、カーソルの上下を使って電話番号を選択(反転)し、が
オタンを押します。

発信画面になり電話番号が点滅し、相手に電話がかかります。

MEMO

● (連絡先"を利用するときも、自分の電話番号の通知/非通知は、発信者番号通知(☞2-103ページ)の設定にしたがいます。

ライトメールの送信履歴/受信履歴から電話をかける

ライトメールを使って送信した宛先(電話番号)や受信したライトメールの送信者 に電話をかけます。

1 "電話"のダイヤル画面で、<u>カーソル</u>ボタンの上、または下を押します。

(カーソル)ボタンの上:送信履歴画面が表示されます。履歴画面は最後に送

信した番号から表示されます。

(カーソル)ボタンの下:受信履歴画面が表示されます。履歴画面は最後に受

信した番号から表示されます。

送信履歴画面



受信履歴画面



発信画面になり電話番号が点滅し、相手に電話がかかります。


MEMO

- 送信履歴、着信履歴共に最大20件まで保存し、それ以上になると古い履歴から自動的に削除します(同一の相手(電話番号)への送信の場合は、20件以下のときでも一番新しい履歴だけを表示します)。
- 送信履歴、着信履歴共に履歴の削除ができます。
 削除する履歴を選択し、画面右下の
 ★ニュー 1件削除 にタップします。
 全件削除 にタップすると、履歴すべてを削除します。
- この履歴を利用するときも、自分の電話番号の通知/非通知は、発信者番号 通知(☞2-103ページ)の設定にしたがいます。

発信/着信履歴画面、送信/受信履歴画面について

ここでは、発信履歴/着信履歴画面、送信履歴/受信履歴画面について説明します。

発信/着信履歴画面について



- ① 発信履歴画面では発信した日時、着信履歴画面では着信した日時が表示されます。
- ② 発信履歴画面では発信した相手(電話番号)、着信履歴画面では着信した相手(電話番号)が表示されます。

■"連絡先"に電話番号を登録しているときは、その名前が表示されます。 着信時、2-4ページの手順1に記載しているように、相手によって「ユーザ非通知」、「通知不可能」、「公衆電話発信」が表示されることがあります。

③ **9** "連絡先"にその電話番号を登録しているときは、その番号に対応したアイコンが表示されます。

▮:携帯電話論:勤務先電話☆:自宅電話ぶ:PHS☎:連絡先に登録していない相手と非通知の相手

④ 発信履歴画面:非通知発信/通知発信をしたことを示すアイコンです。 着信履歴画面:不在着信の相手であることを示すアイコンです。

⑤ 発信履歴画面:分計発信したことを示すアイコンです。着信履歴画面:伝言メモで対応した相手であることを示すアイコンです。

ライトメール送信/受信履歴画面について

送信履歴画面 電話 . 7 4 4€ 10:00 ok ライトメール送信履歴

受信履歴画面



- ① 送信履歴画面では送信した日時、受信履歴画面では受信した日時が表示され
- ② 送信履歴画面では送信した相手(電話番号)、受信履歴画面では受信した相手 (電話番号)が表示されます。

■"連絡先"に電話番号を登録しているときは、その名前が表示されます。 受信時、相手によって「ユーザ非通知」、「通知不可能」、「公衆電話発信」が表 示されることがあります。

③ M アイコンあり:未読メールを示します。 アイコンなし:既読メールを示します。

④ 184:非通知発信したことを示すアイコンです。

: 通知発信したことを示すアイコンです。

メニューは、発信履歴画面や着信履歴画面と同様です。2-24ページをご覧くだ さい。

通話中に保留する

通話中、話しを保留できます。保留中は、お互いの声は聞こえません。 保留中はメロディが流れます。

- 1 画面左下の キー表示 にタップし、ダイヤルボタンを表示します。
- **2** 通話中、**保留**にタップします。 保留中はメロディが流れます。



3 保留を解除するときは、保留解除にタップします。 相手と通話できます。

相手の声の大きさ(受話音量)を変える

通話中、相手の声の大きさを5段階に調節できます。以下の方法で調節します。

ご注意


- 音量を上げるときは、1段階ずつ上げてください。
- 相手に話す自分の声の大きさは変えられません。

●この製品の右側面にある音量調節ボタンを押す。



●電話(一般)設定画面(受話音量 タブ)で変える。

電話(一般)設定画面(受話音量)タブ)で、受話音量を調節します。 電話(一般)設定画面(受話音量)タブ)は、スタートメニューの (で設定"にタップし、表示された設定画面(個人用)タブ)で (1) "電話(一般)"にタップして「受話音量 タブにタップすると表示されます。



音量を調節したときは、okにタップして設定を保存してください。

伝言メモ


電話に出られないときなどに相手からのメッセージをこの製品に録音してあとで 聞けるように設定できます。

伝言メモを設定する

1 スタートメニューの
「設定"にタップし、
「待ち受けモート"にタップします。

待ち受けモード設定画面が表示されます。

【伝言メモ]タブにタップします。 待ち受けモード設定画面(伝言メモ]タブ)が表示されます。



- ① チェックを付けると、伝言メモ機能が有効になります。
- ② 電話がかかってきて呼び出しが始まり伝言メモ機能に切り替わるまでの時間を設定します。
- ③ チェックを付けると「ただいま電話にでることができません。ピーと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」のアナウンスが流れ、メッセージを録音できます。

チェックを外すと、「ただいま電話にでることができません。しばらくたってからおかけなおしください。」のアナウンスが流れます(メッセージの録音はありません)。

※伝言メモを録音できる件数や録音時間は次ページの「MEMO」をご覧ください。

3 okにタップします。



● 伝言メモの録音件数、録音時間

· 録音件数:5件

・録音時間:1件につき約15秒

録音件数が5件のとき伝言メモ機能が働くと、相手にはアナウンスのみ流れます。録音はできません。

- ●この伝言メモは、ウィルコムが提供している留守番電話サービスとは異なります。この製品の伝言メモとウィルコムの留守番電話サービスの両方を利用しているときは、呼び出し時間が短い方が優先されます。伝言メモの呼び出し時間の設定は前ページを、ウィルコムの留守番電話サービスの呼び出しの設定は2-111~112ページをご覧ください。
- ●伝言メモを解除するには

前ページの待ち受けモード設定画面(伝言メモ)タブ)で、「伝言メモ機能を有効にする」のチェックを外します。またはToday画面(待ち受け画面)で「伝言メモ」のアイコンにタップしてグレー(オフ)にします。

伝言メモを聞く

伝言メモで録音メッセージを受けたときは、Today画面(待ち受け画面)の下に
アイコンが表示されます(アイコンは、伝言メモ画面に録音メッセージがあるときに表示されます)。

- 1
- ボタンを押し電話のダイヤル画面を表示します。
- 2 画面右下のメニューー伝言メモにタップします。

伝言メモ画面が表示されます。

■アイコンは、録音メッセージがあることを示します。





- Today画面(待ち受け画面)で、画面下部に■アイコンが表示されているときは、■アイコンにタップしても伝言メモ画面が表示されます。
- 3 メッセージがあるものを選択し、画面左下の「再生」または画面右下の「メニュー」

 「再生」にタップします。

録音されたメッセージが受話口から流れます。



●録音されたメッセージを消去するときは、消去するメッセージを選択して 【メニュー】ー[消去]にタップします。表示された確認画面で[はい]にタップ します。

相手に自分の電話番号を通知する/通知しない

電話をかけたとき、自分の電話番号を通知したり、非通知にできます。 ご購入時は電話番号を通知する設定になっていますので、2-2ページの手順にしたがって操作したときは、自分の電話番号は通知されます。

ここでの操作は、通常、通知になっている状態を一度だけ非通知にするためのものです(非通知になっている状態を一度だけ通知にするときも同様)。常に通知から非通知に変更するときは、2-103ページをご覧ください。

- ダイヤル画面で、画面上のダイヤルボタンにタップして電話番号を入力します。
- 2 画面右下のメニューー 通話 184発信 にタップします。 この場合、自分の電話番号を通知せずに電話をかけます。 分計発信するときは、 184分計発信 にタップします。
- **3** 通話を終えるときは、 「デッボタンを押します。 電話が切れます。

MEMO

● 通常、自分の電話番号を通知しない状態のときに一度だけ通知するときは、 上記の手順2で「メニュー」 - 通話 - 186発信 にタップすると、自分の電話 番号を通知します。

また、分計発信するときは、186分計発信にタップします。

パワーサーチを行う

待ち受け中や通話中、一番電波の強い基地局を選択できます。

- 画面右下のメニューーパワーサーチにタップします。
- パワーサーチが始まります。 パワーサーチ終了後、元の画面に戻ります。

МЕМОЙ

- パワーサーチを行っても、場所によっては電波状態が変わらないことがあり ます。
- 诵話中のパワーサーチの回数は、一度の诵話で3回までです(诵話中のパワー サーチの操作は、画面左下のキー表示にタップしてから、画面右下の

ご注意 ● パワーサーチ実行中は、キーやボタンなどを押したりしないでください。

通話中にトーン信号(プッシュ信号)を送る

通話中に画面上のダイヤルボタンを使って、トーン信号(プッシュ信号)を送るこ とができます。

銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを利用できます。

- 相手先に電話をかけます。
- 通話中に、画面左下のキー表示にタップします。 画面にダイヤルボタンが表示されます。
- 数字にタップすると、タップした数字が画面上に表示され同時に その数字のトーン信号(プッシュ信号)が送られます。

国際電話をかける

KDDIの国際電話サービスをご利用いただくことにより、国際電話をかけられます。KDDI国際電話サービスをご利用いただくためには、下記のKDDIへのお申し込み(無料)が必要ですので、お問い合わせください。

この製品から海外へかける

例) アメリカの「212-XXX-XXXX Iへかける場合

1 以下の電話番号を押します。

001 1
 212
 XXX-XXXX

 KDDI国際
 国際電話
 アメリカの
 ニューヨークの
 相手の

 アクセス番号
 識別番号
 国番号
 地域番号
 電話番号

海外からこの製品へかける

例)アメリカからこの製品(070-XXXX-XXXX)へかける場合

1 以下の電話番号を押します。

※アクセス番号は、国によって違います。



● 国際ダイヤル通話のご利用料金は、契約された国際通信事業者からご請求が まいります。

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み/お問い合わせ先

お問い合わせ先 : 0077-7160(通話料無料) (一般加入電話・ウィルコムの電話機から) 受付時間 : 9:00~20:00 (年中無休)

● 日本テレコム、NTTコミュニケーションズもご利用いただけます。別途、日本テレコム(0088-41または0066-11)、NTTコミュニケーションズ(0120-506506)との契約が必要です。

自分の電話の電話番号を見る

今お使いになっているこの製品に設定されている電話番号を表示します。

ダイヤル画面または通話中の画面で、画面右下のメニューー
 自局番号表示 にタップします。

MEMO

- ●以下のどちらかの方法でも、見ることができます。
 - ・画面右下の「メニュー」 「オプション」 にタップし、オプション画面を表示します。このオプション画面の「自番号表示」にタップすると、電話番号を表示します。
 - ・電話(一般)設定画面でプロフィールタブにタップすると、電話番号を表示します(電話(一般)設定画面の表示方法は2-103ページをご覧ください)。
- ダイヤル画面または通話中の画面で、(アクション)ボタン((カーソル)ボタンの中央のボタン☞ 1-3ページ)を押しても表示されます。
- ダイヤル画面または通話中の画面で、Fnキーを押しながら (ゼロ)キーを押しても表示されます (()(ゼロ)キーはキーボード最上段の右から3つ目のキーです)。
- 画面に自分の電話番号とオンラインサインアップで登録したメールアドレスが表示されます。



るokにタップすると、元の画面に戻ります。

かかってきた番号/かけた番号を"連絡先"に登録する

かかってきた電話番号やかけた電話番号は、着信履歴や発信履歴として新しいものからそれぞれ20件ずつ残っています。この着信履歴や発信履歴の電話番号を "連絡先"に登録し活用できます。

- **1** ダイヤル画面で、カーソルがタンの左、または右を押します。 着信履歴画面または発信履歴画面が表示されます。
- **2** 着信履歴画面または発信履歴画面で、登録する電話番号を (カーソル)ボタンの上下を使って選択(反転)します。
- **3** 画面右下の「メニュー」ー「連絡先に登録」にタップします。 選択した相手の電話番号が入った"連絡先"の新規登録画面が表示されます。 ※この画面は、❷ "連絡先"から新規作成画面を表示したときの画面とは異なります。
- 4 姓や名を入力します。
- 5 電話番号の種別(PHSや携帯電話、勤務先電話番号など)を選択します。
- okにタップします。 手順4で入力した姓や名前で登録されます。電話番号は、手順5で選択した種別に入ります。たとえば、手順5でPHSを選択すると、PHSの項目に電話番号が入ります。
- 7 名前、電話番号以外の項目に入力するときは、 ³ "連絡先"の編集画面でデータを入力します(☞3-25ページ)。

発信履歴や着信履歴を使ってライトメールを作る

電話をかけた相手や電話をうけた相手の電話番号を使って、ライトメールを作成できます。

ここでは、発信履歴画面を使って、ライトメールを作成する方法を説明します。 着信履歴画面を使った場合も同じようにできます。

- 2-6ページと同様にして、発信履歴画面を表示します。
- 2 送信する相手を選択(反転)し、画面右下のメニューー ライトメール作成にタップします。

選択した相手の電話番号が入った"ライトメール"の新規作成画面が表示されます。



3 本文を入力し、画面左下の送信にタップします。 ライトメールが送信されます。



- ライトメール送信履歴画面や受信履歴画面からもライトメールを作成できます。ライトメール送信履歴画面/受信履歴画面で、画面右下の
 - | メニュー | ライトメール作成 にタップします。以降、上記の手順3を行いライトメールを送信します。
- "ライトメール"を起動し、ライトメールの作成もできます。くわしくは、2-57ページをご覧ください。

オプション設定

この製品に設定されている電話番号を表示したり、マナーモード設定、安全運転モード設定、伝言メモ設定を行う画面を表示します。



■ ダイヤル画面で、画面右下のメニュー ー オプション にタップ します。

オプション画面が表示されます。



- ① この文字にタップすると、電話(一般)設定画面(プロフィール)タブ)が表示され、この製品に設定されている電話番号を見ることができます(☞ 2-19ページ)。
- ② この文字にタップすると、マナーモードの設定を行う画面が表示されます(待ち受けモード設定画面(マナータブ)が表示されます)。くわしくは、2-100ページをご覧ください。
- ③ この文字にタップすると、安全運転モードの設定を行う画面が表示されます (待ち受けモード設定画面(安全運転)タブ)が表示されます)。くわしくは、2-101ページをご覧ください。
- ④ この文字にタップすると、伝言メモの設定を行う画面が表示されます(待ち受けモード設定画面(伝言メモ)タブ)が表示されます)。くわしくは、2-102ページをご覧ください。
 - 2 各画面を表示し設定を変更した後、okにタップします。
 設定が保存されます。

電話のメニュー

ダイヤル画面のメニュー

ライトメール作成	新規ライトメールを作成する(☞2-57ページ)。
パワーサーチ	一番電波の強い基地局を選択する(☞2-17ページ)。
自局番号表示	この製品に設定されている電話番号を表示する(🖙 2-19ページ)。
伝言メモ	録音している伝言メモをリスト表示する (☞2-15ページ)。
オプション	マナーモード、安全運転モード、伝言メモの設定を 行うための画面を表示する(***2-22ページ)。

ダイヤル画面(ダイヤル入力時)のメニュー

ライトメール作成		入力された電話番号を宛先としてライトメールを作
		成する (☞2-57ページ) 。
通話	発信	電話をかける。
	184発信	自分の電話番号を通知しないで電話をかける。
	186発信	非通知にしているとき、相手に自分の電話番号を通
		知して電話をかける。
	分計発信	料金分計サービスを利用して電話をかける。料金分
		計サービスについてくわしくは、2-114ページをご
		覧ください。
	184分計発信	相手に自分の電話番号を通知せず、料金分計サービ
		スを利用して電話をかける(☞2-114ページ)。
	186分計発信	相手に自分の電話番号を通知して、料金分計サービ
		スを利用して電話をかける(☞2-114ページ)。
クリア		最後に入力した番号(右端の番号)を削除する。

通話画面のメニュー(ダイヤルボタン表示中)

保留	通話を保留する (1682-12ページ) 。保留中は、保留 解除になる。
パワーサーチ	一番電波の強い基地局を選択する(☞2-17ページ)。
自局番号表示	この製品に設定されている電話番号を表示する(🖙 2-19ページ)。

発信/着信履歴画面、送信/受信履歴画面のメニュー

ライトメール作成		選択している電話番号を宛先としてライトメールを
		作成する(☞2-57ページ)。
通話	発信	電話をかける。
	184発信	自分の電話番号を通知しないで電話をかける。
	186発信	非通知にしているとき、相手に自分の電話番号を通 知して電話をかける。
	分計発信	料金分計サービスを利用して電話をかける。料金分計サービスについてくわしくは、2-114ページをご覧ください。
	184分計発信	相手に自分の電話番号を通知せず、料金分計サービス(15g2-114ページ)を利用して電話をかける。
	186分計発信	相手に自分の電話番号を通知して、料金分計サービス(16年2-114ページ)を利用して電話をかける。
連絡先に登録		選択している電話番号を"連絡先"に登録する(🖙 2- 20ページ)。
1件削除		選択している電話番号を削除する。
全件削除		各履歴画面で表示されている履歴をすべて削除する。

連絡先(電話番号選択)画面のメニュー

ライトメール作成		選択している電話番号を宛先としてライトメールを 作成する(☞2-57ページ)。
通話	発信	電話をかける。
	184発信	自分の電話番号を通知しないで電話をかける。
	186発信	非通知にしているとき、相手に自分の電話番号を通 知して電話をかける。
	分計発信	料金分計サービスを利用して電話をかける。料金分計サービスについてくわしくは、2-114ページをご覧ください。
184	184分計発信	相手に自分の電話番号を通知せず、料金分計サービス(1872-114ページ)を利用して電話をかける。
	186分計発信	相手に自分の電話番号を通知して、料金分計サービス(1872-114ページ)を利用して電話をかける。

メール

メール/ライトメールについて


この製品で利用できるメールには、次の2つがあります。

- ・メール
- ・ライトメール

■メール(☞次ページ)

インターネットを経由して、パソコンやウィルコムの電話機などとメールを送信/受信します。画像データなどを添付できます。


メールをご利用になるには、オンラインサインアップが必要になります。 また、すでにインターネットプロバイダーにご入会されているときは、そのプロ バイダーの情報を使ってメールができます。



■ライトメール(☞2-56ページ)

ライトメール対応機種どうしでメッセージのやりとりができます。全角45文字 (半角90文字)までのメッセージを送信できます。

ライトメールはインターネットを経由しないで、相手の電話番号を宛先に指定します。



メールについて

インターネットを経由して、パソコンやウィルコムの電話機などとメールを送信/受信します。画像データなどを添付できます。

メールをするには、次の3つの方法があります。


- オンラインサインアップ(☞下記)を行ってウィルコムのメールアドレス などを取得します(インターネットに接続する設定は、自動的にこの製品 に保存されますので、すぐにメール送信/受信ができます)。**
- すでに入会しているインターネットプロバイダーの情報を使って接続します。最初に接続の設定(☞7-12ページ)と、メールの設定(☞2-46ページ)が必要です。設定後、メールを送信/受信します。
- ●内蔵ワイヤレスLANを使って接続します。最初にワイヤレスLANの設定 (☞7-2ページ)と、メールの設定(☞2-46ページ)が必要です。設定後、 メールを送信/受信します。
- ※オンラインサインアップをするとインターネットに接続する設定は自動的 に保存されるので、設定を行わずメールのやり取りができます。

ここでは、メールの基本的な使いかたについて説明します。あわせてヘルプもご 覧ください。

オンラインサインアップする

オンラインサインアップを行いメールを利用するときは、オンラインサインアップ時にメールアドレスを取得します。

メールアドレス



ユーザーネームは、以下の制限の中でお客様がご自由に設定できます。

- · 文字数: 4文字以上20文字以下
- ・文字種:半角英数字、「-」(ハイフン)、「_」(アンダーバー)
- ・1文字目は英字のみ使用できます。
- ・英字は、すべて小文字として扱われます。

オンラインサインアップでは、ユーザーネームのみ入力してください。ドメイン は自動的に設定されます。



●同じユーザーネームが既に登録されている場合、そのユーザーネームはご利用いただけません。別のユーザーネームを指定してください。

「接続中」のメッセージが表示され、センターに接続します。

- 2 表示された画面の指示にしたがって設定を行います。
- **3** オンラインサインアップを完了します。 オンラインサインアップを完了すると、メールアドレス、パスワードなどのメールアカウントなどが、この製品に自動的に設定されます。 設定されたメールアカウントなどは2-51ページの方法で表示することはできますが、変更するとメールの送受信ができなくなることがあります。電子メールのセットアップの"ユーザー情報"の名前(☞2-47ページ)以外は変更しないでください。

MEMO

- オンラインサインアップを行うと、「センタ名称設定」というネットワークの名称とその中にインターネット接続の設定が保存されます(☞7-12ページ)。
- オンラインサインアップ後、設定した内容の確認や変更などを行うときは、 「スタート」メニューの「オンラインサインアップ」にタップし、センターに接続します。センターに接続して表示された画面に従って操作してください。

メールを作って送る

メールを作って送信します。

ここでは、すでにメールを送信/受信できる設定を完了しているものとして説明 します。

まだ設定していない方は、オンラインサインアップ(☞前ページ)を行うか、すでに入会しているインターネットプロバイダーの情報を設定(☞7-12ページ)してください。

- **1** スタートメニューの☆"メール"にタップします。 「受信トレイ」一覧画面が表示されます。
- 2 画面右下のメニューーアカウントを切り替えるにタップし、 表示されたメニューから接続に利用するアカウントを選択します。
- **3** 画面左下の[新規]にタップします。 新規メールの作成画面が表示されます。

4 宛先を入力します。

宛先の項目にカーソルがあることを確認し、以下のいずれかの方法で宛先を 入力します。



- ・宛先を直接、キーボードを使って入力します。
- ・メールアドレスを複数入力するときは、半角のセミコロン(;)で区切って 入力します。
- ・この製品の"連絡先"に登録しているメールアドレスを利用します。(あらか じめ、"連絡先"に相手の名前やメールアドレスなどを登録しておきます。 18ページ)

画面右下の[メニュー] - [受信者の追加]にタップすると、メールアドレスを入力している"連絡先"が一覧表示されます。宛先にしたい連絡先にタップします。

- 5 「件名」欄にタップし、件名を入力します。
- 6 「本文」欄にタップし、本文を入力します。
- 7 画面左下の送信にタップします。
 - ・作成したメールは、「送信トレイ」フォルダに保存されます。
 - ・送信ではなく「下書き」フォルダに保存するときは、**ok** にタップし、確認メッセージではい。にタップするか、画面右下の「メニュー」 ー 「下書きに保存」にタップします。
- **8** 画面右下のメニューー送受信にタップします。

インターネットに接続し、「送信トレイ」フォルダに入っているメールを送信します。引き続いて、自動的にメールサーバーにある未読メールを受信します。

MEMO

- ご購入時、「Outlookメール」というアカウントがあります。このアカウントは、ActiveSyncを使ってパソコンと同期するためのものです。
 - 手順2で「Outlookメール」アカウントのまま手順3を行うとパソコンと同期するためのメールになり、この製品から送信できません。必ず手順2でオンラインサインアップして保存したアカウントやご自分で設定したアカウントを選択してください。
- 手順7の<u>送信</u>にタップしただけでは、メールは送信されません(送信フォルダに保存されるだけです)。メールを送信するときは、必ず手順8のメニュー - 送受信をタップしてください。
- ●「CC:」や「BCC:」には、参考に送信したい人の電子メールアドレスを入力 します。「BCC:」に入れたアドレスは、BCC: で受信した人以外から見え ないように配信されます。
- よく使う文章をマイテキストから選択して、入力できます。 画面右下の
 メニューーマイテキスト にタップするとマイテキストに登録されている文章一覧が表示されます。

いずれかの文章にタップすると、その文章が入力されます。

また、マイテキストメッセージの編集」にタップし、メッセージを編集したり、新しいテキストを作成できます。

タイトルバーの
はにタップし、表示されたウィンドウの
切断に
タップします。

タイトルバーの╬が╬xになり、回線が切れます。

また、 ぶ ボタンを押すと、回線が切れToday画面(待ち受け画面)に戻ります。

画像ファイルなどを添付してメールを送る

メールに画像ファイルなどを添付して送信できます。

- 1 2-28ページの手順1~6の方法で、メールを作成します。
- 画面右下の「メニュー」 一挿入」 にタップし、表示されたメニューから「画像」、「ボイスメモ」、「ファイル」 のいずれかにタップします。
 - ◇ 画像 にタップした場合 ◇
 - 1 マイ ピクチャフォルダ内の画像ファイルが表示されます。

フォルダを切り替えるときは、「マイ ピクチャ」にタップし、表示されたメニューから別のフォルダにタップします。



- 2 画像にタップします。
- 3 メールの新規作成画面に戻り、「添付ファイル:**■**xxxxxx.jpg (xxKB) などが表示されます。



◇ ボイスメモ にタップした場合 ◇


1 メール新規作成画面の下部に録音ツールバーが表示されます。



- 2 ボタンにタップすると録音が始まります。
- 3 この製品のマイク(送話口)に自分の声などを録音します。
- 4 ボタンにタップすると録音が終了し、録音したファイルが自動的に添付されます(「添付ファイル: xxxxxx.wav(xxKB) はど)。

◇ ファイル にタップした場合 ◇

1ファイル選択画面が表示されます。



- 2 リストから目的のファイルにタップします。
- 3 メールの新規作成画面に戻り、「添付ファイル:図xxxxx.XLS (xxKB)」などが表示されます。

3 画面左下の送信にタップします。

- ・作成したメールは、「送信トレイ」フォルダに保存されます。
- ・送信ではなく「下書き」フォルダに保存するときは、ok にタップし、確認 メッセージで「はい」にタップします。

- 4 画面右下の メニューー 送受信 にタップします。 インターネットに接続し、「送信トレイ」フォルダに入っているメールを送信します。引き続いて、自動的にメールサーバーにある未読メールを受信します。

タイトルバーのいがいになり、回線が切れます。

また、 🔝 ボタンを押すと、回線が切れToday画面(待ち受け画面)に戻ります。

まとめてメールを送る

送信トレイに未送信メールを保存しておき、あとでまとめて送信できます。

1 2-28ページの手順1~6の方法でメールを作成し、画面左下の | 送信||にタップします。

作成したメールは、「送信トレイ」フォルダに保存されます。



- **2** 引き続き別のメールを作成し、画面左下の[送信] にタップします。 作成したメールは、「送信トレイ」フォルダに保存されていきます。
- **画面右下の メニュー 送受信 にタップします。**インターネットに接続し、「送信トレイ」フォルダに入っているメールをすべて送信します。引き続いて、自動的にメールサーバーにある未読メールを受信します。
- **4** タイトルバーのぱにタップし、表示されたウィンドウの切断にタップします。

タイトルバーの繋が╬xになり、回線が切れます。

また、 ぶ ボタンを押すと、回線が切れToday画面(待ち受け画面)に戻ります。

メールを受信する

メールを受信します。

ここでは、すでにメールを送信/受信できる設定を完了しているものとして説明 します。

まだ、設定していない方は、オンラインサインアップ(©2-26ページ)を行うか、すでに入会しているインターネットプロバイダーの情報を設定(©7-12ページ)してください。



● ご購入時、「Outlookメール」というアカウントがあります。 このアカウントはActiveSyncを使ってパソコンと同期するためのもので、 メールを受信することはできません。

オンラインサインアップして保存したアカウントやご自分で設定したアカウントを選択してください。

メールを自動受信する

オンラインサインアップをして取得したアカウント(メールアドレス)に送られたメールは、自動受信できます(☞2-50ページ)。

<u>自動受信できるのは、オンラインサインアップしたアカウントだけです。</u> <u>ご自分で入会しているインターネットプロバイダーのアカウント(メールアドレス)に送られたメールは、「メールを手動で受信する」(☞次ページ)をご覧になり、ご自分で受信してください。</u>

- **1** メールを受信します。 センターから送られてきたメールの受信を開始します。
- **2** 受信が完了すると自動的に回線を切断します。
 オンラインサインアップで取得したアカウント(メールアドレス

オンラインサインアップで取得したアカウント(メールアドレス)に送られてきたメールを受信すると、受信トレイの中の「受信済みアイテム」フォルダの中に受信メールが入ります。

また、ご購入時の設定としてメールを受信したときにサーバー上のメールは 削除されます(1002-50ページ)。

3 受信したメールを読みます。

メールを手動で受信する

センター(サーバー)にある未受信のメールを受信します。

オンラインサインアップではなく、ご自分で設定したアカウント(メールアドレ ス)に送信されたメールはこの方法で受信します。

オンラインサインアップをして取得したアカウント(メールアドレス)も、この方 法にて手動受信できます(☞2-50ページ)。

- **⚠** 「スタート」メニューの☆☆"メール"にタップします。
- 2 画面右下のメニューーアカウントを切り替えるにタップし、 表示されたメニューから接続に利用するアカウントを選択しま す。
- 3 画面右下のメニュー 送受信 にタップします。 インターネットに接続し、センター(サーバー)にある未読メールを受信しま

す。 ご自分で設定したアカウント(メールアドレス)に送信されてきたメールを受 信したときは、受信トレイの中に受信メールが入ります。サーバートのメー ルの削除については、2-41ページをご覧ください。

4 タイトルバーの ╬ にタップし、表示されたウィンドウの 切断 に タップします。

タイトルバーの繋が繋なになり、回線が切れます。

また、「 ボタンを押すと、回線が切れToday画面(待ち受け画面)に戻り ます。

ご注意 ■ この製品を使ってメールを受信後、パソコンなどを使って同じメールを受信 レサーバーから受信メールを削除すると、サーバーに残っているメールの状 態が変わります。

> このため、次にこの製品を使ってメールの送受信を行うと、サーバー側で削 除されたメールはこの製品の「受信トレイ」からも削除され見ることができな くなります。メール送受信の際はご注意ください。

> このようなことを避けるには、「受信トレイ」に入っているメールを別のフォ ルダに移してください。

受信メールを見る

受信したメールは次のフォルダに入ります。


- ・オンラインサインアップで取得したメールアドレスは「受信トレイ」の中の「受信済みアイテム」フォルダ
- ご自分で設定したメールアドレスは「受信トレイ」
 - 画面左上の「送信トレイ」などにタップし、「受信済みアイテム」や 「受信トレイ」を選択します(「受信済みアイテム」などの選択は下 記MEMOをご覧ください)。



・タップすると、メッセージの並べ替え順の項目が表示されます。 並べ替え順の項目を タップするとその項目を基準にデータが並び替わります。



◆ オンラインサインアップをしたときのアカウントや別のアカウントの受信 メールを見るときは、以下のようにします。




2 見たいメールにタップします。

メールの詳細が表示されます。



● ご自分で設定したアカウントで、メールの詳細画面最後部に「メッセージと添付ファイルをすべて取得する」と表示されている場合は、受信したメッセージが途中で切れているか、添付ファイルがあることを知らせています。



※オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント(メールアドレス)は、ご購入時の設定は、「メッセージの全文を取得する」(☞2-49ページ)になっています。

ご注意!

● オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント(メールアドレス) の場合は、オプション(3/3)画面(☞2-49ページ)で、「メッセージへッダーのみ取得する」にしてもサーバーからメールを削除します。「メッセージと添付ファイルをすべて取得する」と表示されても次回の送受信ですべての取得は行われませんので、ご購入時の設定「メッセージの全文を取得する」にしてください。

メール(メッセージ)の全文/添付ファイルを取得する

この説明は、ご自分で設定したアカウント(メールアドレス)に受信したメールに 関するものです。

1 「受信トレイ」一覧画面で、続きのメッセージや添付ファイルを取得したいメール(メッセージ)をタップしたままにし、表示されたメニューから「メッセージのダウンロード」をタップします。

選択したメール(メッセージ)に № が表示されます。

- 10	SSTXXXX	III 🖏 🤻 10	J.00 A
受	信トレイマ	受信	日時▼
Æ	秋田 美奈 添付ファイルの件	06/10/15	3/XXKB
	tanaka 田中です。	06/10/15	3/XXKB
	阿木 浩介 ありがとう。	06/10/15	3/XXKB

MEMO

メールの詳細画面最後部に「メッセージと添付ファイルをすべて取得する」と表示されている場合は、「メッセージと添付ファイルをすべて取得する」をタップ、またはタップしたままにして、表示されたメニューからメッセージのダウンロード」をタップして、「次回接続して電子メールを受信するときに、メッセージとすべての添付ファイルをダウンロードします。」に変更し、okにタップします(「受信トレイ」一覧画面で選択したメッセージに「かお表示されます)。

次回接続して電子メールを受信するときに、メール(メッセージ)と添付ファイルがダウンロードされます。

2 画面右下のメニューー送受信にタップします。

選択したメッセージの全文と添付ファイルがダウンロードされます。





- 添付ファイルがダウンロードされると、
 応を表示して添付ファイルがあることを知らせます。
- **3** タイトルバーの♯れにタップし、表示されたウィンドウの切断にタップします。

タイトルバーの場がはxになり、回線が切れます。

また、 がタンを押すと、 回線が切れ Today 画面 (待ち受け画面) に戻ります。

添付ファイルを見る/保存する

メールに添付されたファイルを見たり、保存したりすることができます。

添付ファイルを見る


¶
「受信トレイ」一覧画面で、添付ファイルを取得したメールをタップします。



2 添付ファイルをタップします。



1 添付ファイルをタップしたままにし、表示されたメニューから 名前を付けて保存 にタップします。



2 ファイルの名前を入力し、保存するフォルダまたは保存する場所 を選択します。



3 保存にタップします。

| 電話/メール/インターネット

メールを返信する・転送する

受信したメールを返信したり、別のメールアドレスに転送したりできます。

メールを返信する

- 「受信済みアイテム」や「受信トレイ」一覧画面で、返信するメールをタップします。
- 2 画面右下の「メニュー」 返信 または「全員へ返信」 にタップします。

・ 返信を選択した場合 : メールを送信してきた人のみに返信します。

・ 全員へ返信 を選択した場合 : 送信者も含めて全員に返信します。

- 3 返信内容を入力します。
- 4 画面左下の送信にタップします。
 - ・メールは、「送信トレイ」フォルダに保存されます。
 - 送信ではなくにタップすると、「下書き」フォルダに保存されます。
- **5** 画面右下の「メニュー」ー「送受信」にタップします。 インターネットに接続し、「送信トレイ」フォルダに入っているメールを送信します。引き続いて、メールサーバーにある未読メールを受信します。



- ●「受信トレイ」一覧画面で、返信するメールをタップしたままにし、表示され たメニューから返信または「全員へ返信」を選択しても返信できます。
- **6** タイトルバーの 間にタップし、表示されたウィンドウの 切断にタップします。

タイトルバーの器がなになり、回線が切れます。

また、 ぶタンを押すと、回線が切れToday画面(待ち受け画面)に戻ります。

メールを転送する

- 「受信済みアイテム」や「受信トレイ」一覧画面で、転送するメールをタップします。
- 2 画面右下のメニューー転送にタップします。

MEMO

- ●「受信トレイ」一覧画面で、転送するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから「転送」を選択しても転送できます。
- 3 転送先(宛先)/転送内容を入力します。
- 4 画面左下の送信にタップします。
 - ・メールは、「送信トレイ フォルダに保存されます。
 - · 送信 ではなく ok にタップすると、「下書き」フォルダに保存されます。
- **5** 画面右下の「メニュー」ー「送受信」にタップします。 インターネットに接続し、「送信トレイ」フォルダに入っているメールを送信します。引き続いて、メールサーバーにある未読メールを受信します。
- **6** タイトルバーのばにタップし、表示されたウィンドウの切断に タップします。

タイトルバーの⇔がなになり、回線が切れます。

また、 が ボタンを押すと、 回線が切れ Today 画面 (待ち受け画面) に戻ります。

メールを削除する

受信メールを削除する(「削除済みアイテム」フォルダに移す)

1 「受信済みアイテム」や「受信トレイ」一覧画面で削除するメールを 選択し、画面右下の「メニュー」一削除」にタップします。

削除したメールは、「削除済みアイテム」フォルダに移ります。



この操作では「削除済みアイテム」フォルダに移っただけで、この製品からは削除されていません。この製品から削除するときは、「「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールをすべて削除する ((☞下記)の操作を行います。



●「受信トレイ」一覧画面で削除するメールをタップしたままにし、表示された メニューから[削除]にタップしても削除できます(「削除済みアイテム」フォ ルダに移ります)。

「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールをすべて削除する

この操作を行うと、「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールはこの製品から削除されますので、ご注意ください。

また、「削除済みアイテム」フォルダから削除すると、次にメール送受信を行うと メールサーバーに残っているメールは削除されます。

ウィルコムのメールアドレスの場合は、ご購入時の設定としてメールを受信した ときにサーバーからメールは削除されます(☞2-50ページ)。

1 「削除済みアイテム」フォルダを表示します。



「削除済みアイテム」フォルダ内が表示されます。

- 2 画面右下のメニューーツールー [削除済みアイテム]を空にするにタップします。

MEMO

●「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールを削除する方法を変更できます(☞2-53ページ)。

「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールを1件だけ削除する

- 「削除済みアイテム」フォルダを表示します。
- 2 この製品から削除するメールを選択します。
- 3 画面右下のメニューー削除にタップします。
- **4** 表示された確認画面で はい にタップします。 手順2で選択したメールのみ削除されます。



●削除するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから<u>削除</u>を選択しても削除できます。

メールを整理する

新規にフォルダを作って、受信メールを関連した仕事ごとなどに振り分けて整理できます。

新規フォルダを作成する

まず、振り分けるためのフォルダを作成します。


- 1 「受信トレイ」一覧画面などで画面右下の メニュー ー アカウントを切り替える にタップし、フォルダを作る「アカウント」を選択します。
- **2** 画面右下のメニューーツールーフォルダの管理にタップします。

フォルダの管理画面が表示されます。



3 「フォルダの管理」画面内のフォルダをタップしたままにし、表示されたメニューから「新しいフォルダ」にタップします。

「受信トレイ」フォルダの下に新規フォルダを作るときは、「受信トレイ」フォルダをタップしたままにします。





- ●「受信トレイ」フォルダや「送信トレイ」フォルダと同じ階層にフォルダを作る ときは、アカウント名をタップしたままにします。
- 4 「新しいフォルダ」画面でフォルダの名前を入力し、ok にタップします。

入力した名前のフォルダが、手順3で選択した(タップしたままにした)フォルダの下に表示されます。フォルダの中にフォルダを作成すると、 + が表示されます。

|+|にタップすると中のフォルダが見えます。

メールを別のフォルダに移動する

受信したメールなどを新しく作ったフォルダに移動します。

- 1 「受信トレイ」一覧画面などで移動するメールを選択し、画面右下のメニューー 移動 にタップします。
- **2** 移動画面で、移動先のフォルダを選択(反転)し、ok にタップします。

移動先のフォルダに移動します。

移動先のフォルダとして、別のアカウント内のフォルダを選択することはできません。



●移動するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから移動に タップしても移動できます。

ル

- ●画面右下のメニューーツールーフォルダの管理にタップし、「フォルダの管理 画面を表示させます。
- 2 名前を変更したいフォルダをタップしたままにし、表示されたメニューから
 名前の変更
 にタップします。

フォルダ名の変更画面が表示されます。

- **3** 名前を変更して ok にタップします。
 - ・既定のフォルダの名前は変更できません。名前を変更できるのは、新規に作成したフォルダのみです。

フォルダを削除する

- **1** 画面右下のメニューーツールーフォルダの管理にタップし、「フォルダの管理 画面を表示させます。
- **2** 削除したいフォルダをタップしたままにし、表示されたメニューから 削除 にタップします。

削除したフォルダが「削除済みアイテム」フォルダに移動します。

- ・既定のフォルダは削除できません。 削除できるのは、新規に作成したフォルダのみです。 この操作では「削除済みアイテム」フォルダに移っただけで、この製品から は削除されていません。
- ·「削除済みアイテム フォルダ内のフォルダを削除するときは
 - **1** 削除したいフォルダをタップしたままにし、表示されたメニューから 削除にタップします。
 - 2表示された確認画面ではいにタップします。

メール送信や受信を行うための設定をする

すでにご入会されているインターネットプロバイダーの情報(メールアカウント やメールサーバーなどの情報)を設定する方法を説明します。

この設定を行うと、すでにご入会されているメールアドレスへ送られてきたメールを受信できます。

新しいアカウントは7つまで設定できます。

- **2** 画面右下のメニューーツールー新しいアカウントにタップします。



電子メールのセットアップ(1/5)画面が表示されます。

3 お使いのメールアドレスを入力し、次へにタップします。




電子メールのセットアップ(2/5)画面が表示されます。

4 この製品にすでに入っている接続設定を使ってインターネットへ接続を始めます。ここではタイトルバーの は にタップし表示されたウィンドウから キャンセル にタップし、 次へ にタップします。



電子メールのセットアップ(3/5)画面が表示されます。

5 名前、ユーザー名、パスワードを入力し、次へにタップします。



電子メールのセットアップ(4/5)画面が表示されます。

を選択し、アカウントの種類(POP3またはIMAP4)を選択し、アカウントの名前を入力して、「次へ」にタップします。

アカウントの種類がわからないときは、プロバイダーにお問い合わせください。



電子メールのセットアップ(5/5)画面が表示されます。

7 サーバー情報を入力し、「完了」にタップします。

入会しているプロバイダーによっては、受信メール(サーバー)と送信メール (サーバー)がそれぞれ別になっているプロバイダーと、同じになっているプロバイダーがあります。

- ・別々になっているプロバイダーは、受信メール(サーバー)と送信メール (サーバー)の両方を入力します。
- ・メールサーバーが同じになっている(1つになっている)ときは、両方に同じものを入力します。





●メールのダウンロードオプションを設定するときは、前ページの画面の オプション をタップします。

オプション(1/3)画面が表示されます。

画面右下の|次へ| にタップして、オプション(2/3)、オプション(3/3)画| 面に切り替えます。

設定が終わったら画面右下の「完了」をタップしてください。

◇ オプション(1/3)画面 ◇



◇ オプション(2/3)画面 ◇



◇ オプション(3/3)画面 ◇



ウィルコムのサーバー上のメールを削除する

ウィルコムのアカウント(メールアドレス)(©2-26ページ)に送られてきたメールを受信したとき、ウィルコムのサーバーからメールを削除する/しないを設定します。

削除しないように設定するとサーバーにメールが溜まっていきますので、削除する設定にすることをおすすめします。

- 1 スタートメニューの (***) (**
- 2 受信サーバーからメールを削除する/しないなどを設定します。



- ① チェックを付けると、ウィルコムのメールアドレスに送られてきたメールを 受信したとき、ウィルコムのサーバーからメールを削除します。チェックを 外すとサーバーにメールが溜まっていきますのでチェックを付けることをお すすめします。ご購入時はチェックが付いています。
- ② チェックを付けると、自動受信(☞2-33ページ)します。
- ③ 自動受信に失敗したときに、リトライ(再受信)する回数を設定します。この設定は、②にチェックを付けた後、③のチェックを付け回数を設定します。 ③のチェックが付いていないとリトライしません。



- ●上記のメール設定画面は、オンラインサインアップによって取得したメール アドレスに対するものです。ご自分で入会しているプロバイダーの情報を入力して設定したメールアドレスについては、2-41ページをご覧ください。また、受信できないとき、再受信は行いません。
- **3** 設定が終われば ok にタップします。

メール接続設定の変更

- **1** スタートメニューの☆"メール"にタップします。
- 2 画面右下のメニューーツールー オプション にタップします。
- 3 変更するアカウントにタップします。



電子メールのセットアップ画面が表示されます。

- 4 画面にしたがって、設定内容を変更します。 画面を進めるときは次へにタップし、画面を戻るときは戻るにタップします。
- 5 変更を終えた後、電子メールのセットアップ(4/4)画面まで進み 「完了にタップします。

МЕМО

- アカウントを削除する
 - 作成したアカウントを削除するときは、手順3の画面でアカウントをタップしたままにし、表示されたメニューから「削除」にタップします。
- オンラインサインアップを行うとアカウント画面には、「電話番号」が表示されます。このアカウント情報は、ウィルコムのセンターに接続しオンラインサインアップ時に設定したメールアドレスに届いたメールを受信するために必要です。名称の変更や情報を変更しないでください。

メッセージのオプション設定について

メールの新規作成画面などで、画面右下のメニューー メッセージのオプション 設定が終わったら<mark>ok</mark>をタップしてください。



オプション設定について

「受信トレイ」一覧画面などで、画面右下の メニュー - ツール - オプション で以下の設定ができます。

設定が終わったらokをタップしてください。


◇ アカウント タブ ◇




2

ル

◇ メッセージ タブ ◇



[送信済みアイテム]に コピーを保存する場 合、タップしてチェッ クを付けます。



◇ アドレス タブ ◇

「すべての電子メール・ のフィールド にして おくと、連絡先に登録 している名前からその 人のメールアドレスを 参照します。 新規メール作成時に宛 先に名前を入力する と、メールアドレスが 入ります。



るアドレス帳を参照す るときに設定します。

◇ 保存場所 タブ ◇

メモリカード側に作業・ 用として添付ファイル を保存し、本体メモリ の空きを作ります。 チェックを付けている ときはメモリカードを 取り付けてください。



[削除済みアイテム]を 空にする方法を設定し

メールのメニュー

新規作成/返信/転送画面のメニュー

受信者の追加		連絡先に登録しているメールアドレスを入力する (1892-28ページ) 。
挿入	画像	画像を添付ファイルとして添付する(☞2-30ページ)。
	ボイス メモ	録音したファイルを添付ファイルとして添付する(m32-31ページ)。
	ファイル	ファイルを添付ファイルとして添付する (☞2-31ページ)。
マイ テキスト		よく使う文書を入力する(🖙 2-29ページ)。
宛先の確認		宛先を確認する。
下書きに保存		下書きに保存する(☞2-29ページ)。
メッセージの取り消し		メールの作成を取り消す。
メッセージのオプション		メッセージのオプションを設定する(☞2-52ページ)。

「受信トレイ」/「送信トレイ」/「下書き」/「送信済みアイテム」 /「削除済みアイテム」フォルダのメニュー

削除		メールを削除する(☞2-41ページ)。
返信		メールを送信してきた人のみに返信する(☞2-39ページ)。
全員へ返信		メールを全員に返信する(☞2-39ページ)。
転送		メールを転送する(☞2-40ページ)。
移動		メールを他のフォルダに移動する(☞2-44ページ)。
開封済みにする/未読にする		未読メールを開封済みに、開封済みメールを未読にする。
メッセージのダウンロード		メッセージの全文/添付ファイルを取得する(☞2-36
		ページ)。
送受信		メールの送受信をする。
アカウントを切り替える		アカウントを切り替える (☞2-35ページ) 。
ツール	フォルダ管理	フォルダの作成/変更する(☞2-43、2-45ページ)。
	[削除済みアイテ	「削除済みアイテム」フォルダ内のすべてを削除する(☞2-
	ム]を空にする	41ページ)。
	"XXX"をクリア	"XXX"(アカウント)の「受信トレイ」、「送信済みアイ
		テム」フォルダ内のメッセージをすべて削除する。
	新しいアカウント	新しいアカウントを設定する(☞2-46ページ)。
	オプション	オプション設定画面を表示する(☞2-52ページ)。

受信メール詳細画面のメニュー


削除	メールを削除する(☞2-41ページ)。
返信	メールを送信してきた人のみに返信する(152-39ページ)。
全員へ返信	メールを全員に返信する(☞2-39ページ)。
転送	メールを転送する(☞2-40ページ)。
移動	メールを他のフォルダに移動する(☞2-44ページ)。
未読にする	開封済みメールを未読メールにする。
メッセージのダウンロード	メッセージの全文/添付ファイルを取得する(☞2-36
	ページ)。
連絡先に保存	連絡先にメールアドレスを保存する。
送受信	メールの送受信をする。
言語	言語を切り替える。

ライトメール

ライトメール対応機種どうしでメールのやりとりができます。

ライトメールは、本文が全角45文字(半角90文字)までのメールを送信できます。

ライトメールは、インターネットを経由しないで相手の電話番号を宛先に指定します。



ライトメールを作って送る

ライトメールを作って送ります。

1

🖂 ボタンを長く(約2秒)押します。

1 "ライトメール"が起動します。



2 画面左下の新規にタップします。

新規作成画面が表示されます。




3 宛先入力欄にタップしてカーソルを表示し、直接、電話番号(宛 先)を入力します。

■"連絡先"に登録している電話番号やライトメール送信履歴/受信履歴などを宛先として利用できます。これらについては、2-67~69ページをご覧ください。

本文入力欄にタップしてカーソルを移動し、本文を入力します。

入力できる文字数は全角45文字(半角90文字)です。画面右下に、入力した 文字数を表示します。





5 本文の入力が終わったら、画面左下の<u>送信</u>にタップします。 メールが送信されます。送信したメールは送信済フォルダに入り ます。

- ・相手が通話中/電源が入っていない/圏外などのときは、「再送信します か?」と表示されます。この画面ではいにタップすると再送信を行いま す。再送信を行っても送信されないときは、再度「再送信しますか?」と表 示されますので、いいえにタップレ送信待フォルダに入れます。あとで このメールを再送信する方法については2-65ページをご覧ください。
- ・ 通話/通信機能を制限(☎2-105ページ)しているときは、ライトメールの 送信はできません。
- ・メールの作成を途中で止めるときは、画面右下の「メニュー」ー「編集中止」に タップします(画面右上の ok にタップしても同様の操作になります)。表 示されたメッセージで「はい」にタップすると下書きフォルダに保存されま す。ここで「いいえ」にタップすると作成中のメールは保存されません。



- 入力できる宛先(電話番号)は、1つだけです。複数の相手を宛先にできませ ho
- ライトメールでは分計発信はできません。
- ライトメールを送信するとご購入時は相手に自分の電話番号を通知するよう に設定されています。この設定を変える(常に通知しないようにする)には、 2-103ページをご覧になり設定を変更してください。

また、1回だけ電話番号を通知しないようにするときは、画面右下の メニュー - 184送信にタップします。

● ライトメール作成中に電話がかかってきたとき、その電話に出て終話のあと はTodav画面(待ち受け画面)に戻りますが、作成中の状態を保持していま す。

受信したライトメールを読む

- **ライトメールを受信すると、着信音が鳴ります。** また、Today画面(待ち受け画面)に「未読ライトメール: X件」と表示され未 読のライトメールがあることが分かります(☞1-16ページ)。
- 2

 図ボタンを長く(約2秒)押して、"ライトメール"を起動します。
- **3** 読みたいメールを選択します。 ライトメールの本文が画面下部に表示されます。



4 別のライトメールを読むときは、別のメールにタップします。

作成中のライトメールを下書きとして保存する

作りかけたメールを送信せずにいったん保存し、あとで追加や修正し送信できます。

メールを下書きとして保存する

- 1 2-57~58ページの手順1~4と同様にメールを作ります。
- 2 画面右下のメニューー編集中止にタップします。
- 3 表示された確認画面で、はいにタップします。 いいえにタップすると、保存されません。

作りかけていたメールが下書きフォルダに入ります。このメールは送信されずに、下書きメールとして保存されます。

また、「キャンセル」にタップすると、メール作成画面に戻ります。



● 手順2で画面右上の ok にタップしても同様の操作になります。

下書きとして保存しているメールに追加や修正し送信する

送信トレイ画面(☞2-64ページ)を表示し、下書きフォルダにタップします。

下書きフォルダに入っているメールが表示されます。

- **2** 編集するメールにタップし、画面右下のメニューー編集にタップします。
- 3 メール本文の追加や修正をします。
- **4** 画面左下の送信にタップします。 メールが送信されます。送信したメールは、送信済フォルダに入ります。

保存できるライトメールの件数

この製品に保存できるライトメールには、次のような制限があります。

保存できる件数

- ・受信ライトメール:最大200件まで保存できます。
- ・送信ライトメール:最大100件まで保存できます。
 - ※送信ライトメールは、送信済みメール、送信待ちメール、下書きメールすべての合計が最大100件です。

最大件数を超えて受信したり送信した場合

- ・最大件数を超えて受信すると、保護ライトメール(※)を除いて一番古い既読 ライトメールから削除され、既読ライトメールがなくなると一番古い未読ラ イトメールから自動的に削除されていきます。
 - このようなときは、未読メールを読み既読メールにしたり、保護メールの中で削除してもよいメールを保護解除してください。
- ・送信時も最大件数を超えて送信すると、未送信メールと保護ライトメール (※)を除き、一番古いメールから自動的に削除されます。
 - ただし、未送信メールが50件、保護メールが50件など(保存件数が最大で削除されないメールのみの状態)では、新規メールの作成はできません。このようなときは、未送信メールを送信して送信済みのメールにしたり、保護メールの中で削除してもよいメールを保護解除してください。
 - ※削除したくないメールがあるときは保護し、削除されないように設定できます。保護の設定については次ページをご覧ください。

ライトメールを保護する/保護を解除する

受信したライトメールや送信したライトメールは受信フォルダや送信済フォルダ などに入り、この製品に保存されます。


しかし、保存されるライトメールの件数には制限があり、この制限を超えてライトメールを受信したり送信すると古いライトメールから削除されます(この制限については、前ページをご覧ください)。

削除したくないライトメールは保護設定することにより、削除されずにフォルダ に残ります。

保護する

- **1** 受信トレイ画面、または送信トレイ画面を表示します。
- **2** 保護するライトメールを選択し、画面右下のメニューー保護にタップします。

保護されたメールには、🔓が表示されます。





● 手順2で保護するライトメールを必ず選択してください。送信済フォルダや 送信トレイなどが選択されていると、「メニュー」- 「保護」は表示されません。


保護を解除する

- **2** 画面右下の メニューー 保護 にタップします。 保護が解除され、 ↑ が消えます。

ライトメールの画面について

ここでは、ライトメールの画面について説明します。

受信トレイ画面



①「受信トレイ」を選択します。受信トレイの中にあるフォルダ(受信フォルダ、フォルダ1~9)を表示します。


「送信トレイ」を選択したときは、送信済フォルダ、送信待フォルダ、下書き フォルダを表示します。くわしくは、次ページをご覧ください。

- ② 受信トレイ内のフォルダがリスト表示されます。 フォルダ1~フォルダ9は振り分け条件設定用のフォルダです。振り分け条件 設定にしたがって振り分けられたメールが、これらのフォルダに入ります。 振り分け設定については、2-75ページをご覧ください。
- ③ ②で選択しているフォルダ内の未読メール件数が表示されます。
- ④ ②で選択しているフォルダ内のメールがリスト表示されます。 リスト表示は、各メールを3行で表示するモードと1行で表示するモードがあ ります。④でメールを選択しているとき(フォーカスがある状態)、画面右下 の[メニュー] - [行数切替] - [1行表示] または[3行表示] を選択し、切り替え ます。

また並び順を受信した順、差出人(電話番号)にできます。

| メニューー | 並び替え | 一受信順 または | 差出人順 を選択します。

- ⑤ 送信者の電話番号を表示します。
 - ・圖"連絡先"に送信者の電話番号があるときは、その名前を表示します。
 - ・相手が電話番号を通知していないときは、「非通知」と表示されます。
 - ・相手が通知できないエリアや電話機からのときは、「通知不可能」と表示されます。
 - ・公衆電話からのときは、「公衆電話発信」と表示されます。
- ⑥ 受信日時を表示します。
- ⑦ 受信したライトメールの本文を表示します。



- ① 「送信トレイ」を選択します。送信トレイの中にあるフォルダ(送信済、送信 待、下書き)を表示します。
- ② 送信トレイ内のフォルダ(送信済フォルダ、送信待フォルダ、下書きフォルダ)がリスト表示されます。
- ③ ②で選択しているフォルダ内のメールがリスト表示されます。 リスト表示は、各メールを3行で表示するモードと1行で表示するモードがあ ります。③でメールを選択しているとき(フォーカスがある状態)、画面右下 の「メニュー」 - 「行数切替」 - 「1行表示」または「3行表示」を選択し、切り替え ます。

また並び順を送信した順、宛先(電話番号)にできます。 | メニュー | 一 | 並び替え | 一送信順 または| 宛先順 を選択します。

- ④ ③で選択しているメールの宛先(電話番号)を表示します。 ■"連絡先"に宛先の電話番号があるときは、その名前を表示します。
- ⑤ 送信した日時を表示します。下書きメールの場合は、下書きフォルダに保存した日時を表示します。送信待メールの場合は、送信できずに送信待フォルダに保存した日時を表示します。
- ⑥ ライトメール本文を表示します。

相手に自分の電話番号を通知する/通知しない

ライトメールを送信したとき、自分の電話番号を通知したり、非通知にしたりできます。

ご購入時は電話番号を通知する設定になっていますので、2-57ページの手順にしたがって操作したときは、自分の電話番号は通知されます(この設定は電話と 共通です)。

ここでの操作は、通常、通知になっている状態を一度だけ非通知にするためのものです(非通知になっている状態を一度だけ通知にするときも同様)。常に通知から非通知に変更するときは、2-103ページをご覧ください。

- 1 ライトメールを作成します(☞2-57ページ)。
- **2** 画面右下のメニューー 184送信 にタップします。 この場合、自分の電話番号を通知せずにライトメールを送信します。

MEMO

● 手順2の 184送信 、 186送信 について

184送信: 相手に自分の電話番号を通知しません。

| 186送信||:非通知にしているとき、相手に自分の電話番号を通知します。

未送信のメールを再送信する

送信を実行したが、相手が話し中やエリア外などでライトメールを送信できなかったときは、未送信メールとして送信待フォルダに残っています。この送信待フォルダに入っているメールをあとで送ることができます。

- 1 送信トレイ画面(☞前ページ)を表示します。
- **2** 送信待フォルダを選択(反転)し、送信待フォルダ内のメールを表示します。
- 3 送信するメールを選択(反転)します。
- 4 画面右下の メニュー 送信 にタップします。 メールが送信されます。送信したメールは、送信済フォルダに入ります。



● 手順3でメールの宛先や本文にタップすると、手順4では画面左下の送信に タップしメールを送信します。

メールを返信する/転送する

メールを返信する

受信したライトメールを返信します。

- 受信トレイ画面(®2-63ページ)を表示し、返信するメールを選択 (反転)します。
- 2 画面右下のメニューー返信にタップします。
- 3 メール作成画面が表示されます。 宛先には手順1で選択したメールの送信者(電話番号)が表示され、本文には、受信したときの本文が表示されています。
- 4 本文を追加/修正して、画面左下の送信にタップします。 メールを送信します。

メールを転送する

受信したライトメールを別の人に転送します。

- 受信トレイ画面(☞2-63ページ)を表示し、転送するメールを選択 (反転)します。
- 2 画面右下のメニューー転送にタップします。
- **3** メール作成画面が表示されます。 本文には、受信メールの本文が表示されています。
- 4 宛先を入力します。
- **5** 本文を追加/修正して、画面左下の送信にタップします。 メールを送信します。

送信時、宛先に受信履歴/送信履歴/連絡先を利用する

ライトメール作成時、受信ライトメールの送信者(電話番号)や一度送信した宛先 (電話番号)、 5 "連絡先"に登録している電話番号を宛先に利用できます。

ライトメールの受信履歴を利用する

受信したライトメールの送信者の電話番号を宛先として利用できます。

- 1 ライトメールの新規作成画面を表示します(☞2-57ページ)。
- 2 宛先入力欄にカーソルがあることを確認し、画面右下のメニュー ー[引用]ー[ライトメール受信履歴]にタップします。 履歴画面が表示されます。



3 目的の宛先にタップします。

新規作成画面に戻り、宛先が入力されます。 以降2-57ページと同様に本文を入力し送信します。



● 手順2で、宛先入力欄にタップしたままにして、ポップアップメニューから 引用 - ライトメール受信履歴 にタップしても履歴画面が表示されます。

ライトメールの送信履歴を利用する

- 一度送信したライトメールの宛先(電話番号)を再度、宛先として利用できます。
 - 1 新規作成画面を表示します。
- **3 目的の宛先にタップします。** 新規作成画面に戻り、宛先が入力されます。 以降、同様にメールを作成し送ります。

❷ "連絡先"に登録している電話番号を利用する

- ■"連絡先"に登録している電話番号を宛先として利用できます。
 - 1 新規作成画面を表示します。
 - 2 宛先入力欄にカーソルがあることを確認し、画面右下のメニュー ー 引用 ー 連絡先 にタップします。

連絡先に登録している名前がリスト表示されます。



MEMO

- リスト表示には、電話番号は表示されません。
- 連絡先に多くの人を登録しているときは、50音タブにタップ、または名前の 読みを入力して目的の相手を探します。
- 3 連絡先の選択画面で、メールを送信する相手にタップします。

4 電話番号選択画面が表示されます。

- ・手順3で選択した相手にPHSや携帯電話など複数の電話番号を登録している場合は、その複数の電話番号が表示されます。
- ・手順**3**で選択した相手に登録している電話番号が1つのときもこの画面に移ります。



5 目的の電話番号にタップします。 新規作成画面に戻り、宛先が入力されます。 以降、同様にメールを作成し送ります。

電話着信履歴/電話発信履歴を利用する

- 新規作成画面で、宛先入力欄にカーソルがあることを確認し、画面右下のメニューー 引用ー 電話着信履歴 または 電話発信履歴 にタップします。
- **2** 表示された履歴画面で、目的の宛先にタップします。 新規作成画面に戻り、宛先が入力されます。 以降、同様にメールを作成し送ります。

絵文字などの入力や連絡先などから引用する

絵文字などを入力する

この製品に入っている記号、顔文字、絵文字などを入力できます。

- ↑ 本文にカーソルがあることを確認し、画面右下のメニューー
 「特殊文字入力」ー「絵文字」などにタップします。
- **2** 表示された入力ボードからいずれかに2回タップします。 絵文字などが入力されます。



- 入力を止めるときは、画面左下の 閉じる にタップします。
- 手順**1**で<u>コード入力</u>を選択したときは、シフトJISコード(☞8-12ページ)を 入力して<u>OK</u>にタップします。

連絡先などから引用する

- 本文にカーソルがあることを確認し、画面右下のメニューー 引用ー 連絡先などにタップします。
- 2 表示された連絡先の選択画面からいずれかをタップします。
- 3 引用する項目(名前や電話番号など)にタップすると、この項目が入力されます。



● 手順1で「プロフィール」を選択すると、自局電話番号またはメールアドレスを引用できます。

ブックマークを選択すると、登録しているブックマークを引用できます。

ライトメールの電話番号を"連絡先"に登録する

受信メールの送信者(電話番号)や送信したメールの宛先(電話番号)を圓"連絡先" に登録し活用できます。

受信メールの送信者(電話番号)を"連絡先"に登録する

- **受信トレイ画面で、送信者(電話番号)にタップしたままにします。** ポップアップメニューが表示されます。
- **2** 表示されたポップアップメニューの<u>連絡先に登録</u>にタップします。 連絡先新規登録画面が表示されます(この画面は、厚"連絡先"から新規作成 画面を表示したときの画面とは異なります)。
- **3** 名前の項目に姓や名前を入力します。 電話番号の項目には、手順2で選択した電話番号が入っています。
- 4 電話番号の種別にPHSを選択します。
- **5** okにタップ、または画面右下の登録にタップし、確認画面でOKにタップします。

手順4で入力した姓や名前で圓"連絡先"が登録されます。電話番号はPHSの項目に入ります。

6 名前、電話番号以外の項目に入力するときは、
9、編集画面でデータを入力します。

送信メールの宛先(電話番号)を"連絡先"に登録する

- **送信トレイ画面で、宛先(電話番号)にタップしたままにします。** ポップアップメニューが表示されます。
- **2** ポップアップメニューの 連絡先に登録 にタップします。 連絡先新規登録画面が表示されます(この画面は、 (編 "連絡先"から新規作成 画面を表示したときの画面とは異なります)。
- 3 これ以降、上記と同様の操作を行い 2 "連絡先"に登録します。

送信者や宛先の電話番号を使って電話をかける

受信メールの送信者(電話番号)や送信メールの宛先(電話番号)を使って、電話をかけられます。

1 受信トレイ画面、または送信トレイ画面を表示します。



- **2** 送信者 / 宛先 (電話番号) にタップしたままにします。 ポップアップメニューが表示されます。
- **3** 表示されたポップアップメニューから 通話 発信 にタップします。
- 4 確認画面ではいにタップします。

電話がかかります。

確認画面でいいえにタップすると、ダイヤル画面になり X にタップすると手順1の画面に戻ります。

MEMO

- 通常の電話をかけるときと同様に、手順3で 発信 の代わりに 184発信 や 184分計発信 などを選択できます。 184発信 や 184分計発信 などについては、2-16ページのメモをご覧ください。
- **5** 通話を終えるときは、 「デップボタンを押します。 電話が切れます。

ライトメー

ライトメールを削除する

受信メールや送信済みメールなどを削除できます。メールの削除には、1件削除、選択削除、全件削除があります。

1件ずつメールを削除する

メールを1件削除します。

- **1** 受信トレイ画面などで、削除するメールを選択します。
- 2 画面右下のメニューー削除ー1件削除にタップします。
- **3** 確認画面ではいにタップします。 手順1で選択したメールが削除されます。



●削除するメールを選択してから、手順2に移ってください。 フォルダを選択している状態で手順2を行うと、 1件削除 は表示されません。

選択したメールを削除する

メールを選択削除します。

- 受信トレイ画面などでメールを選択した状態にして、画面右下の メニューー 削除 ー 選択削除 にタップします。
- **2** 確認画面で ok にタップします。
- **3** リストから削除するメールにタップします。 複数のメールを選択できます。
- **5** 確認画面ではいにタップします。 手順**3**で選択したメールが削除されます。

全てのメールを削除する

全件削除は、1つのフォルダに入っているメールをすべて削除します。

- 受信トレイ画面などで、メールを削除するフォルダを選択します。
- 2 画面右下のメニューーメール全削除にタップします。
- **3** 確認画面ではいにタップします。 フォルダ内のメールがすべて削除されます。


受信したライトメールを振り分ける

受信したメールを受信フォルダだけでなく、送信者(電話番号)を指定してその送信者(電話番号)のメールを受信フォルダ、またはフォルダ1~9に入れる(振り分ける)ことができます。

振り分けの設定をする

始めに、受信したメールを振り分けるための振り分け条件を設定します。

- **1** 受信トレイ画面または送信トレイ画面を表示します。
- **2** 受信トレイ画面では受信フォルダなど、送信トレイ画面では送信済フォルダなどを選択します(フォルダが反転している状態にします)。
- **3** 画面右下のメニューー設定にタップします。 メール設定画面が表示されます。
- 4 メール設定画面で、振り分け条件設定タブにタップします。 メール設定画面(振り分け条件設定)タブ)が表示されます。



2-75



新規作成にタップし、振り分け条件を作成します。

振り分け条件作成画面が表示されます。



- ①「すべての送信者」または「雷話番号」を選択します。
 - ・「すべての送信者」を選択すると、すべての送信者が対象となり、③で選ん だフォルダの中に送信者すべてのライトメールが入ります。
 - ・「電話番号」を選択すると、②に入力した電話番号が対象となり、③で選ん だフォルダの中にその電話番号のライトメールが振り分けられます。
- ② 電話番号(送信者)を入力します。この電話番号の人から送信されたメールを 振り分けますので、入力する番号を間違えないでください。
- ③ 振り分け先となるフォルダを選択します(タップして反転します)。選択した フォルダの中に、振り分けられたメールが入ります。



- ●③で選択できるフォルダは1つだけです。複数のフォルダを選択できませ hin
- ある電話番号の振り分け先に指定したフォルダは、別の電話番号の振り分け 先にも選択できます。たとえば、070-XXX-XXXXの振り分け先に「フォルダ 1 |を選択し、070-YYY-YYYYの振り分け先にも「フォルダ1 |を選択できま す。「フォルダ1 には、070-XXX-XXXXと070-YYY-YYYYの両方から送信 されたメールが振り分けられます。

(保存)にタップします。

メール設定画面(振り分け条件設定)タブ)に戻り、手順5で入力した電話番 号などがリストに表示されます。

"連絡先"にその電話番号が登録されているときは、その電話番号の人の名前 が表示されます。

ライトメールを受信します。

作成した振り分け条件にしたがって、受信メールが振り分けられます。

設定した振り分けを修正する

設定した振り分け条件を編集します。

- **1** メール設定画面(振り分け条件設定 タブ)(☞2-75ページ)で、編集したい条件(電話番号など)を選択し、編集 にタップします。
- **2** 表示された画面で、電話番号を編集したり振り分け先を変更する などして、「保存」にタップします。

変更した内容を保存し、設定画面(振り分け条件設定 タブ)に戻ります。

設定した振り分けを削除する

設定した振り分け条件を削除します。

1つの設定を削除します(一件削除)

- 1 設定画面(振り分け条件設定)タブ)(☞2-75ページ)で、削除したい電話番号などを選択し、「1件削除」にタップします。
- 確認画面ではいにタップします。 手順1で選択した振り分け設定が削除されます。 削除されるのは振り分け設定だけです。振り分けられていたメールは削除されません。

すべての設定を削除します(全削除)

- **1** 設定画面(振り分け条件設定 タブ)(☞2-75ページ)で、全削除 にタップします。
- 2 確認画面ではいにタップします。 すべての振り分け設定が削除されます。 削除されるのは振り分け設定だけです。振り分けられていたメールは削除されません。

各種設定を行う

ライトメールの設定を行います。

- **1** 受信トレイ画面または送信トレイ画面を表示します。
- 2 受信トレイ画面では受信フォルダ、送信トレイ画面では送信済フォルダを選択します(フォルダが反転している状態にします)。
- **3** 画面右下のメニューー設定にタップします。 設定画面が表示されます。
- 4 フォルダの設定や振り分けの条件設定などを行います。
 - ◇ フォルダ設定 タブ ◇

フォルダの表示方法や受信トレイのフォルダ1~9の名前を変更します。



- ① 受信トレイ画面の表示方法を設定します。
 - ・フォルダ一覧:フォルダリストには、受信フォルダやフォルダ1~9が表示され、フォルダ単位でメールを表示します。
 - ・全受信メール:受信したメールをすべて表示します。フォルダリストには、「全受信メール」と表示されます。
- ② フォルダ名を変更します。

※「受信フォルダ」の名前だけは変更できません。


名前を変更するフォルダにタップします。

フォルダ名変更画面が表示されますので、名前を変更しOKIにタップします。[キャンセル]にタップすると、フォルダ名は変更されません。

このフォルダ名は、2-76ページの振り分け条件設定に用意されているフォルダ1~9です。このフォルダ名を変更すると、受信トレイ画面で表示されるフォルダ名や2-76ページの画面(メール設定画面(振り分け条件設定)タブ))に表示されるフォルダ名も変更されます。


◇ 振り分け条件設定 タブ ◇

受信したメールを振り分けます。設定方法などの操作については、2-75ページを ご覧ください。



- ① 設定した振り分け条件(電話番号または名前(※)とフォルダ名)がリスト表示されます。
 - ※■"連絡先"に電話番号が登録されているときは、その電話番号の名前が表示されます。
- ② 新規に振り分けを設定します。くわしくは、2-76ページをご覧ください。
- ③ 設定した振り分けを編集します(☞2-77ページ)。
- ④ 設定した振り分けを一件削除します(☞2-77ページ)。
- ⑤ 設定した振り分けすべてを削除します(☞2-77ページ)。

◇ その他設定 タブ ◇



- ① ライトメール送信時に送信済の確認音を鳴らす/鳴らさないを選択します。 ・「ON」: 確認音を鳴らします。 ・「OFF」:確認音は鳴りません。
- ② 受信フォルダや送信済フォルダなどに入っているメールを削除します。 フォルダのリストからいずれかのフォルダを選択(反転)し、実行にタップします。
 - **5** 設定が終われば、okにタップします。

ライトメールのメニュー

「受信トレイ」、「送信トレイ」選択時

表示切替	受信トレイの中のフォルダを表示するとき、「全受信メール」 表示フォルダを切り替える。
メール全削除※	受信トレイ内の1つのフォルダまたは送信トレイ内の1つのフォルダに入っているライトメールをすべて削除する(☞2-74ページ)。
フォルダ名変更	受信トレイの中にある「フォルダ1」~「フォルダ9」 のフォルダ名を変更する(☞2-78ページ)。
設定※	設定画面を表示する (☞2-78ページ) 。

^{※「}送信トレイ」選択時に表示されます。

受信トレイに入っているライトメールのリスト選択時

返信		選択しているライトメールを返信する(☞2-66ページ)。
転送		選択しているライトメールを転送する(☞2-66ページ)。
並び替え		受信順、差出人順に並び替える(1882-63ページ)。
行数切替		リストを1行表示または3行表示に切り替える(☞2-63ページ)。
削除	1件削除	選択しているライトメールを削除する(☞2-73ページ)。
	選択削除	複数件のライトメールを選択して削除する(☞2-73ページ)。
移動		ライトメールを選択し、別のフォルダに移動する。 移動にタップし、確認画面で ot にタップする。 次に、移動したいライトメールを選択して、画面左下の 実行にタップする。表示された移動画面で移動先の フォルダにタップし、OK にタップすると、そのフォル ダに移動する。
保護		選択しているライトメールを保護/保護解除する(☞2-62ページ)。

送信トレイに入っているライトメールのリスト選択時

編集		選択しているライトメールを編集する。編集後、送信できる。
送信		選択しているライトメールを送信する。
並び替え		送信順、宛先順に並び替える(☞2-64ページ)。
行数切替		リストを1行表示または3行表示に切り替える(☞2-64ページ)。
削除	1件削除	選択しているライトメールを削除する(1872-73ページ)。
	選択削除	複数件のライトメールを選択して削除する(☞2-73ページ)。
保護		選択しているライトメールを保護/保護解除する(🖙 2-
		62ページ)。

送信メール本文選択時

メール作成		選択している宛先でライトメールを作成する(☞2-57ページ)。
通話	発信	表示されている電話番号に電話をかける。
	184発信	電話番号を通知せずに選択している番号に電話をかける。
	186発信	電話番号を通知して選択している番号に電話をかける。
	分計発信	料金分計サービスを利用して電話をかける。料金分計サービスについてくわしくは、2-114ページをご覧ください。
	184分計発信	相手に自分の電話番号を通知せず、料金分計サービスを 利用して電話をかける(ミマ2-114ページ)。
	186分計発信	相手に自分の電話番号を通知して、料金分計サービスを 利用して電話をかける(1872-114ページ)。
連絡先に登	. 録	選択している電話番号を"連絡先"に登録する(☞2-71ページ)。
編集		選択しているライトメールを編集する。編集後、送信できる。
全文コピー		本文をコピーする。コピー後、ライトメール新規作成画面で貼り付けることができる。"連絡先"など他のプログラムでも貼り付けはできるが絵文字などは□などになり貼り付けられない。
削除		選択しているライトメールを削除する。
保護		選択しているライトメールを保護/保護解除する(嘘を2-62ページ)。

受信メール本文選択時

メール作品	龙	選択している宛先でライトメールを作成する(1892-57ページ)。
通話	発信	選択している電話番号に電話をかける。
	184発信	電話番号を通知せずに選択している番号に電話をかける。
	186発信	電話番号を通知して選択している番号に電話をかける。
	分計発信	料金分計サービスを利用して電話をかける。料金分計サービスについてくわしくは、2-114ページをご覧ください。
	184分計発信	相手に自分の電話番号を通知せず、料金分計サービスを 利用して電話をかける(☞2-114ページ)。
	186分計発信	相手に自分の電話番号を通知して、料金分計サービスを 利用して電話をかける(☞2-114ページ)。
連絡先に登	登録	選択している電話番号を"連絡先"に登録する(☞2-71ページ)。
転送		選択しているライトメールを転送します。
削除		選択しているライトメールを削除します。
移動		ライトメールを選択し、別のフォルダに移動する。 <u>移動</u> にタップし、表示された移動画面で移動先のフォルダにタップし、 <mark>OK</mark> にタップすると、そのフォルダに移動する。
保護		選択しているライトメールを保護/保護解除する(🖙 2-62ページ)。
全文コピー		本文をコピーする。コピー後、ライトメール新規作成画面で貼り付けることができる。"連絡先"など他のプログラムでも貼り付けはできるが絵文字などは□などになり貼り付けられない。

メール作成/編集時

全文コピー		入力している本文すべてをコピーする。
貼り付け		コピーしている内容を貼り付ける。
カット		選択している内容をカットする。
特殊文字入力	記号	記号を入力する。
	顔文字	顔文字を入力する。
	絵文字	絵文字を入力する。
	コード入力	コードから文字を入力する (コード表☞8-12ページ)。
	定型文	定型文を入力する(定型文の編集はできません)。
引用※1	連絡先	"連絡先"に保存している電話番号を引用する。
	電話着信履歴	かかってきた電話番号(着信履歴)を引用する。
	電話発信履歴	かけた電話番号(発信履歴)を引用する。
	ライトメール受信履歴	受信したライトメールの履歴を引用する。
	ライトメール送信履歴	送信したライトメールの履歴を引用する。
引用※2	連絡先	連絡先に保存しているデータ(名前や電話番号など)を利用する。
	プロフィール	自局電話番号またはメールアドレス(🖙 2-19ページ) を利用する。
	ブックマーク	IE Mobileに保存しているブックマークを利用する。
編集中止		ライトメールの作成や編集を中止する。
184送信		電話番号を通知せずにライトメールを送信する。
186送信		電話番号を通知してライトメールを送信する。

^{※1} カーソルが宛先欄にあるときに表示されるメニューです。

^{※2} カーソルが本文にあるときに表示されるメニューです。

ホームページを見る (Internet Explorer Mobile)

Internet Explorer Mobileを使って、ホームページの閲覧ができます。

ホームページを見るためには、インターネット接続の設定が必要です。まだ、設定されていない場合は、設定してください。

ここでは、Internet Explorer Mobileの基本的な使いかたについて説明します。 あわせてヘルプもご覧ください。

接続の準備

ホームページを見る前、インターネットに接続する準備ができているか 確認します。

- PHS電話機能を使ってインターネット接続する場合
 - ・オンラインサインアップ(☞2-26~27ページ)を行ったときは、 「ホームページを見る」にお進みください(オンラインサインアップを 行うことで、自動的に設定されています)。
 - ・ご自分で入会しているプロバイダーの情報を使うときは、接続する ための設定が必要です。7-12ページをご覧になり設定を行ってくだ さい。設定後、次にお進みください。
- ●内蔵ワイヤレスLANを使ってインターネット接続する場合 接続するための設定が必要です。7-2ページをご覧になり設定を行って ください。設定後、次にお進みください。

ホームページを見る

1 スタートメニューの (多"Internet Explorer"にタップします。
Internet Explorer Mobileが起動します。



2 アドレスバーにURLを入力し、 (移動ボタン)をタップします。

あらかじめ接続設定されている場合は、接続を開始し、入力したURLのホー ムページに移動します。

接続が完了すると、タイトルバーに



- Internet Explorer Mobileは、パソコンなどで広く使われているWebブラウ ザによる表示と比べて、一部異なる部分や制限があります。
- 「ネットワークへのログオン」画面が表示された場合は、「ユーザー名」を確認 し、「パスワード」を入力して、OKをタップしてください。

で注意 ● 诵話中は(Internet Explorer Mobileを起動して)ホームページを見ることはで きません。電話を切った後、Internet Explorer Mobileを起動してください。

接続を終了する

タイトルバーの 👫 にタップし、「切断」をタップします。また、 🔝 ボタンを押 すと、回線が切れTodav画面(待ち受け画面)に戻ります。 タイトルバーの $\stackrel{\text{to}}{\Longrightarrow}$ が $\stackrel{\text{to}}{\blacktriangleright}$ になります。



● 接続途中で接続を切断するときは、画面左下の中止 をタップしてから切断 してください。

Internet Explorer Mobileの画面について

閲覧しているホームペー ジのURLが表示されま す。

また、閲覧したいホーム ページのURLを入力し、 ♠をタップすると、入力 したURLのホームページ が閲覧できます。

戻るをタップすると直前 に表示していたホーム ページに戻ります。

中止が表示されていると 中止します。

お気に入り が表示されて いるときにタップするとお 気に入りに登録したリンク 先一覧が表示されます。



タップすると、アドレス バーで指定されたURLの ホームページへ移動しま す。

リンク先にタップすると、 そのホームページへ移動し ます。

タップすると、メニューが 表示されます(1122-91ペー ジ)。

お気に入りを使用する

何度も見たいホームページはお気に入りに登録しておくと、次からそのホームページを閲覧するとき便利です。

お気に入りに追加する

お気に入りに追加したいホームページを表示しているときに、画面をタップしたままにします。

ポップアップメニューが表示されます。

2 お気に入りに追加にタップします。 お気に入りの追加画面が表示されます。

MEMO

- お気に入りに追加したいホームページを表示しているときに、画面左下の お気に入り」をタップ、または画面右下の「メニュー」ー「お気に入りに追加」 をタップしてもお気に入りの追加画面が表示されます。
- 3 名前を確認または変更し、「追加」をタップします。



お気に入りのページを見る

1 ホームページが表示されている画面をタップしたままにし、ポップアップメニューから<u>お気に入り</u>をタップします。 お気に入り画面が表示されます。

MEMO

- ●ホームページを表示しているときに、画面左下のお気に入りまたは画面右下の メニュー |- お気に入りをタップしてもお気に入り画面が表示されます。
- **2** お気に入り画面の開くタブをタップし、目的のページをタップします。



お気に入りにフォルダを追加する

- **1** お気に入り画面の<u>追加/削除</u>タブをタップし、新しいフォルダ にタップします。
- 2 名前を確認または変更し、追加にタップします。

Internet Explorer Mobile

1 お気に入り画面の<u>追加/削除</u>タブをタップし、削除したいお気に入りのページを選択します。



- **2 削除**をタップします。 削除の確認画面が表示されます。
- **る** はいにタップします。

MEMO

 \bullet フォルダを削除するときは、削除したいフォルダを選択して、削除をタップします。

ホームページの画像を保存する

- 1 保存したいホームページの画像をタップしたままにし、ポップアップメニューから イメージの保存をタップします。
 ダウンロード画面が表示されます。
- **2** はいにタップします。 「My Pictures」フォルダに保存されます。

MEMO

- ●「My Pictures フォルダ以外に画像を保存したいときは
 - **1 ダウンロード画面で** 名前を付けて保存 にタップします。 ダウンロード先画面が表示されます。
 - 2 名前を確認または変更し、保存するフォルダまたは保存する場所を選択します。




3 保存 にタップします。

ホームページのテキストをコピーする

- コピーしたいテキストが表示されているホームページの画面を タップしたままにし、ポップアップメニューから すべてのテキストを選択をタップします。
- **2** もう一度ホームページの画面をタップしたままにし、コピーをタップします。
- MEMO
- 画面右下の | メニュー | ー [編集 | ー [すべてのテキストを選択]をタップしても 選択できます。
- 画面右下の メニューー 編集 ー コピー をタップしてもコピーできます。

ファイルをダウンロードして保存する

- 【保存するファイルが組み込まれているホームページから ダウンロードなどをタップして、ファイルをダウンロードします。
- **2** 名前を付けて保存をタップします。 ダウンロード先画面が表示されます。
- MEMO
- はい をタップすると「My Documents」フォルダに保存されます。
- 3 名前を確認または変更し、保存するフォルダまたは保存する場所を選択します。



4 保存にタップします。



● Javaアプリケーション(ゲームなど)をダウンロードして楽しむこともできます。


オプション設定について

画面右下の メニューー ツール ー オプション で以下の設定ができます。 設定が終わったら **ok** をタップしてください。


◇ 全般 タブ ◇



◇ メモリ タブ ◇



◇ セキュリティ タブ ◇



Internet Explorer Mobileのメニュー

ホーム		「ホームページ」として設定されているページに戻る。
お気に入り		お気に入りに登録したリンク先一覧(お気に入り画面)
		を表示する。
		移動したいリンク先をタップすると、そのホームページ
		へ移動する(☞2-86ページ)。
お気に入り	に追加	表示中のホームページをお気に入りに追加する (1822-
		85ページ)。
次へ		「戻る」でページを戻したとき、戻す直前に表示してい
		たホームページに進む。
最新の情報の	に更新	再読み込みを行う。
履歴		過去に表示したリンク先の一覧を表示する。
表示	一列に表示する	画面の幅と同じ幅に合わせて、コンテンツを表示する。
	画面に合わせる	各コンテンツを小さくして、できるだけ画面の横幅にお
		さまるように表示する。
	表示調整しない	パソコンと同じようなレイアウトになる。縦方向と横方
		向へスクロールして、見えていない部分を表示する。
	全画面表示	表示範囲を全画面にする。元の画面に戻すには、画面を
		タップしたままにし、「全画面表示」のチェックを外す。
	画像を表示する	画像を表示する。チェックを外すと画像は表示しない。
ズーム		文字サイズを設定する。
ツール	電子メールから	タップすると表示しているホームページのURLを載せた
	リンクを送る	新規メールを作成する。
	プロパティ	表示しているホームページの情報を表示する。
	オプション	オプション設定画面を表示する(『『前ページ)。
編集	切り取り	文字を切り取る。
	コピー	文字をコピーする。
	貼り付け	コピーおよび切り取った文字を貼り付ける。
	すべてのテキスト	すべての文字を選択する。
	を選択	

電話/メールの着信音や マナーモードなどの設定をする

着信音の音量を調節する

電話/ライトメール/メールの着信音の音量を変えるには、以下のような方法があります。

●通話中以外、この製品の右側にある音量調節ボタンを押す。



MEMO

● 通話中にこのボタンを押すと、相手の声の大きさが変わります。

●タイトルバーの ◀ にタップし、ボリュームを調節する。


「オフ」または「バイブレート」を選択すると消音になります。 「バイブレート」を選択しても、着信時のバイブレー

も、着信時のバイブレータは設定されません。バイブレータの設定は、「バイブレータの設定をする」 (1872-96ページ)をご覧ください。



●着信音/バイブ設定画面(「着信音量」タブ)で変える。

着信音/バイブ設定画面の表示方法は、下記のメモをご覧ください。





- 着信音/バイブ設定画面の表示方法について
 - 1 スタート メニューの (できる) (おまり) (おまり) メニューの (本語) (おまり) (おまり) スタート メニューの (本語) (おまり) (おまり)



2 💇 "着信音/バイブ"にタップします。

着信音/バイブ設定画面が表示されます。



- **3** 各タブにタップします。
- **4 設定が終われば、ok にタップします。** 設定が保存されます。

着信音のメロディを変える

着信音のメロディを変更できます。また、この製品に保存している音楽ファイル を着信音にできます(☞次ページ)。

メロディを変える

1 スタートメニューの**ぶ**"設定"にタップし、**№**"着信音/バイブ" にタップします。

着信音/バイブ設定画面が表示されます。

メロディタブにタップします。 電話、ライトメール、メールそれぞれに着信音のメロディを設定します。



- ① 着信音のメロディを選択します。
 - 「黒電話」、「着信音1」などは、この製品に入っているメロディです。」に タップするとメロディを再生します。途中で止めるには■にタップします。 「《ファイル参照》」を選択すると音楽ファイル選択画面が表示されますので、こ の製品に保存している音楽ファイルを選択できます(☞次ページ)。
- ② メロディを再生します。再生中は**■**になりますので、**■**にタップすると停止します。
 - **3 設定が終われば、ok**にタップします。 設定が保存されます。

音楽ファイルを選択する

前ページで、「《ファイル参照》」を選択すると、この製品に保存している音楽ファイルを着信音として選択できます。




- ① フォルダを指定します。
- ② ファイルの種類を指定します。通常は、変更する必要はありません。
- ③ ①と②の設定にしたがった音楽ファイルがリスト表示されます。 このリストから、着信音にしたいファイルにタップします。 タップすると自動的に前ページの画面に戻ります。再生するときは、♪に タップし、停止するときは■にタップします。
- ④ キャンセルにタップすると、音楽ファイルを選択せずに前ページの画面に 戻ります。

バイブレータの設定をする

バイブレータの設定ができます。

- - 着信音/バイブ設定画面が表示されます。
- **2** バイブタブにタップします。



- ① 電話着信時、ライトメール受信時、メール受信時それぞれに、バイブレータのオン/オフを設定します。 チェックをつけるとパイブレータはオンになり、チェックを外すとオフにな
- ② バイブレータのパターンを設定します。

ります。

3 設定が終われば、okにタップします。 設定が保存されます。

着信時、照明(バックライト、キーボード)を点灯する

電話着信時やメール/ライトメール受信時、画面のバックライトを点灯したり キーボードのバックライトを点灯するようにします。

- **1** スタートメニューの (本) "設定" にタップし、 (本) "着信音 / バイブ" にタップします。
 - 着信音/バイブ設定画面が表示されます。
- 2 照明タブにタップします。



- ① 電話着信時、バックライトを点灯する/しないを設定します。バックライト が点灯したとき、キーボードのバックライトも点灯します。
- ② メール/ライトメール受信時、バックライトを点灯する/しないを設定します。バックライトが点灯したとき、キーボードのバックライトも点灯します。
 - **3** 設定が終われば、okにタップします。 設定が保存されます。

電話着信、メール受信時、ランプを点灯する


電話着信時やメール/ライトメール受信時や不在着信/未読メールがあったとき に電波状態ランプ(1-2ページ)を青色に点滅または点灯します。

この設定をすると、電波強度の状態を示しているランプが一時的に電話着信/メール受信や不在着信/未読メールありを示すランプになります。

1 スタートメニューの (本) "設定"にタップし、 (本) "着信音 / バイブ" にタップします。

着信音/バイブ設定画面が表示されます。

2 ランプタブにタップします。



- ① 電話着信時やメール/ライトメール受信時、(電波状態)ランプを点滅する/ しないを設定します(青色に点滅)。
- ② 不在着信があったときやメール/ライトメールを受信し未読のメールがあるときに点灯します(青色に点灯)。
 - **3** 設定が終われば、okにタップします。 設定が保存されます。

メール受信時、着信音などによる呼び出し時間を設定する

メールやライトメール受信時に、受信したことを知らせる着信音やバイブレータなどの時間を設定します。

設定した時間を越えると、着信音やバイブレータなどは停止します。

1 スタートメニューの □ "設定"にタップし、 □ "着信音 / バイブ" にタップします。

着信音/バイブ設定画面が表示されます。

2 呼出時間 タブにタップします。



- ① ライトメール受信時、呼び出し時間を設定するのか、メロディタブ(☞2-94ページ)で設定した音を何回再生するのかを設定します。 設定した時間または回数だけ呼び出しを行います。
- ② ①と同様にメール受信時の呼び出し時間または再生回数を設定します。
 - **3** 設定が終われば、okにタップします。 設定が保存されます。

マナーモードを設定する

マナーモードの設定を行います。

🚺 「スタート」メニューの🎑"設定"にタップし、 🛼 "待ち受けモー ド"にタップします。

待ち受けモード設定画面(マナータブ)が表示されます。



- ① マナーモードにする/しないを設定します。
- ②マナーモードにしたときのモードの種類を選択します。
 - 標準

システム音*: OFF、着信音: OFF、バイブレータ: ON

- ・サイレント
 - システム音*: OFF、着信音: OFF、バイブレータ: OFF
- ・おやすみ

システム音*: ON、着信音: OFF、バイブレータ: OFF

- ※システム音とは、画面タップやアラーム、音楽などの再生音です。

∠ 設定が終われば、okにタップします。

設定が保存されます。

安全運転モードの設定をする

車を運転中などで電話にでることができない場合、安全運転モードにできます。



スタート メニューの **҈** "設定"にタップし、 **҈** "待ち受けモート"にタップします。

待ち受けモード設定画面が表示されます。

2

| 安全運転 タブにタップします。

待ち受けモード設定画面(安全運転 タブ)が表示されます。




- ① 安全運転モードにする/しないを設定します。
- ② 電話機応答、ネットワーク応答のどちらかを選択します(安全運転モードにしたとき(①にチェックを付けたとき)に設定できます)。
 - ・電話機応答:この製品が応答します。
 - ・「伝言メモに録音する」にチェックを付けると この製品の伝言メモが応答し、「ただいま運転中のため、電話にでる ことができません。ピーと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」のア ナウンスが流れ、メッセージを録音できます。
 - ・チェックを付けないと 「ただいま運転中のため、電話に出ることができません。しばらくたって からおかけ直しください。」のアナウンスが流れます(メッセージの録音 はありません。)
 - ・ネットワーク応答:ウィルコムのネットワークが応答します。
 - ・「留守番電話サービスを利用する」にチェックを付けていた場合 ウィルコムのネットワーク応答留守番電話サービスが応答し、相手の メッセージを録音します。
 - チェックを付けないとネットワークが応答しアナウンスが流れます。メッセージの録音はありません。
 - **3** 設定が終われば、okにタップします。 設定が保存されます。

伝言メモの設定をする

この製品が持つ留守番電話である伝言メモの設定をします。

待ち受けモード設定画面が表示されます。

2 伝言メモタブにタップします。



- チェックを付けると、伝言メモ機能が有効になります。
- ② 電話がかかってきて呼び出しが始まり伝言メモ機能に切り替わるまでの時間を設定します。
- ③ チェックを付けると「ただいま電話にでることができません。ピーと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」のアナウンスが流れ、メッセージを録音できます。

チェックを外すと、「ただいま電話にでることができません。しばらくたってからおかけなおしください。」のアナウンスが流れます(メッセージの録音はありません)。

※伝言メモを録音できる件数や録音時間は2-15ページの「MEMO」をご覧ください。

3 設定が終われば、okにタップします。

発信者番号通知などを設定する

発信者番号の通知、圏外警告音、エニーキーアンサー、着信拒否などの設定をします。

発信者番号通知を設定する

電話をかけたとき発信者番号(自分の電話番号)を通知する/通知しないを設定します。

- **1** スタートメニューの (本) "設定" にタップし、 (本) "電話(一般)" にタップします。
- 電話(一般)設定画面が表示されます。
- 2 基本タブにタップします。



① 発信者番号(自分の電話番号)を通知する/通知しない(非通知)の設定をします。

「ON」 : 発信者番号を通知します。

「OFF」:発信者番号を通知しません(非通知)。

※圏外警告音、エニーキーアンサーなどについては次ページをご覧ください。

3 設定が終われば、okにタップします。 設定が保存されます。

圏外警告音、エニーキーアンサー、着信拒否を設定する

圏外警告音、エニーキーアンサー、着信拒否の設定をします。

1 スタートメニューの (できる) (ではなって) スタート メニューの (できる) (できる)

電話(一般)設定画面が表示されます。

2 基本タブにタップします。



- ① 圏外警告音を鳴らす/鳴らさないを設定します。
- ② エニーキーアンサーの設定をします。
 エニーキーアンサーを「ON」にすると、着信時、 (☆)ボタン以外のボタンやキーボードのキーを押しても電話が取れます。
 たとえば、着信時、 (○K)ボタンを押したりキーボードの(A)キーを押すと、電話が取れます(相手と話しができます)。
- ③ 着信拒否を設定します。それぞれの項目を「ON」にすると着信拒否します。
 - ・ユーザー非通知拒否(電話番号を非通知にしている電話)
 - ・通知不可能拒否(相手が通知できないエリアや電話機)
 - ・公衆電話発信拒否(公衆電話からの電話)
 - **3** 設定が終われば、<mark>ok</mark>にタップします。 設定が保存されます。

セキュリティをかける

通話/通信機能を制限する

通話や通信機能を制限します。この機能を設定すると、以下のことができなくな ります。

- ・電話をかける
- インターネット接続
- ・ライトメールの送信 ・USB接続(ActiveSyncを使った同期、この製品を モデムとして使用)
- ・メールの送受信
- ・内蔵ワイヤレスLANを使った通信

■通話/通信機能を制限(ロック)する

この機能を使うためには、パスワードを設定する必要がありま す。

最初に7-27ページをご覧になり、パスワードを設定してください。パスワー ドを忘れると、この製品が使えなくなりますので、ご注意ください。 パスワードを設定後、次の手順に進んでください。

💋 スタート メニューの😹"設定"にタップし、🔝 "電話(一般)"に タップし、 セキュリティ タブにタップします。

電話(一般)設定画面(セキュリティタブ)が表示されます。




▲ 「通話/通信機能を制限します」の 設定 にタップします。



- 4 表示された画面で、ロックするにタップします。
- 5 表示された画面で、手順1で設定したパスワードを入力しokにタップします。

これで、ロックがかかります。

また、Today画面(待ち受け画面)にデが表示されます(☞1-19ページ)。





● パスワードを設定せずに(手順1を行わずに)手順2以降を行うと、手順4の次に表示される画面でパスワードが設定されていない旨のメッセージが表示されますので、パスワード設定画面(☞7-27ページ)をご覧になりパスワードを設定してください。

■制限(ロック)を解除する

- **1** 前ページの手順2∼3を行い表示された画面でロック解除にタップします。
- **2** 表示された画面で、パスワードを入力しokにタップします。

■パスワードを変更する

- 1 パスワード画面(1887-27ページ)を表示します。 パスワード画面を表示するときに、現在設定しているパスワードを入力する 必要があります。
- 2 新しいパスワードを入力し、okにタップします。

2

■W-SIMをロックする

PINコードを設定するとW-SIMをロックして、PINコードを入力しないと通話、ライトメールの送信/受信、インターネット接続ができなくなります(PHS電話機能が使えなくなります)。※PINコードは、ご自分で設定できます。

通話/通信機能の制限では電話着信やライトメールの受信はできますが、W-SIMをロックすると電話を受けたりライトメールの受信もできなくなります。 PINコードやPUKコードについては、次ページのメモをご覧ください。

- 1 2-105ページと同様にして、電話(一般)設定画面(セキュリティタブ)を表示します。
- **2** 「W-SIMをロックします」のPINコード入力ボタンにタップします。
- 3 W-SIMロック設定画面が表示されますので、PINコードを入力します。入力できるPINコードは4桁~16桁の数字です。確認のために、「確認 I欄に同じPINコードを入力します。
- 4 設定にタップし、表示された画面でOKにタップします。
- 表示されたW-SIMロック設定画面で、OK にタップします。さらに、電話(一般)設定画面でOK にタップします。
- 電源を入れるとPINコード入力画面が表示され、(手順3で入力した)PINコードを入力し、画面右下の入力完了にタップします。
 W-SIMが一時的に解除され(一時解除)、PHS電話機能を使えるようになります。
 「ボタンを長く押し電源を切ると、再度、W-SIMがロックされます。
 PINコードを入力せずに、画面左下のキャンセルにタップするとこの製品の"予定表"などのPIM機能のみ使うことができます。このようなときに電話やライトメールなどを行うには、「アボタンを押して表示されたPINコード入力画面で、PINコードを入力してW-SIMを一時解除してください。PINコードの入力を間違ったときについては、次ページのご注意をご覧ください。



● PINコード/PUKコードとは

PINコードは、盗難などによって他人にこの製品を電話/ライトメールなどで使われないようにするために、W-SIMをロックする暗証番号です。 PINコードを忘れるとPHS電話機能が使えなくなりますので、絶対に忘れないようにしてください。

PINコードを忘れたときは、下記のご注意に記載しているようにPUKコードを入力します。このPUKコードはロックしたW-SIMを解除するためのコードです。PUKコードの入手方法は、W-SIMの箱に付属の取扱説明書をご覧ください。

■ロックを解除する(完全解除)

電源を切っても、W-SIMがロックされないようにします。

- **1** 電話(一般)設定画面(セキュリティタブ)で[PINコード入力]ボタンにタップします。
- **2** 表示された画面で、PINコードを入力し解除にタップします。 ロックが解除され、PHS電話機能を使えます。

■PINコードを変更する

W-SIM一時解除中(☞前ページ)などPINコードが設定されているときに、PINコードを変更できます。

- **1** 電話(一般)設定画面(セキュリティタブ)で[PINコード入力]ボタンにタップします。
- 2 PINコード変更にタップします。
- 3 「現在のPINコード」欄に現在のPINコードを入力します。そして、 「新しいPINコード」欄に新しいPINコードを入力し、さらに「確認」 欄に新しいPINコードを再度入力します。
- 4 変更 ボタンにタップします。
- ロックを解除するときなど、間違ったPINコードを10回入力するとPUKコードの入力が必要となりますので、PINコードを忘れないようにしてください。このPUKコードの入手方法は、W-SIMの箱に付属の取扱説明書に記載していますので、そちらをご覧になりPUKコードを入手し入力してください。

位置情報を通知する

位置情報通知機能とは、この製品が受信している複数の基地局の基地局情報をセンターに通知する機能です。

位置情報通知サービス会社などへ申し込む(有料)と、この機能を利用して位置情報サービスなどを受けることができます。

電話(一般)設定画面が表示されます。

2 位置情報 タブにタップし、設定 にタップします。



3 表示された画面で暗証番号を入力し、okにタップします。

MEMO

● ご購入時、暗証番号は「0000」(半角のゼロが4つ)になっています。 変更するときは、手順2の画面で<u>暗証番号設定</u>ボタンにタップし、暗証番号設定画面で「現在の暗証番号」と「新しい暗証番号」を入力して<u>設定</u>にタップします(新しい暗証番号は、確認のために2回入力します)。

ご注意

- 暗証番号を忘れるとこの機能は使えなくなります(完全消去してもご購入時の状態には戻りません)。紙にメモするなどして忘れないようにしてください。
- W-SIMを他の商品で使用し位置情報通知機能の暗証番号を設定している場合、そのW-SIMをこの製品に装着しても他の商品で設定した暗証番号が残っています。入力する暗証番号は、他の商品で設定したものを入力してください。

4

位置情報設定画面(設定)タブ)で、位置情報の通知などを設定します。



- ① LI(位置情報通知)機能のオン/オフを設定します。 チェックを付けると、LI機能がオンになります。
- ② 登録した通知許可番号(INF下記)から位置情報送出の要求があったときに、位置情報を通知する/しないを設定します。 チェックを付けると位置情報を通知します。
- ③ 位置情報を通知したときに、確認音を鳴らす/鳴らさないを設定します。 チェックを付けると確認音が鳴ります。

通知許可番号とパスワードを登録する

上記手順4の画面で<u>通話許可番号</u>タブにタップし、この製品から送出した位置情報を受け取る番号(通知許可番号)を設定します(5つまで設定できます)。



それぞれの入力欄に通知許可番号と通知許可パスワードを入力します。 ※通知許可パスワードは8桁までです。

ウィルコムのサービス を利用する

次のウィルコムのサービスを利用できます。

留守番電話サービス

- メッセージを確認する
- メッセージを聞く
- ・留守番電話サービスの設定を変更する

着信転送サービス

料金分計サービス

・料金分計で電話をかける

留守番電話サービスを使う

この製品の電源をオフにしているとき、すぐに電話に出られないとき、エリア外にいるときなどにウィルコムの「留守番電話センター」がメッセージを預かります。

このサービスをご利用いただくには、あらかじめお申し込みが必要です。

留守番電話サービスについて

・メッセージの最大録音時間 : 1件につき約60秒

・メッセージの最大保存件数 : 20件・メッセージの保存期間 : 約73時間

このサービスについてくわしくは、ウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。

登録手数料 : 無料・月額料 : 有料

メッヤージを確認する

留守番電話サービスにメッセージがあるか確認します。

- "雷話"を起動します。
- 1 4 1 通話にタップします。
- **5**)数秒後、「ツー Iという音を確認し、 🔐 を押します。 メッセージがあるときは、画面に「センター留守電あり」と表示されます。

MFM0Ø

● この製品では、上記以外の方法として電話を切ったときに自動的に留守番電 話サービスにメッセージがあるか自動的に確認をします。メッセージがある ときは、「ヤンター留守雷あり」と表示されます。

メッセージを聞く

メッセージを聞きます。



* 9 3 1 通話にタップします。

留守番電話サービスにつながります。ガイダンスにしたがって操作します。



- プッシュ信号が出せる一般電話や公衆電話からメッセージを聞くとき 0077-780-931に電話をかけ、ガイダンスにしたがって操作します。このと きお使いのこの製品の電話番号と留守番電話サービスの暗証番号が必要です。
- 手順1で「*」9|3|1 の代わりに「*」9|3|11|1 にタップしてもメッ セージを聞くことができます。このときは、録音されたメッセージを聞く前 に、発信者の電話番号をガイダンスで聞くことができます。ただし、発信者 の電話機によっては電話番号を聞くことができない場合もあります。

ご注意 ● 留守番電話サービスでは、ライトメールを受け取ることはできません。

留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの設定を変更できます。

· 受付時間 : 5:00~24:00(年中無休)



4 3 通話にタップします。

留守番電話サービスにつながります。ガイダンスにしたがって操作します。


МЕМОЙ

● 一般電話や公衆電話からも「0077-776」に電話をかけ、設定の変更ができま す。

着信転送サービスを使う

着信転送サービスは、この製品の電源をオフにしているときやエリア外にいるときなどに、かかってきた電話を指定した他の電話に転送するサービスです。 転送先は他のウィルコムの電話や一般電話、携帯電話などから選択できます。 このサービスについてくわしくは、ウィルコムサービスセンターへお問い合わせ ください。

・申込手数料 : 不要・月額料 : 無料



MEMO

- このサービスは、留守番電話サービスと同時に利用できません。
- 海外への転送は対応していません。
- ●一部、転送先に指定できない電話機があります。
- ●「留守番電話サービスの設定を変更する」(☞ 前ページ)と同じ番号に電話をかけ、設定を変更できます。

料金分計サービスを使う

料金分計サービスは、通話料金の請求先を2箇所に分けるサービスです。ビジネス関係とプライベート関係などの使い分けができます。

料金分計サービスを使わないときはご契約者(主計先)へ通話料金の請求、料金分計サービスを使うときはあらかじめ登録した分計先へ通話料金の請求となります。このサービスは有料です。また、このサービスを使うにはあらかじめ契約が必要です。くわしくは、ウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。

· 月額手数料 :有料

料金分計で電話をかける

- 1 "電話"を起動します。
- 2 電話番号を入力します。
- **3** 画面右下のメニューー 通話 一分計発信 にタップします。 電話がかかります。
- **4** 通話を終えるときは、 デッパ ボタンを押します。 電話が切れます。

この通話にかかった料金は登録した分計先へ請求されます。

MEMO

- ●料金分計は、上記の手順を毎回行います。
- 手順3で、電話番号の通知/非通知の設定によって、184分計発信または 186分計発信を選択できます。

たとえば、自分の電話番号を通知する設定にしている場合、手順3での | メニュー | 通話 | 184分計発信 | にタップすると、自分の電話番号を通知 せず、さらに料金分計されます。

ライトメールの分計料金サービスはご利用になれません。

3 PIM機能

_予定表	3-2	_ 仕事	3-28
予定を入れる(新規作成)	3-2	仕事に優先度をつけて保存する(新規作成).	3-28
予定を確認する	3-5	仕事を一覧表示する	3-3
定期的な予定を入れる(パターンの編集)3	-10	定期的な仕事を入力する(パターンの編集).	3-32
表示形式を設定する	-13	作業中の仕事/終了した仕事を	
入力した予定を変更する/削除する3	-14	表示する(フィルタ)	3-35
会議出席依頼をメールで送信する3	-15	仕事を並べ替える	3-35
祝日を設定する3	-16	オプションの設定をする	3-36
予定表のメニュー3	-17	仕事を修正/削除する	3-35
連絡先 3-	18	仕事のメニュー	3-38
連絡先を登録する(新規作成)3	-18	メモ	3-39
連絡先を表示する		メモを書く(新規作成)	3-39
連絡先に写真をつける/削除する3	-22	入力画面のモードについて	3-41
連絡先から電話をかける	-24	メモを一覧表示する	3-42
連絡先からメールを作成する3	-24	録音する	3-43
連絡先を修正/削除する3	-25	自分用のテンプレートを作成する	3-44
連絡先のメニュー3	-26	テンプレートを設定する	3-45
		オプションを設定する	3-46
		メモを修正/削除する	3-47

メモのメニュー......3-48

予定表

スケジュールを管理します。

- ・月間表示や週間表示、1日表示、詳細画面などから、スケジュールを多角的に 確認できます。
- ・大切な予定を忘れないようにアラームを通知できます。
- ・その日の予定はToday画面で確認できます。
- ・毎週や毎月など決まった間隔で入る予定は、定期的な予定として簡単に入力できます。

予定表の使いかたについて、この製品のヘルプもあわせてご覧ください。



● パソコンでMicrosoft Outlookをご使用の場合、ActiveSyncを使って予定表のデータと同期できます。パソコンとの同期についてくわしくは5-2ページやパソコンにインストールされているActiveSyncのヘルプをご覧ください。

予定を入れる(新規作成)

予定一覧画面が表示されます。



- **2** 画面右下のメニューー新しい予定にタップします。 予定の新規入力画面が表示されます。
- 3 各項目にタップして、件名、場所、開始/終了時刻などを入力/ 選択します。

MEMO

◆文字を入力するときは、キーボードを使って入力すると便利です(☎1-37ページ)。



① 件名

直接入力するか、▼にタップして一覧から選びます。

② 場所

タップして直接入力します。または▼にタップすると、過去に入力した場所が一覧で表示されるので、その中から選びます。

③ 開始/終了

「開始」と「終了」の日付と時刻を設定します。

- ・日付:日付にタップして表示されるカレンダーから日を選びます。
- ・時刻:時刻にタップして直接編集するか、▼にタップして選びます。

④ 終日

終日の予定(開始時刻や終了時刻を設定しない予定)か、開始/終了時刻がある予定かを設定します。

- 「はい」:その予定は終日になり、開始と終了の時刻が非表示になります。
- 「いいえ」: 開始/終了時刻を設定できます。

⑤ パターン

入力中の予定を1回だけとするのか、または毎週や毎月など定期的な予定にするのかを設定します。

「1回」にすると、設定日だけの予定となります。

予定の間隔(パターン)を編集するときは、「<パターンの編集>」にタップします(☞3-10ページ)。

⑥ アラーム

アラームの設定をします。

・「通知」:アラームが通知されます。

・「なし」:アラームは通知されません。

「通知」にしたときは、「15」と「分」にタップし予定の何分/何時間前などにアラームを通知するかを設定します。

アラーム音を鳴らないようにするには:

1 スタート メニューの **(本)** "設定"ー **(動)** "音と通知"ー 通知 タブにタップします。

2「イベント」欄で「アラーム」を選択します。

3 「音を鳴らす Iのチェックを外し、okにタップします。

⑦ 分類項目

入力中の予定に「会社関係(取引先)」などの分類項目を設定して、グループ化します。分類項目を設定しておくと、必要な予定をすばやく検索(フィルタ)できます(☞1-33ページ)。

⑧ 出席者

メールアドレスが登録されている連絡先のリストが表示されます。 入力した予定を選択した連絡先へ送信できます。

⑨ 公開方法

予定を公開するときの表示を選びます。 ActiveSyncを使ってパソコンと同期し、パソコン上でワークグループ内の予定を共有するときに利用します。

10 秘密度

「標準」、「個人」、「プライベート」、「社外秘」から選びます。



予定にメモを追加したいときは、メモータブにタップして入力します。



入力が終わったら、okにタップします。

予定表

予定を確認する

入力した予定は、月間表示、週間表示、1日表示などから多角的に確認できます。 予定表には、次の表示画面があります。


- ・予定一覧表示:1日の予定を一覧で表示します(☞下記)。
- 1日(日)表示:1日の予定をタイムテーブルで表示します(☎3-6ページ)。
- ・週間(週)表示:1週間分の予定をグラフで表示します(☞3-7ページ)。
- ・月間(月)表示: 1ヶ月分の予定をカレンダー上にマークで表示します(☞3-8ページ)。
- ・年間(年)表示:1年分のカレンダーを表示します(☞3-8ページ)。
 - **1** Today画面左下の**予定表**にタップします。
 - 2 画面右下のメニューー表示ー予定一覧/日/週/月/年 にタップして、表示を切り替えます。

◇ 予定一覧表示 ◇



3-5

◇ 1日(日)表示 ◇






- 1日表示では、スタイラスペンを使って予定を異なる時間帯へ移動できます。
 - 1 予定の前にある青いバーをタップして、予定を選択します。
 - 2 予定の前にある青いバーをタップしたままにして、ポップアップメニューが表示される前に変更したい時間帯へ移動します。
- 時間帯をなぞってから、タップしたままにして、ポップアップメニューから |新しい予定||にタップすると、開始/終了時刻が自動的に入った新規入力画 面が表示されます。



予定表


3

◇ 週間(週)表示 ◇





- 週間予定の表示形式は、画面右下のメニューーオプションから変更できます(☞3-13ページ)。
- 予定を入力したい日の時間帯をなぞってから、タップしたままにして、ポップアップメニューから<u>新しい予定</u>にタップすると、開始/終了時刻が自動的に入った新規入力画面が表示されます。



◇ 月間(月)表示 ◇

日付にタップすると、当日の1日表示画面になります。



▼:午前に予定が入っていることを示します。

▲:午後に予定が入っていることを示します。

■:午前/午後の両方に予定が入っていることを示します。

:終日の予定が入っていることを示します。

◇ 年間(年)表示

日付にタップすると1日表示、月にタップすると月間表示になります。



3 1件ごとの予定を確認したいときは、予定一覧表示や1日表示などで予定にタップします。

予定の詳細が表示されます。




定期的な予定を入れる(パターンの編集)

予定の間隔(パターン)を編集して、定期的な予定を簡単に入れられます。 予定の入力については、3-2ページをご覧ください。

予定の入力画面で「パターン」欄にタップし、表示されたメニューから <パターンの編集> にタップします。


パターンの編集画面が表示されます。

2 開始/終了時刻を設定し、次へにタップします。




3 画面上部にある[毎日]や[毎週]などにタップして、表示された画面で予定の間隔を設定します。


◇毎日◇








◇毎月◇




◇毎年◇



4 次へにタップします。

「定期的なパターンの開始日と終了日の設定 |画面が表示されます。

5 開始日と終了条件を設定します。



6 終了にタップします。

予定の入力画面に戻ります。 件名など、その他の必要な項目を入力してokにタップすると、設定した定期的な予定が入力されます。



- 定期的な予定をすべて修正するとき
 - 1 予定一覧画面などで、定期的な予定をタップして詳細画面を表示します。
 - 2 画面左下の編集にタップし、確認画面でいいえにタップします。
 - 3 予定の編集をし、okにタップします。
- 定期的な予定をすべて削除するとき
 - 1 予定一覧画面などで、定期的な予定のひとつをタップしたままにして、 ポップアップメニューから 予定の削除 を選択します。
 - 2 確認画面ではいにタップします。

予定表

表示形式を設定する


週の始まりを月曜日にしたり、時間帯の表示を30分単位にするなど、画面の表示形式を変更できます。



予定の各表示画面で、画面右下のメニューーオプションにタップします。

オプション画面が表示されます。

◇ 全般 タブ ◇



◇ 予定 タブ ◇



入力した予定を変更する/削除する

予定を変更する

- **予定一覧画面で、変更したい予定にタップします。** 予定の詳細が表示されます。
- **2** 画面左下の編集にタップします。

MEMO

- ●予定のメモを変更したいときは、メモータブにタップして変更します。
- 定期的な(パターンを設定した)予定のときは、確認画面が表示されます。 選択した予定だけを変更するときは【はい】、定期的な予定をすべて変更する ときは「いいえ」にタップしてください。
- **3** 変更が終わったら、<mark>ok</mark>にタップします。

予定を削除する

- **1 予定一覧画面などで、削除する予定をタップしたままにします。** ポップアップメニューが表示されます。
- 2 ポップアップメニューから 予定の削除 にタップします。
- 3 確認画面ではいにタップします。

MEMO

- ●次の方法でも削除できます。
 - ・一覧画面で削除したい予定を選択し、画面右下の

 メニューー

 予定の削除

 をタップします。
 - ・削除したい予定の詳細画面で、画面右下のメニュー | 削除 をタップします。
- 定期的な(パターンを設定した)予定のときは、確認画面が表示されます。 定期的な予定をすべて削除するときは[はい]、選択した予定だけを削除する ときは[いいえ]にタップします。

予定表

会議出席依頼をメールで送信する

Microsoft OutlookやMicrosoft Office Outlook Mobileのユーザーへ会議出席依頼を送信する設定ができます。

会議出席依頼を送信するためには、出席者のメールアドレスをプログラムの「連絡先」へ登録しておく必要があります。まだの方は登録しておいてください。

- 予定一覧画面などから会議出席依頼を送信する予定をタップし、 画面左下の編集にタップします。
- **2** 「出席者」にタップします。 メールアドレスが登録されている連絡先のリストが表示されます。
- 3 リストから会議の出席依頼を送信する相手にタップします。

MEMO

- 出席者を追加するときは、画面左下の追加をタップします。
- 追加した送信先を削除するときは、削除する送信先にタップしてから画面右下の 削除 をタップします。
- ●新しい(連絡先に登録していない)出席者を追加するときは、画面左下の 追加[にタップしてから、画面右下の[メニュー]ー[新しい連絡先]にタップ します。
- **5** okにタップします。
- 6 確認画面ではいにタップします。

会議の出席依頼が自動的に作成され、メールの「送信トレイ」フォルダに保存されます。

パソコンと同期またはネットワークに接続したときに出席者へ送信されます。 | メモ| タブに入力したメモも一緒に送信されます。

パソコンとの同期およびネットワークに接続しての送信について、くわしくはヘルプもご覧ください。

祝日を設定する

ActiveSyncを使ってパソコン側のMicrosoft Outlookと同期することによって、 予定表に祝日を設定できます。

- 1 パソコン側のMicrosoft Outlookに祝日を追加します。 祝日の追加については、パソコンのMicrosoft Outlookにあるヘルプをご覧 ください。
- **2** ActiveSyncで予定表を同期します。 予定表に祝日が追加されます。

MEMO

- パソコンとの同期についてくわしくは5-2ページやパソコンにインストール されているActiveSyncのヘルプをご覧ください。
- ActiveSyncを使ってパソコンと同期するときは、あらかじめ同期する項目 や期間の設定をご確認ください。

予定表

予定表のメニュー

一覧画面のメニュー

新しい予定		新規作成画面を開く。
予定の削除		選択している予定を完全に削除する。
表示	予定一覧	予定一覧画面を表示する。
	В	日単位で予定を表示する。
	週	週単位で予定を表示する。
	月	月単位で予定を表示する。
	年	年単位で予定を表示する。
編集	切り取り	選択した予定データを切り取る。
	コピー	選択した文字列をコピーする。
	貼り付け	クリップボードにあるデータを、予定表に貼り付ける。
オプション		全般タブ:カレンダーの書式を設定する。 予定タブ: ・「新しいアイテムにアラームを設定する」にチェックがあるときは、設定した時間のアラームが新規作成画面で自動的に入力される。 ・「アイコンの表示」でアイコンをタップして設定すると、予定に設定した内容に沿って、それぞれのアイコンが一覧画面などに表示される(アイコンをタップしたままにすると、その名前が表示される)。・「会議出席依頼の送信方法」は、会議出席依頼を送信する方法を選択する。
フィルタ※	すべての予定	すべての予定を予定一覧画面に表示する。
	分類項目なし	分類項目を「分類項目なし」で作成した予定を、予定一 覧画面に表示する。

※フィルタのメニューには、予定で設定した分類項目が表示されます。



- 予定をタップしたままにすると、実行できる操作の一覧がポップアップメニューで表示されます。
- Today画面で予定を表示しているときは、その日の予定が表示されます。

連絡先

住所や電話番号、メールアドレスなどを管理します。電話をかけたり、メールを送るときに使うと便利です。


連絡先の使いかたについて、この製品のヘルプもあわせてご覧ください。



パソコンでMicrosoft Outlookをご使用の場合、ActiveSyncを使って連絡先のデータと同期できます。パソコンとの同期についてくわしくは5-2ページやパソコンにインストールされているActiveSyncのヘルプをご覧ください。

連絡先を登録する(新規作成)

- 1 Today画面右下の連絡先、または スタートメニューの 連絡先"にタップします。 連絡先の一覧画面が表示されます。
- 2 画面左下の「新規作成」にタップします。




名前の入力画面が表示されます。



● 画面右下の[メニュー] — 新しい連絡先] をタップしても、新規入力画面が表示されます。


連絡先

3 名前から入力します。



「部署」や「勤務先」など、他の項目にタップすると、タップした項目の入力に移ります。

4 入力したい項目にタップし、その他の情報を入力していきます。





- ●「名前」、「勤務先」、「勤務先住所」、「自宅住所」、「その他の住所」は、項目に タップすると入力画面がポップアップ表示されます。
- ●設定した画像は、連絡先の概要で表示されます(☞次ページ)。
- ●「分類項目」を設定しておくと、設定した分類項目を含む連絡先だけをフィルタ表示できます(☞1-33ページ)。
- **5** 入力が終わったら、okにタップします。 入力した連絡先が追加されます。

3-19

連絡先を表示する

4

█ Today画面右下の 連絡先 にタップします。

連絡先の一覧画面が表示されます。

一覧画面には、名前のほかに、電話番号やメールアドレスがひとつ表示されます。

検索したい「姓」または 「名」のふりがなや電話 番号を入力すると、一 覧画面に表示されてい る連絡先を検索して表 示します。

検索結果の画面で∳に タップすると一覧画面 に戻ります。

※ふりがなは、ひらが なでもカタカナでも 検索できます。



一覧に表示されている 連絡先の項目が1文字 で表示されます。 「社」(勤務先電話)、「 家」(自宅電話)、「携」 (携帯電話)、「P」 (PHS)、「F」(勤務先 FAX)、「E」(電子メール)などです。

タップすると、連絡先の概要(詳細)が表示されます。




ひとつの連絡先に、複数の電話番号やメールアドレスを設定しているときは、一覧に表示する内容を選べます(☞次ページ)。

2

詳細を表示したい連絡先にタップします。

タップした連絡先の概要が表示されます。





● メールアドレスが選択(反転)されているときは画面左下に 電子メール が 表示されます。

3

確認が終わったら、okにタップします。

一覧画面に戻ります。

連絡先

一覧に表示する電話番号やメールアドレスを変更する

ひとつの連絡先に複数の電話番号やメールアドレスを入力しているときは、一覧 画面に表示する項目を変更できます。

- 1 一覧画面で(カーソル)ボタンの上や下を押して、表示項目を変更したい連絡先を反転させます。
- 2 カーソルボタンの左や右を押して、目的の項目を表示させます。

特定した会社の連絡先を一覧表示する

名前順で表示されている連絡先を、勤務先別に一覧表示できます。

→ 一覧画面で画面右下の「メニュー」ー「表示方法」ー「勤務先」にタップします。

連絡先が勤務先別に一覧表示されます。



● 名前順に戻すときは、画面右下の「メニュー」 - 表示方法 - 名前 にタップ します。

一覧画面の表示設定を変更する

一覧画面に表示されている50音タブを非表示にしたり、名前だけの表示にしたりできます。

1 一覧画面で画面右下のメニュー | オプション にタップします。 オプション設定画面が表示されます。



2 設定が終わったら、okにタップします。 設定が反映された一覧画面が表示されます。

連絡先に写真をつける/削除する

連絡先ごとに写真や画像を設定できます。画像を登録した相手から電話がかかってきたときに着信画面に画像を表示します。

設定する写真などは保存している画像から選ぶか、その場で内蔵のカメラを使って撮影します。

写真や画像をつける

1 入力画面で「画像」欄にタップします。

画像の選択画面で「マイピクチャ」フォルダに保存されている画像が表示されます。



- 2 設定したい画像にタップします。 画像が設定され、入力画面の「画像」欄に「画像の変更」と表示されます。
- **3** okにタップします。

- 1 入力画面で「画像 |欄にタップします。
- 画像の選択画面でカメラにタップします。 カメラが起動し画像が画面に表示されます。
- **3** シャッターボタンを押して撮影します。 しばらくすると撮影した画像が画面に表示されます。
- 画面左下の選択にタップします。 画像が設定され、入力画面の「画像 |欄に「画像の変更 |と表示されます。 撮影しなおすときは画面右下の再試行にタップします。
- okにタップします。

MEMO

- 撮影した画像は「マイピクチャーフォルダに保存されます。
- 撮影の方法について、詳しくは「静止画(画像)を撮影する |(☞4-4ページ)を ご覧ください。

設定した写真や画像を削除する

- い連絡先にタップします。 連絡先の概要が表示されます。
- 画像にタップします。 連絡先の編集画面が表示されます。
- 画面右下のメニューー画像の削除にタップします。
- 4 確認画面ではいにタップします。
- okにタップします。
- ◆ 上記手順では連絡先に設定した画像を削除しますが、実際の画像は削除され ません。

連絡先から電話をかける

1 一覧画面で電話をかけたい連絡先をタップしたままにして、 電話をかける。にタップします。

雷話番号を選択する画面が表示されます。

2 電話をかける番号にタップし、確認画面ではいにタップします。 発信画面で電話番号が点滅し、相手に電話がかかります。

MEMO

● 一覧画面で電話をかけたい連絡先を選択し、画面右下の「メニュー」 電話をかける にタップしても、電話番号を選択する画面が表示されます。

連絡先からメールを作成する

- **一覧画面でメールを送りたい連絡先をタップしたままにします。** ポップアップメニューが表示されます。
- 2 電子メールの送信 または ライトメール作成 にタップします。

3 メールのとき : アカウントの選択画面で送るメールのアカ

ウントを選択します。

ライトメールのとき:電話番号選択画面でライトメールの送信先

を選択します。

選んだ連絡先のメールアドレスが入った、メールやライトメール作成画面が表示されます。

- 4 メッセージなどを入力したら ok にタップします。
- **5** 確認画面ではいにタップします。 作成したメールが、☆"メール"または (**ライトメール"の下書き(フォルダ)に保存されます。

MEMO

- ◆メールについて、くわしくは2-28ページ、ライトメールについてくわしくは 2-57ページをご覧ください。
- **ご注意!** ライトメールに対応していない電話機へライトメールを送信したときは、相手に電話がかかります。

連絡先を修正/削除する

連絡先を修正する

1 一**覧画面で、修正する連絡先にタップします。** 連絡先の概要が表示されます。



- 2 修正したい連絡先の項目(電話番号や住所など)にタップして修正します。
- **3** okにタップします。

MEMO

● 手順**2**で画面左下の [編集]、または画面右下の [メニュー]ー[編集] にタッフ しても修正できます。

連絡先を削除する

- **1** 一覧画面で、削除する連絡先をタップしたままにします。 ポップアップメニューが表示されます。
- 2 連絡先の削除にタップします。
- 3 確認画面ではいにタップします。

MEMO

- 次の方法でも削除できます。
 - ・一覧画面で削除したい連絡先を選択し、画面右下の メニューー 連絡先の削除 にタップします。
 - ・削除したい連絡先の概要画面で、画面右下の [メニュー]ー[削除] にタップします。

連絡先のメニュー

一覧画面のメニュー

新しい連絡先		新規作成画面を開く。	
連絡先のコピー		選択している連絡先コピーして追加する。	
連絡先の削	除	選択している連絡先を削除する。	
オプション		・「タブを表示する」にチェックがあるときは、一覧画面で50音のタブが表示される。 ・「名前のみを表示する」にチェックがあるときは、一覧画面に名前だけが表示される。 ・「市外局番」に設定した番号が、市外局番として入力画面で自動的に入力される。	
表示方法名前名前順に表示する。勤務先会社ごとに表示する。		名前順に表示する。	
		会社ごとに表示する。	
フィルタ※ すべての連絡先 すへ		すべての連絡先を表示する。	
	最近表示したアイテム	最近表示した連絡先を表示する。	
分類項目なし		分類項目を設定していない (分類項目なしの) 連絡先を 表示する。	
ライトメール作成		ライトメール送信先の電話番号を選択してメールを作成 する。	
電話をかける		ダイヤルする電話番号を選択して電話をかける。	

※フィルタのメニューには、連絡先で設定した分類項目が表示されます。



●一覧画面で連絡先をタップしたままにすると、実行できる操作の一覧がポップアップメニューで表示されます。電子メールアドレスを登録しているときは、ポップアップメニューから 電子メールの送信にタップしてメールを作成できます。

	τ
-	< 4
1	

画像の削除	設定した画像を削除する。	
元に戻す	ひとつ前の状態に戻す。	
むり直す 直前の操作を繰り返す。		
切り取り 選択した文字列などを切り取る。		
コピー 選択した文字列などをコピーする。		
貼り付け	クリップボードにある文字列などを、指定したポイント	
	に貼り付ける。	
クリア 範囲指定した文字列などを消す。		
すべて選択 編集しているデータ全体の文字列などを範囲指定		

概要(詳細表示)画面のメニュー

編集	表示している連絡先を編集する。	
SMSメッセージの送信(メモタブ)	この製品はこの機能に対応しておりません。	
連絡先のビーム(メモタブ)	この製品はこの機能に対応しておりません。	
削除	表示している連絡先を削除する。	
ズーム (メモタブ)	表示の大きさを設定する。75%~300%まで5段階。	

仕事


やらなければいけない用件の進捗状況などを管理します。 仕事の使いかたについて、この製品のヘルプもあわせてご覧ください。



 パソコンでMicrosoft Outlookをご使用の場合、ActiveSyncを使って仕事の データと同期できます。パソコンとの同期についてくわしくは5-2ページや パソコンにインストールされているActiveSyncのヘルプをご覧ください。

仕事に優先度をつけて保存する(新規作成)

- 1 スタートメニューの 🚝 "プログラム"にタップします。
- **2** プログラム画面の ☑ "仕事"にタップします。 仕事の一覧画面が表示されます。
- **3** 画面左下の[新規]にタップします。 仕事の新規入力画面が表示されます。



MEMO


● 画面右下の メニュー ー 新しい仕事 にタップしても、新規入力画面が表示されます。



4 各項目にタップして、件名、優先度、開始日などを入力/選択します。



◆ 文字を入力するときは、キーボードを使って入力すると便利です(☞1-37) ページ)。



① 件名

直接入力するか、▼にタップして一覧から選びます。

② 優先度

優先度(「高」、「標準」、「低」)を選びます。

③ 進捗状況

「作業中」または「終了」を選びます。

④ 開始日

タップして、表示されたカレンダーから開始日を選びます。

⑤ 期限

タップして、表示されたカレンダーから期限日を選びます。

⑥ パターン

入力中の仕事を1回だけとするのか、または毎週や毎月などの定期的な仕事 にするのかを設定します。「1回 にすると、1回だけの仕事となります。 什事の問隔(パターン)を編集するときは、「<パターンの編集> Iにタップし ます(**☞**3-32ページ)。

⑦ アラーム

アラームの設定をします。

- 「通知】:アラームが通知されます。
- · 「なし」: アラームは通知されません。

「通知」にしたときは、日付や時間にタップしてアラームを通知する日時を設 定します。

アラーム音を鳴らないようにするには:

- **1** スタート メニューの **※** "設定"ー**※** "音と通知"ー 通知 タブにタップします。
- 2 「イベント」欄で「アラーム」を選択します。
- **3** 「音を鳴らす」のチェックを外し、okにタップします。

仕事

⑧ 分類項目

入力中の仕事に「会社関係(取引先)」などの分類項目を設定して、グループ化 します。分類項目を設定しておくと、必要なデータをすばやく検索(フィル タ) できます(☞1-33ページ)。

9 秘密度

「標準」、「個人」、「プライベート」、「社外秘」から選びます。



◆ 什事にメモを追加したいときは、「メモ」タブにタップして入力します。




5 入力が終わったら、 ok にタップします。

仕事を一覧表示する

- 1 スタートメニューの 🚝 "プログラム"にタップします。
- 2 プログラム画面の ☑ "仕事"にタップします。

仕事の一覧画面が表示されます。 期限が過ぎた什事は、赤字で表示されます。

チェックなしは作業・ 中、チェックありは終 アした仕事です。 この画面でチェックを つけたりはずしたりで きます。



MEMO

- ●画面右下のメニューーオプションにタップし、「仕事入力バーを表示する」のチェックをはずすと、仕事入力バーが非表示になります(☞3-36ページ)。
- ●画面右下の「メニュー」 ー オプション にタップし、「開始日と期限を表示する」にチェックをつけると、2行の表示になります。



定期的な仕事を入力する(パターンの編集)


週報や毎月の進捗レポート提出などの定期的な仕事を、仕事の間隔(パターン)を編集してまとめて入力できます。

仕事の入力については、3-28ページをご覧ください。

1 入力画面で「パターン」欄にタップし、表示されたメニューの「<パターンの編集>」にタップします。

パターンの編集画面が表示されます。

2 開始日や期限などを入力して、「次へ」にタップします。



3 画面上部にある[毎日]や[毎週]などにタップして、表示された画面で仕事の間隔を設定します。

◇毎日◇





何週ごとにするのか▼・ にタップして選択また は枠内に直接入力しま す。

「1週ごと」にすると毎週の仕事になります。



◇毎月◇

月の決まった日の仕事・ は「日」を選択します。 ▼にタップして選択ま たは枠に直接入力しま す。 「1か月ごと」にする

と、毎月の仕事になり



月の決まった曜日の仕事は「曜日」を選択します。

▼にタップして何週目 の何曜日などを選択し ます。

◇毎年◇

ます。

毎年決まった月日の仕・ 事は「日付」にタップし て日を設定します。



仕事

4 次へにタップします。

「定期的なパターンの開始日と終了日の設定 |画面が表示されます。

5 開始日と終了条件を設定します。

/ 仕事 定期的なパターンの開始日と終了日の設定 開始日: 定期的な什事に期限 2006/10/16 (月) ▼にタップして、表示さ があるときは、「終了 れたミニカレンダーから 終了条件: 日 |または「反復回数 | ● 終了日未定 日を選択、または直接入 を選択します。 ○ 終了日 2015/10/16 (金) 力します。 終了日: ○ 反復回数 10 ▼にタップレて選択また 設定日まで定期的な キャンセル 戻る 終了 は直接入力します。 什事を作成します。 反復回数: 設定した回数だけ什 事を作成します。 編集

6 終了にタップします。

仕事の入力画面に戻ります。 件名など、その他の必要な項目を入力して **ok** にタップすると、設定した 定期的な仕事が入力されます。



- 定期的な仕事を修正するとき
 - **1** 一覧画面などで、修正したい定期的な仕事をタップして詳細画面を表示します。
 - 2 画面左下の編集にタップして修正します。 定期的な仕事が一度に修正されます。
- 定期的な仕事をすべて削除するとき
 - 1 一覧画面などで、定期的な予定のひとつをタップしたままにしてポップ アップメニューから 仕事の削除 を選択します。
 - 2 確認画面ではいにタップします。

作業中の仕事/終了した仕事を表示する(フィルタ)

作業中の仕事だけ、または終了した仕事だけを一覧表示できます。

- **1** 一覧画面で、画面右下のメニュー フィルタ にタップします。
- **2 作業中の仕事 または 終了した仕事 にタップします。** タップしたメニューにチェックがつきます。 作業中の仕事だけ、または終了した仕事だけが一覧表示されます。

MEMO

- すべての仕事を表示するときは、もう一度手順1と2を行います。 手順2でメニューにつけたチェックが外れて、すべての仕事が表示されます。
- 分類項目でフィルタ表示しているときは、その中で作業中の仕事、終了した 仕事が表示されます。分類項目については、1-29ページをご覧ください。

仕事を並べ替える

入力している仕事を条件別に並べ替えできます。

- 1 一覧画面で、画面右下のメニュー 一並べ替えにタップします。
- 2 並べ替える条件(状態、優先度、件名、開始日、期限)にタップします。
 - ・状態 : "作業中の仕事"、"終了した仕事"別に表示されます。
 - ・優先度:仕事に設定している優先度別に表示されます。
 - ・件名 : 什事の件名別に表示されます。
 - ・開始日:仕事に設定している開始日順に表示されます。
 - ・期限 : 什事に設定している期限日順に表示されます。

MEMO

● 並べ替えられた順を逆に(例えば、優先度の高→低を低→高に)変えたいときは、もう一度手順1と2を行います。

生

オプションの設定をする

一覧画面で表示する内容を変更できます。

1 一覧画面で、画面右下のメニュー - オプション にタップします。

オプション画面が表示されます。

仕事 オプション チェックをつけると、一 チェックをつけると、 ▼ 新しいアイテムにアラームを設定する 覧画面に開始日と期限も 開始日と期限を表示する 新規入力画面で開始日 表示されます(1つの什 ✓ 仕事入力バーを表示する。 と期限日を入力すると 事は2行で表示されま 「アラーム | 欄が自動的 す)。 に「通知」に設定されま チェックを外すと、什 す。 事入力バーが非表示に なります(№3-31ペー ジ)。

- 2 設定する項目にチェックをつけます。
- 3 設定が終わったら、 ok にタップします。

仕事を修正/削除する

仕事を修正する

1 一覧画面で、修正する仕事にタップします。 仕事の詳細が表示されます。



- 2 画面左下の編集にタップします。
- 3 修正が終わったら、ok にタップします。



仕事のメモを変更したいときは、メモータブにタップして変更します。

仕事を削除する

- **一覧画面で、削除する仕事をタップしたままにします。** ポップアップメニューが表示されます。
- 2 ポップアップメニューから「仕事の削除」にタップします。
- 3 確認画面ではいにタップします。

MEMO

- 次の方法でも削除できます。
 - ・一覧画面で削除したい仕事を選択し、画面右下のメニューー 仕事の削除をタップします。
 - ・削除したい仕事の詳細画面で、画面右下のメニュー | 削除をタップします。
- 定期的な(パターンを設定した)仕事のときは、確認画面が表示されます。 定期的な仕事をすべて削除するときははい」、選択した仕事だけを削除する ときはいいえにタップします。

生

仕事のメニュー

一覧画面のメニュー

新しい仕事		新規入力画面を開く。	
仕事の削除		選択している仕事を完全に削除する。	
編集 切り取り		選択したデータを切り取る。	
	コピー	選択した文字列をコピーする。	
	貼り付け	クリップボードにあるデータを、仕事に貼り付ける。	
オプション		・「新しいアイテムにアラームを設定する」にチェックがあるときは、新規入力画面で、自動的にアラームが「通知」に設定される。 ・「開始日と期限を表示する」にチェックがあるときは、一覧画面に開始日と期限が表示される。 ・「仕事入力バーを表示する」にチェックがあるときは、一覧画面に入力バーが表示される。	
並べ替え 状態		終了した仕事、作業中の仕事に分けて表示する。	
	優先度	仕事を優先度順で表示する。	
	件名	仕事を件名順で表示する。	
	開始日	仕事を開始日順で表示する。	
	期限	仕事を期限日順で表示する。	
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		すべての仕事を表示する。	
		最近表示した仕事を表示する。	
	分類項目なし	分類項目を設定していない (分類項目なしの) 仕事を表示する。	
作業中の仕事 終了した仕事		フィルタ表示(上記)した仕事の中から、さらに「作業 中の仕事」または「終了した仕事」だけを表示する。	

※フィルタのメニューには、仕事で設定した分類項目が表示されます。



- 一覧画面などで仕事をタップしたままにすると、実行できる操作の一覧がポップアップメニューで表示されます。優先度もポップアップメニューから変更できます。
- Today画面(待ち受け画面)に、作業中や期限切れなどの仕事件数を表示できます(☞7-25ページ)。

メモ

手書きした文字やイラスト、録音した自分の声などを保存できます。 メモの使いかたについて、この製品のヘルプもあわせてご覧ください。



● パソコンでMicrosoft Outlookをご使用の場合、ActiveSyncを使ってメモと 同期できます。パソコンとの同期についてくわしくは5-2ページやパソコン にインストールされているActiveSyncのヘルプをご覧ください。

メモを書く(新規作成)

- **1** スタートメニューの<u>に</u>"プログラム"にタップします。
- **2** プログラム画面で ↓ "メモ"にタップします。 メモの一覧画面が表示されます。





◆メモのファイルがないときは、新規入力画面が表示されます。

画面左下の新規にタップします。

メモの新規入力画面が表示されます。



4 文字を入力します。

- ・罫線あり(手書き)の画面のときにスタイラスペンを使って、画面に文字を 手書きできます。
- ・キーボードや入力パネルからも文字を入力できます。
- ・画面をタップしたままにして、表示されたポップアップメニューから 日付の挿入を選ぶと、日付が挿入できます。



- ご覧ください。

5 入力が終わったら、<mark>ok</mark>にタップします。

作成したメモが一覧画面に追加されます。



- 手書きしたメモのファイル名は「メモ1」、「メモ2」…と自動的に付けられます。 キーボードや文字入力パネルから入力したメモのファイル名は、最初の行に 書かれている文字がファイル名となります。
- ●3本以上の罫線にまたがって手書きした文字は、描画として扱われます。

入力画面のモードについて

罫線あり(手書き)の画面

- スタイラスペンで手書き入力
- キーボードから入力



罫線なしの画面

キーボードや入力パネルから入力 (手書き入力はできません)



罫線あり/なしの画面を切り替えるには、入力画面で画面右下の

メニューー

描画にタップします。

画面のズームは、画面右下の メニュー ーズーム にタップして倍率を選択します。



● 手書きした文字を編集するときは、画面右下の メニュー - 描画 にタップ して、チェックを外してから、罫線なしの画面で手書き文字をなぞって選択します。なぞって選択した手書き文字は、画面右下の メニュー から、コピー/貼り付け/切り取りなどの編集ができます。

メモを一覧表示する

- **1** スタートメニューの**に**"プログラム"にタップします。



① フォルダの切り替え

タップするとすべてのフォルダが一覧で表示され、フォルダを切り替えられます。また、「追加/削除」を選択するとフォルダを新規作成したり、名前の変更や削除ができます。

② 並べ替え

タップすると並べ替え順の項目が表示されます。 並べ替えの項目をタップすると、その項目を基準にメモが並び替わります。

③ メモファイル タップするとメモの内容が表示されます。

④ 音声ファイル

タップすると音声が再生されます。

マナーモードで「標準」、「サイレント」を選択しているときは、システム音がOFFになっています。この状態では音が出ません。マナーモードを解除してください。



●「メモ」の入力画面で録音した音声は、音声だけであっても


しくメモファイル)のアイコンで表示されます。

「メモ」の入力画面以外で録音した音声は●のアイコンで表示されます。

録音する

1 入力画面で、画面右下のメニューー録音ツール バーの表示に タップして、チェックをつけます。

録音ツールバーが表示されます。



2 ●にタップすると録音が始まります。

本体の下側にあるマイク(1871-2ページ)に向かって自分の声などを録音します。

3 ■にタップすると録音が終了します。



4 okにタップします。


1つのメモファイルとして登録されます。

MEMO

- 録音ツールバーを消すときは、画面右下の メニュー ー 録音ツール バーの表示 にタップして、チェックを外します。
- 録音した音声などを再生するときは、●にタップします。本体裏面のスピーカー(☞1-5ページ)から音が出ます。
- メモの入力画面から録音した音声は、音声だけでもメモファイルとして保存されます(一覧画面では、 (メモファイル)のアイコンで表示されます)。
- メモの一覧画面から録音すると、1つの音声ファイルとして保存されます (一覧画面では、●(音声ファイル)のアイコンで表示されます)。
- ●録音ツールバーから音量を変更すると、この製品全体の音量も変更されます。音量を大きくすると、着信音などの音量も大きくなります。

自分用のテンプレートを作成する

- **1** テンプレートにしたいメモを作成します。
- 2 一覧画面で、テンプレートにしたいメモをタップしたままにします。
- 3 ポップアップメニューから、<u>名前の変更/移動</u>にタップします。 「名前の変更/移動」画面が表示されます。





- 画面右下の「メニュー」— 名前の変更/移動 にタップしても名前の変更/移動画面が表示されます。
- 4 「名前」欄に、作成したテンプレートにつける名前を入力します。
- 5 「フォルダ」欄の▼をタップして、「テンプレート」を選択します。
- **6** okにタップします。 作成したテンプレートが保存されます。

テンプレートを設定する

よく使うテンプレートを新規入力画面でいつも表示されるように設定できます。

1 一覧画面で、画面右下のメニューーオプションにタップします。

オプション画面が表示されます。



- ② 「既定のモード」欄で▼をタップして、「手書き」(罫線あり)または
 「入力」(罫線なし)を選びます。
- **3** 「既定のテンプレート」欄で▼をタップして、設定したいテンプレートを選びます。
- 4 保存先などを選択して、okにタップします。 メモの一覧画面に戻ります。 設定後は、画面左下の<u>新規</u>にタップすると、選択したテンプレートの入力

設定後は、画面左下の<u>|新規|</u>にタッフすると、選択したテンフレートの人力 画面が表示されるようになります。

MEMO

● テンプレートを表示させないようにするには、上記の手順3で「白紙のメモ」 を選びます。


オプションを設定する

新規入力画面のモードなどを設定します。

1 一覧画面で、画面右下のメニューーオプションにタップします。

オプション画面が表示されます。

2 それぞれの設定をします。



- MEMO
- 3 設定が終わったら、okにタップします。

メモを修正/削除する

メモを修正する

1 一覧画面で、修正するメモにタップします。 メモの詳細が表示されます。



- **2** メモを修正します。
- **3** okにタップします。

メモを削除する

- **一覧画面で、削除するメモをタップしたままにします。** ポップアップメニューが表示されます。
- **2** 削除にタップします。
- 3 確認画面ではいにタップします。

MEMO

● 削除したいメモを選択し、画面右下の「メニュー」— 削除 にタップしても削除できます。

メモのメニュー

一覧画面のメニュー

録音ツール バーの表示	録音ツールバーを表示/非表示する。	
名前の変更/移動	メモのファイル名と保存先のフォルダなどを変更して保	
	存する。	
削除	選択しているメモを削除する。	
コピー作成	選択しているメモをコピーして追加する。	
すべて選択 一覧画面のメモをすべて選択する。		
電子メールで送信 一覧画面で選択しているメモを添付ファイルで		
オプション	・「既定のモード」 設定したモードが新規入力画面で表示される。・「既定のテンプレート」 設定したテンプレートが新規入力画面に表示される。	
	・「保存先」設定した場所に、作成したメモが保存される。・「録音ボタンを使用したとき」この製品はこの機能に対応しておりません。	

編集画面のメニュー

録音ツール バーの表示		録音ツールバーを表示/非表示する。	
描画		手書き画面(罫線あり)を表示/非表示する。	
元に戻す		ひとつ前の状態に戻す。	
やり直し		直前の操作を繰り返す。	
切り取り		選択した文字列や図形を切り取る。	
コピー		選択した文字列や図形をコピーする。	
貼り付け		クリップボードにある文字列や図形を、指定したポイン	
		トに貼り付ける。	
編集 クリア		範囲指定した文字列や図形、音声(●)を消す。	
すべて選択		メモ全体の文字列などを範囲指定する。	
ズーム		表示の大きさを設定する。75%~300%まで5段階。	
ツール	ソール 名前の変更/移動 作成済みのメモを開いているとき、メモの名前と係		
削除 電子メールで送信		を変更して保存する。	
		編集中のメモを完全に削除する。	
		メモを添付ファイルで送信する。	

4 映像と音楽

画像とビデオ	4-2
カメラをご使用になる前に	4-2
静止画(画像)を撮影する	4-4
動画(ビデオ)を撮影する	4-9
画像やビデオを整理する	4-10
オプション設定について	4-11
画像とビデオのメニュー	4-13
音楽や映像を楽しむ (Windows Media Player 10 Mobile)	4-15
音楽や映像を再生する	4-16
Windows Media Player 10と同期する	4-21
オプション設定について	4-22
Windows Media Player 10 Mobileのメニュー	4-25

画像とビデオ

静止面(画像)やビデオ(動画)の撮影および画像の編集ができます。 ここでは、画像とビデオの基本的な使いかたについて説明します。あわせてヘル プもご覧ください。

カメラをご使用になる前に

この製品は、有効画素数133万画素のカメラを搭載し、静止画(画像)や動画(ビ デオ)の撮影ができます。

撮影サイズ/保存形式や保存場所について

撮影した静止画(画像)や動画(ビデオ)は、以下の保存形式で保存されます。

モード	撮影サイズ	保存形式	保存場所
静止モード	320×240ドット(QVGA)	JPEG	マイピクチャフォルダ
	640×480ドット(VGA)		またはminiSDカード
	1280×1024ドット(SXGA)		
ビデオモード	320×240ドット(QVGA)	Windows Media	マイピクチャフォルダ
		Video (WMV)	またはminiSDカード

で注意! ● miniSDカードに保存するときは、DCIMフォルダの中にファイルが保存され ます。一般的なデジタルカメラとは保存場所が異なります。

撮影可能距離

・このカメラの撮影可能距離は、約1.2m~無限遠です。

カメラ撮影中の撮影音について

・カメラ撮影時には、シャッター音(静止画撮影時)や撮影開始音(動画撮影時) が鳴ります。

マナーモードやその他のモード設定にかかわらず、撮影時のシャッター音、 撮影開始音は鳴ります。

カメラ利用時に着信/アラーム動作があると

・撮影中に着信があると、撮影を終了します。 撮影した静止画/動画は、保存されます。

スタンバイ画面について

・カメラ起動中に、約5分間何も操作しないでいると画面にスタンバイと表示さ れます。スタンバイと表示されたときは、画面をタップしてください。

カメラ利用時のご注意


- ・撮影前に内蔵カメラのレンズカバーが汚れていないかご確認ください。 レンズカバーに指紋や油脂が付くと、ピントが合わなくなります。 柔らかい布などでレンズカバーをきれいにしてください。
- 手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となります。 この製品が動かないようにしっかり持って撮影してください。
- ・カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画 素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- ・この製品を温かい場所に長時間置いていたあとで撮影したり、画像を保存し たときは、画質が劣化することがあります。
- ・カメラ部分に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色し て、映像が変色することがあります。
- ・カメラで太陽などの光源を直接見ないようにしてください。
- ・この製品ではバーコード(JANコード、QRコード)を読み取ることはできません。
- ・横方向、縦方向どちらに構えても撮影することができますが、保存される画 像の表示方向(縦横)は構えた方向ではなく画面設定(☞7-50ページ)で設定さ れている向きとなります。

画面の表示を切り替えるときは、画像とビデオ画面(☞4-6ページ)で縦構表示 切替ボタン(☞1-2ページ)を押して切り替えてください。





縦表示設定時




ご注意 ● 撮影時("カメラモード"(☞4-4ページ)、"ビデオモード"(☞4-9ページ))は、 縦横表示切替ボタンを押しても画面を切り替えることはできません。 また、キーボードを開いたり、閉じたとき画面を切り替える設定(☞7-44 ページ)にしていても画面は切り替わりません。

> 画面上のOK にタップして一旦撮影を中止してから縦横表示切替ボタンを 押して画面を切り替えてください。

静止画(画像)を撮影する

- **1** スタートメニューの**に**"プログラム"にタップします。
- 2 プログラム画面で (画像とビデオ"にタップし、 (でカメラ"をタップします。 ビデオモード(撮影画面の右下に が表示)で撮影されていた場合は、画面右下の メニューー (静止モード) にタップしてください。 静止モード(画像撮影) 画面が表示されます(撮影画面の右下に (撮影画面の右下に (撮影画面の右下に (撮影画面の右下に (撮影画面の右下に) (表示)。
- 画面にレンズからの画像が表示されます。
 被写体にレンズを向け、シャッターボタン、(アクション)ボタンまたは(Enter)キーを押します。



シャッター音が鳴り、撮影した画像が「マイピクチャ」フォルダに保存されます。

また、画面には撮影した画像が表示された状態になります。

4 続いて撮影するときは、画面左下のカメラにタップします。



- シャッターボタン、(アクション)ボタン、または(Enter)キーを押しても続けて撮影することができます。
- **5** 撮影を終了するときは、okをタップします。

MEMO

● 撮影時、画像の明るさやサイズを変更できます。画面右下の メニュー に タップし、 明るさ や 解像度 にタップして明るさやサイズを変更します (☞4-14ページ)。

4

- **2** 被写体にレンズを向け、シャッターボタン、アクションボタンまたは(Enter)キーを押します。
 5回連続して撮影されます。

MEMO

- 連写モードでは、1枚目のシャッターを押すと、あとは一定の間隔(約5秒間隔)で残りの回数分が撮影されます。この間隔は、起動しているプログラムの数や撮影した画像の保存場所の設定によって変わります。
- **3** 撮影を終了するときは、okをタップします。

タイマーモードで撮影する

- 静止モード(画像撮影)画面で、画面右下のメニューーモードータイマーにタップします。
- 2 被写体にレンズを向け、シャッターボタン、アクションボタンまたはEnterキーを押します。
 - タイマーが動作し、5秒後に撮影されます。
- **ろ** 撮影を終了するときは、<mark>ok</mark>をタップします。



● タイマー動作中にシャッターボタン、(アクション)ボタンまたは(Enter)キーを押すと、その時点で撮影されます。

1

プログラム画面で (画像とビデオ"にタップします。静止モード (画像撮影)画面のときは、画面左下の縮小表示にタップします。

画像とビデオ画面(「マイ ピクチャ」フォルダに保存された静止画(画像)の一覧)が表示されます。

タップすると、どのフォルダにある静止画を一覧で表示したいか指定できます。



タップすると、ファイルやフォルダの並べ替え順の項目が表示されます。

並べ替え順の項目を タップするとその項 目を基準に画像が並 び替わります。

フォルダ内の画像 がサムネイル表示 されます。

2 確認したい静止画(画像)を選択し、画面左下の表示にタップすると画面全体に拡大表示されます。

詳細画面が表示されます。



- 確認したい静止画をタップしても画面全体に拡大表示されます。
- 3 画面右上のokにタップすると一覧に戻ります。

画像をスライドショーで表示する

複数の画像を連続して表示するスライドショー表示ができます。

画像とビデオ画面右下のメニューースライドショーの再生に タップします。

スライドショーツールバーでスライドショーの終了や一時停止(**①**)、表示の 回転(**↑**)などの操作ができます。

MEMO

- スライドショーでの表示を最適化できます。
 - 1 画像とビデオ画面右下の メニュー オプション スライドショー タ ブにタップします。
 - 2「スライドショーで表示を最適化する対象」を設定します(1884-11ページ)。

画像とビデオ

画像をメールに添付して送る

画像を電子メールの添付ファイルとして送信できます。

画像とビデオ画面で電子メールの添付ファイルとして送信したい画像をタップしたままにします。

ポップアップメニューが表示されます。

2 送信にタップします。

画像を添付ファイルとした新規メールの作成画面が表示されます。 「アカウントの選択」画面が表示されたときは、添付して送るアカウントを タップして選択します。

MEMO

- ●添付ファイルとして送信したい画像を選択し、画面右下の メニュー ー 送信にタップしても画像を添付ファイルとした新規メールの作成画面が表示されます。
- **3** 宛先、件名、本文などを入力します。 メールの送信についてくわしくは、「メールを作って送る」(☞2-28ページ)をご覧ください。

画像を「Today」画面の背景に設定する

画像を「Today」画面の背景として設定できます。

画像とビデオ画面で「Today」画面の背景として設定したい画像を
タップしたままにします。

ポップアップメニューが表示されます。

2 [[Today]の背景に設定する]にタップします。

「「Today」の背景に設定する」画面が表示されます。

MEMO

- ●「Today」画面の背景として設定したい画像を選択し、画面右下のメニュー ー[Today]の背景に設定する]にタップしても「[Today]の背景に設定する」 画面が表示されます。
- **3** 背景にするときの透過レベルを設定します。 透過レベルのパーセントを低くするほど、くっきりした画像になります。
- 4 [Today]画面の背景に設定するときは、okにタップします。

撮影した静止画(画像)を編集する

撮影した画像をトリミング(切り抜き)したり、明るさ/コントラストのレベルを 調整するなど編集することができます。

- **1** 画像とビデオ画面で編集したい画像を選択し、画面左下の表示 にタップします。
- 2 画面右下のメニューー編集にタップして画像を編集します。

■画像をトリミング(切り抜き)する

- 1 画面右下のメニューートリミングにタップします。
- 2 切り抜きしたい部分にドラッグします。
- **3** 切り抜きしたい領域内をタップします。 トリミングをやめるときは、画面右下の「メニュー」一元に戻すにタップします。
- 4 編集後の画像を保存するときは、画面右下の メニュー ー 名前を付けて保存 にタップし、ファイル名を確認し ok にタップします。

■明るさ/コントラストのレベルを調整する

- 1 画面右下のメニュー 自動修正 にタップします。 明るさ/コントラストのレベル調整をやめるときは、画面右下のメニュー - 元に戻す にタップします。
- 2 編集後の画像を保存するときは、画面右下の メニュー ー 名前を付けて保存 にタップし、ファイル名を確認し ok にタップ します。

MEMO

- ●画面左下の回転にタップすると、90度ずつ画像を回転します。
- 直前の編集操作を元に戻すには、画面右下のメニューー元に戻すにタップします。
- すべての編集操作をやめて元に戻すには、画面右下の メニュー ー 前回保存したときの状態に戻すにタップします。

動画(ビデオ)を撮影する

画像とビデオ画面で、「カメラ」をタップします。

静止モード(撮影画面の右下に■が表示)で撮影されていた場合は、画面右下の|メニュー| - |ビデオ| にタップしてください。

ビデオモード(動画撮影)画面が表示されます(撮影画面の右下に **針** が表示)。 画像の明るさを変更するときは、画面右下の ヌニュー にタップし、 明るさ にタップして明るさを選択します。

2 被写体にレンズを向け、シャッターボタン、(アクション)ボタン または(Enter)キーを押します。

撮影開始音が鳴り、録画が開始されます。

3 もう一度、シャッターボタン、アクションボタンまたはEnterキーを押して録画を停止します。

撮影した動画は、「マイピクチャ」フォルダに保存されます。

4 撮影を終了するときは、okをタップします。

МЕМО

- 動画のサイズは、320×240ドット固定です。
- ビデオには、マイク(送話ロ)に向かって自分の声なども録音できます。 音声を録音するときは、以下の設定をします。
 - 1 画像とビデオ画面右下の メニュー オプション ビデオ タブをタッ ブします。
 - 2 「ビデオファイルの収録時にオーディオを含める」にチェックをつけます (☞4-12ページ)。

撮影した動画(ビデオ)を確認する

1 画像とビデオ画面で、確認したい"②"動画(ビデオ)を選択し、 画面左下の再生にタップするとWindows Media Player 10 Mobile が起動して再生されます。

Windows Media Player 10 Mobileの操作についてくわしくは、4-18ページをご覧ください。

MEMO

● マナーモードで「標準」、「サイレント」を選択しているときは、システム音が OFFになっています。この状態では音が出ません。マナーモードを解除 (☞1-15、2-100ページ)してください。

画像やビデオを整理する

新規フォルダを作成する

新しくフォルダを作って画像やビデオを整理できます。

画像とビデオ画面右下のメニューー[編集]ー「新しいフォルダ」にタップします。

新しいフォルダが作成されます。

ファイルやフォルダを移動させる

- 移動させるファイルやフォルダをタップしたままにします。
- 2 ポップアップメニューから切り取りにタップします。

MEMO

- 移動させるファイルやフォルダを選択し、画面右下の「メニュー」 [編集] ー 切り取りにタップしても切り取りができます。
- **3** 移動先のフォルダにタップし、フォルダを開きます。
- 4 メニューー[編集]ー[貼り付け]にタップします。

MEMO

- フォルダを移動すると、フォルダ内のファイルは、すべて移動されます。
- 削除するときは

上記の手順2で削除にタップし、確認画面ではいにタップします。 動画(ビデオ)ファイルを削除するときに「ファイルの削除エラー」が表示された場合、そのファイルはWindows Media Player 10 Mobileで使用されているため削除できません。


Windows Media Player 10 Mobile を終了してから(184-18ページ)、再度、動画(ビデオ)ファイルを削除してください。

- ファイルをコピーするときは 上記の手順2で「コピー」にタップします。
- ファイルの名前を変更するときは
 - **1** 名前を変更したいファイルを選択し、画面右下のメニュー プロパティ にタップします。
 - 2 プロパティ画面の「名前」欄の名前を変更しokにタップします。


オプション設定について

画像とビデオ画面右下のメニューーオプションで以下の設定ができます。 設定が終わったらokにタップしてください。

◇ 全般 タブ ◇



◇ スライドショー タブ ◇



◇ カメラ タブ ◇



◇ ビデオ タブ ◇



画像とビデオのメニュー

画像とビデオ画面のメニュー

カメラ		静止モードにする (1874-4ページ) 。
送信		選択した画像またはビデオを添付した新規メールを作成
		する (16374-7ページ) 。
連絡先に保存	₹	連絡先の画像情報に選択した画像を設定する。
削除		選択した画像またはビデオを削除する。
		画像またはビデオをタップしたままにして、ポップアップメニューから <u>削除</u> にタップしても削除ができる。
編集	切り取り	画像またはビデオを切り取る。
		画像またはビデオをタップしたままにして、ポップアッ
		プメニューから 切り取り をタップしても切り取りがで
		きる。
	コピー	画像またはビデオをコピーする。
		画像またはビデオをタップしたままにして、ポップアッ
		プメニューから コピー をタップしてもコピーができる。
	貼り付け	コピーおよび切り取った画像またはビデオを貼り付ける。
	新しいフォルダ	画像やビデオを整理するための新しいフォルダを作成す
		る (1394-10ページ) 。
プロパティ		選択した画像またはビデオの情報を表示する。また、名
		前の変更ができる。
スライドショーの再生		画像をスライドショーとして表示する(☞4-6ページ)。
[Today] の背景に設定する		選択した画像をToday画面(待ち受け画面)の背景とし
		て設定する(1884-7ページ)。
オプション		オプション設定画面を表示する(🖙 4-11ページ)。

詳細画面のメニュー

ズーム		タップすると、ナビゲーション用のサブウィンドウを表
		示して、画像の拡大/縮小、表示領域の移動をする。
スライドショーの再生		画像をスライドショーとして表示する(☞4-6ページ)。
[Today] の背景に設定する		表示している画像をToday画面(待ち受け画面)の背景
		として設定する(1874-7ページ)。
保存	連絡先に保存	連絡先の画像情報に表示している画像を設定する。
	名前を付けて保存	表示している画像とは別のファイルとして名前を変更し
		て保存する。
編集		編集画面になる(☞4-8ページ)。
プロパティ		選択した画像またはビデオの情報を表示する。
		また、名前の変更ができる。
オプション		オプション設定画面を表示する(☞4-11ページ)。

静止モード(画像撮影)画面のメニュー

ビデオ		ビデオ(動画撮影)モードにする (154-9ページ) 。
モード	標準	標準モードで撮影する。
連写		連写モードで撮影する(1884-5ページ)。
	タイマー タイマーモードで撮影する (1884-5ページ)。	
明るさ		明るさを調整する。十側を選択すると画像が明るくなっていき、一側を選択すると暗くなっていく。
解像度 320×240		撮影サイズを320×240ドットにする。
640×480		撮影サイズを640×480ドットにする。
	1280×1024	撮影サイズを1280×1024ドットにする。
オプション		オプション設定画面を表示する(🖙 4-11ページ)。

_ビデオモード(動画撮影)画面のメニュー

静止モード		静止(画像撮影)モードにする (☞4-4ページ) 。	
		明るさを調整する。+側を選択すると画像が明るくなっていき、側を選択すると暗くなっていく。	
画質	320×240	撮影サイズは320×240ドット固定。	
オプション		オプション設定画面を表示する(☞4-11ページ)。	

音楽や映像を楽しむ (Windows Media Player 10 Mobile)

この製品やネットワーク上にあるビデオファイル、オーディオファイルを再生で きます。

次のファイルを再生できます。

・オーディオファイル: MP3形式、Windows Media Audio (wma)形式

・ビデオファイル : Windows Media Video(wmv)形式

・ストリーミング : Advanced Streaming Format(asf)形式

ご注意!

- ●ファイルの種類やサイズによっては、再生できないことがあります。
- イヤホンマイクなどをご使用になる場合は、音量の設定に十分気をつけて再 生してください。

思わぬ大音量が出て耳を痛める原因となることがあります。 タイトルバーの **◀€** にタップして音量を変えてください。

● 音楽CDやインターネットホームページ上の著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から承諾を受けている等の事情がないにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。

ここでは、Windows Media Player 10 Mobileの基本的な使いかたについて説明します。あわせてヘルプもご覧ください。

音楽や映像を楽しむには

この製品で音楽や映像を楽しむには、最初にオーディオファイルやビデオファイルなどをこの製品に保存します。

パソコンのWindows Media Player 10と同期するとオーディオファイルなどを同期しこの製品に保存できます(Windows Media Player 10と同期は、4-21ページをご覧ください)。

また、すでにお持ちのパソコンなどに再生できるファイルを保存されているときは、miniSDカードにそのファイルをコピーしてこの製品に取り付けて再生できます。miniSDカードに保存しているファイルを再生するときは、カードを取り付け後、ライブラリの更新(次ページのメモ)を行ってください。

音楽や映像を再生する

オーディオファイルやビデオファイルを選んで再生します。

また、ライブラリによってアーティストやジャンルなどの項目別に自動分類され たフォルダ(アルバム名、アーティスト名、ジャンルなど)の中のファイルを順番 に再生します。

¶ 「スタート」メニューの優 "Windows Media"にタップします。

ライブラリ画面が表示されます。

表示されないときは、画面右下のメニューーライブラリにタップしてく ださい。

MEMO₽

● ライブラリの更新

再生ファイルを保存しているminiSDカードを取り付けた場合などは、ファイル が表示されないことがありますのでライブラリの更新を行ってください。ライ ブラリ画面で画面右下のメニューーライブラリの更新にタップします。

→ 再生したいファイルのカテゴリ(マイ ミュージック、マイ ビデ オなど)をタップします。

miniSDカード内の-ファイルを再生すると きなど、タップして切 り替えます。




カテゴリにタップして 再生するファイルや フォルダを表示しま す。

カテゴリの中のフォルダ(すべての音楽、アーティスト、アルバ ム、ジャンルなど)をタップして、再生するファイルやフォルダ を表示します。



4 再生するファイルやフォルダ(すべての曲、アルバム名、アーティスト名、ジャンルなど)を選択し、画面左下の再生にタップします。



再生画面が表示され、再生がはじまります。 フォルダ(アルバム名、アーティスト名、ジャンルなど)を選択した場合は、フォルダの中のファイルが順番に再生されます。



プレイビュー画面を表・ 示し、再生順の変更や 再生リストからの削除 などができます(1874-19ページ)。

- ランダム再生、連続再生の設定や再生中のファイル情報の表示などができます(m34-25ページ)。




- 再生するファイルやフォルダにタップしたままにし、表示されるポップアップメニューから再生にタップしても再生できます。
- パソコンなどから転送した新しいファイルがライブラリ画面に表示されない 場合は、ライブラリの更新を行ってください。
 - 1 ライブラリ画面右下のメニュー ライブラリの更新 をタップします。
 - 2 ファイルの追加作業を待って画面右下の終了をタップします。
- マナーモードで「標準」、「サイレント」を選択しているときは、システム音が OFFになっています。この状態では音が出ません。マナーモードを解除して ください。



「ディスタンを押して、Windows Media Player 10 Mobileを終了します。

再生画面について




- ① ビデオファイルを再生中にタップすると、全画面で表示します。 元に戻すには、画面のどこかをタップします。
- ② Windows Media.com Mobileのホームページを表示します。 前もって、インターネットに接続するための設定を行ってください。
- ③ 再生中にタップするとファイルの先頭まで戻し再生します。 再生停止時にタップすると、1つ前のファイルへスキップします。
- ④ ファイルを一時停止します。 一時停止時は ● が表示され、タップすると再生を再開します。
- ⑤ 次のファイルへスキップします。
- ⑥ 現在この製品に設定しているボリューム(☞2-92ページ)を100%として、音量を調整します。

: 音量を上げます。: 音量を下げます。

プレイビュー画面(再生リスト)について

再生するファイルをリスト表示します。

再生するファイルの順番を変えたり、再生リストからファイルを削除できます。



- ① 選択したファイルを再生リストの上へ移動します。
- ② 選択したファイルを再生リストの下へ移動します。
- ③ ライブラリ画面に切り替えます。 ファイルやフォルダを追加するときは、ライブラリ画面で追加したいファイルやフォルダなどをタップしたままにし、表示されるポップアップメニューから[再生待ちに追加]をタップします。ライブラリ画面に切り替える前のプレイビュー画面の一番下に追加されます。
- ④ 選択したファイルを再生リストから削除します。
- ⑤ 選択したファイルの情報を表示します。



● プレイビュー画面で画面右下の メニュー - プレイビューの消去 にタップ すると、再生リストからすべてのファイルを消去します。

ネットワーク上のファイルを再生する

インターネットやネットワーク上のファイルを再生します。

再生するには、インターネット接続の設定が必要です。まだ設定していない場合は、7-12ページをご覧になり設定してください。

- 1 ライブラリ画面で、画面右下の

 メニューー

 URLを開くにタップします。
- 2 「URL:」欄にネットワークアドレスを入力し、画面左下のOKをタップします。

パソコンで作った再生リストを再生する

ライブラリ画面で「再生リスト」を選択して再生します。

▶"再生リスト"とは、お気に入りのファイルを集めたリストのことです。 例えばいろいろなアルバムにあるお気に入りのオーディオファイルを再生リスト に登録して、お気に入りの音楽だけを再生できます。

再生リストは、パソコンのWindows Media Player 10で作成し、同期させてこの製品に取り込みます(☞次ページ)。

ランダム再生する

ファイルを順不同に再生します。

再生画面やプレイビュー画面で、画面右下のメニューー

ランダム再生/連続再生 | ランダム再生 | にタップします。

連続再生する

プレイビュー画面に表示されている順に再生し、最後のファイルを再生した後は、最初に戻って再生します。

再生画面やプレイビュー画面で、画面右下のメニューー

「ランダム再生/連続再生 ─ 連続再生 にタップします。

Windows Media Player 10と同期する

ActiveSvncで同期設定しているとパソコンのWindows Media Player 10で作 成した再生リストや (評価) などが自動的に転送されます。

Windows Media Player 10と同期するには、パソコンとの接続が必要です。接 続の方法は、5-5ページをご覧ください。

- ファイルを同期するためのminiSDカード(32MB以上推奨)を取り 付けます。
 - miniSDカードに対して同期処理を行います。
- パソコンと付属のUSBケーブルで接続します。
- 궄 パソコン側のActiveSyncの[ツール]メニューの[オプション]をク リックし、

 Mediaを設定します(☞5-8ページ)。 同期が開始されます。



- Microsoft ActiveSync画面の●Mediaに「セットアップを完了する必要があ ります Iと表示されている場合は、
 Mediaをダブルクリックし、画面の メッセージにしたがって操作してください。パソコンのWindows Media Player 10が起動します。
- パソコンのWindows Media Player 10を起動します。
- 同期タブをクリックし、miniSDカードを選択して、「同期の設 定」をクリックします。
- 💪 「同期の設定」をクリックし、同期方法と同期させる再生リストを 選択し、「同期の開始」をクリックします。



● デバイスの設定画面が表示されたときは、同期処理("手動"、"自動")を指定 し、「完了」をクリックします。

Windows Media Player 10の操作についてくわしくは、Windows Media Player 10のヘルプをご覧ください。

- **で注意** パソコンのWindows Media Player 10のファイルをこの製品に同期(転送) するときは、必ずWindows Media Player 10の「同期」機能をご使用くださ い。ファイルをドラッグアンドドロップで転送しないでください。
 - Windows Media Player 10は、Windows XPが動作しているパソコンから のみ使用できます。


Windows XP以外で動作するパソコンでは、Windows Media Player 9シ リーズの「デバイスへ転送」機能を使ってファイルを転送してください。

オプション設定について

再生画面右下のメニューーオプションで以下の設定ができます。 設定が終わったら、okをタップしてください。

◇ 再生 タブ ◇

時間の表示形式、他のプログラムを使用中の再生方法などを設定します。




◇ ビデオ タブ ◇

ビデオ再生時の画面設定をします。




◇ | ネットワーク | タブ ◇

ネットワークプロトコルとインターネット接続速度を設定します。




◇ ライブラリ タブ ◇

Windows Media Player 10 Mobileを起動したとき、ライブラリ画面が表示するようにします。



◇ スキン タブ ◇

再生画面の外観(スキン)を変更します。



◇ ボタン タブ ◇

キーボードのキーを「停止」などに割り当てます。

- **1** 変更したいコントロール名(再生/一時停止など)をタップします。
- 2 割り当てをタップし、新しく割り当てるキーボードのキーを押します。

押したキーが表示されます。





- ハードウェアボタンの割り当てを元に戻すときは、再度コントロール名を タップして「リセット」をタップします。
- ハードウェアのボタンの割り当てをしないときは、コントロール名をタップ して<u>なし</u>をタップします。
- ボタンや (ok) ボタンなど、一部のボタンやキーには割り当てできないなどの制限があります。

Windows Media Player 10 Mobileのメニュー

再生画面のメニュー

ライブラリ		ライブラリ画面に切り替わる。
再生/一時停止		再生を開始または一時停止する。
停止		再生を停止する。
ランダム再生/	ランダム再生	ランダム再生する(1894-20ページ)。
連続再生	連続再生	連続再生する (🖙 4-20ページ) 。
全画面表示		ビデオファイルの再生中にタップすると、全画面表示に
		なる。
オプション		オプション設定画面を表示する(🖙 4-22ページ)。
プロパティ		現在再生中のファイルの情報を表示する。
バージョン情報		バージョン番号など、Windows Media Player 10 Mobile
		に関する情報を表示する。

プレイビュー画面のメニュー

ライブラリ		ライブラリ画面に切り替わる。
上へ		選択したファイルを再生リストの上へ移動する。
下へ		選択したファイルを再生リストの下へ移動する。
再生リストから	削除	選択したファイルを再生リストから削除する。
ランダム再生/	ランダム再生	再生リストのファイルをランダム再生する(☞4-20ページ)。
連続再生	連続再生	再生リストのファイルを連続再生する(🖙4-20ページ)。
プレイビューの消去		すべての再生リスト(ファイル)を削除する。
エラーの詳細		再生時にエラーメッセージが表示されたときなどにタッ
		プでき、そのエラーの詳細を表示する。
プロパティ		選択したファイルの情報を表示する。

ライブラリ画面のメニュー

再生待ちに追加	プレイビュー再生リストの最後に追加する。
ライブラリから削除	選択したファイルをライブラリから削除する。
プレイビュー	プレイビュー画面に切り替わる。
ライブラリ	ライブラリを切り替える。
ライブラリの更新	ライブラリを更新(新しいファイルを追加)する。
ファイルを開く	ファイルを開く。
URLを開く	Windows Media.com Mobileなどのホームページから、 ネットワーク上のファイルを再生する。
プロパティ	選択したファイルの情報を表示する。

• • • • • • • • MEMO • • • • • • •

5 パソコンとの連携

パソコンとの連携(ActiveSync)	5-2
パソコンの動作環境について	5-3
ActiveSyncをインストールする	5-4
ActiveSyncを使って同期する	5-7
同期をするときの設定を行う	5-8
ファイルをコピーする	5-9
ファイルを同期する	5-10
お気に入りと同期する	5-11
データ通信	5-12
データ通信の準備	5-14
パソコンとこの製品を接続する	5-15
データ通信(発信)を行う	5-16

パソコンとの連携 (ActiveSync)

ActiveSyncを使うと次のことができます。

- ・パソコンのMicrosoft Outlookとこの製品の予定表や連絡先などのデータを同期します。たとえば、この製品の予定表を外出先で変更してもオフィスのパソコンと同期すると、データを比較し古いデータを新しいデータに更新します。
- ・Word MobileやExcel MobileのデータとパソコンのWordやExcelのデータを同期します(☞5-10ページ)。
- · この製品とパソコン間でファイルやフォルダをコピーできます(☞5-9ページ)。
- ・パソコンで表示したホームページのURLをこの製品に転送することができます (☞5-11ページ)。

ここでは、ActiveSyncの基本的な使いかたについて説明します。 ActiveSyncの設定や使用方法についてくわしくは、ActiveSyncのヘルプをご覧ください。



● パソコンのWordやExcelのデータをWord MobileやExcel Mobileのデータに変換したとき、Word MobileやExcel Mobileがサポートしていない書式や機能などは反映されません。

Active Sync

パソコンの動作環境について

インストールする前にパソコンの環境を確認します。

os

- ・Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 1および2)
- ・Microsoft Windows XP Home (Service Pack 1および2)
- · Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4)

アプリケーション

- · Microsoft Outlook 98以降 受信トレイ、予定表、連絡先、仕事などと同期するために必要
- · Microsoft Internet Explorer 5.01以降

ハードディスク空き容量

· ActiveSyncの場合: 12~65MB

その他

- ・USBポート
- · CD-ROMドライブ
- ·256色以上のVGAグラフィックスカードまたは互換性のあるビデオグラ フィックスアダプタ
- ・キーボード
- · Microsoft マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス

オプション

- · Microsoft Office 97, Microsoft Office 2000, Microsoft Office 2003, Microsoft Office XP
- ・ 音声用オーディオカード/スピーカー

ActiveSyncをインストールする

お使いのパソコンで、ウィルスチェックソフトやファイアウォールソフトなどの 常駐ソフトをお使いのときは、それらを停止してからインストールを行ってくだ さい。

- 1 この製品の通信モードをActiveSyncができる設定にします。
 - 1 スタート メニューの **(本)** "設定"にタップし、 システム タブを タップします。
 - 2 ** "ユーティリティ"の 通信モード タブで「USB接続の設定:」 を ActiveSync(Remote NDIS) にします。
 - 3 この製品の電源が自動的に切れないように設定しておいてください(☞7-39ページ)。
- **2** 付属のGetting Started CDをパソコンにセットします。 しばらくすると、次の画面が表示されます。




3 [次へ]をクリックし、下記の画面が表示されるまで画面の指示にしたがってインストールします。



4 「完了]をクリックします。 インストールが実行され、しばらくすると「接続 |画面が表示され ます。



5 上記画面が表示された状態で、①、②の順でパソコンとこの製品 を付属のUSBケーブルを使って接続します。



- で注意! パソコンと接続するときは、この製品にACアダプターを接続するか充電池 の残量が十分であることを確認してください。
 - 「Pocket PC 同期セットアップ ウィザードへようこそ」画面が表 示されたら、「次へ」をクリックします。





● お使いのパソコンがMicrosoft Exchange Serverに接続しているときは


前ページの手順6の後、「直接サーバーと同期します」画面(以下の画面)が表示されます。この画面で「Microsoft Exchange Serverを実行中のサーバーと直接同期する。」のチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックします。



次に表示された画面でサーバー情報やログオン情報などを設定し、[次へ]を クリックすると、手順7に進みます(手順7の画面ではExchange Serverとの 同期が行われます)。入力する情報については、ネットワーク管理者にご確 認ください。

また、ネットワーク環境によっては別の画面が表示されることもありますので、 ネットワーク管理者にお尋ねになり、画面にしたがって操作してください。

7 「同期オプション」画面が表示されたら、同期する項目にチェックをつけて[次へ]をクリックします。





- ●を選択すると「ファイルの同期」メッセージが表示されます。パソコンと 同期する場合は、「OK」をクリックしてください。
- ●を選択すると「メディアの同期」メッセージが表示されます。パソコンと同期する場合は、「OK」をクリックしてください。
- 8 「Pocket PC 同期セットアップ ウィザードの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

しばらくすると自動的に同期が開始されます。同期が終了すると、「ActiveSync」画面内に「接続完了」が表示されます。

Active Sync

ActiveSyncを使って同期する

- スタート メニューの (本) "設定" にタップします。
- 🖊 設定画面で「システム」タブにタップし、 💃 "ユーティリティ"に タップします。
- ユーティリティ画面で「通信モード」タブにタップします。



4 「USB接続の設定:」を「ActiveSync(Remote NDIS)」にして、<mark>ok</mark> にタップします。

- 手順4のUSB接続の設定が「モデム」になっていると、同期できません。
- **5** この製品とパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。 自動的に同期が始まります。

この製品とパソコンを接続した状態では、この製品またはパソコンのどちら かのデータが更新されると、同期が始まります。

MEMO₽

●手動で同期するときは、次の方法で行います。

この製品とパソコンを同期する設定にします。

パソコン側から同期を実行する

- 1 ActiveSyncの「ファイル」メニューの「同期」をクリック、または「←・同期〕 をクリックします。
- この製品側から同期を実行する
- 1 スタート メニューの № "プログラム" にタップし、プログラム画面で 🔂 "ActiveSync"にタップします。
- 2 画面左下の同期にタップします。
- この製品とパソコンを取り外すときは、同期中ではないことを確認してから 取り外してください(☞5-15ページ)。

同期をするときの設定を行う

同期を行うときにどのアプリケーションと同期を行うのかを設定できます。

- 1 パソコンとこの製品を接続します。
- 2 パソコン側のActiveSync画面で、「ツール」メニューの「オプション」をクリックします。
 設定画面が表示されます。



- ① 同期するパソコン名(フレンドリ名)が表示されます。 「設定」をクリックするとフレンドリ名の変更やパソコンで設定されている日時をこの製品に同期させることができます。
 - ・パソコンで設定されている日時をこの製品に同期させるときは 「接続時にPocket PCの日時を同期する」にチェックをつけて同期操作を 行ってください。
- ② 同期するアプリケーションにチェックをつけます(チェックを外すと同期されません)。
- ③「予定表」、「電子メール」、「お気に入り」、「ファイル」の詳細設定ができます。

ファイルをコピーする


パソコンとこの製品の間で相互にファイルをコピーできます。

- 1 パソコンとこの製品を接続します。
- 2 パソコン側のActiveSync画面で、[ジェクスプローラ]をクリックします。

「モバイル デバイス」ウィンドウが開き、この製品に保存しているファイルやフォルダが表示されます。

- 3 パソコンのウィンドウを表示し、パソコンに保存しているファイルやフォルダを表示します。
- 4 コピーしたいファイルを一方のウィンドウからもう一方のウィンドウにドラッグ&ドロップします。

ドラッグ&ドロップしたファイルがコピーされます。



- 「モバイル デバイス」ウィンドウの右上の
 ※をクリックしてウィンドウを閉じます。
- 6 パソコンとこの製品を取り外します。

MEMO

- パソコンからこの製品を取り外すとドラッグ&ドロップしてもコピーされません。
- パソコンからこの製品にMicrosoft ExcelファイルやMicrosoft Wordファイルをコピーすると外出先等でもファイルの内容を確認できます。

ファイルを同期する

パソコンのファイルとこの製品のファイルを同期できます。 同期するには、同期フォルダを利用します。

1 パソコンのデスクトップに同期フォルダ(♪)が表示されていることを確認します。



- ●同期フォルダ(か)が表示されていないときは、「同期をするときの設定を行う」(☞5-8ページ)を参照して、
 ・ファイルにチェックを付けて同期設定してください。
- 2 同期したいファイルを同期フォルダに入れます。
- 3 この製品とパソコンを接続します。 同期フォルダ内のファイルを同期し、パソコンとこの製品で同じ内容のファイルを持つようになります。

Microsoft WordやMicrosoft Excelなどのファイルを同期するときのご注意 Microsoft WordやMicrosoft Excelは、Word MobileやExcel Mobileに比べて 多くの機能を持っています。このため、同期時にパソコン上の同期フォルダ内の WordやExcelファイルからWord MobileやExcel Mobileなどが持っていない機能が削除されます。



この製品とパソコンを取り外すときは、同期中ではないことを確認してから取り外してください(☞5-15ページ)。

お気に入りと同期する

パソコンで表示したホームページやパソコンに取り込んでおいたホームページの URLを、この製品に転送することができます。

1 パソコンのInternet Explorerの「お気に入り」メニューの中に「モバイルのお気に入り」フォルダが作成されていることを確認します。

MEMO

- 2 パソコンでホームページを表示し、「お気に入り」メニューの「お気に入りに追加」をクリックします。表示されたお気に入りの追加画面で、「 モバイルのお気に入り」をクリックして選択し、「OK]をクリックします。

MEMO

- 3 この製品とパソコンを接続します。

追加したお気に入りがこの製品に転送されます。

転送されるのは、お気に入りフォルダに追加したホームページのURLのみです。実際にホームページを閲覧するときは、インターネットに接続する必要があります。

MEMO

- パソコンのInternet Explorerの「ツール」メニューの「モバイルのお気に入り の作成」をクリックしても「モバイルのお気に入り」に追加されます。
- この製品とパソコンを取り外すときは、同期中ではないことを確認してから取り外してください(☞5-15ページ)。

データ通信

パソコンとこの製品を付属のUSBケーブルで接続すると、この製品をデータ通信機器(モデム)として使ったデータ通信ができます。

この製品では、次のデータ通信方式が利用できます。

- \cdot 64kPIAFS($\langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle \rangle$ + $\langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle \rangle$
- · 64kPIAFS(ギャランティ)
- · 32kPIAFS
- フレックスチェンジ方式
- ・1xパケット方式
- · 4xパケット方式

● 64kPIAFS(ベストエフォート)

ウィルコムが提供する最大通信速度64kbpsのデータ通信方式です。基地局の利用状況や電波の状況により64kbpsと32kbpsをフレキシブルに選択し、切れにくい通信環境を実現する方式です。

● 64kPIAFS(ギャランティ)

64kbps固定のデータ通信方式です。64kbpsの通信が確保できないときは回線を切断します。

• 32kPIAFS

PHSの通信標準規格で、最大通信速度32kbpsの通信を行う方式です。

●フレックスチェンジ方式

ウィルコムが提供する1xパケット方式と64kbps(ベストエフォート)の通信方式を送受信するデータ量や通信状況に応じて自動的に切り替える方式です。スムーズな通信環境を実現できます。


ご利用になるには、ウィルコムのフレックスチェンジ方式専用の料金コースにご契約いただき、専用のアクセスポイントに接続してください。

●1xパケット方式

ウィルコムが提供する最大通信速度32kbpsのパケット通信方式です。情報をパケット(小包)に分割して、パケット単位で情報をやりとりする方式です。数分程度電波が弱くなったり途切れたりしても、できるだけ回線を維持し、より信頼性の高い通信環境を実現します。ご利用になるには、ウィルコムの1xパケット方式対応の料金コースにご契約いただき、専用のアクセスポイントに接続してください。

●4xパケット方式

ウィルコムが提供する最大通信速度128kbpsのパケット通信方式です。情報 をパケット(小包)に分割して、パケット単位で情報をやりとりする方式で す。数分程度電波が弱くなったり途切れたりしても、できるだけ回線を維持 し、より信頼性の高い通信環境を実現します。ご利用になるには、ウィルコ ムの4xパケット方式対応の料金コースにご契約いただき、専用のアクセスポ イントに接続してください。



ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ窓口

この製品から

局番なしの157(無料)

● 一般加入電話/公衆電話から 0120-921-157(無料)

(携帯電話・PHSからもかけられます)

受付時間:9:00~21:00(日・祝日も受付)

(2005年11月現在)

データ通信の準備

パソコンとこの製品をUSBケーブルで接続する前に次の準備が必要です。

①USBモデムドライバをパソコンへインストールする

接続可能なパソコンのOS

- ・Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 1および2)
- ・Microsoft Windows XP Home (Service Pack 1および2)
- · Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4)

インストールの方法は、付属のGetting Started CDに収録しているマニュアル「USB_install_manual.pdf」をご覧ください。マニュアルの開き方は、1-55ページをご覧ください。

②この製品の通信方式をモデムに設定する

- 1 スタートメニューの (で) "設定"にタップします。 設定画面が表示されます。
- **2** 設定画面(システム)タブ)で ¼ "ユーティリティ"にタップします。 ユーティリティ画面が表示されます。
- **3** ユーティリティ画面で、<u>通信モード</u>タブにタップします。
- 4 「USB接続の設定」欄にタップし、「モデム」を選択します。また、 64kbpsPIAFSで通信するときは「64kPIAFS通信の設定」欄で、「ベス トエフォート方式」、「ギャランティ方式」のどちらかを選択します。



・64kbpsPIAFSで通信 するとき、「ベストエ フォート方式」または 「ギャランティ方式」を 選択します。

okにタップし、設定を保存します。
 この製品をデータ通信機器として使用できます。

MEMO

● ActiveSyncを使ってパソコンと同期を行うときは、手順4で「ActiveSync (RemoteNDIS)」を選択してください(☞5-4ページ)。

ご注意

次のようなパソコンでの動作は保証できません。

- 自作パソコン
- · OSをアップグレードしたり入れ替えたパソコン
- ・ご自分で追加したUSBポートをお使いのとき
- ・USBハブなどを経由した接続のとき
- ・パソコンにこの製品以外のUSB機器が接続されているとき


パソコンとこの製品を接続する

ここでは、ドライバをパソコンにインストールしているものとして説明します。

パソコンとこの製品を接続する

付属のUSBケーブルを使ってパソコンとこの製品を接続します。

- █ データ通信ができる設定になっていることを確認します(☞前 ページ)。
- 🙎 パソコンを起動し、下図のように①②の順でこの製品とパソコン を付属のUSBケーブルで接続します。






● この製品の充電池の消耗を少なくするために、この製品にACアダプターを 接続してデータ通信を行うことをおすすめします。

パソコンとこの製品を取り外す

データ通信終了後、以下のようにして取り外します。

パソコンを起動したまま、下図のように①②の順でUSBケーブル を外します。



データ通信(発信)を行う

この製品に接続しているパソコンからデータの発信などを行います。

- **ご注意** この製品では、データ(着信)通信はできません。
 - ダイヤルロック(通話/通信機能の制限)やW-SIMロックを設定(№2-105 ページ)しているときは、データ通信も利用できません。

1 この製品を接続しているパソコンなどからデータ通信の発信操作 を行います。

パソコンなどでアクセスポイントの電話番号を設定するときは、電話番号に 続けて次の記号と数字を入力します。

通信方式	電話番号に続けて入力
64kPIAFS(ベストエフォート、ギャランティ)	##4
32kPIAFS	##3
フレックスチェンジ方式	##7
1xパケット方式	##61
4xパケット方式	##64

※64kPIAFSと32kPIAFSの通信方式は、分計発信ができます。

分計発信するときは、電話番号+記号(##4や##3など)の後に「.01」を追加し ます(例:03-××××-××*##4.01)。

この製品の画面(タイトルバー)上に、通信中であることを示すアイコンが表 示されます。

 \mathbf{F} : 64kPIAFS(ベストエフォート)

FF: 64kPIAFS(ギャランティ)

FF: 32kPIAFS

FC:フレックスチェンジ方式

PT: 4xパケット方式 **PT**: 1xパケット方式



パソコンなどからデータ通信を終了する操作を行います。



- データ诵信を行う前に、この製品にACアダプターを接続するか、この製品 の充電池残量が十分であることを確認してください。
- データ通信を行うためのパソコン側のくわしい設定や操作については、パソ コンの説明書などをご覧ください。
- 発信者番号通知設定(☞2-103ページ)に関わらず電話番号がアクセスポイン トに通知されます。
- データ通信をしたときの電話番号は発信履歴に保存されません。


6 その他の機能

電卓	6-2
カードにバックアップする	
(バックアップツール)	6-3
バックアップツールを起動する	6-4
バックアップする(保管)	6-5
リストアする(復元)	6-6
ファイルを管理する	
(ファイルエクスプローラ)	6-7
ファイルエクスプローラの使いかた	6-7
ファイルエクスプローラのメニュー	6-12
ゲームで遊ぶ	
(ソリティア/Bubble Breaker)	6-13
	6-13
Bubble Breaker	6-15
Java™アプリ	6-16

電卓

一般の電卓と同じ操作で9桁までの計算ができます。

- **1** スタートメニューの**に**"プログラム"にタップします。
- 2 プログラム画面で 🏻 "電卓"にタップします。



3 電卓を終了するときは、<mark>×</mark>にタップします。

カードにバックアップする (バックアップツール)

この製品に保存しているデータなどをminiSDカードにバックアップ(保管)した り、保管したデータをこの製品にリストア(復元)したりできます。


で注意! ●バックアップデータは、1枚のminiSDカード上に1つだけです。1枚の miniSDカードに複数のバックアップデータは作成できません。

以下のデータはバックアップされませんのでご注意ください。

- ・パスワード
- · PIN I F

バックアップツールを起動する

- **1** スタートメニューの**/**"プログラム"にタップします。
- 🙎 プログラム画面で🕼 "バックアップツール"にタップします。
- **3** バックアップに必要な容量の計算を行います。 バックアップツール起動時、この容量の計算を行います。
- 4 バックアップに必要な容量の計算が行われたあと、バックアップ ツール画面が表示されます。



- ① バックアップを実行します(☞ 次ページ)。
- ② バックアップしたデータをリストア(復元)します(© 6-6ページ)。 リストアを行うと、リストアを行う前に保存していたデータはすべて削除されますので、十分に注意してからリストアしてください。
- ③ miniSDカード上のバックアップデータを削除します。
- ④ miniSDカード装着時、「miniSDカード」が表示されます。保存先は、miniSDカードです。何も表示されないときはminiSDカードが装着されていませんので、装着します。
- ⑤ バックアップツール起動後、miniSDカードを装着しても④の項目に「miniSDカード」が表示されないときに、カードが装着されているか検索します。
- ⑥ バックアップに必要な容量や空き領域、メディア上に存在するバックアップ データの状態を表示します。

6

バックアップする(保管)

🚺 バックアップツール画面で、 バックアップ作成 にタップします。 バックアップが始まります。



- **∠** 確認画面が表示されます。 はいにタップすると手順3に移ります。 いいえにタップするとバックアップツール画面に戻ります。
- ります。
- 4 バックアップが終了すると確認画面が表示されますので、OKに タップし、バックアップツール画面に戻ります。
- で注意! この製品のメモリの空き領域が1MB以下のときは、バックアップできませ ん。不要な画像データなど容量の大きなデータを削除したあと、バックアッ プレてください。
 - 1枚のminiSDカードには1つのバックアップデータしか作れません。バック アップデータを保存しているminiSDカードに新しくバックアップするとき は、先に、カードにある古いバックアップデータを削除してください(バッ クアップデータの削除は前ページの③をご覧ください)。

バックアップデータを保存したままのminiSDカードには、新たにバックアッ プはできません。

古いバックアップデータを残しておきたいときは、miniSDカード内の CEBACKUPフォルダをフォルダごとパソコンなどにコピーします。

本体データを古いバックアップデータに戻すときは、miniSDカードに CEBACKUPフォルダをコピーした後、次ページをご覧になり、リストア(復 元)を行ってください。

リストアする(復元)

バックアップしたデータをこの製品にリストア(復元)します。

で注意! ● リストアを行うと、この製品に保存していたデータは削除され、リストア データに置き換わりますのでご注意ください。

- **1** バックアップツール画面で、バックアップ復元にタップします。
- **2** 確認画面が表示されます。
 はいにタップすると手順3に移り、リストア(復元)が始まります。
 いいえにタップするとバックアップツール画面に戻ります。
- **3** 「バックアップの復元中」画面が表示され、リストア(復元)が始まります。
- 4 リストア(復元)が終了すると、確認画面が表示されます。
- **5** ok にタップします。
- **6** リセット(☞8-2~3ページ)を行います。 リストア(復元)を完了するためにリセットは、必ず行ってください。

6

ファイルを管理する (ファイルエクスプローラ)

ファイルエクスプローラを使うと新規にフォルダを作成したり、ファイルやフォルダを移動させるなど、ファイルの管理ができます。

ここでは、ファイルエクスプローラの基本的な使いかたについて説明します。あわせてヘルプもご覧ください。

ファイルエクスプローラの使いかた

- **1** スタートメニューの**に**"プログラム"にタップします。
- **2** プログラム画面の **(少"ファイルエクスプローラ"にタップします。** ファイルエクスプローラの画面が表示され、「My Documents」のファイルと フォルダの一覧が表示されます。



現在表示中のフォルタ 階層より、1つ上の フォルダ階層へ移動し

ます。

ご注意● ファイルエクスプローラを使うとWindowsのシステムファイルなどが見られますが、誤って削除したりすると正常に動作しなくなる恐れがあります。

miniSDカードのフォルダやファイルを見る

- 1 ファイルエクスプローラ画面で「My Documents▼」をタップします。
- **2** miniSDカードをタップします。 miniSDカード内のフォルダやファイルが表示されます。



ファイルをメールに添付して送る

- **送信したいファイルをタップしたままにします。** ポップアップメニューが表示されます。
- 2 電子メールで送信にタップします。 「アカウントの選択」画面が表示されたときは、添付して送るアカウントをタップして選択します。 ファイルを添付したメールの送信メッセージ作成画面が表示されます。
- MEMO
- 送信したいファイルを選択し、画面右下の メニューー 電子メールで送信 をタップしてもファイルを添付したメールの送信メッセージ作成画面が表示されます。
- **3** 宛先、件名、本文などを入力します。 メールの送信についてくわしくは、「メールを作って送る」(1672-28ページ)をご覧ください。

新規フォルダを作成する

ここでは「My Documents」フォルダの下に新しくフォルダを作ります。 別の階層にフォルダを作成するときは、「My Documents▼」にタップし、フォルダを選んでください。

- 1 ファイルエクスプローラ画面で「My Documents」フォルダを開きます。
- **2** 画面右下の メニューー 新しいフォルダ にタップします。 新しいフォルダが作成され、フォルダ名の入力状態になります。





- ファイルやフォルダのない空白部分にタップしたままにし、ポップアップメニューから <u>新しいフォルダ</u>にタップしても新しいフォルダが作成されます。
- 3 フォルダ名を入力します。

フォルダやファイルの名前を変更する

- 1 名前を変更するファイルやフォルダをタップしたままにします。
- **2** ポップアップメニューから

 名前の変更

 にタップします。
- MEMO
- 名前を変更するフォルダやファイルを選択し、画面右下の メニューー 名前の変更 をタップしても名前の変更ができます。
- 3 名前を変更します。



● 名前の変更をやめるときは、画面右下の「メニュー」 — 編集 — 元に戻す 名前の変更 をタップして、元に戻します。

ファイルエクスプローラ

フォルダやファイルを削除する

- **1** 削除するファイルやフォルダをタップしたままにします。
- **2** ポップアップメニューから<u>削除</u>にタップします。 削除の確認画面が表示されます。

MEMO

- 削除するフォルダやファイルを選択し、画面右下の メニュー 削除を タップしても削除の確認画面が表示されます。
- 3 はいにタップします。

ご注意

削除の取り消しはできません。
 フォルダの削除を実行すると、フォルダ内のファイルやフォルダはすべて削除されます。

フォルダやファイルを移動させる

- **1** 移動させるファイルやフォルダをタップしたままにします。
- 2 ポップアップメニューから「切り取り」にタップします。

MEMO

- 移動させるフォルダやファイルを選択し、画面右下の メニュー 編集 切り取り をタップしても切り取りができます。
- **3** 移動先のフォルダをタップし、開きます。
- 4 移動先のフォルダ内をタップしたままにし、ポップアップメニューから<u>貼り付け</u>にタップします。

別の階層に移動させるときは、「My Documents▼」をタップして、フォルダを選んでください。

MEMO

- 移動先のフォルダ内をタップし、画面右下の「メニュー」 —[編集] [貼り付け] をタップしても貼り付けができます。
- ●フォルダを移動すると、フォルダ内のファイルは、すべて移動されます。
- ●「切り取り」したフォルダやファイルを貼り付けず、別のフォルダやファイルを「切り取り」すると、前の「切り取り」は解除されます。
- 移動をやめるときは、画面右下の「メニュー」 [編集] [元に戻す 移動]を タップして、元に戻します。

フォルダやファイルをコピーする

- **1** コピーしたいファイルやフォルダをタップしたままにします。
- **2** ポップアップメニューから<u>コピー</u>にタップします。
- MEMO
- コピーするフォルダやファイルを選択し、画面右下の メニュー 編集 コピー をタップしてもコピーできます。
- **3** コピー先のフォルダをタップし、開きます。
- 4 コピー先のフォルダ内をタップしたままにし、ポップアップメニューから、貼り付け、にタップします。

別の階層にコピーするときは、「My Documents▼」をタップして、フォルダを選んでください。

MEMO

- コピー先のフォルダ内をタップし、画面右下の「メニュー」 [編集] [貼り付けをタップしても,貼り付けができます。
- コピー元と同じ階層に「コピー」するとファイルやフォルダ名に「コピー〜」が 追加されます。
- コピーをやめるときは、画面右下の「メニュー」 [編集] [元に戻す コピー] をタップして、元に戻します。

ファイルエクスプローラ

ファイルエクスプローラのメニュー

My Docume	ents	「My Documents」のファイルとフォルダの一覧を表
		示する。
パスを開く		ネットワーク上の共有フォルダを開く。
電子メールで送信		タップすると選択しているファイルを添付したメッセー
		ジ作成画面を表示する(☞6-8ページ)。
最新の情報に	こ更新	最新の状態に更新する。
すべてのファ	ァイルを表示	すべてのファイルを表示する。
新しいフォル	νダ	新しいフォルダを作成する (☞6-9ページ)。
名前の変更		フォルダやファイルの名前を変更する(☞6-9ページ)。
削除		フォルダやファイルを削除する(☞6-10ページ)。
編集メニュー	元に戻す	フォルダやファイルのコピー、名前の変更、移動の操作
		を元に戻す。
	切り取り	フォルダやファイルを切り取る(☞6-10ページ)。
	コピー	フォルダやファイルをコピーする(☞6-11ページ)。
	貼り付け	コピーおよび切り取ったフォルダやファイルを貼り付け
		る (啄6-10、6-11ページ)。
	ショートカット	コピーしたフォルダやファイルのショートカットを貼り
	の貼り付け	付ける。
	すべて選択	すべてのフォルダやファイルを選択する。

6


ゲームで遊ぶ (ソリティア/Bubble Breaker)

ソリティアとBubble Breakerの2つのゲームを楽しむことができます。 くわしくは、それぞれのゲームのヘルプをご覧ください。

ソリティア

山札のカードを使い切り、すべてのカードを組札に積み重ねるゲームです。 組札には、エースからキングまで、同じマークのカードを数字の小さい順に積み 重ねていきます。

- **1** スタートメニューの**に**"プログラム"にタップします。
- 2 プログラム画面ででは"ゲーム"のでいいファイア"にタップします。



3 画面左下の<u>カードをめくる</u>をタップして山札をめくります。 山札をタップしても山札をめくります。

4 場札に赤と黒のカードを交互に数字が小さくなるように積み重ねながら、組札にエースを移動し、同じマークのカードを数字の小さい順に積み重ねていきます。

- ・組札にすべてのカードを積み重ねたら勝ちです。
- ・移動したカードを元に戻すときは、画面右下のメニューー元に戻すに タップします(直前のプレイを取り消せます)。
- ・移動できるカードがなくなると終了です。
 画面右下の メニューー 新しいゲーム をタップすると、もう一度最初からゲームを始められます。

ゲームのルール/カードの模様を変更する

画面右下の「メニュー」ー「オプション」で以下の設定が変更できます。

ゲームのルール タブ

- ・カード(山札)のめくりかたは、「1枚ずつ1/「3枚ずつ1から選べます。
- ・得点の付けかたは、「点数方式」/「金額方式」/「なし」から選べます。 「金額方式」を選択したときのみ「次のゲームに得点を繰り越す」にチェックを つけられます。
- ・「時間制」や「得点表示あり」のチェックをはずすと、時間や得点の表示はされません。

カードの模様 タブ

・カードの模様を変更できます。変更したいカードの模様をタップします。変更が終わったらokokをタップしてください。

Bubble Breaker

Bubble Breaker

泡(バルーン)を消すゲームです。

1度にたくさんの泡(バルーン)を消すと高得点になります。

- **1** スタートメニューの*に*"プログラム"にタップします。
- 2 プログラム画面でin "ゲーム"の in Bubble Breaker"にタップします。



- **3** 消したいブロックをタップします。 消せるブロックが線で囲われ、得られる得点が表示されます。
- **4** もう一度消したいブロックをタップします。

ブロック内の泡(バルーン)が消え、得点が表示(加算)されます。

- ・消したブロックを元に戻すときは、画面左下の「ゲーム」 元に戻す 移動 にタップします(直前のプレイを取り消せます)。
- ・消せるブロックがなくなると終了です。画面左下の「ゲーム」 「新しいゲーム」 をタップすると、もう一度最初からゲームを始められます。

MEMO

● ゲームの遊びかたを変更する

画面左下の「ゲーム」 - オプション」でゲームの遊びかたを変更することができます。

- ・ゲームのスタイルは「標準」、「継続」、「メガシフト」などから選べます。
- ・バルーン(泡)の色は「カラー」、「グレースケール」が選べます。 変更が終わったらokをタップしてください。

● 成績を確認する

画面右下の「情報」 - 成績表」でゲームの成績を確認できます。 確認が終わったら okをタップしてください。

Java™アプリ

この製品には、Javaアプリケーションを実行するためのJava実行環境「JBlend™」が搭載されています。

ゲームなどのJavaアプリケーションを、インターネットからダウンロードしたり(☞2-89ページ)、パソコンやminiSDカードからコピーして(☞5-9、6-11ページ)、この製品で利用できます。

ダウンロード後、インストールしてください。インストールの方法はダウンロード先などを確認してください。

Javaアプリケーションを起動する

- **1** スタートメニューの**に**"プログラム"にタップします。
- **2** プログラム画面で**②** "Java™アプリ"にタップします。 Javaアプリケーションの一覧画面が表示されます。



3

起動したいJavaアプリケーションに2回タップします。

Javaアプリケーションが起動されます。 使用方法は、Javaアプリケーションのヘルプなどをご覧ください。



- この実行環境は、「J2ME CLDC-1.1 MIDP-2.0」に準拠しています。
- 画面右下の メニュー アプリケーション 削除 などでアプリケーション を削除するとアプリケーションを起動することはできませんが、元のファイル(インターネットなどからダウンロードしたファイル)はメモリに残っています。
- ●本体メモリなどの容量を空けるときや不用になったときは、ダウンロードしたファイルもファイルエクスプローラを起動して削除します(ファイルによっては有料のものもありますので、削除にはご注意ください)。 ダウンロードしたファイルを削除し再度インストールする場合は、ファイルを再度ダウンロードしてください。

Java™アプリのメニュー

アプリケーション	削除	選択しているJavaアプリケーションを削除する。
	すべて削除	表示されているJavaアプリケーションを全て削除する。
	パーミッション	ネットワークに接続する前に確認画面を出す/出さな
		いなどを設定する。
	情報	選択しているJavaアプリケーションのファイル情報
		などを表示する。
Java設定		Javaアプリケーションの使用中、常にバックライト
		を点灯するか設定する。
Java情報		バージョン情報を表示する。
終了		Java™アプリ(Java実行環境)を終了する。

• • • • • • • • MEMO • • • • • • •

7 設定

ワイヤレスLAN接続のための設定をす	る 7-2
ワイヤレスLANを使えるようにする	7-2
フライトモードに設定する	7-5
既存のアクセスポイントに接続する	7-6
インターネットへの接続設定をする	5 7-12
インターネットプロバイダーへの	
接続設定をする	7-12
社内ネットワークへの接続設定をする	7-19
VPNサーバーへの接続設定をする	7-20
プロキシサーバーを設定する	7-22

使用環境を設定する	7-23
- 待ち受け画面(Today画面)を設定する	 7-24
オーナー情報を設定する	7-26
パスワードを設定する	
ボタンを設定する	7-28
スタートメニューを設定する	
単語登録や入力の設定をする	7-30
音と通知を設定する	
エラー報告をする/しないを設定する	
バックライトを減光(最小輝度)する	
までの時間を設定する	7-35
バージョン情報などを確認する	
パワーマネージメントを設定する	7-38
プログラムを削除する	
メモリを確認する	7-41
ユーティリティの設定をする	
地域を設定する	7-46
時計とアラームを設定する	
画面の設定/タッチスクリーンの	
補正をする	7-50
証明書を確認する	

ワイヤレスLAN接続のため の設定をする

内蔵のワイヤレスLANを使用して、社内ネットワークに接続したり、ワイヤレスLANサービスを提供している店舗などからインターネットにアクセスしたりするための設定について説明します。

ここでは、基本的な設定のしかたについて説明します。あわせてヘルプもご覧ください。




- 各項目に文字を入力するときは、大文字・小文字・全角・半角は区別されますので、英数字や記号を入力する際は注意してください。 また、数字の「○」(ゼロ)と英語の「○」(オー)、数字の「1」と英字の「」」などの区別も確認してください。
- 充電池の残量が少なくなるとワイヤレスLANは使用できません。

ワイヤレスLANを使えるようにする

内蔵ワイヤレスLANが有効か確認する

ワイヤレスLANで通信するためには、内蔵ワイヤレスLAN機能を有効(オン)に する必要があります。

内蔵ワイヤレスLAN機能が有効(オン)になっているかどうかは、ワイヤレス LANランプまたはタイトルバーの I や アイコンで確認します。




MEMO

● ワイヤレスLANを使用しない場合は、無効(オフ)にすることをおすすめします(☞7-4ページ)。有効(オン)のままにしておくと通常より充電池を消耗し、動作時間が短くなります。

内蔵ワイヤレスLANを有効(オン)にする

内蔵ワイヤレスLANを有効にする前に、7-6ページをご覧になりIPアドレスなどの設定を行います。

- **1** スタート メニューの **(ご) "設定"にタップします。** 設定画面が表示されます。
- 2 設定画面で<u>システム</u>タブにタップし、 ¼ "ユーティリティ"に タップします。
- **3** ユーティリティ画面の無線ON/OFF タブにタップします。



- 4 「全ての無線機能を停止する」のチェックを外し、「内蔵ワイヤレスLANを停止」のチェックを外してokにタップします。
- 5 ワイヤレスLANランプが点灯します。また、タイトルバーに i が表示され、近くのアクセスポイントを自動的に検出します。
- 近くにアクセスポイントがあるときは、しばらくするとタイトルバーに ♥ が表示され、画面下部に「ネットワークが検出されました」のメッセージと検出したアクセスポイントを表示します。
- **7**手順6で画面下部に「ネットワークが検出されました」のメッセージと検出したアクセスポイントのウィンドウが消えているときは、タイトルバーの

 「にタップしさらに」では、プログラにあると再度表示されます。
- 8 アクセスポイントを選択して、画面左下の OK にタップします。

- 9 画面下部の表示が「ネットワークの接続先」になり、「インターネット設定」または「社内ネットワーク設定」を選択し、接続にタップします。
- 10 ネットワークキーが必要な場合は、ネットワークキーの入力画面が表示されますので、ネットワークキーを入力します。ネットワークキーはアクセスポイントに設定されているキーと同じものを入力します。社内ネットワークに接続するときは、ネット管理者にご確認ください。
- 11 画面左下の接続にタップします。 タイトルバーのアイコンが ☆ になり、ネットワークに接続した状態になります。

内蔵ワイヤレスLANを無効(オフ)にする

ワイヤレスLANを使用しない場合は、内蔵ワイヤレスLAN機能を無効(オフ)にすることをおすすめします。

内蔵ワイヤレスLAN機能が有効(オン)またはフライトモード(ミ次ページ)の状態では、通常より充電池を消耗し、動作時間が非常に短くなります。


- 1 前ページと同様に、ユーティリティ画面(無線ON/OFF)タブ) を表示します。
- **2** 「個別設定」内の「内蔵ワイヤレスLANを停止」にチェックを付け、 ok にタップします。
- **3** ワイヤレスLANランプが消灯します。また、タイトルバーの♀→が消えます。

フライトモードに設定する

使用が禁止されている場所で、一時的に内蔵ワイヤレスLAN機能を使用できなくします。これをフライトモードと呼びます。

ただし、この設定は、前ページのように無効(オフ)になっていないため、充電池 は消耗していますのでご注意ください。無効にするときは前ページをご覧になり 設定してください。

1 タイトルバーの[®] にタップします。



- 2 ウィンドウのフライトモードに設定にタップします。
- クィンドウが消えます。
 これで、フライトモードに設定されました。フライトモードになっても、タイトルバーには内蔵ワイヤレスLANのアイコンは表示され、ワイヤレスLANのランプは点灯しています。

MEMO

● パワーマネージメント画面(「ワイヤレス」タブ)で、「ワイヤレスシグナルオフ(フライトモード)」のラジオボタンにチェックを付け、okにタップしても、フライトモードになります。

フライトモードを解除する

- **1** タイトルバーの ▮ にタップします。 ウィンドウが表示されます。
- 2 ウィンドウのフライトモードを解除にタップします。
- **3** ウィンドウが消えます。 これで、フライトモードが解除されました。

MEMO

● パワーマネージメント画面 (「ワイヤレス」タブ) で、「ワイヤレスシグナルオン」のラジオボタンにチェックを付け、okにタップしても、フライトモードが解除されます。

既存のアクセスポイントに接続する


IPアドレスやネームサーバーの設定、プロキシサーバーの設定を行う

まず最初にIPアドレスとネームサーバーの設定、さらに必要に応じて社内ネットワークに接続するためのプロキシサーバーの設定を行います。

- **1** 設定画面(接続 タブ)で、 **□**Î "ネットワークカード"にタップします。
- 2 ネットワークアダプタの構成画面で、次の①と②を行います。
 - ①「ネットワークカードの接続先」を選択します。
 - ② 「内蔵ワイヤレスLAN」にタップします。



- 3 表示された画面で、IPアドレスの設定を行います。
 - ・DHCPサーバーを使用する場合は、「サーバー割り当てのIPアドレスを使用する Iにチェックを付けます。
 - ・固定のIPアドレスを使用する場合は、「指定したIPアドレスを使用する」に チェックを付け、IPアドレスやサブネットマスクなどを入力します。



4 ネームサーバータブにタップし、DNS サーバーアドレスおよび WINSサーバーアドレスの情報を入力します。

MEMO

- サーバーアドレスについては、ネットワーク管理者にご確認ください。
- 通常、ご自宅のアクセスポイントなどに接続するときは、手順3で「サーバー割り当てのIPアドレスを使用する」にチェックを付け、ネームサーバーには何も入力しません。
- **5** okにタップします。
 「アダプタ Iのメッセージ画面が表示されます。
- okにタップします。
 「ネットワークアダプタの構成 | 画面に戻ります。
- ok にタップします。 設定画面(接続)タブ)に戻ります。 通常、ご自宅のアクセスポイントなどに接続するときは、手順7で終了です。
- 8 設定画面(接続)タブ)で、いっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱっぱいます。
- 9 接続画面(設定タブ)で、「プロキシサーバーの設定」にタップします。
- **10**表示された画面で、「このネットワークをインターネットに接続する」にチェックを付けます。
- **11** さらに「プロキシサーバーを使用してインターネットに接続する」にチェックを付け、プロキシサーバーを入力します。 必要に応じて、「詳細設定」にタップし、HTTPプロキシサーバーのポートやユーザー名、パスワードを入力します。
- **12** ok に数回タップし、設定画面(接続)タブ)に戻ります。

ネットワークに接続する

IPアドレス、ネームサーバーの設定やプロキシサーバーの設定を行ったのち、ネットワークに接続します。

- 1 設定画面(接続タブ)で、 (2) "ネットワークカード"にタップします。
- 「ワイヤレス」タブが選択されていることを確認します。 近くにワイヤレスLANアクセスポイントを検出した場合は、ネットワーク名 (SSID)が表示されます。



- 3 ・一度、すべての設定を行いネットワークに接続したことがある ときは、上の画面でネットワーク名にタップしたままにして表 示されたメニューから 接続 にタップします。
 - ・これから設定を行うときは、次ページ以降をご覧になり設定し ます。



- 内蔵ワイヤレスLANを有効にしている状態で電源を切った場合は、電源を入れて約5秒以内には電源を切らないようにしてください。
- 上記画面で「接続中」と表示されているときは、接続を試みている状態です。 また、「接続済」と表示されると接続が確立されていることを示します。

設定



- ・検出したアクセスポイントを利用するときは、その名前にタップします。
- ・新しい設定を行うときやアクセスポイントを検出しなかったときは、「新しい設定の追加」にタップし、ネットワーク名を入力します。

チェックがないことを・確認します(インフラストラクチャ通信)。 アクセスポイントを使用しないアドホック通信を利用する場合は、チェックをつけます。



-アクセスポイントに設 定されているネット ワーク名を入力しま す。

社内のネットワークに 接続する場合は、「社 内ネットワーク設定」 を選択します。 自宅などからプロバイ ダーに接続する場合 は、「インターネット

設定を選択します。

MEMO


● ワイヤレスLANの通信形態について

ワイヤレスLANの通信形態には、次の2つがあります。

- ・**インフラストラクチャ通信** ワイヤレスLANアクセスポイントを介して通信します。
- ・**アドホック通信**ワイヤレスLANアクセスポイントを介さず、ワイヤレスで接続できる機器同士で直接通信を行います。

5

ネットワークキータブにタップし、セキュリティ関連の設定を 行います。




- ① ワイヤレスLANアクセスポイントの設定に合わせて認証方式を選択します。
- ② ワイヤレスLANアクセスポイントの設定に合わせて暗号化方式を選択します。

ワイヤレスLANアクセスポイント側でネットワークキー(WEPキー)が設定されている場合は、「WEP」を選択します。また、ネットワークキーが設定されていない場合は、「無効」を選択します。

- ※①認証で「WPA」または「WPA-PSK」を選択している場合は、「TKIP」を選択します。
- ③ ネットワークキーを入力するときなどは、チェックを外し④のネットワーク キーを入力します。
- ④ ワイヤレスLANアクセスポイントの設定に合わせて「ネットワークキー」を入力します。
- ⑤ ワイヤレスLANアクセスポイントの設定に合わせて「キーインデックス」を選択します。

⑥ ワイヤレスLANアクセスポイントの設定に合わせて、IFFF802.1X認証を使 用する設定になっている場合は、タップして設定します。



とを強く推奨します。

> ネットワークキー(WEPキー)を設定していない場合、ワイヤレスLAN機能を 搭載した装置からこの製品を検索できるため、データを盗まれたり、データ を破壊されたりする危険性があります。

6 okにタップします。

「ワイヤレスネットワークの構成」画面に戻ります。

新しく作ったネットワーク名にタップしたままにして表示されたメニューか ら接続にタップすると、ネットワークに接続します。

インターネットへの 接続設定をする

既に加入しているインターネットプロバイダーを使用して、インターネットに接続するための設定や社内ネットワークに接続するための設定について説明します。

ここでは、基本的な設定のしかたについて説明します。あわせてヘルプもご覧く ださい。



- ご購入時、すでに「既定のインターネット設定」の中に「CLUB AIR-EDGE-0」が入っています。これは、オンラインサインアップ(☞2-26ページ)するときに使用する設定です。この設定を使ってメールの送受信などはできません。
- ●各項目に入力するときは、大文字・小文字・全角・半角は区別されますので、英数字や記号を入力する際は注意してください。 また、数字の「O」(ゼロ)と英語の「O」(オー)、数字の「1」と英字の「」」などの区別も確認してください。

インターネットプロバイダーへの接続設定をする

アクセスポイントの電話番号、ユーザー名、パスワードなどが記載されているプロバイダーからの資料をお手元にご用意ください。

- 1 スタートメニューの (で) "設定"にタップします。 設定画面が表示されます。
- 2 設定画面で接続タブの♥️**接続"にタップし、「既定のインターネット設定」の「新しいモデム接続の追加」にタップします。 新しい接続画面が表示されます。

MEMO

● オンラインサインアップ(☞2-26ページ)を行った後、ご自分でご入会しているプロバイダーの情報を設定するときは、「既定のインターネット設定」ではなく「センタ名称設定」になっています。

この設定を切り替えるときは、接続画面(詳細設定タブ)(☞7-18ページ)で、 | ネットワークの選択 | にタップし、インターネットに自動的に接続するプログラムの接続方法の項目にタップして切り替えます。

接続名を入力し、さらに「モデムの選択」を「W-SIM」にして、 次へをタップします。



- で注意
 ■「モデムの選択」は「W-SIM」を選択してください。これ以外のものを選択して も接続できません。
 - **4** 接続先のアクセスポイントの電話番号を入力し、「次へ」にタップ します。



MEMO₽

- ご利用の通信速度、通信手段により、アクセスポイントの電話番号の後に記 号(##4や##7など)の入力が必要となります。 詳しくは、ご利用のプロバイダーにご確認ください。
- ◆インターネット接続時に分計発信を行う場合は、アクセスポイントの電話番 号十記号(##4や##7など)の後に追加します。

例) 通常発信の場合: 03-5204-XXXX##4 分計発信の場合: 03-5204-XXXX##4, 01

「ユーザー名」、「パスワード」を入力し、「詳細設定」にタップします。





●「ユーザー名 I、「パスワード Iを入力しておくと便利ですが、この製品を紛失 した場合、他人にメールを読まれたり、通信料金を請求されたりするおそれ があります。

接続するたびに「ユーザー名」、「パスワード」を入力したいときは、「ユー ザー名1、「パスワード |欄を空欄にしておきます。

- 「ユーザー名」や「パスワード」をまちがえて入力すると、プロバイダーに接続 できません。よく確かめて入力してください。
- 「ユーザー名」、「パスワード」は各プロバイダーによって呼びかたが異なりま す。下表の用語例を参考にしてください。

画面で使われている用語	プロバイダーで使われている代表的な用語例
ユーザー名	PPPログイン名、ログイン名、ユーザー名、 アカウント、アカウントID、接続ID、
	ID番号、接続アカウント、 ダイヤルアップログイン名、認証ID、 ユーザーID
パスワード	PPPパスワード、パスワード、 接続パスワード、認証パスワード、 ダイヤルアップパスワード、 初期パスワード、IDパスワード

f TCP/IPタブにタップします。



▋ 「サーバー」タブにタップし、サーバーの設定を行います。

- ・DNSサーバーを自動的に取得する場合は「サーバー割り当てのネームサー バーアドレストを選択します。
- ・DNSサーバーを入力する場合は「指定されたサーバーアドレス」を選択し、 プライマリDNS、セカンダリDNSを入力します。





- ◆ セカンダリDNSサーバーがないプロバイダーの場合は、「セカンダリDNS」の 欄は空欄にします。
- ●「プライマリDNS」、「セカンダリDNS」は各プロバイダーによって呼びかたが 異なります。下表の用語例を参考にしてください。

画面で使われている用語	プロバイダーで使われている代表的な用語例
プライマリDNS	ネームサーバー1、Domain Name Server(1)、 ドメインネームサーバー、DNSサーバー、 DNS、プライマリDNSサーバー
セカンダリDNS	ネームサーバー2、Domain Name Server(2)、 セカンダリDNSサーバー

8 okにタップします。

手順5の「ユーザー名/パスワードの入力」画面に戻ります。


9 画面右下の完了にタップします。

接続の画面に戻ります。

10 「既存の接続を管理」にタップします。

作成した設定が表示されます。

作成した設定のラジオボタンにチェックを付けます。チェックが付いている 設定に接続します。



この設定を使ってインターネットに接続するときは、次ページの「作成した設定を使ってインターネットに接続する」をご覧ください。

作成した設定を使ってインターネットに接続する

■Internet Explorer Mobileやメールの送受信を行い接続する

- ・ホームページを見るときは、スタートメニューの (a) "Internet Explorer"をタップしてアドレスバーにURLを入力し、 (b) (移動ボタン)をタップすると (c) 2-83ページ)、作成した接続設定を使って自動的にインターネットに接続します。
- ・インターネットメールの送受信を行うと(** 2-28~29ページ)、作成した接続設定を使って自動的にインターネットに接続します。

■「既定のインターネット設定」や「センタ名称設定」画面からインター ネットに接続する

- 1 設定画面で接続タブの┋●"接続"にタップします。
- **2** 「既存の接続を管理」にタップします。 「既定のインターネット設定」や「センタ名称設定」画面が表示されます。
- **3** 接続設定の名前にタップしたままにして表示されたメニューから 接続 にタップします。



●接続設定を複数作成したときは、作成した接続先のいずれかを選択します。

インターネット接続設定

インターネット接続設定を変更する

- 設定画面で接続タブのり "接続"にタップします。
- 「既定のインターネット設定」や「センタ名称設定」の「既存の接続 を管理」にタップします。

「既定のインターネット設定」や「ヤンタ名称設定」画面が表示されます。

- 変更する接続名を選択し、編集にタップします。
- 設定内容を変更します。 画面右下の「次へ」にタップすると、電話番号の入力画面などに移ります。



●「パスワード Iの項目は「* Iが表示されており、実際に設定したパスワードと は違う文字数になっています。

インターネット接続設定を削除する

- 設定画面で接続タブのり "接続"にタップします。
- ፟█ 「既定のインターネット設定」や「センタ名称設定」の「既存の接続 を管理」にタップします。

「既定のインターネット設定」や「センタ名称設定」画面が表示されます。

削除する接続名をタップしたままにし、削除にタップします。

ご注意 ● 削除の取り消しはできません。接続設定は削除されます。

接続画面(詳細設定 タブ)について

[詳細設定]タブでは、新しいネットワークを作成したり、イントラネットアドレスの例外設定ができます。



① ネットワークを選択します。

タップするとネットワーク管理画面が表示され、ご購入時にある「既定のインターネット設定」、「既定の社内ネットワーク設定」が表示されます。



新しいネットワーク設定を作成するときは、 追加 にタップします。表示された 全般 タブで名称を入力して ok にタップし、さらに ok にタップします。接続画面の 設定 タブをクリックすると、入力したネットワークの名称に変わります。 モデム タブの入力は、7-12ページの手順2以降をご覧になり新しい接続を作成します。また、 プロキシの設定 タブの入力は7-22ページをご覧になりプロキシの設定を行います。

- ② ご購入時、ダイヤル情報を使用しない設定になっています(この製品ではダイヤル情報を使用しません)。
- ③ イントラネットアドレスでピリオド(.)が使用されている例外アドレスを設定します。

社内ネットワークへの接続設定をする

ダイヤルアップ接続用アクセスポイントの電話番号、ユーザー名、パスワードおよびTCP/IP設定に関する情報などをネットワーク管理者に確認してください。

- 1 設定画面で接続タブの∰●"接続"にタップします。
- **2** 「既定の社内ネットワーク設定」の「新しいモデム接続の追加」に タップします。

新しい接続画面が表示されます。

以降は、「インターネットプロバイダーへの接続設定をする」(☞7-13ページ) の手順3~9と同じ操作をして、社内ネットワークに接続する設定をしてください。

社内ネットワーク接続設定を変更する

- 1 設定画面で 接続 タブの № "接続"にタップします。
- **2** 「既定の社内ネットワーク設定」の「既存の接続を管理」にタップします。

「既定の社内ネットワーク設定」画面が表示されます。

- 3 変更する接続名を選択し、編集にタップします。
- 4 設定内容を変更します。

画面右下の次へにタップすると、電話番号の入力画面などに移ります。



- 「パスワード」の項目は「★」が表示されており、実際に設定したパスワードとは違う文字数になっています。
- 社内ネットワーク接続設定を削除する 手順3で削除する接続名をタップしたままにし、<u>削除</u>にタップします。 なお削除の取り消しはできません。

VPNサーバーへの接続設定をする

TCP/IP設定およびVPNサーバーのホスト名/IPアドレスなどの情報をネットワーク管理者に確認してください。

- 1 設定画面で接続。タブの┋●"接続"にタップします。
- 2 「既定の社内ネットワーク設定」の「新しいVPNサーバー接続の追加」にタップします。

新しい接続画面が表示されます。

3 名前およびホスト名またはIPアドレスを入力し、画面右下の次へにタップします。

VPNの種類でIPSec/L2TPを選択した場合は、手順4に進んでください。 PPTPを選択した場合は、手順5に進んでください。

- 4 IPSec/L2TPの接続の認証方法を選択し、画面右下の次へに タップします。
- 5 「ユーザー名」、「パスワード」を入力します。 接続先や詳細設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- **6** 詳細設定にタップし、TCP/IP、サーバーの設定を行いOKにタップします。

手順5の画面に戻ります。

- **7 画面右下の[完了] にタップします。** 接続画面に戻ります。
- **8** okにタップします。

設定

- 1 設定画面で接続タブの№ "接続"にタップします。
- **2** 「既定の社内ネットワーク設定」の「既存の接続を管理」にタップします。

「既定の社内ネットワーク設定」画面が表示されます。

- 3 VPNタブにタップします。
- 4 作成した接続設定にタップしたままにして表示されたメニューから接続にタップします。

VPNサーバーに接続します。

MEMO

● 手順2で「既定の社内ネットワーク設定」の「VPNサーバーの編集」にタップしても手順3の画面が表示されます。

VPNサーバー接続設定を変更する/削除する

- 1 設定画面で接続タブの∰●"接続"にタップします。
- **2** 「既定の社内ネットワーク設定」の「既存の接続を管理」にタップします。

「既定の社内ネットワーク設定画面」が表示されます。

- 3 VPN タブにタップします。
- 4 ・変更するときは、変更するVPNを選択し、画面右下の編集に タップして、設定内容を変更します。
 - ・削除するときは、削除するVPN接続名をタップしたままにし、 削除にタップします。

ご注意 ● 削除の取り消しはできません。接続設定は削除されます。

プロキシサーバーを設定する

プロキシサーバーの設定をします。

- 1 設定画面で 接続 タブの ┋● "接続"にタップします。
- 2 「既定の社内ネットワーク設定」の「プロキシサーバーの設定」に タップします。



- ●既に設定されている場合は、「プロキシサーバーの編集」にタップします。
- **3** プロキシサーバー名、サーバーの種類、ポートなどをネットワーク管理者、またはインターネットプロバイダーに確認して設定してください。

各種設定

使用環境を設定する

着信音や待ち受け画面(Today画面)など、使いやすいようにこの製品の環境を設定します。

スタートメニューの 6 "設定"にタップすると、設定画面が表示されます。 設定画面には3つのタブがあり、以下の項目が設定できます。 それぞれの設定について、あわせてヘルプもご覧ください。

◇ 個人用 タブ ◇



◇ システム タブ ◇



◇ 接続 タブ ◇



待ち受け画面(Today画面)を設定する


壁紙などを設定して、自分だけの待ち受け画面(Today画面)を作成できます。

- **1** スタートメニューの 🦝 "設定"にタップして 🍣 "Today"にタップします。
- **2** Today画面に関する設定を行います。

◇ デザイン タブ ◇



◇ アイテム タブ ◇



MEMO

- この製品をロックするときは、デバイスロックではなくキーロック(☞1-7 ページ)を使われることをおすすめします。デバイスロックをすると、電話がかかってきたときにデバイスロックを解除しないと電話に出ることができません。
- 3 設定が終わったら、ok にタップします。

Today画面に表示する「仕事」と「予定表」の内容を設定する

アイテム タブ画面で「仕事」または「予定表」にタップしてから、「オプション」に タップして設定します。

◇仕事◇



◇ 予定表 ◇




オーナー情報を設定する


オーナー情報を入力します。

- 🚹 スタートメニューの 🎼 "設定"にタップします。
- **2 個人用** タブにある **3** "オーナー情報"にタップします。 オーナー情報の設定画面が表示されます。
- 3 オーナー情報に関する設定をします。

◇ オーナー情報 タブ



◇ オプション タブ ◇



4 設定が終われば、 ok にタップします。

各種設定

パスワードを設定する

電源を入れたときにパスワードの入力画面を表示して、この製品を他人が使えな いように設定します。

- スタート メニューの 📸 "設定"にタップします。
- 「個人用」タブにある♥️ペ"パスワード"にタップします。 パスワード設定画面が表示されます
- パスワードなどを設定します。

チェックをつけると: **¬** 電源をオフしてから設 定時間が経過すると、 次に電源オンしたとき にパスワードの入力が 必要になります。

パスワードを忘れたと きにヒントになる言葉 を入力します。パス ワードを4回間違える と入力したヒントが表 示されます。



パスワードの種類を設 定します。

- 4桁の簡易パスワー ド(4桁の数字)
- ・強力な英数字のパス ワード(7文字以上 の半角英数字と記 묵)
- 設定が終われば、ok にタップします。
- **5** 確認画面で、「はい」にタップします。

ご注意

- パスワードは忘れないようにしてください。登録したパスワードを忘れる と、この製品を使えなくなります。パスワードは控えておいてください。
- パスワードを忘れてしまったときは、完全消去(フォーマット)(128-7ペー ジ)が必要になります。完全消去すると、この製品に入っているデータなど はすべて消去されます。
- キーロック(☞1-7ページ)を設定しているときはパスワードの入力もできま せん。キーロックを解除してからパスワードを入力してください。

МЕМОЙ

● パスワードを設定すると、パスワード画面を表示するときもパスワードの入 力が必要です。


ボタンを設定する

この製品のボタンに割り当てるプログラムや機能を設定します。

- 🚹 🔼 スタート メニューの 🎼 "設定"にタップします。
- **2** 個人用 タブにある 4 "ボタン"にタップします。 ボタン設定画面が表示されます。
- **3** 表示部の下にあるボタンに割り当てるプログラムやキー操作などを設定します。

◇ プログラムボタン タブ ◇

「1.ボタンの選択」から設定/変更したいボタンを選択し、「2.プログラムの割り当て」から割り当てるプログラムを選択します。



◇ 上/下コントロール タブ ◇

(カーソル)ボタンを押したときスクロールを開始するまでの時間や移動速度、ならびに、キー入力時のリピートを開始するまでの時間やリピート速度を変更します。



4 設定が終われば、
は にタップします。

スタートメニューを設定する

スタートメニューに表示するプログラムを設定します。

- 1 スタートメニューの 🦝 "設定"にタップします。
- **2** 個人用タブにある (メニュー"にタップします。 メニュー設定画面が表示されます。
- **3** スタートメニューに表示したいプログラムなどにチェックをつけます(7つまで)。

チェックをつけていないアイテムは、プログラム画面(☞1-20ページ)に表示されます。



4 設定が終われば、<mark>₀k</mark> にタップします。

単語登録や入力の設定をする

よく使う単語の登録や手書き入力の詳細設定などをします。

- 1 スタートメニューの 🎼 "設定"にタップします。
- **2 個人用**タブにある**■●"入力"にタップします。** 入力設定画面が表示されます。
- 3 よく使う単語の登録や手書き入力の詳細設定などをします。

◇ 入力方法 タブ ◇

単語の登録と手書き入力パネルの設定をします。



それぞれの入力方法から、以下のオプションが設定できます。

ひらがな/カタカナ:単語の登録(☞次ページ)・ローマ字/かな : 単語の登録(☞次ページ)

・手書き検索 : 「左手」(手書き入力枠が左になる)設定・手書き入力 : 「左手」(手書き入力枠が左端になる)設定、

「3つの入力ボックス」(手書き入力枠が3つになる)

設定、

「タイムアウトを使用」(手書きした文字が設定した

秒数で消える)設定

「タイムアウト値」(手書きした文字が消える秒数を


入力)

MEMO

● 手書き入力の設定についてくわしくは1-47~48ページをご覧ください。

◇ オプション タブ ◇

録音形式や入力の詳細設定をします。これらの設定は、録音や手書きをサポートしているメモなどのプログラムに適用されます。





● 手書き入力のズームを大きくすると、手書きエリアに表示される罫線の幅が 変わり、大きい文字が手書きできるようになります。



4 設定が終われば、<mark>ok</mark> にタップします。

よく使う単語を辞書に登録する


よく使う単語を辞書に登録します。

- 1 スタートメニューの ढ "設定"にタップします。
- **2** 個人用タブにある**準"入力"にタップします。** 入力設定画面が表示されます。

3 「入力方法」欄で ▼ にタップして「ひらがな/カタカナ」または「ローマ字/かな」を選択し、オプションをタップします。

辞書登録画面が表示されます。

- 4 読み、変換後の語句、その品詞を入力/設定して、登録にタップします。
- 5 登録した単語を変更/削除する場合は、単語の編集 タブにタップします。





- この製品には、変換した語を記憶する学習機能があります。
 学習された語は、次回の変換で優先的に表示されます。
 変換ミスなどで誤った語が学習されてしまったときなどは、「学習単語も表示する」にチェックをつけて一覧に表示し、変更や削除をします。

各種設定


音と通知を設定する

アラームや画面のタップ音の設定などをします。

- 1 スタートメニューの 🦝 "設定"にタップします。
- **2** 個人用タブにある♥ "音と通知"にタップします。 音と通知設定画面が表示されます。
- 3 音や通知に関する設定をします。


◇ サウンド タブ ◇

アラームや画面のタップ音を鳴らす/鳴らさないなどを設定します。



◇ 通知 タブ ◇

各種イベントを通知する方法にチェックをつけて設定します。



4 設定が終われば、ok にタップします。


MEMO

● 「サウンド」タブで「プログラム」の「通知(アラーム、予定など)」のチェックを 外している場合、「通知」タブで「音を鳴らす」にチェックをつけていても音は 鳴りません。「サウンド」タブでは、「通知(アラーム、予定など)」のチェック はつけておいてください。

エラー報告をする/しないを設定する

この製品を使っているときに発生したエラー内容を、マイクロソフト株式会 計に報告する/しないを設定します。

- **1** スタートメニューの **6** "設定"にタップして、「システム」タブにタップします。
- 2 「エラー報告"にタップします。 画面が表示されます。
- 3 「エラー報告を有効にする」、または「エラー報告を無効にする」に タップします。



4 設定が終われば、ok にタップします。



▼エラー報告のために「お詫び」画面が表示されたとき、この画面内に「特別な 費用はかかりません」のメッセージが出ますが、情報を送信するための通信 費は別途必要となります。


バックライトを減光(最小輝度)するまでの時間を設定する

画面のバックライトを減光(最小輝度)するまでの時間を設定します。 バックライトが最小輝度になるとキーボードのバックライトは消灯します。

- **2 !! "バックライト"にタップします。** バックライト設定画面が表示されます。
- **3** バックライトに関する設定をします。

◇ バッテリ タブ ◇

充電池を使っている(ACアダプターを接続していない)ときの設定をします。




MEMO

● キーボードのバックライトについて

「バックライトを消すまでのアイドル時間」にチェックを付けて設定した時間が経過すると、キーボードのバックライトは消えます。 ボタンや画面を操作すると、キーボードのバックライトも点灯します(キーボードのバックライトの明るさは調節できません)。

◇ 外部電源 タブ ◇


ACアダプターを接続しているときの設定をします。



◇ 🛮 明るさ タブ ◇

バックライトの明るさを設定します。

充電池使用時、ACアダプター(外部電源)使用時それぞれの明るさを設定できます。





- スライダーを左端に移動すると、バックライトは消灯します。 バックライトを消灯すると、キーボードのバックライトも消灯します。 また、バックライトの明るさを左端以外(消灯以外)にすると、キーボードの バックライトも点灯します。キーボードのバックライトの明るさは調節できません。
- 4 設定が終われば、ok にタップします。

バージョン情報などを確認する

CPUやメモリ容量など、この製品に関するバージョン情報を確認できます。

- **2** 『バージョン情報"にタップします。 バージョン情報確認画面が表示されます。
- 3 バージョン情報やこの製品の名前を確認します。

◇ バージョン タブ ◇

この製品のバージョン情報を確認できます。




◇ | 著作権 | タブ ◇

この製品の著作権について確認できます。



◇ デバイスID タブ ◇

この製品の名前を設定します。



ActiveSyncを行ったとき・など、ここで設定したデバイス名がパソコン側の画面に表示されます。

各種設定

4

確認/設定が終われば、ok にタップします。

パワーマネージメントを設定する

充電池の残量確認やオートパワーオフまでの時間などを設定します。

- **2 % "パワーマネージメント"にタップします。** パワーマネージメント設定画面が表示されます。
- 3 充電池の残量の確認や、パワーマネージメントの設定をします。

◇ バッテリ タブ ◇


充電池(バッテリ)の残量を確認できます。



◇ ワイヤレスタブ ◇

内蔵ワイヤレスLAN機能をフライトモードにできます。

フライトモードにしても内蔵ワイヤレスLANに電源は供給されており、充電池を消耗しています。ワイヤレスLANを使用しないときは、7-43ページの無線ON/OFF タブをご覧になり内蔵ワイヤレスLANを停止してください。




◇ 詳細設定 タブ ◇

最後の操作から一定時間が経過すると、この製品の電源が自動的に切れるよ うにオートパワーオフの設定をします。

オートパワーオフで電源が切れても電話着信/ライトメール受信時などは自 動的に雷源が入ります(**☞1-12ページ**)

バッテリ(充電池)使用時と外部電源使用時(ACアダプター接続時)を別々に 設定します。



- 用しているプログラムや動作状況によってすぐにオートパワーオフしない場 合があります。
 - 以下のときは、設定した時間が経過してもオートパワーオフしません。
 - ・ワイヤレスLAN接続中
 - 通話中
 - インターネットなどで通信中
 - · ActiveSvncでパソコンと接続中
 - · Windows Media Player 10 Mobileで再生中
 - ・ブンコビューアの自動表示中



♣ 設定が終われば、ok にタップします。

プログラムを削除する

追加したプログラムを削除します。

- **1** すべてのプログラムを終了します。 プログラムの終了については、7-42ページをご覧ください。
- 2 スタートメニューの (※) "設定"にタップして、「システム」タブにタップします。
- 3 (プログラムの削除"にタップします。 プログラムの削除設定画面が表示されます。



- 4 削除するプログラムを選択し、削除にタップします。
- 5 確認画面で、はいにタップします。



あらかじめこの製品にインストールされているプログラムは削除できません。

メモリを確認する

メモリの使用状況を確認したり、実行しているプログラムの切り替えや終了をしたりできます。

- **1** スタートメニューの **6** "設定"にタップして、「システム」タブにタップします。
- **2** *** "メモリ"にタップします。 メモリ設定画面が表示されます。
- 3 メモリの使用状況を確認したり、プログラムを終了します。


◇ メイン タブ ◇

メモリの使用領域や空き領域を確認できます。



◇ メモリカード タブ ◇

装着しているメモリカードの使用容量/空き容量を確認できます。



◇ 実行中のプログラム タブ ◇

実行中のプログラムを確認できます。



ユーティリティの設定をする

通信モードやワイヤレスLANなどの設定を行います。

- **2 □ "ユーティリティ"にタップします。** ユーティリティ画面(風信モード)タブ)が表示されます。
- 3 通信モードなどの設定をします。

◇ 通信モード タブ ◇

パソコンとこの製品を接続したとき、同期またはモデムとして使用するのかを設定します。



◇ 無線ON/OFF タブ ◇

PHS電波(PHS電話機能)と内蔵ワイヤレスLANのON(有効)/OFF(停止)を設定します。




7-43

MEMO

● PHS電波を停止すると、電話やライトメールなどができなくなります。 内蔵ワイヤレスLANを停止すると、内蔵ワイヤレスLANへの電源供給が止まり使用できなくなります。フライトモード(☞7-5ページ)にしても電源は供給されますが、この方法では電源供給も止まります。

◇ 電話帳読込 タブ ◇

他の商品でW-SIMに保存した電話帳のデータを、この製品に読み込みます。




ご注意

●読み込みを一度行ったのち再度、読み込みを行うと、同じデータが読み込まれてデータが重複します。

◇ [縦横表示切替]タブ ◇

キーボードを開いたとき、画面を横に切り替える/切り替えないを設定します。



ご注意


カメラ撮影時(☞4-3ページ)は、キーボードを開いたり、閉じたりしても画面は切り替わりません。



● 画面の向き(キーボードの開閉に関わらない)は"画面"で設定します(☞7-50ページ)。

◇ 「電波状態表示ランプ」タブ ◇

電波状態ランプを点灯する/しないを設定します。電波状態ランプ(1871-2、1-4ページ)の色で電波強度が分かります。





● ホームページ閲覧などでPHS電話機能を使ってインターネットに接続したときは、ランプ(緑色)の点灯/点滅で電波状態を示します(☞ 1-4ページ)。



設定が終われば、 0k にタップします。


設定が保存されます。

地域を設定する

この製品で使う数値の表示形式を変更できます。

- 2 **(地域"にタップします。** 地域設定画面が表示されます。
- 3 数値の表示形式などを設定します。


◇ 地域 タブ ◇






●地域を変更しokにタップすると、「再起動してください」と表示されます。このときは、リセット(§8-2ページ)を行ってください。


◇ 数値 タブ ◇



◇ 通貨 タブ ◇




◇ 時刻 タブ ◇



MEMO

● 地域を日本に選択したときは(☞前ページ)時刻表示は24時間制になります。

◇ 日付 タブ ◇



4

設定が終われば、ok にタップします。


時計とアラームを設定する

現在地と訪問先の時刻や、決まった時刻にアラームを表示する設定などができます。

- **2 (時計とアラーム"にタップします。** 時計とアラーム設定画面が表示されます。
- 3 時刻やアラームに関する設定をします。

◇ | 時刻 | タブ ◇

現在地と訪問先の日付や時刻を設定します。






● 画面の時分秒のいずれかにタップすると時刻は止まったように見えますが、「訪問先」(灰色になっている時分秒)の時刻で分かるように時刻は進んでいます。このため、変更する時刻の秒を「00」にして、時報に合わせて ok にタップしても実際の時刻と合わなくなります。

正確に時刻を合わせるためには、時報などに合わせて、変更する秒を「00」にしてください。

また、ActiveSyncと同期するとパソコンと時刻を合わせることができます (ϖ 5-8ページ)。

◇ アラーム タブ ◇

決まった時刻に通知するアラームを設定します。





時刻 アラーム その他

4 設定が終われば、ok にタップします。

画面の設定/タッチスクリーンの補正をする

画面表示の方向や文字のサイズの設定ができます。

- 1 スタートメニューの () "設定"にタップして、「システム」タブにタップします。
- 3 画面に関する設定をします。

◇ 全般 タブ ◇

画面の向きを設定したり、タッチスクリーンの調節をしたりします。

「横(右きき)」または・ 「横(左きき)」を選択すると横画面に切り替わります。



選択した画面の向きが表示されます。

■面にタップした位置 と反応する位置がずれ ているときは、タップ してタッチスクリーン の補正をします。



キーボードを開いたときに画面を横に切り替えるように設定できます(☞7-44ページ)。

◇ 文字サイズ タブ ◇


4

設定が終われば、ok にタップします。


証明書を確認する

個人の身元を証明する個人証明書や、接続先のサーバーを識別する証明書を確認 できます。

- 1 スタートメニューの () "設定"にタップして、「システム」タブにタップします。
- **2 運 "証明書"にタップします。** 証明書の管理画面が表示されます。
- **3** 証明書を確認します。
 - ◇ 個人 タブ ◇



◇ ルートタブ ◇





• • • • • • • • MEMO • • • • • • •

8 付録

_異常が起きたとき	8-2
① リセットする② フルリセットする③ 完全消去する(フォーマット)	8-5
充電池について	8-8
充電池を交換する	8-9
W-SIMを取り外す/取り付ける	8-11
シフトJISコード表	8-12
ローマ字→かな変換表	8-17
仕様について	8-18
アフターサービスについて	8-20
携帯電話・PHS端末のリサイクルについて	8-21
さくいん	8-22
困ったときは	8-26

異常が起きたとき

異常が起きたときは、まず「困ったときは」(☞8-26ページ)を参照してください。

「困ったときは」をご覧になっても症状が改善されず、データが正常に表示されない、画面タップやキー操作が正しく働かない、など異常状態のときは、次の対処方法を順に試してみてください。

①リセット

- ②フルリセット
- ③完全消去(フォーマット)

① リセットする

データが正常に表示されない、画面タップやキー操作が正しく働かない、などの ときにリセット操作を試してみてください。


リセット操作を行うと編集中のデータは失われますが、保存しているデータは失 われません。

1 すべてのアプリケーションを終了し、電源を切ります(☞1-11 ページ)。


動作しない場合には、手順2へ進んでください。

2 この製品にUSBケーブルやminiSDカードなどを取り付けているときは、すべて取り外します。


- 3 本体裏側の充電池ぶたを取り外します。
 - 1 ここの突部を矢印の方向に押し(①)ながら、スライドします(②)。



4 約15秒待って、リセットスイッチをスタイラスペンで押します。 リセットされます。



- ご注意 リセットスイッチを押す前には、約15秒待ってください。
 - 5 充電池ぶたを取り付けます。
 - **1** 充電池ぶたを置きます(①)。
 - 2 図のように中央を押して取り付けます(②)。



6 「デーボタンを約2~3秒間押して電源を入れます。

ーー 電源が入らないときは、ACアダプターを接続して充電してください。

MEMO9 ◆誤ってこの製品を落下させないよう十分注意してください。

7 Today画面(待ち受け画面)が表示されます。 リセット後は、時刻が合っているか確認してください。

② フルリセットする


リセット(☞8-2ページ)しても正常に動作しないときは、次の方法でフルリセットしてください。この方法も編集中のデータは失われますが、保存しているデータは失われません。

すべてのアプリケーションを終了し、電源を切ります(☞1-11 ページ)。

動作しない場合には、手順2に進んでください。

- 2 この製品にUSBケーブルやminiSDカードなどを取り付けているときは、すべて取り外します。
- 3 裏側の充電池ぶたを取り外します(1878-3ページの手順3)。

フルリセットされます。



- 5 充電池ぶたを取り付けます(☞8-3ページの手順5)。
- 6 「PWR」ボタンを約2~3秒間押して電源を入れます。 電源が入らないときは、ACアダプターを接続して充電してください。
- 7 Today画面(待ち受け画面)が表示されます。
- お計画面を表示し、日付/時刻を設定します。
 時刻設定画面は、Today画面(待ち受け画面)で
 つん」画面を表示します。時刻と日付を設定します。
 「時計とアラーム」画面については、7-48ページをご覧ください。

ご注意 ● フルリセット後は必ず手順8を行い、日付/時刻を合わせてください。

③ 完全消去する(フォーマット)

8-2~6ページの①と②を行っても正常に動作しないときなどは、本体の全デー タを消去してフォーマットします。

ご注意 ● データがすべて消去されます。

ご購入後に入力したデータや設定、追加したプログラムなどがすべて消去さ れます。

█ すべてのアプリケーションを終了し、電源を切ります(☞1-11 ページ)。

動作しない場合には、手順2に進んでください。

- 2 この製品にUSBケーブルやminiSDカードなどを取り付けている ときは、すべて取り外します。
- 裏側の充電池ぶたを取り外します(☞8-3ページの手順3)。
- 約15秒待って、リセットスイッチをスタイラスペンで押します (☞8-3ページの手順4)。
- 充電池ぶたを取り付けます(☞8-3ページの手順5)。 さらにACアダプターを接続します。
- ★本体を表にして、キーボードを開きます。
- (Fn)キーと(F)キーの両方を押したままで、「デッポタンを長く(約 2~3秒)押します。
- 名 しばらくすると、本体が起動し画面全体が白く表示され確認画面 が表示されます。
- **9** ok ボタンを押します。

完全消去が始まりますので、終わるまで待ちます。

終了後はセットアップ画面が表示されますので、画面の指示に従ってセット アップを行います。

充電池について

充電池を安全にお使いいただくために、「安全にお使いいただくために」(☞0-6ページ)をよくお読みください。

使用できる充電池

リチウムイオン充電池:EA-BL12

※EA-BL12以外の充電池は使用しないでください。



- 通常は、電源を切った状態で充電し始めてから約3.5時間で満充電されますが、工場出荷時からの時間の経過により、ご購入直後の充電時間は変わります。
- 充電池は、ご使用にならなくても自然に放電します。充電池の消耗によるトラブルを避けるために、長期間ご使用にならないときは、使用される前に充電されることをおすすめします。

充電する

この製品に充電池を取り付け、ACアダプターを接続して充電します(☞1-9ページ)。

使用しながら充電を行った場合、充電が完了するまで長い時間がかかるため、充電するときは電源を切ることをおすすめします。

充電中に温かくなることがありますが、故障ではありません。

残量を確認する

充電池の残量は、タイトルバーの充電池残量のアイコンで確認することができます(☞1-18ページ)。

パワーマネージメント画面(「バッテリ」タブ)でも確認できます(☞7-38ページ)。


8


充電池を交換する

- 1 この製品の電源を切ります(☞1-11ページ)。 また、USBケーブルを接続しているときは、取り外します。
- **え**表示が消えたことを確認してから、裏返します。
- **3** ACアダプターを接続します(☞1-9ページ)。


- ご注意 ACアダプターを接続せずに(手順3を行わずに)充電池を交換すると、リセッ トがかかり手順8のあと約1分後にTodav画面(待ち受け画面)が表示されま す。さらに時刻が合っているか必ず確認してください。 このようなことを避けるために、ACアダプターは必ず接続してください。
 - 4 本体裏側の充電池ぶたを取り外します。

1 ここの突部を矢印の方向に押し(①)ながら、スライドします(②)。





5 消耗した充電池を持ち上げて取り外します。




ご注意

◆ 充電池は端子面を下にして金属などの導電性物の上に置かないでください。 ショートの原因になります。


6 図のようにして充電池の突起部をこの製品のくぼみにあわせて取 り付けます。

ご注意! ◆ 充雷端子や接触パッドに金属片や鉛筆の芯などの導電性の物が触れないよう にしてください。

ショートによる火災や故障の原因になります。



- 7 充電池ぶたを取り付けます。
 - 1 充電池ぶたを置きます(①)。
 - 2 図のように中央を押して取り付けます(②)。



「デボタンを長く押します。電源が入らないときは手順1からや り直してください。

電源が入ります。

交換した充電池を充電するときは、いったんACアダプターを取り外し、再 度、ACアダプターを取り付けてください。

ACアダプターを接続せずに充電池を交換したときは、日付と時刻が合って いるか確認してください。合っていないときは、7-48ページをご覧になり設 定してください。


W-SIMを 取り外す/取り付ける

- 1 この製品の電源を切ります(☞1-11ページ)。
- 2 この製品にUSBケーブルやminiSDカードなどを取り付けているときは、すべて取り外します。
- 3 本体裏側の充電池ぶたを取り外します(☞8-9ページの手順4)。
- **4** W-SIMを取り外します。または、取り付けます。

〔取り外す〕

取り付ける


W-SIMを指で押し込み、スロット 端子側を下向きにしてW-SIMを取から外れたカードを抜き取ります。 り付けます。



- 5 充電池ぶたを取り付けます(☞前ページの手順7)。
- ※上記の方法で正常に動作しない場合は、充電池ぶたを取り外してリセットスイッチを押してください(☞8-3ページ)。

シフトJISコード表

絵文字の入力と、シフトJISコードを使って文字や記号を入力できるのはライト メールのみです(☞2-70ページ)。



3 4 5 6 7 8 9 R 8CD0 糊 袴 职 扣 菰虎誇跨鈷 雇 顧 鼓 五互伍午 8CEO 呉吾娯後御悟梧檎瑚碁語誤護醐乞鯉 8CF0 交 佼 侯 候 倖 光 公 功 効 勾 厚 口 向 | 8D40 | 后 喉 坑 垢 好 孔 孝 宏 工 巧 巷 幸 広 庚 康 弘 8D50 恒 慌 抗 拘 控 攻 昂 晃 更 杭 校 梗 構 江 洪 浩 8D60 港溝甲皇硬稿糠紅紘絞綱耕考肯肱腔 8D70 膏 航 荒 行 衡 講 貢 購 郊 酵 鉱 砿 鋼 閤 降 8D80 項 香 高 鴻 剛 劫 号 合 壕 拷 濠 豪 轟 麹 克 刻 8D90 告国穀酷鵠里獄漉腰甑忽惚骨狛込此 8DAO 頃今困坤墾婚恨懇昏昆根梱混痕紺艮 8DBO 魂 些 佐 叉 唆 嵯 左 差 査 沙 瑳 砂 詐 鎖 裟 坐 8DCO 座 挫 債 催 再 最 哉 寒 妻 宰 彩 才 採 栽 歳 済 8DD0 災 采 犀 砕 砦 祭 斎 細 菜 裁 載 際 剤 在 材 罪 8DEO 財 冴 坂 阪 堺 榊 肴 咲 崎 埼 碕 鷺 作 削 咋 搾 8DF0 昨 朔 柵 窄 策 索 錯 桜 鮭 笹 匙 冊 刷 8E40 察 拶 撮 擦 札 殺 薩 雑 皐 鯖 捌 錆 鮫 皿 晒 三 8E50 傘 参 山 惨 撒 散 桟 燦 珊 産 算 纂 蚕 潜替酸 8E60 餐 斬 暫 残 仕 仔 伺 使 刺 司 史 嗣 四 士 始 姉 8E70 姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝止 8E80 死 氏 獅 祉 私 糸 紙 紫 肢 脂 至 視 詞 詩 試 誌 8E90 | 諮 資 賜 雌 飼 歯 事 似 侍 児 字 寺 慈 持 時 次 8FA0 滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐 鹿式識 8EBO 鴫 竺 軸 宍 雫 七 叱 執 失 嫉 室 悉 湿 漆 疾 質 8FC0 実 蔀 篠 偲 柴 芝 屡 蕊 縞 舎 写 射 捨 赦 斜 煮 8EDO 社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌釈 8EEO 錫若寂弱惹主取守手朱殊狩珠種腫趣 8FF() 洒首儒受呪寿授樹綬需贝 収周 8F40 宗就州修愁拾洲秀秋終繍習臭舟蒐衆 8F50 襲 讐 蹴 輯 週 酋 酬 集 醜 什 住 充 十 従 戎 柔 8F60 | 汁 渋 獣 縦 重 銃 叔 夙 宿 淑 祝 縮 粛 塾 熟 出 8F70 術 述 俊 峻 春 瞬 竣 舜 駿 准 循 旬 楯 殉 淳 8F80 準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒 8F90 署書薯藷諸助叙女序徐恕鋤除傷償勝 8FA0 匠 升 召 哨 商 唱 嘗 奨 妾 娼 宵 将 小 少 尚 庄 8FB0 床 廠 彰 承 抄 招 掌 捷 昇 昌 昭 晶 松 梢 樟 樵 8FC0 沼消涉湘焼焦照症省硝礁祥称章笑粧 8FDO 紹 肖 菖 蒋 蕉 衝 裳 訟 証 詔 詳 象 賞 醤 鉦 鍾 8FEO 鐘 障 鞘 上 丈 丞 乗 冗 剰 城 場 壌 嬢 常 情 擾 8FF0 条 杖 浄 状 畳 穣 蒸 譲 醸 錠 嘱 埴 飾 9040 拭植殖燭纖雕色触食蝕辱尻伸信侵唇 9050 娠寝審心慎振新晋森榛浸深申疹真神 9060 秦 紳 臣 芯 薪 親 診 身 辛 進 針 震 人仁刃應 9070 千尋甚尽腎訊迅陣靭笥諏須酢図厨 9080 逗吹垂帥推水炊睡粋翠衰遂酔錐錘随 |9090||瑞 髄 崇 嵩 数 枢 趨 雛 据 杉 椙 菅 頗 雀 裾 澄 |90A0||摺 寸 世 瀬 畝 是 凄 制 勢 姓 征 性 成 政 整 星 9080 晴 棲 栖 正 清 牲 生 盛 精 聖 声 製西誠 誓請 90C0 逝醒青静斉税脆隻席惜戚斥昔析石積 |90D0||籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙 接 摂 折 設 窃 節 |90E0||説 雪 絶 舌 蝉 仙 先 千 占 宣 専 尖 川 戦 扇 撰 90F0 栓 栴 泉 浅 洗 染 潜 煎 煽 旋 穿 箭 線 9140 繊 羨 腺 舛 船 薦 詮 賎 践 選 遷 銭銑閃鮮前 9150 善 漸 然 全 禅 繕 膳 糎 噌 塑 岨 措 曾 曽 楚 狷 9160 疏疎礎祖租粗素組蘇訴阻遡鼠僧創双 |9170||叢 倉 喪 壮 奏 爽 宋 層 匝 惣 想 捜 掃 挿 掻 9180 操 早 曹 巣 槍 槽 漕 燥 争 痩 相 窓 糟 総 綜 聡 |9190||草 荘 葬 蒼 藻 装 走 送 遭 鎗 霜 騒 像 増 憎 臓 91A0 蔵贈造促側則即息捉束測足凍俗属賊 9180 族 続 卒 袖 其 揃 存 孫 尊 損 村 遜 他 多 太 汰 91C0 | 詑 唾 堕 妥 惰 打 柁 舵 楕 陀 駄 騨 体 堆 対 耐

3 4 5 6 7 8 9 A B 91D0 岱 帯 待 怠 態戴 替 泰 滞胎腿 苔 袋 貸 91F0 隊 黛 鯛 代 台 大 第 醍 題 鷹 滝 瀧 卓 啄 宅 托 91F0 択拓沢濯琢託鐸濁諾茸凧蛸只 9240 叩 但 達 辰 奪 脱 巽 竪 辿 棚 谷 狸 鱈 樽 誰 丹 9250 単 嘆 坦 担 探 旦 歎 淡 湛 炭 短 端 箪 綻 耽 胆 蛋誕 鍛団 壇弾断暖檀段男談値知地弛 9260 9270 恥智池痴稚置致蜘遲馳築畜竹筑蓄 逐 秩 窒 茶 嫡 着 中 仲 宙 忠 抽 昼 柱 注 虫 衷 9290 註 耐 鋳 駐 樗 瀦 猪 苧 著 貯 丁 兆 凋 喋 寵 帖 92A0 帳 庁 弔 張 彫 徴 懲 挑 暢 朝 潮 牒 町 眺 聴 脹 92B0 陽蝶調諜超跳緋長頂島勅捗直朕沈珍 92CO 賃 鎮 陳 津 墜 椎 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 掴 槻 冊 92D0 漬 柘 辻 蔦 綴 鍔 椿 潰 坪 壷 嬬 紬 爪 吊 釣 鶴 92E0 亭 低 停 偵 剃 貞 呈 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 悌 抵 92F0 挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓 9340 邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲徹 撤轍 诛 鉄 典 填 天 展 店 添 纏 甜 貼 転 顛 点 9350 伝 殿 澱 田 電 兎 吐 堵 塗 妬 屠 徒 斗 杜 渡 登 9360 菟 睹 涂 都 鍍 砥 砺 努 度 十 奴 怒 倒 党 冬 9380 凍 刀 唐 塔 塘 套 宕 島 嶋 悼 投 搭 東 桃 梼 棟 盗淘湯涛灯燈当痘祷等答筒糖統到董 9390 蕩 藤 討 謄 豆 踏 逃 诱 鏡 陶 頭 黱 闘 働 動 同 93A0 9380堂 導 憧 撞 洞 瞳 童 胴 萄 道 銅 峠 鴇 匿 得 徳 9300 渍 特 督 禿 篤 毒 独 読 栃 橡 凸 突 椴 届 鳶 苫 93D0 寅 西 瀞 噸 屯 惇 敦 沌 豚 遁 頓 呑 曇 鈍 奈 那 93E0 内乍凪薙謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠軟難 汝二尼弐迩匂賑肉虹廿日乳 93FN 9440 如 尿 韮 任 妊 忍 認 濡 禰 祢 寧 葱 猫 熱 年 念 9450 捻燃燃粘乃廼之埜囊悩濃納能脳膿農 9470 廃拝排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅 9480 │楳 煤 狽 買 売 賠 陪 這 蝿 秤 矧 萩 伯 剥 博 拍 9490 柏 泊 白 箔 粕 舶 薄 迫 曝 漠 爆 縛 莫 駁 麦 函 94A0 箱 硲 箸 肇 筈 櫨 幡 肌 畑 畠 八 鉢 溌 発 醗 髮 94B0 | 伐 罰 抜 筏 閥 鳩 噺 塙 蛤 隼 伴 判 半 反 叛 帆 9400 搬斑板氾汎版犯班畔繁般藩販範釆煩 94D0 頒飯挽晚番盤磐蕃蛮匪卑否妃庇彼悲 94E0 扉 批 披 斐 比 泌 疲 皮 碑 秘 緋 罷 肥 被 誹 費 94F0 避非飛樋簸備尾微枇毘琵眉美 9540 鼻 柊 稗 匹 疋 髭 彦 膝 菱 肘 弼 必 畢 筆 逼 桧 9550 姫媛 紐 百 謬 俵 彪 標 氷 漂 瓢 票 表 評 豹 廟 描病秒苗錯鋲蒜蛭鳍品彬斌浜瀕貧賓 9560 9570 頻敏瓶不付埠夫婦富冨布府怖扶敷 9580 |斧 普 浮 父 符 腐 膚 芙 譜 負 賦 赴 阜 附 侮 撫 9590 武舞葡蕪部封楓風葺蕗伏副復幅服福 95A0 腹複覆淵弗払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮 95B0 焚 奮 粉 糞 紛 雰 文 聞 丙 併 兵 塀 幣 平 弊 柄 並蔽閉陛米百僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変 95C0 片篇編辺返遍便勉娩弁鞭保舗鋪圃捕 95D0 95F0 歩 甫 補 輔 穂 募 墓 慕 戊 暮 母 簿 菩 倣 俸 包 95F0 呆 報 奉 宝 峰 峯 崩 庖 抱 捧 放 方 朋 法 泡 烹 砲 縫 胞 芳 萌 蓬 蜂 褒 訪 豊 邦 鋒 飽 9640 鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒 9650 9660 冒紡肪膨謀貌貿鉾防吠頬北僕卜墨撲 9670 朴 牧 睦 穆 釦 勃 没 殆 堀 幌 奔 本 翻 凡 盆 9680 摩磨魔麻埋妹昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾 9690 | 鱒 桝 亦 俣 又 抹 末 沫 迄 侭 繭 麿 万 慢 満 漫 96A0 蔓味未魅尸箕岬密蜜湊蓑稔脈妙糕民 96B0 眠務夢無牟矛霧鵡椋婿娘冥名命明盟 96C0 迷 銘 鳴 姪 牝 滅 免 棉 綿 緬 面 麺 摸 模 茂 妄

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 A B C D F 9600 猛 盲 綑 耗 蒙 儲木 默 目 李 勿 餅尤戻 9BF0 巵 縣 帚 恘 怒 帛帶帷幄幛幀 幄 96E0 籾 貰 問 悶 紋 門 匁 也 冶 夜 爺 耶 野 弥 矢 厄 9BFO 幣 幇 幵 并 幺 麽 广 庠 廁 廂 廈 廐 廏 96F0 役約薬訳躍靖柳薮鑓愉愈油癒 9C40 廖廣廝廚廛廢廡廨廛廬廱廳廰廴廸廾 9740 諭 輸 啡 佑 優 勇 友 宥 幽 悠 憂 揖 有 柚 湧 涌 9C50 弃 弉 彝 彜 弋 紅 弓 弩 弭 硼 彁 彈 彌 彎 弯 ム 9750 猶 猷 由 祐 裕 誘 遊 邑 郵 雄 融 夕 予 余 与 誉 9C60 彖 彗 彙 彡 彭 彳 彷 徃 徂 彿 徊 很 徑 徇 從 徙 9760 輿預傭幼妖容庸揚揺擁曜楊 洋溶熔 9C70 排 徠 徨 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱 忝 悳 様 9770 用窯羊耀葉蓉要謡踊谣陽養慾抑欲 9C80 怙怕怩怎忽怕怕怫怦怏怺恚恁恪 9780 沃浴翌翼淀羅螺裸来莱頼 9C90 協 恆 恍 恣 恃 恤 恂 恬 恫 恙 悁 悍 雷洛絡落酪 恒 悃 悚 悄 9790 乱卵嵐欄濫藍蘭覧利吏履李梨理璃痢 9CAO 惨 悖 悗 悒 悧 悋 惡 悸 惠 惓 悴 忰 悽 惆 悵 97A0 裏 裡 里 離 陸 律 率 立 葎 掠 略 劉 流 溜 琉 留 9CBO 慍 愕 愆 惶 惷 愀 惴 惺 愃 惚 惻 惱 愍 愎 慇 愾 97B0 硫 粒 隆 竜 龍 侶 慮 旅 庫 了 亮 僚 両 凌 寮 料 9CCO 整 愧 慊愿 **馗 愬 愴 博 慂 慄 慳** 慷 慘 慙 慚 97C0 梁 涼 猟 療 瞭 稜 糧 良 諒 遼 暈 陵 領 力 緑 倫 9CD0 熠 傷 慥 慱 慟 慝 慓 慵 熹 慭 憇 憬 憔 憚 憊 憑 9CEO 憫 憮 懌 懊 應 懷 懈 懃 懆 憺 懋 罹 懍 懦 懣 懶 97D0厘林淋燐琳臨輪磷鱗麟瑠墨淚累類令 97E0 | 伶 例 冷 励 嶺 怜 玲 礼 苓 鈴 隷 零 霊 麗 齢 暦 9CF0 懺 懴 懿 懽 懼 懾 戀 戈 戉 戍 戌 戔 戛 97F0 歴 列 劣 烈 裂 廉 恋 憐 漣 煉 簾 練 聯 9D40 憂戡截戮戰戱戳扁扎扞扣扛扠扨扼抂 9840 蓮 連 錬 呂 魯 櫓 炉 賂 路 露 労 婁 廊 弄 朗 楼 9D50 扶 找 抒 抓 抖 拔 抃 抔 拗 拑 抻 拏 拿 拆 擔 拈 9850 榔 浪 漏 牢 狼 篭 老 聾 蝋 郎 六 麓 禄 肋 録 論 9D60 拜 拌 拊 拂 拇 抛 拉 挌 拮 拱 挧 挊 挈 拯 拵 捐 9D70 挾 捍 搜 捏 掖 掎 掀 掫 捶 掣 掏 掉 掟 掵 捫 9860 倭和話歪賄脇惑枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀 9870 湾碗腕 9D80 振 掾 揩 揀 揆 揣 揉 插 揶 楡 搖 搴 搆 搓 搦 搶 9890 9D90 攝 搗 搨 搏 摧 摯 摶 摎 攪 撕 撓 撥 撩 撈 撼 據 98A0 丐 丕 个 丱 丶 井 丿 乂 乖 乘 亂 豫事舒式 9DAO 擒 擅 擇 撻 擘 擂 擱 擧 舉 擠 擡 抬 擣 擯 攬 擶 98B0 于 亞 亟 - - 元 京 毫 亶 从 仍 仄 仆 仂 仗 仞 仞 9DB0 擴 擲 擺 攀 擽 攘 攜 攢 攀 攫 攴 攵 攷 收 攸 9800 任价债供估佛佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰 9DCO 畋效敖敕敍敘敝敝蔽數數斃變斛斟斫 98D0 侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛 俑 俚 俐 俤 俥 倚 9DDO 断 旃 旆 旁 旄 旌 旒 旛 播 无 旡 早 杲 昊 昃 旻 98E0 据 倔 倪 倥 倅 伜 俶 倡 倩 倬 俾 俯 們 倆 偃 假 9DEO 杏 昵 昶 昴 昜 晏 晄 晉 晁 晞 書 晤 晧 晨 晟 哲 98F0 會 偕 偐 偈 做 偖 偬 偸 傀 傚 傅 傴 傲 9DFO 晰 暃 暈 暎 暉 暄 暘 暝 曁 暹 暁 暾 瞥 9940 **会 僊 傳 僂 僖 僞 僥 僭 僣 僮 僵 僵 儉 儁 儂 儖** 9F40 曄 暸 曖 曚 曨 昿 曦 曇 日 曳 易 朏腺基朦朧 9950 儕 儔 儚 儡 儺 儷 儼 儻 儿 兀 兒 兌 兔 兢 競 雨 9E50 霸 术 束 朶 杁 朸 朷 杆 杞 杠 杙 杣 杤 枉 杰 枩 9960 兪 兮 冀 冂 囘 册 冉 冏 胄 冓 冕 冖 冤 冦 冢 冩 9E60 杼 杪 枌 枋 枦 枡 枅 枷 柯 枴 柬 枳 柩 枸 柤 柞 |9970||冪 〉 决 冱 冲 冰 况 冽 凋 凉 凛 几 處 凩 凭 9E70 | 柝 柢 柮 枹 柎 村 柧 檜 栞 框 栩 桀 桍 栲 桎 9980 凰 山 凾 刄 刋 刔 刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌 9E80 梳 栫 桙 档 桷 桿 梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 桴 9990 制 剔 剪 剴 剩 剳 剿 剽 劍 劔 劔 剱 辟 齊| 到空 9F9N 梵 梠 梺 椏 梍 桾 椁 棊 椈 棘 椢 桳 控 根 栝 99A0 劬 劭 劼 券 勁 勍 勗 勞 勣 勦 飭 勠 勳 勵 勸 9EAO 棧 棕 椶 椒 椄 棗 棣 椥 棹 棠 棯 椨 柿 椚 椣 椡 99B0 匆 甸 匍 匐 匏 七 匚 匣 匯 匱 匳 匸 區卆州 9EB0 棆 楹 楷 楜 楸 楫 楔 楾 楮 椹 楴 椽 楙 椰 楡 楞 |99C0||世 卉 卍 凖 卞 卩 卮 夘 卻 卷 厂 厖 厠 厦 厥 厮 9ECO 棟 榁 楪 榲 榮 槐 棤 槁 槓 榾 槎 寨 槊 槝 榻 槃 |99D0| 厰 ム 参 簒 雙 叟 曼 燮 叮 叨 叭 叺 吁 吽 呀 听 9EDO 榧 樮 榑 榠 榜 榕 榴 槞 槨 樂 樛 槿 權 槹 槲 槧 99E0 吭吼吮吶吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰咒呻 9FF0 樅榱樞槭樔槫樊樒櫁樣樓 橄 樌 槙 樶 榀 99F0 明 呶 매 咐 咆 哮 咢 咸 咥 咬 哄 哈 9FF() 橇 橢 榕 樟 棒 樸 樢 檐 樟 檠 樹 檢 檽 厺 9A40 咫哂咤咾咼听哥哦唏唔哽哮 9F40 檗 蘗 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬 櫞 櫑 櫟 檪 櫚 櫪 櫻 欅 哭哺哢吮 9F50 蘖 櫺 欒 欖 鬱 欟 欸 欷 盗 欹 飮 歇 歃 歉 歐 歙 9A60 啻 啾 喘 唧 單 啼 喃 喩 喇 喨 鳴 嗅 嗟 9F60 歔 欸 歟 歡 歸 歹 歿 殀 殄 殃 殍 殘 殕 殞 殤 殪 9A70 喧 嘔 嗷 嗜 嗾 嗽 嗻 陣 噎 器 受 嗤 嘲嘸 9F70 殫 殯 殲 殱 殳 殷 殼 毆 毋 毓 笔 毬 毫 毳 毯 9A80 噫噤嘯噬噪噶嚀嚊嚠嚏嚏嚥嚮嚶嚴囂 9F80 摩 氈 氓 气 氛 氤 氣 汞 汕 汁 汗 沂 沔 沚 沁 沛 9A90 「喬 囁 囃 囀 囈 赠 囓 🗆 囮 🖯 🕱 🖪 🖹 🗷 9F90 汾汨汳沒沐泄泱泓沽泗泅泝沮沱沾沺 |9AA0||國 圍 圓 團 圖 嗇 圜 圦 圷 圸 坎 圻 址 坏 坩 埀 9FA0 泛 泯 泙 泪 洟 衍 洶 洫 洽 洸 洙 洵 洳 洒 洌 浣 9AB0 垈 坡 坿 垉 垓 垠 垳 垤 垪 垰 埃 埆 埔 埒 埓 堊 9FB0 涓 浤 浚 浹 浙 涎 涕 濤 涅 淹 渕 渊 涵 淇 淦 涸 9ACO 埖 埣 堋 堙 堝 塲 堡 塢 塋 塰 毀 塒 堽 塹 墅 墹 9FC0 淆 淬 凇 淌 淨 凄 淅 淺 淙 淤 淕 淪 淮 渭 湮 渮 9ADO 埭 墳 墺 壊 墻 墸 堕 壅 壓 壑 壗 墉 壘 堰 壜 壌 9FD0 渙 湲 湟 渾 渣 湫 渫 湶 湍 渟 湃 渺 湎 渤 滿 渝 夥夬夭夲 9AEO 壟 壯 壺 壹 壻 壺 壽 久 久 夐 9FEO 游 測 溪 溘 滉 溷 滓 溽 溯 滄 溲 滔 滕 溏 溥 滂 콧 梦 9AF0 夸 夾 竒 奕 奐 奎 奚 奘 奢 簟 |溟潁漑灌滬滸滾漿滲漱滯漲滌 9B40 奸妁妝佞侫妣妲姆姨姜妍姙姚娥娟娑 E040 漾 漓 滷 澆 潺 潸 澁 澀 潯 潛 潛 潭 澂 潼 潘 澎 9B50 娜 娉 娚 婀 婬 婉 娵 娶 婢 婪 媚 媼 媾 嫋 嫂 媽 澑 濂 潦 澳 澣 澡 澤 澹 濆 澪 濟 濕 濬 濔 濘 濱 9B60 媽媽嫦嫩媽嫺嫻媽舜 嬲 嫐嬪 嬶孄孃 E060 濮 濛 瀉 瀋 濺 瀑 瀁 瀏 濾 瀛 瀚 潴 瀝 瀘 湛 滩 9B70 孅媚孑孕孚孛孥孩孰孳孵 學 李 孺 E070 瀾 瀲 灑 灣 炙 炒 炯 烱 炬 炸 炳 炮 烟 烋 烝 9B80 它 宦 宸 寃 寇 寉 寔 寐 寤 實 寢 E080 烙 焉 烽 焜 焙 煥 熙 熈 煦 煢 煌 煖 煬 熏 燻 熄 9B90 寳 尅 將 專 對 尓 尠 尤 尨 尸 尹 屁 屆 E090 煩熨熬燗熹熾燒燉燔燎燠燬燧燵燼 屎 屓 屐 9BA0 屏 孱 屬 屮 乢 屶 屹 岌 岑 岔 妛 岫 E0A0 爻 爼 爿 牀 牆 岻 岶 岼 岷 燿 爍 爐 爛 爨 爭 爬 爰 爲 9BB0 峅 岾 峇 峙 峩 峽 峺 峭 嶌 峪 崋 岬 EOBO 抵 牾 犂 犁 犇 犒 犖 犢 犧 犹 犲 狃 狆 狄 狎 狒 崗嵜 茶 崛 9BCO 崑崔崢崚崙崘嵌嵒嵎嵋嵬差嵶嶇嶄嶂 EOCO 狢狠狡狹狷倏猗猊猜猖猝猴猯猩猥猾 9BDO 嶢 嶝 嶬 嶮 嶽 嶐 嶷 嶼 巉 巍 巓 轡 巖 巛 巫 已 EODO 獎 獏 默 獗 獪 獨 獰 獸 獵 獻 獺 珈 玳 珎 玻 珀

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
E0E0	珥	珮	珞	璢	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙	瑁	瑜
E0F0	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞	璧	瓊	瓏	瓔	珱			
E140	瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸	瓷	甄	松	甅	甌	甎	甍
E150	甕	甓	甞	甦	甬	甼	\mathbb{H}	畍	畊	畉	畛	畆	畚	畩	畤	畧
E160	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂
E170	疳	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙	痣	痞	痾	痿	
E180	痼	瘁	痰	痺	痲	痳	瘋	瘍	瘉	瘟	疰	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨	癲	癪	癧	癬	癰	癲
	死	癸	發	皀	皃	皈	泉		皖	皓	晳	皚	皰	皴	皸	皹
E1B0	皺	盂	盍	盖	盒	盞	盡	盤	盧	盪	蘯	盻	眈	眇	眄	眩
	昵	直	监	眦	眛	眷	眸	睇	睚		睫	睛	睥	睿	睾	睹
			瞑	瞠	瞞	瞰	瞶		瞿	瞼	監督		朦	需	矗	矚
	I -			_								-,-	-			
	矜	矣	矮	缸	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎		碆如	硼	碚	碌
	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔	碾	碼	磅	磊	磬			
	l ^^	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬	礫	祀	酮	祗	祟	祚	秘
E250	祓	祺	祿	禊	禝	禧	齋	禪	禮	穰	禹	禺	秉	秕	秧	秬
E260	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗	穉
E270	穡	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	Æ	窘	窖	窩	竈	窰	
E280	窶	薂	竄	窿	邃	實	竊	竍	奸	竕	竓	站	抭	$\dot{\underline{\nu}}\underline{\dot{\underline{\nu}}}$	姮	並矣
E290	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笹	笳	笘	笙	笞	笵	笨	笶	筐	筺
E2A0	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴	筧	筰	筱	筬	益	箝	箘	箟
E2B0	箍	箜	箚	箋	箒	筝	筝	箙	篋	篁	篌	篏	箴	篆	篝	篩
E2C0	簑	策	篦	篥	籠	簣	簇	簓	篳	漥	簗	簍	篶	簣	箸	簪
E2D0	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	箝	籐	籘	頼	籤	籤	籥	離
	料	粃	粐	粤	粭	盗粢	粫	粡	粨	粳	黎	粱		粹		糀
	糅	糂	稼	糒	糜	~ 糢	鬻	糯	糲	糴		礼	紆	17	TVIV	1111
	約	紅	紕		絅	絋	梨	紲	紿	維約		純絳	紛	252	絲	絨
			130-13	紊				. –						絎	綽	
	絮	絏	絣	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	緊	綣	綵	緇		緩似
	總	綢	綯	縣	綸	綟	綰	緘		緤	緞		緲	緡	縅	縊
	騛	縡	縒	縱	縟	縉	縋		繆	繦	糜	縵	縹	繃	縷	
	縲	縺	繧	繝	糤	繞	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	穦
	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖	纎	纛	纜	ŧΙ	缺	罅
E3A0	鑍	罍	罎	罐	网	罕	色	罘	罟	罠	罨	罩	罧	器	羂	羆
E3B0	羃	羈	蕲	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	羮	羶	羸	譱
E3C0	翅	翆	翊	翕	翔	翡	前可	翩	医分割剂	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘
E3D0	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	聚	聟	聢	聨	聳	聲
E3E0	聰	륪	聹	聽	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冒	肬	胛	胥
E3F0	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱	脛	脩	脣	脯	腋			
E440	隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂
	膠	膕	膤	膣	腟			膰	膵	膾	膸	膽	臀	臂	膺	臉
	臍	臑	臙		臈		臓	轡	臧	臺	臻	臾	舁	吞	舅	與
E470	舊	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	詹	艚	艟	艤	
	艢	艨	艪	艫	舮	艱	艷	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡
E490	苣	荷	苒	苴	茎	英	莓	范	一符	苹	苞	茆	首	業	苙	茵
E4A0	世世	苔	茲	華	一一一	茹	荐	苔苔	茯	平 茫	茗	荔	莅	不 莚	並我	凶 莟
		苹									老莠				我萱	重
	莢		英芸	莎	莇	莊	茶	莵	荳	葱北		莉莎	莨菇	菴		
E4C0	菎	菽	萃	菘	妻	菁	帯帯	萇	菠	非	萍	萢	萠	莽	萸	蔆
	菻	葭	萪	萼	粤	蒄	葷	葫	蒭	葭	帯	葩	葆	萬	葯	施
	髙	蓊	蓋	兼	蒿		蓙	蓍	蒻	修	蓐	蓁	蓆	蓖	旁	蔡
		蓴			蔬					蕀		蕘				
E540																
E550	蕷	蕾	薐	藉	薺	藏	蕫	藐	藕	藝	藥	藜	器	蘊	蘓	蘋
E560	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿	虍	乕	虔	號	虧	颪	蚓	蚁	蚩
E570	蚪	蚋	蚌											蛩	蛬	
			蛯								蜉				蜴	蜿
			蜥		蜚		蝟					蝗			蝙	
E5A0			蠅		螟								整	墊	螳	
					蟠		蠍					蟒			蠕	生蠢
	古古					TRPF	ΣďΛ	利量	五生	抽田	环	IJf	球	15受	1、而	фф
	蟆				蠢				14:	2 5 =	/ # -		34	+	衾	

3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 5E0 裄裔裘裙裝 惠 褂 裼 裴 裨 裲 褄 褌 編 褓 燹 5FO 褞 褥 褪 褫 襁 襄 褻 褶 褸 襌 褝 襠 襞 640 襦 橅 襭 襪 襯 襴 襷 襾 覃 藪 覊 覓 覘 覡 覩 覦 650 覬 靚 覲 覺 覽 覿 觀 觚 觜 觝 觧 觴 觸 訃 訖 訐 660 江 訛 訝 訥 訶 詁 詛 詒 詆 詈 詼 詭 詬 詢 誅 誂 | 誄 誨 誡 誑 誥 誦 誚 誣 諄 諍 諂 諚 諫 諳 諧 680 諾 諱 謔 諠 諢 諷 諞 諛 謌 賽 謚 諡 謖 謐 謗 謠 690 謳 鞫 謦 謫 謾 謨 譁 譌 譏 譎 證 譖 譛 譚 譫 躁 6AO 譽 譯 譜 譽 讀 讌 餅 讒 譲 讖 讙 讚 谺 豁 谿 豈 6B0 豌 豎 豐 豕 豢 豬 豸 豺 貂 貉 貅 貊 貍 貌 貔 豼 600 獐 戝 盾 含 眙 眥 貳 貮 眨 曹 賁 贂 膏 謇 奪 600 賻 暬 昝 替 答 豪 瞻 贃 嗇 贓 貯 晶 睧 赧 赭 赱 6EO 科 杉 趙 跂 趾 趺 跏 跚 跖 跌 跛 跋 跪 跫 跟 跣 6FO 跼 踈 踉 跿 踝 踞 踐 踟 蹂 踵 踰 踴 蹊 740 蹇 蹉 蹌 蹐 蹈 蹙 酚 熫 踪 蹒 蹕 蹶 蹲 蹼 躁 躇 750 躅 躄 躋 躊 躓 躑 躔 躙 躪 躡 躬 躰 軆 躱 躾 軅 760 糠 軋 軛 軣 軼 軻 軫 軾 輊 輅 輕 輒 輙 輓 輟 770 輛 輔 輦 輳 輻 輹 轅 轂 輾 轌 轉 轆 轎 轗 轜 780 | 轢 轣 轤 辜 辟 辣 辭 辯 辷 迚 迥 迢 迪 迯 邇 迴 790 逅 迹 迺 逑 逕 逡 逍 逞 逖 逋 逧 逶 逵 逹 迸 遏 7AO 遐 遑 遒 逎 遉 渝 湳 溝 遞 謸 遯 澆 隨 遲 邂 遽 7BO 邁 激 淺 瀂 羅 邨 邯 邱 邵 郢 郤 扈 郛 鄂 鄒 鄙 7CO 單 鄰 酐 耽 酘 酣 酥 酩 酳 酲 醋 醉 醂 醢 醫 醯 7D0 醪 醵 醴 醺 醸 釁 釉 釋 釐 釖 釟 釡 釛 釼 釵 釶 7EO 鈞 釿 鈔 鈬 鈕 鈑 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 鈿 鉋 鉐 7FO 街 銖 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷 鋩 錏 鋺 辌 錮 840 | 緇 綫 錚 綴 錺 菥 秫 鍜 諻 槭 鍮 糂 镒 縞 縇 褣 850 銤 麋 鏗 鏨 鏥 鏘 鏃 鏝 繆 鏈 鏤 鐚 鐔 鐓 鐃 鐇 860 镣 鐶 鐫 鐡 鐡 鐺 鑁 鑒 鑄 鑛 鑠 鑢 鑞 鑪 鈩 鑰 870 擇 鑷 鑽 鐟 縲 欒 纓 擊 門 뭐 囧 閔 閖 單 間 880 閏 閏 閧 閏 閼 閻 閹 閾 闊 潤 関 闍 闌 闕 闔 闖 890 阔 闡 闥 闢 阡 阨 阮 阯 陂 陌 陏 陋 陷 陜 陞 陝 8A0 陟 陦 陲 陬 隍 隘 隕 隗 險 隧 隱 隲 隰 隴 隶 隸 880 隹 雎 雋 雉 雍 襍 雜 霍 雕 雹 霄 霆 霈 霓 霎 霑 800 霏霖霙霤霪霰霹霹霽霜霭靆靈靂靉靜靠 8D0 靤 靦 靨 勒 靫 靱 靹 鞅 靼 鞁 靺 鞆 鞋 鞏 鞐 鞜 8EO 鞨 鞦 鞣 鞳 鞴 韃 韆 韈 韋 韜 韭 齏 韲 竟 韶 韵 850 植物剪酶葡萄葡萄葡萄葡萄 940 顱顜顳颪颯颱颶飄飅飆飩飫餃餉餒餔 950 餘餡餝餞餤餅餬餮餽餾饂 960 饒 饌 饕 馗 馘 馥 馭 馮 駮 駟 駛 駝 駘 駑 駭 駮 970 駱 駲 駻 駸 騁 騏 駢 駢 騙 騫 騷 驅 驂 980 騾 驕 驍 驛 驗 驟 驢 驥 驤 驩 驫 驪 骭 骰 骼 髀 990 髏 髑 髓 體 髞 髟 髢 髣 髦 髯 髫 髮 髴 髱 髷 髻 9A0 鬆 鬘 鬚 鬟 鬢 鬣 鬥 鬧 鬨 鬩 鬪 鬮 鬯 9BO 魏魍魎魑魔鲂鮓鮃鮑鮖鮗鮟鮠鮨鮴鯀 鯊 鮹 鯆 鯏 鯑 鯒 鯣 鯢 鯤 鯔 鯡 鯵 鯲 鯱 鯰 鰕 9DO 鹹 鰉 鰓 鮹 鰆 鰈 鰒 鰊 鰄 鰮 믦 鰥 鰤 鰡 鰰 鱇 9EO 鰲 鱆 鰾 鱚 鱠 鱧 鱶 鱸 鳧 鳬 鳰 鴉 鴈 鳫 鴃 鴆 9FO 鴪 鴦 鶯 鴣 鴟 鵄 鴕 鴒 鵁 鴿 鴾 鵆 鵈 A40 鵝 鶩 鵤 鵑 鵐 鵙 鵲 鶉 鶇 鶇 鵯 鵺 鶚 鶤 鶩 鶲 A50 鶏 鷁 鶻 鶸 鶺 鵙 鷍 鴦 鷓 鷸 鷦 鷭 鷯 鷽 鸚 A60 鸛 鸞 鹵 鹹 鹽 麁 麈 麋 麌 麒 麕 麑 麝 麥 麩 麸 A70 | 麪 麭 靡 黌 黎 黏 黐 黔 黜 點 黝 黠 黥 黨 黯 A80 黴 黶 黷 黹 黻 黼 黽 鼇 鼈 皷 鼕 鼡 鼬 鼾 齊 齒 A90 龀 齣 龃 齠 齡 龈 齧 齬 龊 齷 齲 齶 龕 龜 龠 堯 AAO 槇 遙 瑤 凜 熙

絵文字一覧

•	-										
シフトJIS コード	文字	シフトJIS コード	文字	シフトJIS コード	文字	シフトJIS コード	文字	シフトJIS コード	文字	シフトJIS コード	文字
F040	•	F060		F080	(F0A0	!?	F0C0		F0E0	٩
F041	(1)	F061		F081	8	F0A1	?	F0C1		F0E3	15.47 F>#-
F042		F062		F082	***	F0A2	7	F0C2	Ħ	F0E7	
F043		F063		F083	×	F0A3	Ĵ	F0C3		F0E9	pm
F044	×	F064	(2)	F084	A)	F0A4	\$C	F0C4	囯	F0F0	SEIBU
F045	\$	F065	4	F085	\$	F0A5	*	F0C5	7	F0FC	1
F046		F066	***	F086		F0A6	9	F0C6	囯	F140	
F047	(((F067	555	F087	Enri	F0A7	6	F0C7	囯	F148	Q _{UF3}
F048	*	F068	Q	F088	()	F0A8	6	F0C8	Υ	F14D	<u>/cl</u>
F049	<i>"</i>	F069	100	F089	•	F0A9		F0C9	Ø	F150	(4)
F04A	ದಿ	F06A	(1)	F08A	*	F0AA		F0CA	\coprod		
F04B	۵	F06B	9	F08B	•	F0AB		F0CB	69		
F04C	(3)	F06C	<i>**</i>	F08C	0	F0AC		F0CC	Ω		
F04D		F06D	0	F08D	9	F0AD	4	F0CD	Mž		
F04E	A	F06E	M	F08E		F0AE	Ø.	F0CE	Ω		
F04F		F06F	8	F08F	4	F0AF	12493	F0CF	m,		
F050	<u> </u>	F070	GD)	F090	有	F0B0	②	F0D0	\mathcal{P}		
F051	4	F071	۵	F091	3	F0B1	A	F0D1	×		
F052	ē	F072	//	F092	泛	F0B2	44	F0D2	Ŋ,		
F053		F073	<u> </u>	F093	0	F0B3	>>	F0D3	M		
F054		F074	٦c	F094	®	F0B4	重	F0D4	Ж		
F055	¥	F075	4	F095	((:	F0B5	13	F0D5	Ä		
F056	79	F076	3	F096	文	F0B6	<u>^</u>	F0D6	W		
F057	T	F077		F097		F0B7	Δ	F0D7	***		
F058		F078	O	F098	***	F0B8	Til	F0D8			
F059	2	F079	99	F099	¥	F0B9)))	F0D9	Lo		
F05A	1	F07A		F09A	si.	F0BA	×	F0DA			
F05B	00	F07B	tet	F09B	\tilde{\	F0BB	©	F0DB	noi Toil		
F05C	(19)	F07C	<u> </u>	F09C	P.	F0BC	®	F0DC			
F05D	3	F07D	3	F09D	34	F0BD	777	F0DD			
F05E	3	F07E	P	F09E	À	F0BE		F0DE			
F05F	3	F07F		F09F	??	F0BF		F0DF			
					_						

ローマ字→かな変換表

きゃキャ行

しゃシャ行

ちゃチャ行

にゃニャ行 NYA

ひゃヒャ行 HYA

みゃミャ行 MYA

りゃリャ行 RYA

ぎゃギャ行

じゃジャ行

ぢゃヂャ行

いぇイェ行 くぁクァ行

びゃビャ行 BYA

ぴゃピャ行 PYA

KYA

SYA

SHA

TYA

CHA

CYA

GYA

7YA

, JA

JYA

DYA

QΑ

ΚYΙ

SYL

TYI

CYI

NYI

HYI

MYI

RYI

GYI

7YI

JYL

DYI

BYI

PYI

(QI

KYU KYE I

CHU CHE

NYU NYE

HYU HYE

MYU MYF

GYU GYF

SHF

TYF

CYE

RYE

JΕ

JYF

PYF

YF

ΩF

SYU SYF

SHU

TYU

CYU

RYU

7YU 7YF

JU

JYU

DYU DYF

BYU

PYU

VYU

KYO

SYO

SHO

TYO

CHO

CYO

NYO

HYO

MYO

RYO

GYO

7Y0

JO

JYO

DYO

PYO

 $\Omega\Omega$

BYE BYO

キーボードまたは文字入力パネルでローマ字入力することができます。

あア行	Α		U	Е	0
か力行	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
さサ行	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
た夕行	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
なナ行	NA	NI	NU	NE	NO
は八行	HA	HI	HU	HE	НО
			FU		
まマ行	MA	MI	MU	ME	MO
やヤ行	YA		YU		YO
らラ行	RA	RI	RU	RE	RO
わワ行	WA				WO(を)
んン	N	NN			

がガ行	GA	GI	GU	GE	GO
ざザ行	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
だダ行	DA	DI	DU	DE	DO
ばバ行	BA	BI	BU	BE	BO
ぱパ行	PA	PI	PU	PF	PO

●撥音(はつおん)の入力

- ・"ん、ン"の次に母音または"Y"がくるときや
 "ん、ン"で終わるとき"N"を2回入力する
 ほんやく→HONNYAKU
 はんい→HANNI
 ほん→HONN
- ・上記以外のとき ほんき→HONKI

●促音の入力

"N"と"Y"以外の子音を重ねる けっか→KEKKA トップ→TOPPU

●特殊な表現の入力

பீ ம →VYU

KWA QWU QWF QWO くゎクヮ行 QWI ぐぁグァ行 GWA GWI GWU GWE GWO TSA TSI TSE TSO つぁツァ行 てゃテャ行 THA THI THU THE THO でゃデャ行 DHA DHI DHU DHE DHO FI FO ふぁファ行 FΑ FF FYU FYE FYO ふゃフャ行 FYA FYI ういウィ行 WI うぇウェ行 WF とぅトゥ行 TWU どぅドゥ行 DWU VO ヴぁヴァ行 VA VI VF

●小さい文字

(ア、イ、ゥ、エ、ォ、カ、ケ、ツ、ヤ、ユ、ヨ、ワ) の単独入力

・"X"または"L"(エル)の次に、それぞれの文字を入力する。

ティータイム→TEXI-TAIMU トップ→TOXTUPU

・"ヵ"と"ヶ"はカタカナで入力される。

仕様について

本体

形名	WS003SH
os	Microsoft [®] Windows Mobile™ 5.0 software for Pocket PC
	日本語版
CPU	Intel® PXA270 プロセッサ 416MHz
本体メモリ	Flashメモリ128MB(本体システム領域等含む)
	(ユーザーエリア:約75MB)
	SDRAM 64MB(ワークエリア)
表示部	640×480 ドット 3.7型 65,536色
	モバイルASVシステム液晶(バックライト付き)
通信機能	PHS (W-SIM)
内蔵ワイヤレスLAN	IEEE802.11b準拠
内蔵カメラ	有効画素数:約133万画素
カードスロット	miniSD™カードスロット×1、W-SIMスロット×1
接続端子	USB端子(USB 2.0 Full Speed(12Mbps))、
	ACアダプター端子、イヤホンマイク端子(平型)
電源	DC 3.7V 充電池: リチウムイオン充電池(EA-BL12)
消費電力	W-SIM(装着時): 4.1W
	W-SIM(取外時): 3.7W
使用温度	0~40℃
外形寸法	(高さ)約130mm×(幅)約70mm×(厚さ)約26mm
	(キーボード収納時、突起部除く)
質量	約220g(充電池、スタイラスペン含む)
付属品	W-SIM(※1)、充電池(EA-BL12)、USBケーブル、
	ACアダプター(EA-75)、ソフトケース、スタイラスペン、
	『はじめにお読みください』、『取扱説明書』、CD-ROM、保証書
プログラム	電話、メール、ライトメール、Internet Explorer Mobile、
	予定表、連絡先、仕事、メモ、Excel Mobile、PowerPoint Mobile、
	Word Mobile、Windows Media Player 10 Mobile、 画像とビデオ、電卓、ゲーム、バックアップツール、
	回家とこりは、電卓、ケーム、バックアップラール、 Picsel PDF Viewer、ActiveSync、ブンコピューア、
	JBlend (Java™アプリ)
連続待受時間	約200時間(電波状態ランプ消灯時) ※2
連続通話時間	約5時間
	1

- ※1 W-SIMは、箱に入っています。
- ※2 電波状態ランプ点灯時、連続待受時間は半分以下になる場合があります。

充電池(EA-BL12)

公称電圧	3.7V
公称容量	1500mAh
充電時間	満充電になるまでの時間:約3.5時間(常温25℃、電源を切った 状態での目安)
使用温度	0~40℃
充電温度	5~35℃
充放電回数	約500回

ACアダプター(EA-75)

入力	100V-240V 50/60Hz
出力	DC 5V 1A

アフターサービスについて

保証について

- ①この製品には保証書がついています。
 - ・保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
- ②保証期間は、お買いあげの日から1年間です。
 - ・保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みくだ さい。
- ③保証期間後の修理は…
 - ・修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたしま す。

補修用性能部品の保有期間

- ・当社は、この製品の補修用性能部品を、製造打切後5年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- ①「困ったときは」(®8-26ページ)をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。
- ②それでも異常があるときは使用をやめて、ウィルコムサービスセンター(塚次ページ)、またはシャープドキュメントシステム株式会社(塚次ページ)にお申しつけください。ご自分での修理はしないでください。
- ③故障・修理のときは、本体のデータや追加ソフトウェアは消去されます。

修理に関するお問い合わせ先

ウィルコムサービスセンター

ウィルコムの電話から.....(局番なしの)116

一般加入電話・公衆電話から0120-921-156

(携帯電話・PHSからもかけられます)

受付時間 9:00~21:00(日・祝日を除く)

●シャープドキュメントシステム株式会社

大阪フィールドサポートセンター

: 大阪市平野区加美南3丁目7番19号

ナビダイヤル: 0570-081010

※全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

※IP電話・PHSからはご利用いただけません。06-6794-9708へおかけく ださい。

携帯電話・PHS端末のリサイクルについて

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客 様が不要となってお持ちになる電話機端末・電池・充電器を、ブランド・メー カー問わず下記マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



モバイル・リサイクル・ネットワーク 携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

- **で注意!** 回収した電話機端末・電池・充電器はリサイクルするためご返却できませ hin
 - プライバシー保護のため、電話機端末に記憶されているお客様の情報(電話 帳、通信履歴、メールなど)は事前に消去してください。

アフターサービス

さくいん

英数字

ActiveSync 1-20、5-2 ACアダプター0-10、1-9、8-19
ACアダプタージャック 1-5、1-9
Bubble Breaker 6-15
CD-ROM0-11,5-4,5-15
Excel Mobile 1-20,5-10
Getting Started CD 0-5,5-4,5-15
Internet Explorer Mobile 2-83
Pアドレス7-6
Java™アプリ1-20、6-16
JBlend 6-16
KDDI国際電話サービス2-18
LI機能2-110
miniSDカード 1-50、6-8
miniSDカードスロット 0-14、1-5、1-50
My Documents 6-7,6-12
Outlook 3-15,5-2
Picsel PDF Viewer 1-20
PIN⊐- F 2-107,2-108
PowerPoint Mobile 1-20
SSL接続 2-49
Today 1-22
Today画面1-15、1-19、7-24
USBケーブル 5-5、5-15
USB接続設定 5-4、5-14
USBポート0-14、1-5、5-5、5-15
VPNサーバー 7-20
Windows Media Player 10 Mobile4-15
Windows Mobile 5.0 Office
アプリケーションマニュアル0-5
Word Mobile 1-20,5-10
W-SIM2-107,7-44,8-11

あ行

アクションボタン	1-2,4-4
アクセスポイント	7-6
アフターサービス	8-20
アラーム	
1-18 \ 1-34 \ 3-4	、3-29、7-33、7-49
安全運転モード 1-15、	1-19\2-22\2-101
位置情報	2-109
移動ボタン	2-83
イヤホンマイク端子(平	型)1-2
インジケーターランプ .	1-2 \ 1-4
インストール(ActiveS)	nc)5-4
インターネット 0-20	.1-17.2-83.7-12
インターネット接続設定	È7-12.7-17
● (IE)ボタン	1-2
ウィルコムサービスセン	ノター 0-1、8-21
エニーキーアンサー	
絵文字	2-70
エラー報告	1-24、7-34
ok (OK) ボタン	1-2
オートパワーオフ	1-12,7-38
オーナー情報	. 1-22 \7-24 \7-26
お気に入り	2-85 \ 5-11
音と通知	1-24、7-33
オンラインサインアップ	プ 2-26
オンラインマニュアル .	1-55
音量調節ボタン	1-2、2-13、2-92

さくいん

か行	
カーソルボタン	1-2,7-28
会議出席依頼	3-15
画像とビデオ	1-21,4-2
画像ファイル	2-30 \ 3-22 \ 4-7
壁紙	7-24
カメラ	0-14.1-5.3-23.4-2
画面	1-2 \ 1-25 \ 7-50
画面の向き	7-44,7-50
完全消去	8-7
丰一操作	1-13、1-35
キーボード	1-2.1-6.1-35.2-97
キーボード入力パネル	ν1-40、1-42
キーロック	1-7、1-19
「記号」入力パネル	1-44
起動	1-27
ゲーム	1-20,6-13
罫線あり	3-41
罫線なし	3-41
圏外警告	2-104
検索	1-21、1-53、1-56
コード入力	2-70
コード表	8-12
国際雷話	2-18

さ行

再生	2-15 \ 4-6 \ 4-9 \ 4-16
撮影	4-2,4-4,4-9
自局番号表示	0-25、2-19
時刻	7-48
仕事	1-21,3-28
写真	3-22
シャッターボタン.	1-5、4-4
社内ネットワーク .	7-19
充電	1-9
充電池	0-8,8-8,8-19
充電池蓋	1-5
充電ランプ	1-2 \ 1-4 \ 1-9
終了	1-28、2-84

(終話)ボタン	1-2 \ 1-3 \ 2-3
祝日	3-16
受信トレイ	2-9 \2-10 \2-63
受信履歴	2-67
受話音量	1-23、2-13
受話口	1-2 \ 1-4
仕様	8-18
証明書	1-25、7-51
数字丰一	1-35、2-3
スタート	1-15
(スタート)ボタン	1-2、1-3
スタートメニュー	1-27、7-29
スタイラスペン	1-5 . 1-8 . 1-14
スピーカー	1-5
スライドショー	4-6
静止画(画像)	4-4
セカンダリDNS	7-15
セキュリティ	2-105
インターネット	2-90
ネットワーク	7-10
メール	2-52
接続	1-26
設定画面	1-22
送信トレイ	2-64
送信履歴	2-9.2-68
● (ソフトキー1)ボタン	ン1-2、1-3
(ソフトキー2)ボタン	ン 1-2、1-3
ソリティア	6-13

た行

タイトルバー	1-15 \ 1-17
ダイヤルキー	1-36、2-3
ダウンロード	2-36 \ 2-89
タッチスクリーン	7-50
タップ	1-14
タップアンドホールド	1-14
縱横表示切替	1-25 .7-44
縦横表示切替ボタン	. 1-2 . 1-4 . 4-3
単語登録(ユーザー辞書登録	7-30
地域	1-25 \7-46

着信音0-25、2-92	は行
着信音/パイブ0-25、2-93	10-11
着信拒否2-104	バージョン情報1-24、7-37
着信転送サービス2-113	背景4-7、7-24
着信履歴2-7、2-21、2-69	バイブレータ 1-19、1-23、2-96、2-100
通信モード 1-25、7-43	パイプレート1-17、2-92
通知/非通知送信2-65	パスワード
通知/非通知発信2-16	1-22、2-47、2-110、7-14、7-27
通話/通信機能制限2-105	パソコン 5-2、5-12
(通話)ボタン 1-2、2-2	パソコンとの接続5-5
データ通信 5-12	バックアップ 1-20、6-3
「手書き検索」入力パネル 1-45	バックライト 1-12、1-24、2-97、7-35
手書き入力 1-45、1-46	発信者番号通知2-103
「手書き入力」入力パネル 1-46	発信履歴 0-24、2-6、2-10、2-69
手書き入力パネル 1-40、1-45	パワーサーチ2-17
デバイス名7-37	パワーマネージメント1-25、7-38
電源入/切 1-11	ハンドストラップ0-14
(電源/終話)ボタン1-2、1-11	ハンドストラップ取り付け穴1-5
伝言メモ 1-15、2-14、2-102	非通知送信 2-65
電卓1-21、6-2	非通知発信 2-16
電波状態アイコン 1-4、1-7	「ひらがな/カタカナ」入力パネル 1-42
電波状態ランプ 1-2、1-4	ファイルエクスプローラ 1-21、6-7
電波状態表示ランプ 1-25、7-45	フィルタ 1-33
添付ファイル2-30、2-37、4-7、6-8	フォーマット8-7
テンプレート3-44	プッシュ信号2-17
電話 0-22、0-23、1-21、2-2、2-72、3-24	フライトモード7-5、7-38
電話(一般) 1-23、2-13	プライマリDNS 7-15
電話帳データ転送 1-25、7-44	振り分け(ライトメール) 2-75
トーン信号 2-17	フルリセット8-5
動画(ビデオ)4-2、4-9	プロキシサーバー
同期4-21、5-2、5-10、5-11	プログラム画面1-20、1-27
時計とアラーム1-25、7-48	プログラムの削除 1-25、7-40
ドラッグ 1-14	プログラムの終了 1-20
	プログラムボタン 7-28
な行	プロバイダー2-46、7-12
	ブンコビューア 1-21
入力1-23、7-30	分類1-29
入力モード1-37	ヘルプ 1-54
ネームサーバー7-6	ホームページを見る0-20、2-83
ネットワークカード 1-26	ポイスメモ2-31、3-43
	保護(ライトメール)2-62

保留2-5、2-12
ま行
マイク(送話口)1-2 待ち受け画面(Today画面) 1-11、1-15、1-19、7-24 待ち受けモード1-23
付り受けモート1-23 マナーモード1-15、1-19、2-92、2-100 無線ON/OFF
1-23、2-25、2-50、3-24、6-8、8-29 図 (メール) ボタン
や行 ユーザー名2-47、7-14 ユーティリティ1-25、7-43 予定表3-2、7-25
5行 ライトメール 1-21、2-9、2-11、2-21、
2-25、2-56、3-24、8-30 リストア

ボタン 1-22、7-28

留守番電話サービス	2-5 ,2-111
連絡先 2-8、2-2	20、2-68、2-71、3-18
「ローマ字/かな」入っ	カパネル 1-43
ローマ字かな変換表	8-17
録音	2-31、3-43
録音ツールバー	3-43
わ行	

ワイヤレスLAN 0-16、0-20、7-2、8-31 ワイヤレスLANランプ 1-2、1-4、7-2

困ったときは

この製品を使っていて、『使いかたが分からないとき』や『困ったときは』、ここに書いている内容をご覧ください。

電話操作で困ったとき

こんなときは	ここをお確かめください
● 電話がかからない	 ●市外局番からダイヤルしていますか。 ●エリア外から電話をかけていませんか。また、サービスエリア外や電波の届きにくい場所から電話をかけていませんか(☞1-4ページ)。 ●インターネットに接続中ではありませんか。タイトルバーにはアイコンが表示されていると、インターネットに接続中です。接続を切ってください(☞0-21、2-84ページ)。 ●通話/通信機能が制限されていませんか。通話/通信機能の制限を解除してください(☞2-105ページ)。 ●W-SIMはきっちりと装着されていますか。充電
	池ぶたを取り外し確認してください(☞8-11 ページ)。
● 着信音が鳴らない	 着信音の音量を確認してください(☞2-92ページ)。 マナーモードを設定していませんか(☞2-100ページ)。 安全運転モードを設定していませんか(☞2-101ページ)。
● 電話がかかってこない	 サービスエリア外や電波の届きにくい場所にいませんか(☞1-4ページ)。 着信拒否の設定をしていませんか(☞2-104ページ)。 インターネットに接続中ではありませんか。タイトルバーにボアイコンが表示されていると、インターネットに接続中です。接続を切ってください(☞0-21、2-84ページ)。 着信転送サービスを利用していませんか(☞2-113ページ)。

	●電源を切っていませんか(☞1-11ページ)。 ●タイトルバーにはが表示されていませんか。このアイコンが表示されていると回線が接続したままになっています。Internet Explorer Mobileを使ってホームページを閲覧したあと、画面右上のok(にタップしただけでは、回線は切れず接続したままになっています。 「☆☆」ボタンを押します。またはタイトルバーのはにタップし、表示されたウィンドウの「切断」にタップして、回線を切断してください(☞0-21、2-84ページ)。
● 通話中、相手の声が聞き	▼アンテナマークが¶∥や¶になっていますか。
取りにくい、雑音が入る	¶ や ¶ になる場所に移動してください(☞ 1-
	4、1-17ページ)。
	● 周囲が高いビルに囲まれている場所ではありませ
	んか。見通しのよい場所に移動してください。
	●受話音量が小さくなっていませんか(☞2-13
	ページ)。

本体操作で困ったとき

こんなときは	ここをお確かめください
● 画面が暗い	● 充電池の残量が少なくなっていませんか(☞ 1-
	18、7-38ページ)。
● 充電ランプが点灯しない	●指定のACアダプターは正しく接続されていま
● 充電ランプが点滅する	すか(☞1-9ページ)。
	●ACアダプターとUSBケーブルを取り外してか
	ら充電池をいったん取り出し、再び充電池を取
	り付けてリセットしてください(☞8-2、8-9
	ページ)。
● 充電したが本体の電源が	●長期間使用しなかったときなど充電池が過放電
入らない	の状態になっている場合は、しばらく充電して
● 充電開始後所定の充電時	も本体の電源が入らなかったり、所定の充電時
間以上が経過しても充電	間以上充電しても、充電ランプが黄緑色になら
ランプが消灯しない	なかったりすることがあります。そのときに
	は、ACアダプターとUSBケーブルを取り外し
	てからリセット(☞8-2ページ)をして再度充電
	してみてください。
	● 指定の周囲温度(5~35℃)で充電してください。
	● 充電が終了し、そのままにしておくと、充電池を
	消費し、また充電がはじまる場合があります。

● 急に電源が切れた	◆オートパワーオフが働くと電源が切れます
	(167-39ページ)。
	● 充電池が消耗すると、電源が切れます。すぐに
	ACアダプターを使って充電してください(☞ 1
	9ページ)。
	●強い静電気や電気的なノイズなどを受けたとき
	に、電源が切れることがあります。
● 「デルズ ボタンを押しても何	● [☆ ボタンを約2~3秒以上押し続けています
も表示されない(電源が	 か。すぐ[]ボタンを離すと電源は入りませ <i>F</i>
入らない)	(1-11ページ)。
● 画面が明るくなるだけで	●充電池が消耗していませんか(☞1-18、7-3
文字などが表示されない	ページ)。
	●リセットしてください(☞8-2ページ)。
● <i>⋒</i> ボタンを押すと、	●充電池が消耗しています。ACアダプターを
1、2秒間隔で電源が入り	使って充電池を充電してください(☞1-9ペ-
そうになるが、入らない	シ)。
● ACアダプターを使用中	●故障ではありません。ACアダプター使用中 ⁴
や充電中に、ACアダプ	充電中は、ACアダプターやこの製品は温かく
ターやこの製品が温かく	なります。
なる	
すべてのキー/ボタンが	● 「異常が起きたとき」(☞8-2ページ)の対処方法
働かない	を順に試してみてください。
● データを正常に表示しな	キーロックにしていませんか。
(1	キーロックが働いているとキーやボタンを押し
	ても動作しません。キーロックを解除してくカ
	さい(☞1-7ページ)。
● miniSDカードを認識し	● 奥までしっかりと装着していることを確認して
ない	ください。
	●表裏が逆になっていませんか。端子面を上にし
	て装着してください(☞1-50ページ)。
	●いったん本体からカードを取り外し、リセット
	(☞8-2ページ)をしてから、再度カードを装着
	してください。
●「シュルシュル」という音	●静かな場所でご使用のとき、「シュルシュル」と
がする	いう音が聞こえる場合がありますが、これは
	成回路の動作音であり、故障ではありません。
バーコード(JANコー	●この製品ではバーコード(JANコード、QRコ-
ド、QRコード)は読みと	ド)を読み取ることはできません。
れるのか	
● オートパワーオフを設定	●ワイヤレスLANなど接続中は、オートパワース
しているのに働かない	フしません。お使いにならないときは、ワイ ³
	レスLANを停止してください(☞7-43ページ)。

インターネット接続/メール操作で困ったとき

こんなときは	ここをお確かめください
● インターネット接続がで	●プロバイダーのアクセスポイントの電話番号が
きない	あっているか確認してください。
	●インターネットに接続するユーザー名/パス
	ワードが合っているか確認してください。文字
	を入力時、大文字と小文字、全角と半角、「0」
	(ゼロ)と「O」(英字のオー)、数字の「1Jと「J」(英
	字のエル)などをまちがえていないか、よく確
	認してください。
	●サーバーアドレス(DNSサーバー)などが、プロ
	バイダーから指定されたものと合っているか確
	認してください。
	●電波状況が良好か確認してください(☞1-4、1-
	17ページ)。
● インターネットに接続す	●PHS電話機能を使ってインターネット接続中
ると電波状態ランプが点	は、電波状態ランプの点灯/点滅で電波状態を
滅する	示します(☞1-4ページ)。
● メールの送信や受信がで	●メールアドレス、ユーザー名、パスワード、
きない	メールサーバーなどが、プロバイダーから指定
	されたものと合っているか確認してください。
	●プロバイダーのアクセスポイントの電話番号が
	合っているか確認してください。
	●ご自分で入会しているプロバイダーのアカウン
	トを使ってメール送信するときは、必ず、画面
	右下の メニュー 一送受信 (1672-29ページの手
	順8)を行ってください。この操作を行わない
	と、メールは「送信トレイ」に入ったままになっ
	ています。
● メールが途中で切れてい	●メールの最後部に「メッセージと添付ファイル
る/添付ファイルが受信	をすべて取得する」と表示されている場合は、
できない	「メッセージの全文/添付ファイルを取得する」
	(☞2-36ページ)をご覧になり、メールの/添付
	ファイル取得してください。
	●サーバー情報を設定するとき、「メッセージ」
	ヘッダーのみ取得する」になっていませんか。 2-49ページをご覧になり「メッセージの全文を
	2-49ハーンをご覧になり メッセージの主义を 取得する」を選択すると、メール受信時に添付
	ファイルも受信します。

● ライトメールの送信がで	●宛先となる電話番号を間違えていませんか。ラ
きない	イトメールは、ライトメール対応電話機にのみ
	送信できます。
	● 送信相手が電源を切っている、エリア外、話し中
	などになっていませんか。送信できないライト
	メールは送信待ちフォルダに入りますので、時
	間をおいて送信してください(☞2-65ページ)。
	●連絡先に登録している電話番号を使ってライト
	メールを作成するとき、(電話番号)選択画面で
	まちがった電話番号を選び(ライトメールに対
	応していない電話機の電話番号)ライトメール
	を作成すると、その宛先には送信できません
	(そのライトメールは送信待ちフォルダに入り
	ます)。宛先の電話番号を確認してください
	(☞2-8ページ)。
● ライトメールの受信がで	●エリア外や電源を切っていませんか。エリア外
きない	にいると、ライトメールの受信はできません。
● ホームページが表示でき	● サーバーアドレス(DNSサーバー)の設定がまち
ない	がえていないか確認してください(☞7-14ペー
	ジ)。

その他のプログラムで困ったとき

こんなときは	ここをお確かめください
● 内蔵カメラで接写ができ	●この製品に内蔵しているカメラの焦点距離は
ない	1.2m以上です。これよりも短い距離で撮影す
	ると、焦点が合いません。
● アプリケーションの終了	●画面の右上の図にタップしただけでは、アプ
はどのようにするの	リケーションは終了しません。7-42ページに記
	載の方法で、アプリケーションを終了してくだ
	さい。
● メモリー不足の画面が表	●使っていないアプリケーションを終了してくだ
示された	さい(1687-42ページ)。
● 画面の縦横切り替えなど	●使っていないアプリケーションを終了してくだ
が遅い	さい(☞7-42ページ)。
● 他の機種から電話帳など	●W-SIMを使っている機種は、「電話帳読込」を
を転送できない	行ってください(☞7-44ページ)。
	●この製品はMicrosoft Outlookと同期できま
	す。お使いの機種がOutlookと同期できる場合
	は、その機種とOutlookを同期したのちこの製
	品と同期することで転送することができます。

ワイヤレスLAN接続で困ったとき

こんなときは	ここをお確かめください
● ワイヤレスLAN接続がで	●内蔵ワイヤレスLANが有効か確認してください
きない	(167-2ページ)。
	●WEPキーがまちがっていませんか。社内ネッ
	トワークに接続する場合などは、通常WEP
	キーが必要となります。7-10ページをご覧にな
	り、WEPキーを確認してください。
	●フライトモードに設定していないか確認してく
	ださい(☞7-5ページ)。
	●IPアドレスやネームサーバーの設定、プロキシ
	サーバーの設定が正しく設定されているか確認
	してください(☞7-6ページ)。
	●電波の状態を確認してください。
	電波の状態がよくないときは、次の対策を行っ
	てください。
	インフラストラクチャ通信の場合
	アクセスポイントとの距離を短くしたり、障
	害物をなくして見通しをよくしてから、再度
	接続してください。
	・アドホック通信の場合
	接続相手との距離を短くしたり、障害物をな
	くして見通しをよくしてから、再度接続して
	ください。
	●接続先のネットワークにアクセスする権限があ
- C+45/ ()-1 -1 AAI	るかどうか確認してください。
● 一時的にワイヤレスLAN	●フライトモードに設定してください(☞7-5ページ)。
機能を無効にするには 	ワイヤレスLANの使用が禁止されているところ で、一時的に内蔵ワイヤレスLAN機能を使用で
	さ、一時間に内蔵フィヤレスLAN機能を使用で きなくします。
 ● セキュリティを設定する	● データ暗号化設定をしてください(☞7-10ペー
にはどうしたらいいです	ジ)。
か?	つ/。 WEPを設定されることを強く推奨します。
● ワイヤレスLANの消費電	●ワイヤレスLANを使用しないときは、無効にし
力を抑えるにはどうした	てください(167-4ページ)。
らいいですか?	
● ワイヤレスLANで接続し	●ワイヤレスLANが使えない場所やワイヤレス
たいのに、PHSで接続さ	LANが正しく接続できていないことが考えられ
れる	ます。ワイヤレスLANの接続を確認してくださ
	い。また、ワイヤレスLANが有効(オン)になっ
	ていることを確認してください(☞7-3ページ)。

同期(ActiveSync)操作で困ったとき

こんなときは	ここをお確かめください
● ActiveSyncがインス	● パソコンにウィルスチェックソフトやファイア
トールできない	ウォールソフトをお使いのときは、それらを停
● ActiveSyncを使って接	止してからインストールしてください(ウィル
続/同期ができない	スチェックソフトやファイアウォールソフトを
	停止する方法は、各ソフトウェアの問い合わせ
	先へご確認ください)。
	●パソコンにOutlookがインストールされている
	か確認してください。ActiveSyncと同期する
	ときは、Microsoft Outlook98以降が必要で
	す。
● 付属のUSBケーブルを	● パソコンに正しく接続されているか確認してく
使ってパソコンと接続し	ださい(☞5-5ページ)。
ても、ActiveSyncが動	●ActiveSyncの接続設定を確認してください。
作しない	1. パソコンのActiveSyncを起動させます。
	2.[ファイル]ー[接続の設定]で、「USB接続を有
	効にする」にチェックが付いているか確認し
	てください。
	●USB接続の設定が「モデム」になっていません
	か。
	ユーティリティ画面(通信モード)タブ)をご覧
	になり、確認してください(☞7-43ページ)。
●同期がうまく取れなく	● 複数のアプリケーション(プログラム)を起動し
なってしまったのですが	ている場合は、起動しているアプリケーション
	を全て終了してから操作してください。
	●同期中に接続/切断を繰り返したり、USBケーブルを取り外したりすると、正しく接続できな
	フルを取り外したりすると、正しく接続できな くなることがあります。
	このような時は、本体をリセットし、パソコン
	を再起動させてからもう一度接続してくださ
● 同期する情報の種類を変	● 次の操作をしてください。
更するには、どうすれば	1. パソコンのActiveSyncを起動させます。
よいのですか?	2.[ツール]ー[オプション]をクリックします。
3.5.5	3. 同期する情報の種類を変更して[OK]をク
	リックします。
	. , , , , , ,

• • • • • • • MEMO • • • • • • •

• • • • • • • • MEMO • • • • • •

• • • • • • • MEMO • • • • • • •

• • • • • • • • MEMO • • • • • • •

株式会社ウィルコムの電話・サービスに関する お問い合わせはウィルコムサービスセンターへ

ご利用のお申し込み・お問い合わせ(無料)

ウィルコムの電話から・・・・・・・・・・・・・・・(局番なしの)116

一般加入電話・公衆電話から 0120-921-156

携帯電話・PHSからもかけられます

受付時間 / 9:00~21:00 (日・祝日を除く)

データ通信に関するお問い合わせ(無料)

一般加入電話・公衆電話から 0120-921-157

携帯電話・PHSからもかけられます

受付時間 / 9:00~21:00 (日・祝日も受付)

ホームページもご覧ください

http://www.willcom-inc.com/

商品についてのお問い合わせは・・・

お客様相談センター ………… 0120-606-512

受付時間 / 月曜~土曜:午前9時~午後6時

(日・祝日および年末・年始、当社の休業日は除く)

シャープ株式会社

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 本